



<b>EN</b>	Cordless Grass Trimmer	<b>INSTRUCTION MANUAL</b>	<b>13</b>
<b>SL</b>	Brezžična kosilnica z nitjo	<b>NAVODILA ZA UPORABO</b>	<b>26</b>
<b>SQ</b>	Kositëse bari me bateri	<b>MANUALI I PËRDORIMIT</b>	<b>39</b>
<b>BG</b>	Акумулаторна косачка за трева	<b>РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ</b>	<b>53</b>
<b>HR</b>	Bežični trimer za travu	<b>PRIRUČNIK S UPUTAMA</b>	<b>68</b>
<b>MK</b>	Безжичен тример за трева	<b>УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА</b>	<b>81</b>
<b>SR</b>	Бежични тример за траву	<b>УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ</b>	<b>96</b>
<b>RO</b>	Motocositoare pentru iarba fără cablu	<b>MANUAL DE INSTRUCȚIUNI</b>	<b>110</b>
<b>UK</b>	Акумуляторна газонокосарка	<b>ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ</b>	<b>124</b>
<b>RU</b>	Аккумуляторная Коса	<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>140</b>

**DUR368A**  
**DUR368L**






Fig.1




Fig.2





Fig.3

## DUR368L



## DUR368A




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7




Fig.11




Fig.8




Fig.12




Fig.9




Fig.13




Fig.10




Fig.14




Fig.15




Fig.19




Fig.16




Fig.20




Fig.17




Fig.21




Fig.18

















Fig.22








Fig.38




Fig.39




Fig.40








Fig.41








Fig.42




Fig.43




Fig.44

# SPECIFICATIONS

Model:	DUR368A	DUR368L
Handle type	Bike handle	Loop handle
No load speed (at each rotation speed level)	Cutter blade / Nylon cutting head / Plastic blade	3: 6,500 min <sup>-1</sup> 2: 5,300 min <sup>-1</sup> 1: 3,500 min <sup>-1</sup>
Overall length (without cutting tool)		1,758 mm
Nylon cord diameter		2.0 - 2.4 mm
Applicable cutting tool and cutting diameter	3-tooth blade (P/N: 195298-3)  4-tooth blade (P/N: B-14118)  8-tooth blade (P/N: B-14130)  Nylon cutting head (P/N: 198893-8)  Plastic blade (P/N: 198383-1)	230 mm  230 mm  230 mm  350 mm  255 mm
Rated voltage		D.C. 36 V
Net weight	4.1 - 4.7 kg	3.9 - 4.5 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

## Applicable battery cartridge, battery adapter and charger

Battery cartridge	BL1815 / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Battery adapter	BAP182 / BL36120A
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Some of the battery cartridges, battery adapters and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠WARNING: Only use the battery cartridges, battery adapters and chargers listed above.** Use of any other battery cartridges,battery adapters and chargers may cause injury and/or fire.

## Noise

Applicable standard : ISO22868

Model DUR368A

Cutting tool	Sound pressure level ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Sound power level ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	$L_{PA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)
4-tooth blade	74.7	1.0	89.2	1.6
Nylon cutting head	76.4	1.6	89	1.0
Plastic blade	75.1	0.3	86	0.4

**Model DUR368L**

Cutting tool	Sound pressure level ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Sound power level ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	$L_{PA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)	$L_{WA}$ dB(A)	Uncertainty (K) dB(A)
4-tooth blade	74.7	1.0	89.2	1.6
Nylon cutting head	76.4	1.6	89	1.0
Plastic blade	75.1	0.3	86	0.4

- Even if the sound pressure level listed above is 80 dB (A) or less, the level under working may exceed 80 dB (A). Wear ear protection.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠WARNING: Wear ear protection.**

**⚠WARNING:** The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Vibration

Applicable standard : ISO22867

**Model DUR368A**

Cutting tool	Left hand		Right hand	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )
4-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Nylon cutting head	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Plastic blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

**Model DUR368L**

Cutting tool	Left hand		Right hand	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Uncertainty K (m/s <sup>2</sup> )
4-tooth blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Nylon cutting head	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5
Plastic blade	≤ 2.5	1.5	≤ 2.5	1.5

**NOTE:** The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Take particular care and attention.
	Read instruction manual.
	Keep distance at least 15 m.
	Danger; be aware of thrown objects.
	Caution; kickback
	Wear a helmet, goggles and ear protection.
	Wear protective gloves.
	Wear sturdy boots with nonslip soles. Steeltoed safety boots are recommended.
	Do not expose to moisture.
Ni-MH Li-ion	Only for EU countries Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material! In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

## EC Declaration of Conformity

### For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

## SAFETY WARNINGS

### General power tool safety warnings

**WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## Important safety instructions for the tool

**WARNING:** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Save all warnings and instructions for future reference.

#### Intended use

1. This tool is only intended for cutting grass, weeds, bushes and undergrowth. It should not be used for any other purpose such as edging or hedge cutting as this may cause injury.

#### General instructions

1. Never allow people unfamiliar with these instructions, people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to use the tool. Children should be supervised to ensure that they do not play with the tool.
2. Before starting the tool, read this instruction manual to become familiar with the handling of the tool.
3. Do not lend the tool to a person with insufficient experience or knowledge regarding handling of brushcutters and string trimmers.
4. When lending the tool, always attach this instruction manual.
5. Handle the tool with the utmost care and attention.
6. Never use the tool after consuming alcohol or drugs, or if feeling tired or ill.
7. Never attempt to modify the tool.
8. Follow the regulations about handling of brushcutters and string trimmers in your country.

#### Personal protective equipment

##### ► Fig.1

1. Wear safety helmet, protective goggles and protective gloves to protect yourself from flying debris or falling objects.
2. Wear ear protection such as ear muffs to prevent hearing loss.
3. Wear proper clothing and shoes for safe operation, such as a work overall and sturdy, non-slip shoes. Do not wear loose clothing or jewelry. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
4. When touching the cutting blade, wear protective gloves. Cutting blades can cut bare hands severely.

#### Work area safety

1. Operate the tool under good visibility and daylight conditions only. Do not operate the tool in darkness or fog.
2. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. The tool creates sparks which may ignite the dust or fumes.

3. During operation, never stand on an unstable or slippery surface or a steep slope. During the cold season, beware of ice and snow and always ensure secure footing.
4. During operation, keep bystanders or animals at least 15 m away from the tool. Stop the tool as soon as someone approaches.
5. Never operate the tool while people, especially children, or pets are nearby.
6. Before operation, examine the work area for stones or other solid objects. They can be thrown or cause dangerous kickback and result in serious injury and/or property damage.
7. **WARNING:** Use of this product can create dust containing chemicals which may cause respiratory or other illnesses. Some examples of these chemicals are compounds found in pesticides, insecticides, fertilizers and herbicides. Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## Electrical and battery safety

1. Do not expose the tool to rain or wet conditions. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
2. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before installing a battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying the tool with your finger on the switch or energising the tool that have the switch on invites accidents.
4. Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
5. Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
6. Do not charge battery in rain, or in wet locations.

## Putting into operation

1. Before assembling or adjusting the tool, remove the battery cartridge.
2. Before handling the cutter blade, wear protective gloves.
3. Before installing the battery cartridge, inspect the tool for damages, loose screws/nuts or improper assembly. Sharpen blunt cutter blade. If the cutter blade is bent or damaged, replace it. Check all control levers and switches for easy action. Clean and dry the handles.
4. Never attempt to switch on the tool if it is damaged or not fully assembled. Otherwise serious injury may result.
5. Adjust the shoulder harness and hand grip to suit the operator's body size.
6. When inserting a battery cartridge, keep the cutting attachment clear of your body and other object, including the ground. It may rotate when starting and may cause injury or damage to the tool and/or property.
7. Remove any adjusting key, wrench or blade cover before turning the tool on. An accessory left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
8. The cutting tool has to be equipped with the guard. Never run the tool with damaged guards or without guards in place!
9. Make sure there are no electrical cables, water pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard if damaged by use of the tool.

## Operation

1. In the event of an emergency, switch off the tool immediately.
2. If you feel any unusual condition (e.g. noise, vibration) during operation, switch off the tool and remove the battery cartridge. Do not use the tool until the cause is recognized and solved.
3. The cutting attachment continues to rotate for a short period after turning the tool off. Don't rush to contact the cutting attachment.
4. During operation, use the shoulder harness. Keep the tool on your right side firmly.
5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots and ditches to avoid stumbling.
6. Always be sure of your footing on slopes.
7. Walk, never run.
8. Never work on a ladder or tree to avoid loss of control.
9. If the tool gets heavy impact or fall, check the condition before continuing work. Check the controls and safety devices for malfunction. If there is any damage or doubt, ask our authorized service center for the inspection and repair.
10. Take a rest to prevent loss of control caused by fatigue. We recommend taking a 10 to 20-minute rest every hour.
11. When you leave the tool, even if it is a short time, always remove the battery cartridge. The unattended tool with the battery cartridge installed may be used by unauthorized person and cause serious accident.
12. If grass or branches get caught between the cutting attachment and guard, always turn the tool off and remove the battery cartridge before cleaning. Otherwise the cutting attachment may rotate unintentionally and cause serious injury.
13. Never touch moving hazardous parts before the moving hazardous parts have come to a complete stop and the battery cartridge is removed.
14. If the cutting attachment hits stones or other hard objects, immediately turn the tool off. Then remove the battery cartridge and inspect the cutting attachment.

15. Check the cutting attachment frequently during operation for cracks or damages. Before the inspection, remove the battery cartridge and wait until the cutting attachment stops completely. Replace damaged cutting attachment immediately, even if it has only superficial cracks.
16. Never cut above waist height.
17. Before starting the cutting operation, wait until the cutting attachment reaches a constant speed after turning the tool on.
18. When using a cutting blade, swing the tool evenly in half-circle from right to left, like using a scythe.
19. Hold the tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the tool "live" and could give the operator an electric shock.
20. Do not start the tool when the cutting tool is tangled with cut grass.
21. Before starting the tool, be sure that the cutting tool is not touching the ground and other obstacles such as a tree.
22. During operation always hold the tool with both hands. Never hold the tool with one hand during use.
23. Do not operate the tool in bad weather or if there is a risk of lightning.

## Cutting tools

1. Do not use a cutting tool which is not recommended by us.
2. Use an applicable cutting attachment for the job in hand.
  - Nylon cutting heads (string trimmer heads) and plastic blades are suitable for trimming lawn grass.
  - Cutting blades are suitable for cutting weeds, high grasses, bushes, shrubs, underwood, thicket, and the like.
  - Never use other blades including metal multi-piece pivoting chains and flail blades. It may result in serious injury.
3. Only use the cutting tool that are marked with a speed equal or higher than the speed marked on the tool.
4. Always keep your hands, face, and clothes away from the cutting tool when it is rotating. Failure to do so may cause personal injury.
5. Always use the cutting attachment guard properly suited for the cutting attachment used.
6. When using cutting blades, avoid kickback and always prepare for an accidental kickback. See the section for Kickback.
7. When not in use, attach the blade cover onto the blade. Remove the cover before operation.

## Kickback (Blade thrust)

1. Kickback (blade thrust) is a sudden reaction to a caught or bound cutting blade. Once it occurs, the tool is thrown sideways or toward the operator at great force and it may cause serious injury.
2. Kickback occurs particularly when applying the blade segment between 12 and 2 o'clock to solids, bushes and trees with 3 cm or larger diameter.

► Fig.2

3. To avoid kickback:
  1. Apply the segment between 8 and 11 o'clock.
  2. Never apply the segment between 12 and 2 o'clock.
  3. Never apply the segment between 11 and 12 o'clock and between 2 and 5 o'clock, unless the operator is well trained and experienced and does it at his/her own risk.
  4. Never use cutting blades close to solids, such as fences, walls, tree trunks and stones.
  5. Never use cutting blades vertically, for such operations as edging and trimming hedges.

► Fig.3

## Vibration

1. People with poor circulation who are exposed to excessive vibration may experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin color or of the skin. If any of these symptoms occur, see a physician!
2. To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the tool and accessories.

## Transport

1. Before transporting the tool, turn it off and remove the battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.
2. When transporting the tool, carry it in a horizontal position by holding the shaft.
3. When transporting the tool in a vehicle, properly secure it to avoid turnover. Otherwise damage to the tool and other baggage may result.

## Maintenance

1. Have your tool serviced by our authorized service center, always using only genuine replacement parts. Incorrect repair and poor maintenance can shorten the life of the tool and increase the risk of accidents.
2. Before doing any maintenance or repair work or cleaning the tool, always turn it off and remove the battery cartridge.
3. Always wear protective gloves when handling the cutting blade.
4. Always clean dust and dirt off the tool. Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like for the purpose. Discoloration, deformation or cracks of the plastic components may result.
5. After each use, tighten all screws and nuts.
6. Do not attempt any maintenance or repair not described in the instruction manual. Ask our authorized service center for such work.
7. Always use our genuine spare parts and accessories only. Using parts or accessories supplied by a third party may result in the tool breakdown, property damage and/or serious injury.

- Request our authorized service center to inspect and maintain the tool at regular interval.
- Always keep the tool in good working condition. Poor maintenance can result in inferior performance and shorten the life of the tool.

## Storage

- Before storing the tool, perform full cleaning and maintenance. Remove the battery cartridge. Attach the cover to the cutting blade.
- Store the tool in a dry and high or locked location out of reach of children.
- Do not prop the tool against something, such as a wall. Otherwise it may fall suddenly and cause an injury.

## First aid

- Always have a first-aid kit close by. Immediately replace any item taken from the first aid kit.
- When asking for help, give the following information:
  - Place of the accident
  - What happened
  - Number of injured persons
  - Nature of the injury
  - Your name

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

### Important safety instructions for battery cartridge

- Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
- Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
- If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
- If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
- Do not short the battery cartridge:
  - Do not touch the terminals with any conductive material.
  - Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

- Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
  - Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
  - Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
  - Do not use a damaged battery.
  - The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
- For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.
- For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.
- Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

- When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
- Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
- If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
- During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
- Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
- Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
- Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
- Keep the battery away from children.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

## PARTS DESCRIPTION

► Fig.4

1	Speed indicator	2	ADT indicator (ADT = Automatic Torque Drive Technology)	3	Power lamp	4	Main power button
5	Reverse button	6	Battery cartridge	7	Lock-off lever	8	Switch trigger
9	Hanger	10	Handle	11	Barrier (country specific)	12	Protector (for nylon cutting head / plastic blade)
13	Protector (for cutter blade)	14	Shoulder harness	-	-	-	-

**NOTE:** The protector supplied as the standard accessory varies depending on the countries.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**WARNING:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

**CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

## Installing or removing battery cartridge

**CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

► Fig.5: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

## Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Status	Speed indicator		
	<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	<input type="checkbox"/> Blinking
Overload	3	2	1
Overheat	3	3	2
Over discharge	3	2	1

## Overload protection

If the tool is overloaded by entangled weeds or other debris, the speed indicator 2 and 3 start blinking and the tool automatically stops. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

## Overheat protection for tool or battery

There are two types of overheating; tool overheating and battery overheating. When the tool overheating occurs, all speed indicators blink. When the battery overheating occurs, the speed indicator 1 blinks. If the overheating occurs, the tool stops automatically. Let the tool and/or battery cool down before turning the tool on again.

## Overdischarge protection

When the battery capacity becomes low, the tool stops automatically and the speed indicator 1 blinks. If the tool does not operate even when the switches are operated, remove the batteries from the tool and charge the batteries.

## Indicating the remaining battery capacity

### Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.6: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■ ■ ■ ■			75% to 100%
■ ■ ■ □			50% to 75%
■ ■ □ □			25% to 50%
■ □ □ □			0% to 25%
□ □ □ □			Charge the battery.
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			The battery may have malfunctioned.

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

**NOTE:** The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

## Main power switch

Tap the main power button to turn on the tool. To turn off the tool, press and hold the main power button until the power lamp and speed indicator go off.  
► Fig.7: 1. Speed indicator 2. Main power button 3. Power lamp

**NOTE:** The tool will automatically turned off if it is left without any operations for a certain period of time.

## Switch action

**⚠WARNING:** For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. NEVER use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs BEFORE further usage.

**⚠WARNING:** NEVER tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

**⚠CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

**⚠CAUTION:** Never put your finger on the main power button and switch trigger when carrying the tool. The tool may start unintentionally and cause injury.

**NOTICE:** Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a lock-off lever is provided. To start the tool, depress the lock-off lever and pull the switch trigger. The tool speed increases by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

### DUR368A

► Fig.8: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger

### DUR368L

► Fig.9: 1. Lock-off lever 2. Switch trigger

## Speed adjusting

You can adjust the tool speed by tapping the main power button. Each time you tap the main power button, the level of speed will change.

► Fig.10: 1. Speed indicator 2. Main power button

Speed indicator	Mode	Rotation speed
3 2 1	High	6,500 min <sup>-1</sup>
3 2 1	Medium	5,300 min <sup>-1</sup>
3 2 1	Low	3,500 min <sup>-1</sup>

## Automatic Torque Drive Technology

When you turn on the Automatic Torque Drive Technology (ADT), the tool runs at optimum rotation speed and torque for the condition of grass being cut.

To start ADT, press and hold the reverse button until the ADT indicator turns on. After that, tap the main power button to select the cutting tool attached to the tool. Light the lamp beside marking to select cutter blade and plastic blade, marking to select nylon cutting head. To stop ADT, press and hold the reverse button until the ADT indicator turns off.

► Fig.11: 1. marking 2. marking 3. ADT indicator 4. Main power button 5. Reverse button

Indicator	Mode	Cutting tool	Rotation speed
	ADT (Cutter blade)	Cutter blade Plastic blade	3,500 - 6,500 min <sup>-1</sup>
	ADT (Nylon cutting head)	Nylon cutting head	3,500 - 6,500 min <sup>-1</sup>

## Reverse button for debris removal

**WARNING:** Switch off the tool and remove the battery cartridge before you remove entangled weeds or debris which the reverse rotation function can not remove. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

This tool has a reverse button to change the direction of rotation. It is only for removing weeds and debris entangled in the tool.

To reverse the rotation, tap the reverse button and pull the trigger when the cutting tool is stopped. The power lamp starts blinking, and the cutting tool rotates in reverse direction when you pull the switch trigger.

To return to regular rotation, release the trigger and wait until the cutting tool stops.

► Fig.12: 1. Reverse button 2. Power lamp

**NOTE:** During the reverse rotation, the tool operates only for a short period of time and then automatically stops.

**NOTE:** Once the tool is stopped, the rotation returns to regular direction when you start the tool again.

**NOTE:** If you tap the reverse button while the cutting tool is still rotating, the tool comes to stop and to be ready for reverse rotation.

## Electric brake

This tool is equipped with an electric brake for the cutting tool. If the tool consistently fails to quickly stop the cutting tool after the switch trigger is released, have the tool serviced at our service center.

**CAUTION:** This brake system is not a substitute for the protector. Never use the tool without the protector. An unguarded cutting tool may result in serious personal injury.

## Electronic function

### Constant speed control

The speed control function provides the constant rotation speed regardless of load conditions.

### Soft start feature

Soft start because of suppressed starting shock.

## ASSEMBLY

**WARNING:** Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

**WARNING:** Never start the tool unless it is completely assembled. Operation of the tool in a partially assembled state may result in serious personal injury from accidental start-up.

### Installing the handle

#### For DUR368A

- Insert the shaft of the handle into the grip. Align the screw hole in the grip with the one in the shaft. Tighten the screw securely.

► Fig.13: 1. Grip 2. Screw 3. Shaft

**NOTICE:** Note the direction of the grip. The screw holes will not be aligned if the grip is not inserted in the correct direction.

- Place handle between handle clamp and handle holder. Adjust the handle to an angle that provides a comfortable working position and then secure with hex socket head bolts.

► Fig.14: 1. Hex socket head bolt 2. Handle clamp 3. Handle holder

#### For DUR368L

- Attach the upper and lower clamps on the damper.
- Put the handle on the upper clamp and fix it with hex socket head bolts as illustrated.

► Fig.15: 1. Hex socket head bolt 2. Handle 3. Upper clamp 4. Damper 5. Lower clamp 6. Spacer

**CAUTION:** Do not remove or shrink the spacer. Doing so lose the balance of the tool and may cause personal injury.

### Attaching the barrier

#### For the loop handle model only (country specific)

If the barrier is included in your model, attach it to the handle using the screw on the barrier.

► Fig.16: 1. Barrier 2. Screw

**CAUTION:** After assembling the barrier, do not remove it. The barrier works as a safety part to prevent you from contacting the cutting blade accidentally.

## Hex wrench storage

**CAUTION:** Be careful not to leave the hex wrench inserted in the tool head. It may cause injury and/or damage to the tool.

When not in use, store the hex wrench as illustrated to keep it from being lost.

► Fig.17: 1. Hex wrench

For the loop handle model, the hex wrench can also be stored on the handle as illustrated.

► Fig.18: 1. Hex wrench

## Correct combination of the cutting tool and the protector

**CAUTION:** Always use the correct combination of cutting tool and the protector. A wrong combination may not protect you from the cutting tool, flying debris, and stones. It can also affect the balance of the tool and result in an injury.

Cutting tool	Protector
Cutter blade (3-tooth, 4-tooth, and 8-tooth blades)	
Nylon cutting head	
Plastic blade	

## Installing the protector

**WARNING:** Never use the tool without the guard illustrated in place. Failure to do so can cause serious personal injury.

**NOTE:** The type of the protector supplied as the standard accessory varies depending on the countries.

## For cutter blade

Attach the protector to the clamp using bolts.

► Fig.19: 1. Clamp 2. Protector

## For nylon cutting head / plastic blade

**CAUTION:** Take care not to injure yourself on the cutter for cutting the nylon cord.

Attach the protector to the clamp using bolts.

► Fig.20: 1. Clamp 2. Protector 3. Cutter

## Installing the cutting tool

**CAUTION:** Always use the supplied wrench(es) to remove or to install the cutting tool.

**CAUTION:** Be sure to remove the hex wrench inserted into the tool head after installing the cutting tool.

**NOTE:** The type of the cutting tool(s) supplied as the standard accessory varies depending on the countries. The cutting tool is not included in some specifications of the model.

**NOTE:** Turn the tool upside down so that you can replace the cutting tool easily.

## Cutter blade

**CAUTION:** When handling the cutter blade, always wear gloves and put the blade cover on the blade.

**CAUTION:** The cutter blade must be well polished, and free of cracks or breakage. If the cutter blade hits a stone during operation, stop the tool and check the blade immediately.

**CAUTION:** The cutter blade-fastening nut (with spring washer) wears out in course of time. If there appears any wear or deformation on the spring washer, replace the nut. Ask your local authorized service center to order it.

**CAUTION:** The outside diameter of the cutter blade must be as follows. Never use any cutter blade with larger outside diameter.

- 3-tooth blade : 230 mm
- 4-tooth blade : 230 mm
- 8-tooth blade : 230 mm

► Fig.21: 1. Nut 2. Cup 3. Clamp washer 4. Cutter blade 5. Spindle 6. Receive washer 7. Hex wrench

1. Insert the hex wrench through the hole in the tool head to lock the spindle. Rotate the spindle until the hex wrench is fully inserted.

2. Mount the cutter blade onto the receive washer so that the arrows on the blade and protector are pointing in the same direction.

► Fig.22: 1. Arrow

3. Put the clamp washer and cup onto the cutter blade and then tighten the nut securely by the box wrench.

► Fig.23: 1. Tighten 2. Loosen 3. Box wrench 4. Cup 5. Hex wrench

**NOTE:** Tightening torque : 16 - 23 N·m

4. Remove the hex wrench from the tool head.

To remove the cutter blade, follow the installation procedures in reverse.

## Nylon cutting head

**NOTICE:** Be sure to use genuine Makita nylon cutting head.

- Fig.24: 1. Nylon cutting head 2. Receive washer  
3. Spindle 4. Hex wrench 5. Tighten  
6. Loosen

1. Insert the hex wrench through the hole in the tool head to lock the shaft. Rotate the shaft until the hex wrench is fully inserted.
2. Place the nylon cutting head onto the spindle and tighten it securely by hand.
3. Remove the hex wrench from the tool head.

To remove the nylon cutting head, follow the installation procedures in reverse.

## Plastic blade

**NOTICE:** Be sure to use genuine Makita plastic blade.

- Fig.25: 1. Plastic blade 2. Receive washer  
3. Spindle 4. Hex wrench 5. Tighten  
6. Loosen

1. Insert the hex wrench through the hole in the tool head to lock the shaft. Rotate the shaft until the hex wrench is fully inserted.
2. Place the plastic blade onto the spindle and tighten it securely by hand.
3. Remove the hex wrench from the tool head.

To remove the plastic blade, follow the installation procedures in reverse.

## OPERATION

### Attaching the shoulder harness

**CAUTION:** Always use the shoulder harness attached to the tool. Before operation, adjust the shoulder harness according to the user size to prevent fatigue.

**CAUTION:** Before operation, make sure that the shoulder harness is properly attached to the hanger on the tool.

**CAUTION:** When you use the tool in combination of the backpack-type power supply such as portable power pack, do not use the shoulder harness included in the tool package, but use the hanging band recommended by Makita.

If you put on the shoulder harness included in the tool package and the shoulder harness of the backpack-type power supply at the same time, removing the tool or backpack-type power supply is difficult in case of an emergency, and it may cause an accident or injury. For the recommended hanging band, ask Makita Authorized Service Centers.

1. Wear the shoulder harness on your left shoulder.  
► Fig.26

2. Clasp the hook on the shoulder strap to tool's hanger.

DUR368A

- Fig.27: 1. Hook 2. Hanger

DUR368L

- Fig.28: 1. Hook 2. Hanger

3. Adjust the shoulder harness to a comfortable working position.

- Fig.29

The shoulder harness features a means of quick release.

Simply squeeze the sides of the buckle to release the tool from the shoulder harness.

DUR368A

- Fig.30: 1. Buckle

DUR368L

- Fig.31: 1. Buckle

### Adjusting the hanger position

For more comfortable handling of the tool, you can change the hanger position.

Be sure to adjust the hanger position as shown in the figure.

- Fig.32

1	The hanger position from the ground
2	The cutting tool position from the ground
3	The horizontal distance between the hanger and the unguarded part of the cutting tool

Loosen the hex socket head bolt on the hanger. Move the hanger to a comfortable working position and then tighten the bolt.

DUR368A

- Fig.33: 1. Hanger 2. Hex socket head bolt

DUR368L

- Fig.34: 1. Hanger 2. Hex socket head bolt

### Correct handling of the tool

**WARNING:** Always position the tool on your right-hand side. Correct positioning of the tool allows for maximum control and will reduce the risk of serious personal injury caused by kickback.

**WARNING:** Be extremely careful to maintain control of the tool at all times. Do not allow the tool to be deflected toward you or anyone in the work vicinity. Failure to keep control of the tool could result in serious injury to the bystander and the operator.

**WARNING:** To avoid accident, leave more than 15m (50 ft) distance between operators when two or more operators work in one area. Also, arrange a person to observe the distance between operators. If someone or an animal enters the working area, immediately stop the operation.

**CAUTION:** If the cutting tool accidentally impacts a rock or hard object during operation, stop the tool and inspect for any damage. If the cutting tool is damaged, replace it immediately. Use of a damaged cutting tool may result in serious personal injury.

**CAUTION:** Remove the blade cover from the cutter blade when cutting the grass.

Correct positioning and handling allow optimum control and reduce the risk of injury caused by kickback.

DUR368A

► Fig.35

DUR368L

► Fig.36

#### When using a nylon cutting head (bump & feed type)

The nylon cutting head is a dual string trimmer head provided with a bump & feed mechanism.

To feed out the nylon cord, tap the cutting head against the ground while rotating.

► Fig.37: 1. Most effective cutting area

**NOTICE:** The bump feed will not operate properly if the nylon cutting head is not rotating.

**NOTE:** If the nylon cord does not feed out while tapping the head, rewind/replace the nylon cord by following the procedures in the section for the maintenance.

## MAINTENANCE

**WARNING:** Always be sure that the tool is switched off and battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance on the tool. Failure to switch off and remove the battery cartridge may result in serious personal injury from accidental start-up.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

## Replacing the nylon cord

**WARNING:** Use only the nylon cord with diameter specified in this instruction manual. Never use heavier line, metal wire, rope or the like. Failure to do so may cause damage to the tool and result in serious personal injury.

**WARNING:** Always remove the nylon cutting head from the tool when replacing the nylon cord.

**WARNING:** Make sure that the cover of the nylon cutting head is secured to the housing properly as described below. Failure to properly secure the cover may cause the nylon cutting head to fly apart resulting in serious personal injury.

Replace the nylon cord if it is not fed any more. The method of replacing the nylon cord varies depending on the type of the nylon cutting head.

**95-M10L**

► Fig.38

**B&F ECO 4L**

► Fig.39

**For Ultra Auto 4**

► Fig.40

**UN-74L**

► Fig.41

## Manual feed type

When the nylon cord gets short, pull it out from the eyelet and feed it from the another eyelet.

► Fig.42

## Replacing the plastic blade

Replace the blade if it is worn out or broken.

► Fig.43

When installing the plastic blade, align the direction of the arrow on the blade with that of the protector.

► Fig.44: 1. Arrow on the protector 2. Arrow on the blade

# TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

State of abnormality	Probable cause (malfunction)	Remedy
Motor does not run.	Battery cartridge is not installed.	Install the battery cartridge.
	Battery problem (under voltage)	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Motor stops running after a little use.	Battery's charge level is low.	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	Overheating.	Stop using of tool to allow it to cool down.
It does not reach maximum RPM.	Battery is installed improperly.	Install the battery cartridge as described in this manual.
	Battery power is dropping.	Recharge the battery. If recharging is not effective, replace battery.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Cutting tool does not rotate: ⇒ stop the machine immediately!	Foreign object such as a branch is jammed between the guard and the cutting tool.	Remove the foreign object.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Abnormal vibration: ⇒ stop the machine immediately!	One end of the nylon cord has been broken.	Tap the nylon cutting head against the ground while it is rotating to cause the cord to feed.
	The drive system does not work correctly.	Ask your local authorized service center for repair.
Cutting tool and motor cannot stop: ⇒ Remove the battery immediately!	Electric or electronic malfunction.	Remove the battery and ask your local authorized service center for repair.

## OPTIONAL ACCESSORIES

**WARNING:** Only use the recommended accessories or attachments indicated in this manual. The use of any other accessory or attachment may result in serious personal injury.

**CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Cutter blade
- Nylon cutting head
- Nylon cord (cutting line)
- Plastic blade
- Protector
- Makita genuine battery and charger

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# TEHNIČNI PODATKI

Model:	DUR368A	DUR368L
Vrsta ročaja	Kolesarski ročaj	Zankasti ročaj
Hitrost brez obremenitve (pri posamezni stopnji hitrosti vrtenja)	Rezilo kose/ najlonska rezalna glava/ plastično rezilo	3: 6.500 min <sup>-1</sup> 2: 5.300 min <sup>-1</sup> 1: 3.500 min <sup>-1</sup>
Skupna dolžina (brez rezalnega orodja)		1.758 mm
Premer najlonske nitи		2,0 – 2,4 mm
Uporabljeno rezalno orodje in rezalni premer	3-zobno rezilo (številka dela: 195298-3)  4-zobno rezilo (številka dela: B-14118)  8-zobno rezilo (številka dela: B-14130)  Najlonska rezalna glava (številka dela: 198893-8)  Plastično rezilo (številka dela: 198383-1)	230 mm  230 mm  230 mm  350 mm  255 mm
Nazivna napetost		D.C. 36 V
Neto teža	4,1 – 4,7 kg	3,9 – 4,5 kg

- Ker nenehno opravljamo raziskave in razvijamo svoje izdelke, se lahko tehnični podatki v tem dokumentu spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države.
- Teža se lahko razlikuje glede na priključke, vključno z akumulatorsko baterijo. Najlažja in najtežja kombinacija v skladu s postopkom EPTA 01/2014 sta prikazani v preglednici.

## Združljiva akumulatorska baterija, adapter za akumulator in polnilnik

Baterijski vložek	BL1815 / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Adapter za baterije	BAP182 / BL36120A
Polnilnik	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Nekatere zgoraj navedene akumulatorske baterije, adapterji za akumulator in polnilniki morda niso na voljo v vaši državi.

**▲OPOZORILO:** Uporabljajte le zgoraj navedene akumulatorske baterije, adapterje za akumulator in polnilnike. Uporaba drugih akumulatorskih baterij, adapterjev za akumulator in polnilnikov lahko povzroči telesne poškodbe in/ali požar.

## Hrup

Veljavni standard : ISO22868

Model DUR368A

Rezalno orodje	Raven zvočnega tlaka ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Raven zvočne moči ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)
4-zobno rezilo	74,7	1,0	89,2	1,6
Najlonska rezalna glava	76,4	1,6	89	1,0
Plastično rezilo	75,1	0,3	86	0,4

**Model DUR368L**

Rezalno orodje	Raven zvočnega tlaka ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Raven zvočne moči ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Odstopanje (K) dB(A)
4-zobno rezilo	74,7	1,0	89,2	1,6
Najljonska rezalna glava	76,4	1,6	89	1,0
Plastično rezilo	75,1	0,3	86	0,4

- Tudi če je zgoraj navedena raven zvočnega tlaka 80 dB (A) ali manj, lahko med delovanjem preseže 80 dB (A). Uporabljajte zaščito za sluhi.

**OPOMBA:** Navedene vrednosti oddajanja hrupa so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

**OPOMBA:** Navedene vrednosti oddajanja hrupa se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

**▲OPOZORILO:** Uporabljajte zaščito za sluhi.

**▲OPOZORILO:** Oddajanje hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

**▲OPOZORILO:** Upravljavec mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

## Vibracije

Veljavni standard : ISO22867

### Model DUR368A

Rezalno orodje	Leva smer		Desna smer	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Odstopanje K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Odstopanje K (m/s <sup>2</sup> )
4-zobno rezilo	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Najljonska rezalna glava	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastično rezilo	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Model DUR368L

Rezalno orodje	Leva smer		Desna smer	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Odstopanje K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Odstopanje K (m/s <sup>2</sup> )
4-zobno rezilo	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Najljonska rezalna glava	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastično rezilo	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**OPOMBA:** Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij so bile izmerjene v skladu s standardnimi metodami testiranja in se lahko uporabljajo za primerjavo orodij.

**OPOMBA:** Navedene skupne vrednosti oddajanja vibracij se lahko uporabljajo tudi pri predhodni oceni izpostavljenosti.

**▲OPOZORILO:** Oddajanje vibracij med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedenih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja in predvsem vrste obdelovanca.

**▲OPOZORILO:** Upravljavec mora za lastno zaščito poznati varnostne ukrepe, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (poleg časa proženja je treba upoštevati celoten delovni cikel, vključno s časom, ko je orodje izklopljeno, in časom, ko deluje v prostem teku).

## Simboli

Naslednji simboli se lahko uporabljajo v povezavi s strojem. Pred uporabo izdelka se obvezno seznanite z njihovim pomenom.



Potreba je posebna pozornost in previdnost.



Preberite navodila za uporabo.



Ohranjajte razdaljo najmanj 15 m.



Nevarnost: pazite se letečih predmetov.



Pozor; povratni udarec



Nosite čelado, očala in zaščito za sluh.



Nosite zaščitne rokavice.



Nosite močne škrnje z nedrsečim podplatom. Priporočajo se zaščitni škrnji z jekleno kapico za zaščito prstov.



Ne izpostavljajte vlagi.



Samo za države EU  
Električnega orodja in akumulatorske baterije ne odlažajte skupaj z gospodinjskimi odpadki! V skladu z evropskimi direktivami o odpadni električni in elektronski opremi, baterijah in akumulatorjih, odpadnih baterijah in akumulatorjih ter upoštevanjem njihovih določil v skladu z državno zakonodajo je treba električno opremo, baterije in akumulatorje, katerih življenjska doba je pretekla, zbirati ločeno in jih dostaviti v ustrezen obrat za recikliranje, ki deluje skladno z okoljevarstvenimi zahtevami.

## Izjava o skladnosti ES

### Samo za evropske države

Izjava ES o skladnosti je vključena v dodatku A, ki je priložen tem navodilom za uporabo.

## VARNOSTNA OPOZORILA

### Splošna varnostna opozorila za električno orodje

**APOZORILO:** Preberite vsa varnostna opozorila in navodila s slikami in tehničnimi podatki, ki so dobavljeni skupaj z električnim orodjem. Ob neupoštevanju spodaj navedenih navodil obstaja nevarnost električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

### Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

Izraz „električno orodje“ v opozorilih se nanaša na vaše električno orodje (s kablom) ali baterijsko električno orodje (brez kabla).

## Pomembna varnostna navodila za orodje

**APOZORILO:** Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Zaradi neupoštevanja opozoril in navodil lahko pride do električnega udara, požara in/ali hudih telesnih poškodb.

### Shranite vsa opozorila in navodila za poznejšo uporabo.

#### Namen uporabe

- To orodje je namenjeno le rezanju trave, plevela, grmov in podrstvi. Ni ga dovoljeno uporabljati za druge namene, npr. za posnemanje robov ali obrezovanje žive meje, saj lahko pride do poškodb.

#### Splošna navodila

- Nikoli ne dovolite uporabe orodja osebam, ki niso seznanjeni z navodili, osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi ter s pomanjkanjem izkušenj in znanja. Zagotovite ustrezen nadzor nad otroki, da preprečite njihovo igranje z orodjem.
- Preden vklopite orodje, preberite ta navodila za uporabo, da se seznanite z njegovim rokovanjem.
- Ne posojajte orodja osebam z nezadostnimi izkušnjami ali znanjem o rokovaju z motorimi kosami in kosilnicami z nitjo.
- Kadar posojate orodje, vedno priložite ta navodila za uporabo.
- Orodje uporabljajte le, kadar ste popolnoma zbrani in pozorni.
- Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste uživali alkohol, jemljete zdravila, ste utrujeni ali bolni.
- Orodja nikoli ne poskušajte spremnijati.
- Upoštevajte pravilnik o rokovjanju z motorimi kosami in kosilnicami z nitjo v svoji državi.

#### Osebna zaščitna oprema

##### ► SI.1

- Uporabljajte zaščitno čelado, zaščitna očala in zaščitne rokavice, da se zaščitite pred letečimi delci ali padajočimi predmeti.
- Uporabljajte zaščito za sluh, kot so naušniki, da preprečite izgubo sluha.
- Uporabljajte ustrezna oblačila in čevlje za varno delo, npr. delovni kombinezon in trpežne, nedrseče čevlje. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele.
- Kadar se dotikate rezila kose, uporabljajte zaščitne rokavice. Rezila kose lahko hudo porežejo gole dlani.

#### Varnost delovnega območja

- Orodje uporabljajte le pri dobrri vidljivosti in dnevní svetlobi. Ne uporabljajte orodja v temi ali megli.
- Ne uporabljajte orodja v eksplozivnih območjih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, plini ali prah. Orodje ustvari iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

3. Med delom nikoli ne stojte na nestabilni ali drseči podlagi oziroma strmini. V hladnem obdobju bodite pozorni na led in sneg ter vedno zagotovite dobro stabilnost.
4. Med uporabo naj bodo prisotne osebe ali živali vsaj 15 m oddaljeni od orodja. Če se kdo približa, takoj ustavite orodje.
5. Nikoli ne uporabljajte orodja v bližini ljudi, zlasti otrok, ali hišnih ljubljenčkov.
6. Pred uporabo poglejte, ali se na delovnem območju nahajajo kamni ali drugi trdi predmeti. Med košnjo jih lahko namreč vrže v zrak, lahko pa povzročijo tudi nevaren povratni udarec, zaradi katerega lahko pride do hudih telesnih poškodb in/ali materialne škode.
7. **APOZORILO:** Pri uporabi tega izdelka lahko nastane prah v vsebnosti kemikalij, ki lahko povzročijo dihalne težave ali druge bolezni. Nekateri kemikalije so zmesi, prisotne v pesticidih, insekticidih, gnojilih in herbicidih. Tveganje zaradi izpostavljenosti tem dejavnikom je razilčno, odvisno od tega, kako pogosto opravljate tovrstno delo. Za zmanjšanje izpostavljenosti kemikalijam upoštevajte naslednje: delajte v dobro prezračevanem območju in z odobreno varnostno opremo, kot so protiprašne maske, ki so posebej zasnovane za filtriranje mikroskopskih delcev.

## **Električna zaščita in zaščita akumulatorja**

1. Orodja ne izpostavljajte dežju ali mokrim pogojem. Voda, ki prodre v orodje, bo povečala nevarnost električnega udara.
2. Orodja ne uporabljajte, če ga s stikalom ne morete vklopiti in izklopiti. Vsako orodje, ki ga ni mogoče upravljati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
3. Preprečite nenameren zagon. Preden nameštite akumulatorsko baterijo, dvignite orodje ali ga prenašate, se prepričajte, da je stikalo v izklopljenem položaju. Prenašanje orodja s prsti na stiku ali aktivacija orodja, ki ima vklopljeno stikalo, lahko privede do nesreč.
4. Akumulatorja/-ev ni dovoljeno metati v ogenj. Celica lahko eksplodira. Preverite lokalne predpise glede morebitnih posebnih navodil za odstranjanje.
5. Ne odpirajte ali spremirnjajte akumulatorja/-ev. Sproščeni elektrolit je koroziven in lahko povzroči poškodbe oči ali kože. Pri zaužitju je lahko strupen.
6. Akumulatorja ne polnite v dežju ali na mokrih mestih.

## **Priprava na uporabo**

1. Pred sestavljanjem ali prilagajanjem orodja odstranite akumulatorsko baterijo.
2. Preden se dotaknete rezila kose, si nadenite zaščitne rokavice.
3. Pred namestitvijo akumulatorske baterije preglejte orodje, ali je poškodovan, ali so vijaki/maticne razrahljani ali če je nepravilno sestavljen. Topo rezilo kose naostrrite. Če je rezilo kose zvito ali poškodovano, ga zamenjajte. Preverite, ali krmilne ročice in stikala nemoteno delujejo. Očistite in posušite ročaje.

4. Nikoli ne poskušajte vklopiti orodja, če je orodje poškodovano ali ni v celoti sestavljen. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb.
5. Prilagodite naramni pas in ročaj, da bosta ustrezale telesni višini upravljalca.
6. Kadar vstavljate akumulatorsko baterijo, rezalnega nastavka ne približujte svojemu telesu ali drugim predmetom, vključno s tlemi. Lahko se pri zagoru zavrti in povzroči telesne poškodbe ali poškodbe orodja in/ali materialne škode.
7. Pred vklopom orodja odstranite vse nastavljalne ključe ali pokrov rezila. Pribor, ki ostane pritrjen na vrtljivi del orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
8. Rezalno orodje mora biti opremljeno s ščitnikom. Nikoli ne uporabljajte orodja s poškodovanimi ščitniki ali brez nameščenih ščitnikov!
9. Prepričajte se, da v bližini ni električnih kablov, vodovodnih cevi, plinskih cevi in drugih elementov, ki bi predstavljali nevarnost, če bi jih poškodovali z orodjem.

## **Uporaba**

1. V nujnem primeru takoj izklopite orodje.
2. Če med uporabo zaznate kakršne koli neneavadne pogoje (npr. hrup, vibracije), izklopite orodje in odstranite akumulatorsko baterijo. Ne uporabljajte orodja, dokler ne najdete in odpravite vzroka.
3. Rezalni nastavek se po izklopu orodja še kratek čas vrti. Počakajte nekaj časa, preden se dotaknete rezalnega nastavka.
4. Med delom uporabljajte naramni pas. Orodje trdno držite ob svoji desni strani.
5. Ne segajte predaleč. Vselej pazite na ustrezno oporo in ravnotežje. Da se izognete spotikanju, bodite pozorni na skrite ovire, kot so štori, korenine in jarki.
6. Pri hoji po pobočjih bodite vedno previdni.
7. Hodite, ne tecite.
8. Da preprečite izgubo nadzora nad opremo, ne delajte na lestvi ali drevesu.
9. Če orodje utripi močan udarec ali pade, pred nadaljnjo uporabo preverite stanje. Preverite, ali upravljalni elementi in varnostne naprave pravilno delujejo. Če opazite poškodbe ali sumite nanje, odnesite orodje na pregled in popravilo k pooblaščenemu serviserju.
10. Med delom naredite premor, da preprečite izgubo nadzora zaradi utrujenosti. Priporočamo 10- do 20-minutni počitek vsako uro.
11. Kadar se oddaljite od orodja, tudi če le za kratek čas, vedno odstranite akumulatorsko baterijo. Nenadzorovano orodje z nameščeno akumulatorsko baterijo lahko uporabi nepooblaščena oseba in povzroči hudo nesrečo.
12. Če se med rezalnim nastavkom in ščitnik zataknene trave ali veje, vedno najprej izklopite orodje ter odstranite akumulatorsko baterijo, nato pa začnite s čiščenjem. V nasprotnem primeru se lahko rezalni nastavek nenamerno zavrti in povzroči hude telesne poškodbe.

13. Ne dotikajte se nevarnih premikajočih se delov, preden se ne zaustavijo oziroma ne odstranite akumulatorske baterije.
14. Če rezalni nastavek zadene ob kamne ali druge trde predmete, takoj izklopite orodje. Nato odstranite akumulatorsko baterijo in preglejte rezalni nastavek.
15. Med delom večkrat preverite, da rezalni nastavek ni počen ali poškodovan. Pred pregledom odstranite akumulatorsko baterijo in počakajte, da se rezalni nastavek popolnoma ustavi. Takoj zamenjajte poškodovan rezalni nastavek, tudi če so razpozne površinske.
16. Nikoli ne kosite nad višino pasu.
17. Preden začnete kosit, počakajte, da rezalni nastavek po vklopu orodja doseže konstantno hitrost.
18. Pri uporabi rezila kose premikajte orodje z enakomernim polkrožnim obratom od desne proti levi, kot bi uporabljali ročno koso.
19. Orodje držite le na izoliranih držalnih površinah, saj se lahko rezilo kose dotakne skritih žic. Ob stiku rezil kose z vodnikmi pod napetostjo dobijo napetost vsi neizolirani kovinski deli orodja, zaradi česar lahko uporabnik utripi električni udar.
20. Ne vklopite orodja, če je rezalno orodje prepleteno s pokošeno travo.
21. Rezalno orodje vklopite šele, ko se prepričate, da se ne dotika tal in drugih ovir (na primer drevesa).
22. Med uporabo orodje vedno držite z obema rokama. Orodja med uporabo nikoli ne držite z eno roko.
23. Ne uporabljajte orodja v slabem vremenu ali kadar obstaja nevarnost udara strele.

## Rezalna orodja

1. Uporabljajte le rezalna orodja po našem priporočilu.
2. Za delo uporabite primeren rezalni nastavek.
  - Najlonске rezalne glave (glave kosišnice z nitjo) in plastična rezila so primerna za košnjo trate.
  - Rezila kose so primerna za rezanje plevela, visoke trave, grmovja, podrasti, goščave ipd.
  - Nikoli ne uporabljajte drugih rezil, vključno s kovinskimi, večdelnimi vrtečimi se verigami in cepilnimi rezili. Posledica je lahko huda telesna poškoda.
3. Uporabljajte le rezalno orodje, ki je označeno z enako ali višjo hitrostjo od tiste na orodju.
4. Vrtečemu se rezальнemu orodju ne približujte rok, obraza ali oblačil. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.
5. Vedno uporabljajte ščitnik rezalnega nastavka, ki je primeren za uporabljeni rezalni nastavek.
6. Ko uporabljate rezila kose, se poskušajte izogniti povratnemu udarcu, vendar bodite vedno pripravljeni na nenadni povratni udarec. Glejte razdelek „Povratni udarec“.
7. Kadar rezila ne uporabljate, nanj namestite pokrov. Pred začetkom uporabe odstranite pokrov.

## Povratni udarec (sunek rezila)

1. Povratni udarec (sunek rezila) je nenadna reakcija na ujeto ali zataknjeno rezilo kose. Ko se pojavi, orodje odskoči na stran ali proti upravljalcu z veliko močjo in lahko povzroči hude telesne poškodbe.
  2. Do povratnega udarca pride zlasti, kadar uporabljate del rezila med 12. in 2. uro na trdih predmetih, grmovju in drevesih, ki imajo premer 3 cm ali več.
- SI.2
3. Da se izognete povratnemu udarcu:
    1. uporabljajte del rezila med 8. in 11. uro.
    2. uporaba dela rezila med 12. in 2. uro ni dovoljena.
    3. uporaba dela rezila med 11. in 12. uro ter med 2. in 5. uro ni dovoljena, razen če je upravljačev dobro podučen in izkušen ter to počne na lastno odgovornost.
    4. ne uporabljajte rezil kose v bližini trdih predmetov, kot so ograje, zidovi, debla in kamni.
    5. pri posnemanju robov in rezanju žive meje rezil kose ne uporabljajte v navpičnem položaju.
- SI.3

## Vibracije

1. Pri ljudeh s slabo prekrvavitvijo, ki so izpostavljeni čezmernim vibracijam, lahko pride do poškodb krvnih žil ali živčnega sistema. Vibracije lahko povzročijo naslednje simptome, ki se pojavijo v prstih, dlaneh ali zapestjih: „spanje“ (odrevnenost), mravljinici, bolečina, občutek zbadanja, spremembe barve kože ali kože same. Če opazite katerega kolikoli teh simptomov, poiščite zdravniško pomoč!
2. Za zmanjšanje tveganja za „sindrom belih prstov“ med uporabo orodja ohranajte roke toplje ter dobro vzdržujte orodje in pripomočke.

## Prenašanje

1. Pred prenašanjem vedno izklopite orodje in odstranite akumulatorsko baterijo. Pritrdite pokrov na rezilo kose.
2. Med prenašanjem mora biti orodje v vodoravnem položaju, tako da držite za gred.
3. Kadar prevažate orodje v vozilu, ga trdno pritrinite, da se ne prevrne. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe orodja ter druge prtljage.

## Vzdrževanje

1. Orodje lahko servisirajo samo pooblaščeni servisi izključno z uporabo originalnih nadomestnih delov. Nepravilno popravilo in slabo vzdrževanje lahko skrajšata življenjsko dobo orodja in povečata nevarnost nesreče.
2. Pred izvedbo kakšnega koli vzdrževanja ali popravila ali pred čiščenjem orodje vedno izklopite in odstranite akumulatorsko baterijo.
3. Kadar rokujete z rezilom kose, vedno uporabljajte zaščitne rokavice.

- Z orodja vedno očistite prah in umazanijo.** Za ta namen nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ipd. V nasprotnem primeru lahko pride do razbarvanosti, deformacij ali razpok na plastičnih komponentah.
- Po vsaki uporabi zategnjite vse vijke in matice.**
- Ne izvajajte drugih vzdrževanj ali popravil, ki niso opisana v navodilih za uporabo.** Za takšna dela se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Vedno uporablajte le originalne nadomestne dele in pripomočke.** Uporaba delov ali pripomočkov, ki jih dobavljajo tretje osebe, lahko privede do okvare orodja, materialne škode in/ali hudih telesnih poškodb.
- Za redne preglede in vzdrževanje orodja se obrnite na naš pooblaščeni servis.**
- Orodje vzdržujte v dobrem delovnem stanju.** Neustrezeno vzdrževanje lahko poslabša učinkovitost delovanja orodja in skrajša njegovo življenjsko dobo.

## Shranjevanje

- Pred shranjevanjem orodja izvedite celoten postopek čiščenja in vzdrževanja.** Odstranite akumulatorsko baterijo. Pritrdite pokrov na rezilo kose.
- Orodje shranjujte v suhem in dobro prezračenem prostoru na visokem ali zaklenjenem mestu zunaj dosega otrok.**
- Orodja ne naslanjajte ob druge predmete, npr. ob steno.** V nasprotnem primeru lahko nenadoma pade in povzroči telesne poškodbe.

## Prva pomoč

- V bližini imejte vedno komplet za prvo pomoč.** Takoj nadomestite morebitne manjkajoče dele kompleta za prvo pomoč.
- Če zaprosite za pomoč, navedite naslednje informacije:**
  - kraj nesreče
  - kaj se je zgodilo
  - število poškodovanih oseb
  - vrsta poškodb
  - svoje ime

## SHRANITE TA NAVODILA.

**▲OPOZORILO: NE** dovolite, da bi zaradi udobjejšega dela ali znanja o uporabi izdelka (pridobljenega z večkratno uporabo) opustili strogo upoštevanje varnostnih zahtev v okviru pravilne uporabe orodja. ZLORABA ali neupoštevanje varnostnih zahtev v teh navodilih za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe.

## Pomembna varnostna navodila za akumulatorsko baterijo

- Pred uporabo baterijskega vložka preberite vsa navodila in opozorilne oznake na (1) polnilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in (3) izdelku, ki uporablja akumulator.**
- Ne razstavljajte ali spreminjaјte akumulatorske baterije.** S tem lahko povzročite požar, prekorno vročino ali eksplozijo.

- Če se je čas delovanja občutno skrajšal, takoj prenehajte uporabljati orodje.** V nasprotnem primeru lahko pride do pregretja, morebitnih opeklein in celo eksplozije.
- Če pride elektrolit v stik z očmi, jih sperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč.** Posledica je lahko izguba vida.
- Ne povzročite kratkega stika baterijskega vložka:**
  - Ne dotikajte se priključkov s kakršnim koli prevodnim materialom.**
  - Izogibajte se shranjevanju baterijskega vložka v vsebniku z drugimi kovinskimi predmeti kot so žeblji, kovanci itn.**
  - Ne izpostavljajte baterijskega vložka vodi ali dežju.**
- Kratek stik akumulatorja lahko povzroči velik električni tok, pregrejanje, morebitne opekleine in celo okvaro.**
- Ne shranjujte in uporabljajte orodja in akumulatorske baterije na mestih, kjer lahko temperatura doseže ali preseže 50 °C (122 °F).**
- Ne sežigajte baterijskega vložka, tudi če je hudo poškodovan ali v celoti izpraznjen.** Baterijski vložek lahko v ognju eksplodira.
- Ne pribijajte, režite, drobite, mečite, spuščajte akumulatorske baterije oziroma ne udarjajte z akumulatorsko baterijo po trdem predmetu.** Takšno ravnanje lahko povzroči požar, prekorno vročino ali eksplozijo.
- Ne uporabljajte poškodovanih akumulatorjev.**
- Priložene litij-ionске baterije ustrezajo zahtevam zakonodaje v zvezi z nevarnim blagom.** Za komercialne prevoze, npr. tiste, ki jih opravljajo tretje stranke in carinski posredniki, je treba upoštevati posebne zahteve v zvezi z embalažo in označevanjem. Med postopkom priprave na odpremo izdelka se je treba posvetovati s strokovnjakom za nevarne snovi. Pri tem upoštevajte tudi podrobnejše nacionalne predpise. Odprte stike oblepite z lepilnim trakom ali jih družače zaščitite, baterijo pa zapakirajte tako, da se v embalaži ne more premikati.
- Ko odstranjujete akumulatorsko baterijo, jo vzemite iz orodja in varno zavržite.** Upoštevajte lokalne uredbe glede odlaganja baterije.
- Baterije uporabljajte le z izdelki, ki jih določi Makita.** Če namestite baterije v neskladne izdelke, lahko pride do požara, pregrejanja, eksplozije ali puščanja elektrolita.
- Če orodja dlje časa ne uporabljate, morate iz njega odstraniti baterijo.**
- Med uporabo in po uporabi lahko akumulatorska baterija postane vroča in povzroči opekleine.** Z vročimi akumulatorskimi baterijami ravnajte pazljivo.
- Ne dotikajte se priključka orodja takoj po uporabi, ker se lahko dovolj segreje, da povzroči opekleine.**
- Ne dovolite, da bi se v priključke, odprtine in utore akumulatorske baterije zlepili ostružki, prah ali zemlja.** Umazanija lahko povzroči slabše delovanje ali okvaro orodja oziroma akumulatorske baterije.

- Razen če orodje podpira uporabo v bližini visokonapetostnih električnih vodov, akumulatorske baterije ne uporabljajte v bližini visokonapetostnih električnih vodov. Takšna uporaba lahko povzroči motnje v delovanju ali okvaro orodja oziroma akumulatorske baterije.
- Baterijo hranite izven dosega otrok.

## SHRANITE TA NAVODILA.

### **▲POZOR:** Uporabljajte le originalne baterije

**Makita.** Če uporabljate neoriginalne baterije Makita ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita.

## Nasveti za ohranjanje največje zmogljivosti akumulatorja

- Napolnite baterijski vložek, preden se v celoti izprazni. Ko opazite, da ima orodje manjo moč, vedno ustavite delovanje orodja in napolnite baterijski vložek.
- Nikoli znova ne popolnoma napolnjene baterijskega vložka. Prenapolnjenje skrajša življenjsko dobo akumulatorja.
- Baterijski vložek s sobno temperaturo polnite pri temperaturi okoli od 10 °C do 40 °C. Počakajte, da se vroč baterijski vložek pred polnjenjem ohladi.
- Ko akumulatorske baterije ne uporabljate, jo odstranite iz orodja ali polnilnika.
- Če baterijskega vložka ne uporabljate dalj časa (več kot 6 mesecev), ga napolnite.

## OPIS DELOV

► SI.4

1	Indikator hitrosti	2	Indikator ADT (ADT = Automatic Torque Drive Technology)	3	Lučka za vklop/izklop	4	Glavni gumb za vklop/izklop
5	Gumb za spremembo smeri	6	Akumulatorska baterija	7	Ročica za zaklep	8	Sprožilec
9	Obešalo	10	Ročaj	11	Pregrada (odvisno od države)	12	Ščitnik (za najlonsko rezalno glavo/plastično rezilo)
13	Ščitnik (za rezilo kose)	14	Naramni pas	-	-	-	-

**OPOMBA:** Ščitnik je orodu priložen kot del osnovne opreme le v nekaterih državah.

## OPIS DELOVANJA

**▲OPOZORILO:** Pred nastavljanjem ali preizkusom delovanja orodja se prepričajte, da je orodje izklopljeno in je akumulatorska baterija odstranjena. Če orodja ne izklopite in ne odstranite akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

### Nameščanje ali odstranjevanje akumulatorske baterije

**▲POZOR:** Vedno izklopite orodje, preden nameštite ali odstranite akumulatorsko baterijo.

**▲POZOR:** Kadar nameščate ali odstranjujete akumulatorsko baterijo, trdno držite orodje in akumulatorsko baterijo. Če orodja in akumulatorske baterije ne držite trdno, se lahko zgodi, da vam zdrsneta iz rok, posledica pa je lahko poškoda orodja in akumulatorske baterije ter telesna poškodba.

► SI.5: 1. Rdeči indikator 2. Gumb 3. Baterijski vložek

Če želite odstraniti akumulatorsko baterijo, jo potisnite iz orodja, pri tem pa pomikajte gumb na sprednji strani vložka.

Akumulatorsko baterijo vstavite tako, da poravnate ježiček na bateriji z utorom na ohišju in jo potisnete v ležišče. Potisnite jo do konca, da se zaskoči. Če je rdeči indikator na zgornji strani gumba viden, pomeni, da baterija ni ustrezno zaklenjena.

**▲POZOR:** Vedno namestite akumulatorsko baterijo tako, da rdeči indikator ni več viden. Če tega ne upoštevate, lahko baterija nepričakovano pada iz orodja in poškoduje vas ali osebe v neposredni bližini.

**▲POZOR:** Ne nameščajte akumulatorske baterije s silo. Če se akumulatorska baterija ne zaskoči zlahka, ni pravilno vstavljenja.

### Zaščitni sistem orodja/akumulatorja

Orodje je opremljeno z zaščitnim sistemom z orodje/akumulator. Sistem samodejno prekine napajanje orodja, da podaljša življenjsko dobo orodja in akumulatorja. Orodje se samodejno zaustavi med delovanjem, če orodje ali akumulator delujeta pod naslednjimi pogoji:

Stanje	Indikator hitrosti		
	Sveti	Ne sveti	Utripa
Preobremenitev	3	2	1
Pregrevanje	3	3	2
Prekomerna izpraznjenost	3	2	1

Indikatorske lučke			Prikaz preostale ravni napolnjenosti
Sveti	Ne sveti	Utripa	
			Napolnite akumulator.
			Akumulator je morda okvarjen.

## Zaščita pred preobremenitvijo

Če je orodje preobremenjeno zaradi prepletene trave ali drugih oblog, začmeta utripati indikatorji hitrosti 2 in 3, orodje pa se samodejno zaustavi.

V tem primeru izklopite orodje in prenehajte izvajati delo, ki je povzročilo preobremenitev orodja. Nato vklopite orodje in ga znova zaženite.

## Varovalo pred pregrevanjem za orodje in akumulator

Obstajata dve vrsti pregrevanja: pregrevanje orodja in pregrevanje akumulatorja. Kadarkje je pregreto orodje, utripajo vsi indikatorji hitrosti. Kadarkje je pregreten akumulator, utripa indikator hitrosti 1. V primeru pregrevanja se orodje samodejno zaustavi. Počakajte, da se orodje in/ali akumulator ohladita, preden znova vklopite orodje.

## Zaščita pred izpraznjenjem

Ko se raven napolnjenosti akumulatorja zniža, se orodje samodejno ustavi in utripati začne indikator hitrosti 1. Če orodje ne deluje, tudi če so stikala vklopljena, odstranite akumulator iz orodja in ga napolnите.

## Prikazuje preostalo raven napolnjenosti akumulatorja

### Samo za akumulatorske baterije z indikatorjem

► SI.6: 1. Indikatorske lučke 2. Gumb za preverjanje

Pritisnite gumb za preverjanje na baterijskem vložku, da preverite raven napolnjenosti akumulatorja. Indikatorske lučke na kratko zasvetijo.

Indikatorske lučke			Prikaz preostale ravni napolnjenosti
Sveti	Ne sveti	Utripa	
			od 75 % do 100 %
			od 50 % do 75 %
			od 25 % do 50 %
			od 0 % do 25 %

**OPOMBA:** Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti.

**OPOMBA:** Prva opozorilna lučka (skrajno levo) bo utripala, ko sistem za zaščito akumulatorja deluje.

## Glavno stikalo za vklop/izklop

Pritisnite glavni gumb za vklop/izklop, da vklopite orodje. Če želite izklopiti orodje, pritisnite in držite glavni gumb za vklop/izklop, dokler se lučka za vklop/izklop ter indikator hitrosti ne izklopita.

► SI.7: 1. Indikator hitrosti 2. Glavni gumb za vklop/izklop 3. Lučka za vklop/izklop

**OPOMBA:** Orodje se bo po določenem obdobju nedeljavnosti samodejno izklopilo.

## Delovanje stikala

**▲OPOZORILO:** Za večjo varnost je orodje opremljeno z ročico za zaklep, ki preprečuje nenamerni zagon orodja. NIKOLI ne uporabljajte orodja, kadar začne delovati, če hkrati s sprožilnim stikalom ne pritisnete tudi ročice za zaklep. PRED nadaljnjo uporabo orodje vrnite na pooblaščeni servisni center, da ga ustrezno popravijo.

**▲OPOZORILO:** NIKOLI ne zaledite ročice za zaklep ali onemogočite rjenega delovanja in funkcije.

**▲POZOR:** Preden namestite akumulatorsko baterijo v orodje, se vedno prepričajte, da sprožilec pravilno deluje in se vrne v položaj za izklop (OFF), ko ga spustite. Uporaba orodja s stikalom, ki se ne sproži pravilno, lahko privede do izgube nadzora in resnih telesnih poškodb.

**▲POZOR:** Ne držite glavnega gumba za vklop/izklop in sprožilca, kadar prenašate orodje. Orodje se lahko nenamerno vklopí in povzroči poškodbo.

**OBVESTILO:** Ne pritisnjite sprožilnega stikala s silo, ne da bi pri tem pritisnili ročico za zaklep. Stikalo se namreč lahko zlomi.

Za zaščito pred nehotenim vklopom sprožilca je orodje opremljeno z ročico za zaklep. Za zagon orodja hkrati pritisnite ročico za zaklep in sprožilec. Hitrost orodja se poveča, ko povečate pritisk na sprožilec. Če želite ustaviti orodje, spustite sprožilec.

### DUR368A

► SI.8: 1. Ročica za zaklep 2. Sprožilec

### DUR368L

► SI.9: 1. Ročica za zaklep 2. Sprožilec

## Prilagajanje hitrosti

Hitrost orodja lahko prilagajate z glavnim gumbom za vklop/izklop. Ob vsakem dotiku glavnega gumba za vklop/izklop se spremeni hitrost delovanja orodja.

- SI.10: 1. Indikator hitrosti 2. Glavni gumb za vklop/izklop

Indikator hitrosti	Način	Hitrost vrtenja
3 	Hitro	6.500 min <sup>-1</sup>
2 		
1 		

## Funkcija Automatic Torque Drive Technology

Z vklopom funkcije Automatic Torque Drive Technology (ADT) bo orodje delovalo pri optimalni hitrosti vrtenja in navoru glede na stanje trave.

Za vklop funkcije ADT pritisnite in držite gumb za spremembo smeri, dokler se ne vklopi indikator ADT. Nato pritisnite glavni gumb za vklop/izklop, da izberete nameščeno rezalno orodje. Lučka ob oznaki  označuje izbiro rezila kose in plastičnega rezila, lučka ob oznaki  pa izbiro najlonske rezalne glave.

Za izklop funkcije ADT pritisnite in držite gumb za spremembo smeri, dokler se indikator ADT ne izklopi.

- SI.11: 1.  oznaka 2.  oznaka 3. Indikator ADT  
4. Glavni gumb za vklop/izklop 5. Gumb za spremembo smeri

Indikator	Način	Rezalno orodje	Hitrost vrtenja
	ADT (rezilo kose)	Rezilo kose Plastično rezilo	3.500 - 6.500 min <sup>-1</sup>
	ADT (najlonska rezalna glava)	Najlonska rezalna glava	3.500 - 6.500 min <sup>-1</sup>

## Gumb za spremembo smeri za odstranjevanje oblog

⚠️ APOZORILO: Preden začnete odstranjevati zapletito travo ali obloge, ki jih ni mogoče odstraniti s funkcijo spremembe smeri vrtenja, izklopite orodje in odstranite akumulatorsko baterijo. Če orodja ne izklopite in ne odstranite akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

To orodje ima gumb za spremembo smeri, s katerim spremenite smer vrtenja. Namenjeno je samo za odstranjevanje zapletite trave in oblog z orodja.

Če želite spremeniti smer vrtenja, pri zaustavljenem rezalnem orodju pritisnite gumb za spremembo smeri in nato pritisnite sprožilno stikalo. Ob pritisku sprožilca začne utripati lučka za vklop/izklop, rezalno orodje pa se začne vrteti v nasprotno smer.

Če želite preklopiti nazaj v običajno smer vrtenja, spustite sprožilec in počakajte, da se rezalno orodje zaustavi.

- SI.12: 1. Gumb za spremembo smeri 2. Lučka za vklop/izklop

**OPOMBA:** Orodje s spremenjeno smerjo vrtenja deluje le kratek čas, nato se samodejno ustavi.

**OPOMBA:** Ko se orodje ustavi, po vnovičnem zagonu preklopí v običajno smer vrtenja.

**OPOMBA:** Če gumb za spremembo smeri pritisnete, medtem ko se rezalno orodje še vedno vrti, se orodje zaustavi in pripravi za spremembo smeri vrtenja.

## Električna zavora

To orodje je opremljeno z električno zavoro za rezalno orodje. Če se vam večkrat zgodi, da se rezalno orodje po sprostitev sprožilca ni zmožno hitro zaustaviti, odnesite orodje na popravilo v naš servisni center.

⚠️ APOZORILO: Zavorni sistem ni nadomestilo za ščitnik. Nikoli ne uporabljajte orodja brez ščitnika. Rezalno orodje brez ščitnika lahko povzroči resne telesne poškodbe.

## Elektronska funkcija

### Uravnavanje konstantnega števila vrtljajev

Funkcija nadzora hitrosti zagotavlja stalno hitrost vrteњa ne glede na stanje obremenitve.

### Funkcija mehkega zagona

Mehki zagon omogoča dušenje sunkov ob zagonu.

## MONTAŽA

⚠️ APOZORILO: Pred izvajanjem kakršnih koli opravil na orodju se prepričajte, da je orodje izklopljeno in je akumulatorska baterija odstranjena. Če orodja ne izklopite in ne odstranite akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

⚠️ APOZORILO: Nikoli ne zaženite orodja, če ni popolnoma sestavljeni. Uporaba delno sestavljenega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe zaradi nenamernega zagona.

## Namestitev ročaja

### Za DUR368A

- Vstavite gred ročaja v držalo. Poravnajte odprtino za vijak v držalu z odprtino v gredi. Trdno privijte vijak.  
► SI.13: 1. Držalo 2. Vijak 3. Gred

**OBVESTILO:** Upoštevajte smer namestitve držala. Odprtine za vijke se ne bodo poravnale, če držala ne boste vstavili v ustrezni smeri.

- Namestite ročaj med sponko ročaja in držalo ročaja. Prilagodite ročaj pod koto, ki omogoča udoben delovni položaj, in nato privijte vijke s šestrobo glavo.  
► SI.14: 1. Vijak s šestrobo glavo 2. Sponka ročaja 3. Držalo ročaja

### Za DUR368L

- Pritrdite zgornjo in spodnjo sponko na dušilnik.
- Namestite ročaj na zgornjo sponko in ga pritrdite z vijke s šestrobo glavo, kot je prikazano na sliki.  
► SI.15: 1. Vijak s šestrobo glavo 2. Ročaj 3. Zgornja sponka 4. Dušilnik 5. Spodnja sponka 6. Distančnik

**APOZOR:** Ne odstranite ali skrajšujte distančnika. S tem lahko porušite ravnovesje orodja, zaradi česar lahko pride do telesnih poškodb.

## Pritrjevanje pregrada

### Samo pri modelih z zankastim ročajem (odvisno od države)

Če je vašemu modelu priložena pregrada, jo pritrdite na ročaj z vijakom za pregrado.

- SI.16: 1. Pregrada 2. Vijak

**APOZOR:** Pregrade po pritrditvi ne odstranjujte. Pregrada vas varuje pred nenamernim stikom z rezilom kose.

## Shranjevanje inbus ključa

**APOZOR:** Pazite, da ne pustite imbusnega ključa v glavi orodja. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali okvare orodja.

Kadar imbusnega ključa ne uporabljate, ga shranite, kot je prikazano na sliki, da ga ne izgubite.

- SI.17: 1. Imbusni ključ

### Pri modelu z zankastim ročajem lahko imbusni ključ obesite tudi na ročaj, kot je prikazano na sliki.

- SI.18: 1. Imbusni ključ

## Pravilna kombinacija rezalnega orodja in ščitnika

**APOZOR:** Vedno uporabljaljajte pravilno kombinacijo rezalnega orodja in ščitnika. Nepravilna kombinacija vas morda ne bo zadostno zaščitila pred rezalnim orodjem, letečimi delci in kamni. Vpliva lahko tudi na ravnovesje orodja in povzroči hude telesne poškodbe.

Rezalno orodje	Ščitnik
Rezilo kose (3-zobno, 4-zobno in 8-zobno rezilo)	
Najlonska rezalna glava	
Plastično rezilo	

## Namestitev ščitnika

**APOZORILO:** Nikoli ne uporabljajte orodja brez nameščenega ščitnika. V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb.

**OPOMBA:** Vrsta priloženega ščitnika kot dela osnovne dodatne opreme se razlikuje od države do države.

## Za rezilo kose

Z vijke pritrdite ščitnik na sponko.

- SI.19: 1. Sponka 2. Ščitnik

## Za najlonsko rezalno glavo/plastično rezilo

**APOZOR:** Pazite, da se pri rezanju najlonske nitи ne poškodujete na rezalniku.

Ščitnik z vijke privijte na sponko.

- SI.20: 1. Sponka 2. Ščitnik 3. Rezalnik

## Namestitev rezalnega orodja

**APOZOR:** Za odstranjevanje ali nameščanje rezalnega orodja vedno uporabljajte priložene ključe.

**APOZOR:** Po namestitvi rezalnega orodja se prepričajte, da ste odstranili imbusni ključ iz glave orodja.

**OPOMBA:** Vrsta priloženih rezalnih orodij kot delov osnovne dodatne opreme se razlikuje od države do države. Rezalno orodje ni navedeno v vseh tehničnih podatkih modela.

**OPOMBA:** Za enostavnejšo zamenjavo rezila obrnite rezalno orodje na glavo.

## Rezilo kose

**▲POZOR:** Pri rokovanju z rezilom kose vedno uporabljajte rokavice in na rezilo namestite pokrov.

**▲POZOR:** Rezilo kose mora biti dobro polirano, brez razpok in ne sme biti zlomljeno. Če rezilo kose med delovanjem zadene ob kamen, izklopite orodje in takoj preverite stanje rezila.

**▲POZOR:** Matica za pritrjevanje rezila kose (vzmetno podložko) se sčasoma obrabi. Če opazite kakršno koli obrabo ali deformacijo na vzmetni podložki, zamenjajte matico. Za naročilo se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

**▲POZOR:** Zunanji premer rezila kose mora biti enak eni od spodaj navedenih vrednosti. Nikoli ne uporabljajte rezila kose z večjim zunanjim premerom.

- 3-zobno rezilo: 230 mm
- 4-zobno rezilo: 230 mm
- 8-zobno rezilo: 230 mm

► SI.21: 1. Matica 2. Kalota 3. Podložka za sponko 4. Rezilo kose 5. Vreteno 6. Sprejemna podložka 7. Imbusni ključ

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na glavi orodja, da se vreteno zaskoči. Vrtite vreteno, dokler se imbusni ključ ne vstavi do konca.

2. Namestite rezilo kose na sprejemno podložko tako, da bosta puščici na rezilu in ščitniku obrnjeni v isto smer.

► SI.22: 1. Puščica

3. Namestite podložko za sponko in kaloto na rezilo kose in matico trdno privijte z obročnim ključem.

► SI.23: 1. Privijte 2. Odvijte 3. Obročni ključ 4. Kalota 5. Imbusni ključ

**OPOMBA:** Navor privitja: 16 - 23 N•m

4. Odstranite imbusni ključ iz glave orodja.

Za odstranjevanje rezila kose izvedite postopek namestitve v obratnem vrstnem redu.

## Najlonska rezalna glava

**OBVESTILO:** Zagotovite uporabo originalne najlonske rezalne glave Makita.

► SI.24: 1. Najlonska rezalna glava 2. Sprejemna podložka 3. Vreteno 4. Inbus ključ 5. Privijte 6. Odvijte

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na glavi orodja, da se gred zaskoči. Vrtite gred, dokler ne bo imbusni ključ vstavljen do konca.

2. Namestite najlonsko rezalno glavo na vreteno in jo močno privijte z rokami.

3. Odstranite imbusni ključ iz glave orodja.

Za odstranjevanje najlonske rezalne glave izvedite postopek namestitve v obratnem vrstnem redu.

## Plastično rezilo

**OBVESTILO:** Uporabljajte originalno plastično rezilo Makita.

► SI.25: 1. Plastično rezilo 2. Sprejemna podložka 3. Vreteno 4. Imbusni ključ 5. Privijte 6. Odvijte

1. Vstavite imbusni ključ v odprtino na glavi orodja, da se gred zaskoči. Vrtite gred, dokler ne bo imbusni ključ vstavljen do konca.

2. Namestite plastično rezilo na vreteno in ga močno privijte z rokami.

3. Odstranite imbusni ključ iz glave orodja.

Za odstranjevanje plastičnega rezila izvedite postopek namestitve v obratnem vrstnem redu.

## UPRAVLJANJE

### Namestitev naramnega pasu

**▲POZOR:** Vedno uporabljajte naramni pas, pritrjen na orodje. Pred delom nastavite naramni pas na želeno dolžino, da preprečite utrujenost.

**▲POZOR:** Pred začetkom uporabe se prepričajte, da je naramni pas ustrezno pritrjen na obešalo orodja.

**▲POZOR:** Če orodje uporabljate z nahrbtno polnilno enoto, kot je prenosna polnilna enota, ne uporabljajte naramnega pasu, ki je priložen orodju, ampak trak za obešanje, ki ga priporoča Makita.

Če si hkrati nadene naramni pas, ki je priložen orodju, in naramni pas nahrbne polnilne enote, boste orodje ali nahrbno polnilno enoto v izrednih razmerah težko odstranili, kar lahko povzroči nesrečo ali telesno poškodbo. Za informacije o priporočenem traku za obešanje se obrnite na pooblaščene servisne centre Makita.

1. Naramni pas si nadenite na levo ramo.

► SI.26

2. Vtaknite kavelj na naramnem pasu v obešalo orodja.

DUR368A

► SI.27: 1. Kavelj 2. Obešalo

DUR368L

► SI.28: 1. Kavelj 2. Obešalo

3. Namestite naramni pas za udoben delovni položaj.

► SI.29

Naramni pas vključuje mehanizem za hitro sprostitev. Če želite sprostiti orodje z naramnega pasu, preprosto stisnite stranici zaponke.

DUR368A

► SI.30: 1. Zaponka

DUR368L

► SI.31: 1. Zaponka

## Prilagajanje položaja obešala

Za udobnejše ravnanje lahko spremenite položaj obešala orodja.

Prilagodite položaj obešala, kot je prikazano na sliki.

► SI.32

1	Položaj obešala od tal
2	Položaj rezalnega orodja od tal
3	Vodoravna razdalja med obešalom in nezaščitenim delom rezalnega orodja

Sprostite vijak s šestrobo glavo na obešalu. Premaknite obešalo v udoben delovni položaj in nato privijte vijak.

DUR368A

► SI.33: 1. Obešalo 2. Vlijak s šestrobo glavo

DUR368L

► SI.34: 1. Obešalo 2. Vlijak s šestrobo glavo

## Pravilno ravnanje z orodjem

**▲OPOZORILO:** Vedno imejte orodje na svoji desni strani. Pravilen položaj orodja omogoča največji nadzor in bo zmanjšal tveganje hude telesne poškodbe, ki jo povzroči povratni udarec.

**▲OPOZORILO:** Skrbno pazite, da ohranjate nadzor nad orodjem ves čas uporabe. Ne pustite, da bi orodje odbilo proti vam ali drugi osebi v bližini. Če ne ohranite nadzora, lahko pride do hudih telesnih poškodb upravljalca ali drugih oseb.

**▲OPOZORILO:** Če v istem območju dela z orodjem več delavcev, zagotovite, da bodo med seboj oddaljeni vsaj 15 m (50 čevljev). Poleg tega določite osebo, ki bo pazila na ustrezno med-sebojno oddaljenost delavcev med delom. Če v delovno območje zaide druga oseba ali žival, takoj prekinite delo.

**▲POZOR:** Če rezalno orodje med uporabo nenadoma udari ob kamen ali trd predmet, zaustavite orodje in se prepričajte, da ni poškodovan. Če je rezalno orodje poškodovano, ga takoj zamenjajte. Uporaba poškodovanega rezalnega orodja lahko privede do resnih telesnih poškodb.

**▲POZOR:** Odstranite pokrov rezila z rezila kose, kadar kosite travo.

S pravilnim držanjem in uporabo orodja je omogočen optimalen nadzor in zmanjšano tveganje hudih telesnih poškodb zaradi povratnega udarca.

DUR368A

► SI.35

DUR368L

► SI.36

**Uporaba najlonske rezalne glave (z mehanizmom za dodajanje z udarjanjem)**

Najlonska rezalna glava je dvojna glava za kosilnico z nitjo, opremljena z mehanizmom za dodajanje z udarjanjem.

Če želite dodati najlonsko nit, udarite z rezalno glavo ob tla med vrtenjem.

► SI.37: 1. Najučinkovitejše območje rezanja

**OBVESTILO:** Dodajanje niti z udarjanjem ne bo pravilno delovalo, če se najlonska rezalna glava ne vrti.

**OPOMBA:** Če se najlonska nit ne dodaja z udarjanjem glave, znova navijte/zamenjajte najlonsko nit v skladu z navodili v poglavju „Vzdrževanje“.

## VZDRŽEVANJE

**▲OPOZORILO:** Pred izvajanjem pregleda ali vzdrževanja orodja se prepričajte, da je orodje izključeno in je akumulatorska baterija odstranjena. Če orodja ne izklopite in ne odstranite akumulatorske baterije, lahko pride do resnih telesnih poškodb zaradi nenamernega zagona.

**OBVESTILO:** Nikoli ne uporabljajte bencina, razredčila, alkohola ali podobnega sredstva. V tem primeru se lahko orodje razbarva ali deformira oziroma lahko nastanejo razpoke.

VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitev prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniškemu osebju, ki vgraje izključno originalne nadomestne dele.

## Zamenjava najlonske niti

**▲OPOZORILO:** Uporabljajte le najlonsko nit s premerom, navedenim v teh navodilih za uporabo. Nikoli ne uporabljajte težkih niti, kovinskih žic, vrvi ali česa podobnega. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare orodja ali hudih telesnih poškodb.

**▲OPOZORILO:** Vedno odstranite najlonsko rezalno glavo z orodja, kadar menjate najlonsko nit.

**▲OPOZORILO:** Prepričajte se, da je pokrov najlonske rezalne glave pravilno pritrjen na ohišje, kot je opisano spodaj. Če pokrov ni trdn pritrjen, se lahko najlonska rezalna glava razleti, pri čemer lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Če najlonske niti ni več mogoče dodajati, jo zamenjajte. Način zamenjave najlonske niti je odvisen od vrste najlonske rezalne glave.

**95-M10L**

► SI.38

**B&F ECO 4L**

► SI.39

**Za Ultra Auto 4**

► SI.40

**UN-74L**

► SI.41

**Model z ročnim dodajanjem niti**

Če je najlonska nit prekratka, jo izvlecite iz ušesca in dodajte prek drugega ušesca.

► SI.42

## Zamenjava plastičnega rezila

Ko se rezilo obrabi ali zlomi, ga zamenjajte.

► SI.43

Ko nameščate plastično rezilo, poravnajte smer puščice na rezilu s puščico na ščitniku.

► SI.44: 1. Puščica na ščitniku 2. Puščica na rezilu

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden zahtevate popravilo, izvedite lasten pregled. Če naletite na težavo, ki ni pojasnjena v navodilih, ne poskušajte razstavljaliti orodja. Namesto tega se obrnite na pooblaščeni servis Makita. Pri popravilih vedno uporabljajte nadomestne dele Makita.

Neobičajno stanje	Možni vzroki (okvare)	Ukrep
Motor ne obratuje.	Akumulatorska baterija ni nameščena.	Namestite akumulatorsko baterijo.
	Težava z akumulatorjem (padec napetosti)	Znova napolnite akumulatorsko baterijo. Če z vnovičnim polnjenjem ne odpravite težave, zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center.
Motor se zaustavi po kratkem času uporabe kosilnice.	Raven napoljenosti akumulatorja je nizka.	Znova napolnite akumulatorsko baterijo. Če z vnovičnim polnjenjem ne odpravite težave, zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Pregrevanje.	Prenehajte uporabljati orodje in pustite, da se ohladi.
Ne doseže največje hitrosti.	Akumulatorska baterija ni pravilno nameščena.	Namestite akumulatorsko baterijo, kot je opisano v tem priročniku.
	Zmogljivost akumulatorja se zmanjšuje.	Znova napolnite akumulatorsko baterijo. Če z vnovičnim polnjenjem ne odpravite težave, zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center.
Rezalno orodje se ne vrти: ⇒ takoj zaustavite kosilnico!	Med ščitnik in rezalno orodje se je zataknil tujek (na primer veja).	Odstranite tujek.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center.
Neobičajno vibriranje: ⇒ takoj zaustavite kosilnico!	En konec najlonske niti se je pokvaril.	Z najlonsko rezalno glavo udarite ob tla, medtem ko se vrti, da navijete nit.
	Pogonski sistem ne deluje pravilno.	Za popravilo se obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center.
Rezalno orodje in motor se ne moreta ustaviti: ⇒ takoj odstranite akumulatorsko baterijo!	Električna ali elektronska okvara.	Odstranite akumulatorsko baterijo in se za popravilo obrnite na lokalni pooblaščeni servisni center.

## DODATNA OPREMA

**▲OPOZORILO:** Uporablajte le priporočljive pripomočke ali nastavke, navedene v teh navodilih za uporabo. Uporaba katerega koli drugega pripomočka ali nastavka lahko povzroči hude telesne poškodbe.

**▲POZOR:** Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporablajte samo za navedeni namen.

Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na najbližji pooblaščeni servis za orodja Makita.

- Rezilo kose
- Najlonska rezalna glava
- Najlonska nit (rezalna nit)
- Plastično rezilo
- Ščitnik
- Originalna akumulator in polnilnik Makita

**OPOMBA:** Nekateri predmeti na seznamu so lahko priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. Lahko se razlikujejo od države do države.

# SPECIFIKIMET

Modeli:	DUR368A	DUR368L
Lloji i dorezës	Doreza në formë timoni	Doreza në formë laku
Shpejtësia pa ngarkesë (në çdo nivel shpejtësie rrotullimi)	Disku i prerësit/ Koka prerëse prej najloni/ Disku plastik	3: 6 500 min <sup>-1</sup> 2: 5 300 min <sup>-1</sup> 1: 3 500 min <sup>-1</sup>
Gjatësia e përgjithshme (pa veglën prerëse)		1 758 mm
Diametri i fijes së najlonit		2,0 - 2,4 mm
Diametri i prerjes dhe i veglës prerëse që përdoret	Disku me 3 dhëmbë (P/N: 195298-3)  Disku me 4 dhëmbë (P/N: B-14118)  Disku me 8 dhëmbë (P/N: B-14130)  Koka prerëse prej najloni (P/N: 198893-8)  Disku plastik (P/N: 198383-1)	230 mm  230 mm  230 mm  350 mm  255 mm
Tensioni nominal		D.C. 36 V
Pesha neto	4,1 - 4,7 kg	3,9 - 4,5 kg

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet që jepen këtu mund të ndryshojnë pa dhënë njofitim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.
- Pesha mund të ndryshojë në varësi të aksesorit(ëve), përfshirë kutinë e baterisë. Kombinimi më i lehtë dhe më i rëndë, sipas Procedurës EPTA 01/2014, tregohet në tabelë.

## Kutia e baterisë, përshtatësi i baterisë dhe karikuesi që përdoren

Kutia e baterisë	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Përshtatësi i baterisë	BAP182 / BL36120A
Karikuesi	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Disa nga kutitë e baterisë, përshtatësit e baterisë dhe karikuesit e renditur më lart mund të mos disponohen në varësi të zonës ku banoni.

**APARALAJMËRIM:** Përdorni vetëm kutitë e baterisë, përshtatësit e baterisë dhe karikuesit e renditur më lart. Përdorimi i kutive të baterisë, përshtatësve të baterisë dhe karikuesve të ndryshëm mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr.

## Zhurma

Standardi i zbatueshëm : ISO22868

Modeli DUR368A

Vegla prerëse	Nivel i presionit të zhurmës ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Nivel i fuqisë së zhurmës ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)
Fleta me 4 dhëmbë	74,7	1,0	89,2	1,6
Koka prerëse prej najloni	76,4	1,6	89	1,0
Disku plastik	75,1	0,3	86	0,4

## Modeli DUR368L

Vegla prerëse	Niveli i presionit të zhurmës ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Niveli i fuqisë së zhurmës ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Pasiguria (K) dB(A)
Fleta me 4 dhëmbë	74,7	1,0	89,2	1,6
Koka prerëse prej najloni	76,4	1,6	89	1,0
Disku plastik	75,1	0,3	86	0,4

- Edhe nëse niveli i presionit të zhurmës i renditur më sipër është 80 dB (A) e poshtë, niveli në punë, mund të tejkalojë 80 dB (A). Mbani mbrojtëse përveshët.

**SHËNIM:** Vlerat e deklaruar totale të emetimeve të zhurmës janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren përvështueshëm.

**SHËNIM:** Vlerat e deklaruara të emetimeve të zhurmës mund të përdoren përvështueshëm.

### ▲PARALAJMËRIM: Mbani mbrojtëse përveshët.

**▲PARALAJMËRIM:** Emetimet e zhurmës gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret.

**▲PARALAJMËRIM:** Vërtetoni që masat e sigurisë përmbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e eksposimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

## Dridhja

Standardi i zbatueshëm : ISO22867

### Modeli DUR368A

Vegla prerëse	Dora e majtë		Dora e djathtë	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Pasiguria K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Pasiguria K (m/s <sup>2</sup> )
Fleta me 4 dhëmbë	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Koka prerëse prej najloni	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Disku plastik	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Modeli DUR368L

Vegla prerëse	Dora e majtë		Dora e djathtë	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Pasiguria K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Pasiguria K (m/s <sup>2</sup> )
Fleta me 4 dhëmbë	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Koka prerëse prej najloni	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Disku plastik	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**SHËNIM:** Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve janë matur sipas një metode standarde testimi dhe mund të përdoren përvështueshëm.

**SHËNIM:** Vlerat e deklaruara totale të dridhjeve mund të përdoren përvështueshëm.

**▲PARALAJMËRIM:** Emetimet e dridhjeve gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të ndryshojnë nga vlerat e deklaruara në varësi të mënyrave sesi përdoret vegla, veçanërisht nga lloji i materialit të punës që përdoret.

**▲PARALAJMËRIM:** Vërtetoni që masat e sigurisë përmbrojtjen e përdoruesit bazohen në vlerësimin e eksposimit ndaj kushteve aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit si ato kur pajisja është e fikur dhe punon pa prerë ashtu edhe kohën e përdorimit).

## Simbolet

Pjesët në vazhdim tregojnë simbolet që mund të përdoren pér pajisjen. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre përparrë përdorimit.



Tregoni kujdes dhe vëmendje të veçantë.



Lexoni manualin e përdorimit.



Ruan distancën me të paktën 15 m.



Rrezik; kini kujdes nga objektet e hedhura.



Kujdes; zmbropsje



Mbani helmetë, syze dhe mbrojtëse pér veshët.



Mbani doreza mbrojtëse.



Mbani këpucë të forta me shuall që nuk rrëshqet. Rekomandohen këpucë me mbrojtje pér gishat e këmbës.



Mos e ekspozoni ndaj lagështirës.



Vetëm pér vendet e BE-së  
Mos i hidhni pajisjet elektrike ose paketen e baterisë së bashku me mbeturinat e shëtipisë! Në përpurtje me Direktivën Evropiane pér mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike, pér bateritë dhe akumulatorët dhe mbetjet nga bateritë dhe akumulatorët dhe implementimin e tyre në përpurtje me legjislacionin kombëtar, pajisjet elektrike, bateritë dhe paketen(ët) e baterisë që kanë arritur fundin e jetëgjatësisë së tyre duhet të mblidhen veçmas dhe të dorëzohën në një objekt riciklimi që nuk démtion mjedisin.

## Deklarata e konformitetit me KE-në

### Vetëm pér shtetet evropiane

Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si Shtoja A në këtë manual përdorimi.

## PARALAJMËRIME SIGURIE

### Paralajmërimet e përgjithshme pér sigurinë e veglës

**PARALAJMËRIM:** Lexoni të gjitha paralajmërimet pér sigurinë, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e dhëna me këtë vegël elektrike. Mosndjekja e të gjitha udhëzimeve të renditura më poshtë mund të shkaktojë goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

## Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet pér të ardhmen.

Termi "vegël elektrike" në paralajmërimë i referohet vëglës elektrike që përdoret e lidhur në prizë (me kordon) ose vëglës së përdorur me bateri (pa kordon).

## Udhëzime të rëndësishme sigurie pér veglën

**PARALAJMËRIM:** Lexoni të gjitha paralajmërimet pér sigurinë dhe udhëzimet. Mosrespektimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim të rëndë.

## Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet pér t'i referuar në të ardhmen.

### Përdorimi i synuar

1. Kjo veglë është synuar pér t'u përdorur vetëm pér prerjen e barit, barishteve, shkurreve dhe gëmushave. Nuk duhet të përdoret pér qëllime të tjera, si rregullim cepash ose prerje gardhi, sepse kjo mund të shkaktojë lëndim.

### Udhëzime të përgjithshme

1. Mos lejoni kurrë që vegla të përdoret nga njerëzit që nuk i njohin këto udhëzime, njerëzit (përfshirë fëmijët) me aftësi jo të plota fizike, shqisore ose mendore, ose të cilëve u mungon përvaja dhe njohuritë pér përdorimin e veglës. Fëmijët duhet të mbikëqyrin pér t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
2. Përpara se të ndizni veglën, lexoni manualin e përdorimit pér t'u njohur me përdorimin e veglës.
3. Mos ia jepni hua veglën, bashkë me të jepni gjithmonë këtë manual përdorimi.
4. Kur ta jepni hua veglën, bashkë me të jepni gjithmonë këtë manual përdorimi.
5. Përdoreni veglën me kujdesin dhe vëmendjen maksimale.
6. Mos e përdorni asnjëherë pajisjen pas konsumimit të alkoolit ose drogave, ose nëse ndjeheni të lodhur ose të sëmurë.
7. Mos u përipiqoni kurrë ta modifikoni veglën.
8. Ndiqni rregulloret e vendit tuaj pér përdorimin e prerisë të shkurreve dhe prerisët me fije.

### Pajisjet mbrojtëse personale

► Fig.1

1. Mbani helmetë sigurie, syze mbrojtëse dhe doreza mbrojtëse që të mbroheni nga mbeturinat që fluturojnë ose objektet që bien.
2. Mbani mbrojtëse pér veshët si p.sh. kufje mbrojtëse pér të parandaluar humbjen e dëgjimit.

- Vishni rroba dhe këpucë të përshtatshme për një përdorim të sigurt, si p.sh. kominoshe pune dhe këpucë të forta që nuk rrëshqas. Mos vishni rroba të lirshme dhe mos mbaniz bizhuteri. Rrobat e gjera, bizhuteritë ose flokët e gjatë mund të kapen në pjesët lëvërëse.
- Mbani doreza mbrojtëse kur prekni diskun prerës. Disqet prerëse mund të shkaktojë prerje të thella në duar.

## Siguria në zonën e punës

- Përdoreni veglën vetëm kur keni shikueshmëri dhe kushte të mira drite. Mos e përdorni veglën kur është errësirë ose kur ka mjegull.
- Mos e përdorni veglën në atmosfera shpërthyese, si p.sh. në praninë e lëngjeve, gazeve ose pluhurave të ndezshme. Vegla krijon shkëndija që mund të ndezin pluhurin ose avujt.
- Gjatë përdorimit mos qëndroni kurrë në një sipërfaqe të paqëndrueshme ose të rrëshqitshmë, ose në një vend të pjerrët. Gjatë dimrit bëni kujdes nga akulli dhe bora dhe gjithmonë sigurohuni që të mbështetni këmbët mirë.
- Gjatë përdorimit, mbajini personat e pranishëm ose kafshët të paktën 15 m larg nga vegla. Fikeni veglin sapo të afrohet diskush.
- Mos e përdorni kurrë veglën nëse ka njerëz pranë, sidomos fëmijë, apo kafshë shtëpiake.
- Përpresa përdorimit, kontrolloni zonën e punës për gurë ose objekte të tjera të forta. Ato mund t'fluturojnë tutje ose të shkaktojnë zmbropsje të rezikshme dhe t'ezultojnë në lëndim të rëndë dhe/ose dëmtim të pronës.
- PARALAJMËRIM:** Përdorimi i këtij produkti mund të krijojë pluhur me përbajtje kimikatesh që mund të shkaktojnë sëmundje të frymëmarrjes ose sëmundje të tjera. Disa shembuj të këtyre kimikateve janë përbërësit që gjenden në pesticide, insekticide, fertilitzues dhe herbicide. Rreziku ndaj këtyre eksposizimeve varion në varësi të shpeshtësisë së kryerjes së kësaj lloj pune. Për t'oi pakësuar eksposimin ndaj këtyre kimikateve: punoni në ambient të ajrosur mirë dhe punoni me pajisje sigurie të miratuarra, siç janë maskat kundër pluhurit që janë projektuar posaçërisht përfiltuar grimcat mikroskopike.

## Siguria elektrike dhe e baterisë

- Mos e ekspozoni veglën në shi ose në kushte me lagështirë. Uji që hyn në veglë mund të rrissë rezikun e goditjeve elektrike.
- Mos e përdorni veglën nëse çelësi nuk e ndez apo e fik atë. Vuglat që nuk mund të kontrollohen me anë të çelësit janë të rezikshme dhe duhet të riparohen.
- Parandaloni ndezjen e paqëllimshme. Sigurohuni që çelësi të jetë në pozicionin e fikjes përpresa se të instaloni paketën e baterisë, ta ngrini ose ta mbani veglën. Mbajtja e veglës me gishtin mbi çelësin ose furnizimi me energji i veglës që e ka çelësin e ndezur bëhen shkak për aksidente.

- Mos e hidhni baterinë(të) në zjarr. Ajo mund të shpërhejë. Kontrolloni kodet vendore për udhëzime të mundshme të veçanta të hedhjes.
- Mos e hapni dhe mos e shformoni baterinë(të). Elektroli i çliruar është gërryes dhe mund të dëmtojë sytë ose lëkurën. Ai mund të jetë tokstik nëse përgatitet.
- Mos e karikonki baterinë në shi ose në vende të lagura.

## Vënia në funksionim

- Përpresa se të montoni ose rregulloni veglën, hiqni kutinë e baterisë.
- Mbani doreza mbrojtëse përpresa se të përdorni diskun e prerësit.
- Përpresa se të instaloni kutinë e baterisë, kontrolloni veglën për dëmtime, vida/dado të liruara ose për ndonjë montim jo të saktë. Mprishi disqet e prerësit që janë çmprehur. Zëvendësoni diskun e prerësit nëse ai është përkulur ose dëmtuar. Kontrolloni të gjitha levat e komandave dhe celësat për një punë më të thjeshtë. Pastroni dhe thani dorezat.
- Mos u përpinqni kurrë ta ndizni veglën nëse ajo është e dëmtuar ose jo e montuar plotësisht. Përndryshe mund të shkaktohen lëndime të rënda.
- Rregulloni rripin e krahut dhe dorezën sipas përmasave trupore të përdoruesit.
- Kur fusni kutinë e baterisë, pajisjen prerëse mbajeni larg trupit tuaj dhe larg çdo objekti tjeter, përfshirë token. Ajo mund të rrotullohet gjatë ndezjes dhe mund të shkaktojë lëndim ose të dëmtojë veglën dhe/ose pronën.
- Përpresa se të ndizni veglën, hiqni çdo çelës rregullues ose çelës për dado ose kapak të diskut. Një asesor i lënë i bashkuar me një pjesë rrotulluese të veglës mund të shkaktojë lëndim personal.
- Vegla prerëse duhet të pajiset me mbrojtësen. Mos e përdorni asnjëherë veglën me mbrojtëse të dëmtuara ose pa vendosur mbrojtëset!
- Sigurohuni që të mos ketë kabllo elektrike, tuba uji, tuba gazi etj. që mund të shkaktojnë rezik nëse dëmtohen nga përdorimi i veglës.

## Përdorimi

- Në rast emergjencë, fikni menjëherë veglën.
- Nëse vëreni diçka të pazakontë (p.sh. zhurmë, dridhje) gjatë përdorimit, fikni veglën dhe hiqni kutinë e baterisë. Mos e përdorni veglën derisa të zbuloni shkakun dhe ta eliminoni.
- Pajisja prerëse vazhdon të rrotullohet për një periudhë të shkurtër edhe pasi e keni fikur veglën. Mos nxitonit të prekni pajisjen prerëse.
- Gjatë përdorimit, përdorni rripin e krahut. Mbajeni fort veglën në anën tuaj të djathtë.
- Mos u zgjatni më shumë seç duhet. Mbani në çdo moment këmbët në pozicionin e duhur dhe ruani ekuilibrin. Tregoni kujdes ngapengesat e fshehura si trungje peme, rrënëjë dhe kanale që të mos pengoheni.
- Siguroni mbështetje të mirë të këmbëve në zona të pjerrëta.
- Ecni, mos vraponi asnjëherë.

8. Asnjëherë mos punoni në shkallë ose në pemë që të shmangni humbjen e kontrollit.
9. Nëse vegla përplaset fort ose bie, kontrolloni gjendjen e saj para se të vazhdoni punën. Kontrolloni komandat dhe pajisjet e sigurisë për keqfunkcionim. Nëse ka démttime ose dyshoni për démttime, kérkojini qendrës sonë të autorizuar të shërbimit të kryejë inspektime dhe riparimin.
10. Bëni pushim për të parandaluar humbjen e kontrollit për shkak të lodhjes. Ne rekomoandon që të bëni 10 deri në 20 minuta pushim pas çdo ore.
11. Kur e lini veglën vetëm qoftë dhe për një kohë të shkurtër, hiqni gjithmonë kutinë e baterisë. Vegla e pamonitoruar me kutinë e baterisë të instaluar mund të përdoret nga persona të paautorizuar dhe të shkaktojë aksidente të rëndë.
12. Nëse ndërmjet pajisjes prerëse dhe mbrojtëses ngeçin bar ose degë, fikni gjithmonë veglën dhe hiqni kutinë e baterisë përparrë se ta pastroni. Përndryshe pajisja prerëse mund të rrotullohet në ményrë të pagëllimshme mund të shkaktojë lëndim të rëndë.
13. Mos i prekni kurrë pjesët e rrezikshme lëvizëse përparrë se këto pjesë të kenë ndaluar plotësisht dhe kutia e baterisë të jetë hequr.
14. Nëse pajisja prerëse godet gurë ose objekte të tjera të forta, fikni menjëherë veglën. Më pas hiqni kutinë e baterisë dhe inspektoni pajisjen prerëse.
15. Kontrolloni shpesh pajisjen prerëse gjatë përdorimit për krisje ose démttime. Përparrë inspektime, hiqni kutinë e baterisë dhe prisni derisa pajisja prerëse të ketë ndaluar plotësisht. Zëvendësoni menjëherë pajisjen prerëse të démturat, qoftë edhe kur ka vetëm krisje sipërfaqësore.
16. Mos prisni asnjëherë mbi lartësinë e belit.
17. Përparrë se të nisni prerje, prisni derisa pajisja prerëse të arrije një shpejtësi të qëndrueshme pas ndezjes së veglës.
18. Kur përdorni disk prerës, rrotulloni veglën në ményrë të njëtrajtshme në formë gjysmërrrethi nga e djathta në të majtë, sikur po përdorni një kosë.
19. Mbajeni veglën vetëm nga dorezat në sipërfaqet e izoluara, sepse fleta e prerësit mund të prekë tela të fshehura. Nëse fletët e prerësit prekin një tel me rrymë, atëherë pjesët metalike të veglës elektrike mund të elektrizohen dhe mund të shkaktojnë goditje elektrike te punëtori.
20. Mos e ndizni veglën kur vegla prerëse ka ngecur në barin e prerës.
21. Përparrë se të ndizni veglën, sigurohuni që vegla prerëse nuk ka prekur tokën dhe pengesa të tjera, si p.sh. një pemë.
22. Gjatë përdorimit, mbajeni veglën gjithmonë me të dyja duart. Mos e mban kurri veglën vetëm me një dorë gjatë përdorimit.
23. Mos e përdorni veglën kur ka mot të keq ose kur ka rrezik rrufesh.

## Veglat prerëse

1. Mos përdorni vegël prerëse të parekomanduar nga ne.
2. Përdorni pajisje të përshtatshme prerëse për punën që po kryeni.
  - Kokat prerëse prej najloni (kokat e prerësit me fije) dhe disqet plastike janë të përshtatshme për prerjen e barit të lëndinave.
  - Disqet prerëse janë të përshtatshme për prerjen e barërave të këqija, barit të gjatë, shkurreve, gëmushave, pemëve të vogla, korijeve dhe të ngjashme.
  - Mos përdorni kurrë disqe të tjera, përfshirë zinxhirë rrotullues me shumë pjesë dhe disqe me zinxhir. Kjo mund të shkaktojë lëndim të rëndë.
3. Përdorni vetëm veglën prerëse që ka të shënuar një shpejtësi të barasvlershme ose më të madhe se sa shpejtësia e shënuar mbi veglë.
4. Mbajini gjithmonë duart, fytyrën dhe veshjet larg veglës prerëse ndërkokë që ajo e shëtë duke u rrotulluar. Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë lëndim personal.
5. Përdorni gjithmonë mbrojtëse për pajisjen prerëse të përshtatshme për pajisjen prerëse që përdoret.
6. Gjatë përdorimit të disqeve prerëse, shmangni zmbrapsjen dhe përgatituni gjithmonë për zmbrapsje aksidentale. Shihni seksionin për zmbrapsjen.
7. Kur nuk e përdorni, vendosni kapakun e diskut mbi disk. Hiqni kapakun përparrë përdorimit.

## Zmbrapsja (shtytyja e diskut)

1. Zmbrapsja (shtytyja e diskut) eشتë një reagim i papritur i diskut prerës të ngecur ose të bllokuar. Kur kjo ndodh, vegla shtyhet me forcë të madhe anash ose drejt përdoruesit dhe mund të shkaktojë lëndim të rëndë.
  2. Zmbrapsja ndodh veçanërisht kur përdoret segmenti i diskut ndërmjet pozicionit të orës 12 dhe 2 për objektet e forta, shkurret dhe pemët me diametër 3 cm ose më të madh.
- Fig.2
3. Për të shmagur zmbrapsjen:
    1. Vendosni segmentin ndërmjet pozicionit të orës 8 dhe 11.
    2. Mos e vendosni asnjëherë segmentin ndërmjet pozicionit të orës 12 dhe 2.
    3. Asnjëherë mos e vendosni segmentin ndërmjet pozicionit të orës 11 dhe 12 dhe mes 2 dhe 5, përvèç rastit kur përdoruesit e është i trajnuar mirë dhe me përvojë dhe e kryen këtë veprim me përgjegjësinë e tij/saj të plotë.
    4. Mos i përdorni asnjëherë disqet prerëse pranë objekteve të forta, si gardhet, muret, trungjet e pemëve dhe gurët.
    5. Mos i përdorni asnjëherë disqet prerëse vertikalish për veprime si rregullimi i cepave dhe prerja e gardheve.

► Fig.3

## Dridhja

- Individët me probleme në qarkullimin e gjakut që në ekspozohen dridhjeve të tepërtë mund të pësojnë démtimë të enëve të gjakut ose në sistemini nervor. Dridhjet mund të shkaktojnë simptomat e mëposhtme në gjishta, duar ose kyçë: "Gjumë" (mpirje), therje, dhimbje, ndjesi shpuese, ndryshim të njyrrës së lëkurës ose të vëtë lëkurës. Nëse ju shfaqet ndonjë nga këto simptoma, shkonit te mjeku!
- Për të ulur rrezikun e "sëmundjes së dridhjeve të shpeshta", mbajini duart të ngrënët gjetë përdorimit dhe mirëmbajeni veglën dhe aksesorët.

## Transporti

- Përpara se të transportoni veglën, fikeni atë dhe hiqni kutinë e baterisë. Vendasni kapakun në diskun prerës.
- Kur transportoni veglën, mbajeni në pozicion horizontal duke e mbajtur nga boshti.
- Kur transportoni veglën në një automjet, lidheni mirë që të mos përmbyset. Përndryshe kjo mund të çojë në démtim të veglës dhe të ndonjë bagazhi tjetër.

## Mirëmbajtja

- Shërbimi për veglën tuaj duhet të kryhet nga qendra të autorizuara shërbimi, duke përdorur gjithmonë vetëm pjesë origjinale këmbimi. Riparimi jo i saktë dhe mirëmbajtja e dobët mund të shkurtotë jetëgjatësinë e veglës dhe të rrise rrezikun e aksidenteve.
- Përpara se të kryeni ndonjë shërbim mirëmbajtjeje, riparimi ose pastrimi, fikeni gjithmonë veglën dhe hiqni kutinë e baterisë.
- Mbani gjithmonë doreza kur punoni me diskun prerës.
- Pastroni gjithmonë pluhurin dhe papastërtitë nga pajisja. Mos përdorni kurrë benzин, benzol, hollues, alkool dhe lëndë të ngjashme për këtë qëllim. Kjo mund të rezultojë në çngjyrosje, deformim ose krisje të pjesëve përbërëse plastike.
- Pas çdo përdorimi, shtrëngoni të gjitha vidat dhe dadot.
- Mos u përpinqi të kryeni mirëmbajtje ose riparime që nuk përskriven në këtë manual përdorimi. Këto punime duhen kryer në qendrat tonë të autorizuara të shërbimit.
- Përdorni gjithmonë vetëm pjesët e këmbimit dhe aksesorët tanë originalë. Përdorimi i pjesëve ose aksesorëve të furnizuar nga një palë e tretë mund të shkaktojë prishje të veglës, démtim të pronës dhe/ose lëndim të rëndë.
- Vegla duhet të inspektohet dhe të mirëmbahet në intervalë të rregullta nga qendrat tonë të autorizuara të shërbimit.
- Mbajeni veglën gjithmonë në gjendje të mirë pune. Mirëmbajtja e dobët mund të shkaktojë performancë më të ulët dhe të shkurtotë jetëgjatësinë e veglës.

## Magazinimi

- Përpara se ta magazinoni veglën, pastrojeni tërësisht dhe kryeni shërbimet e mirëmbajtjes. Hiqni kutinë e baterisë. Vendosni kapakun në diskun prerës.
- Ruajeni veglën në një vend të thatë dhe të lartë ose të mbyllur, larg fëmijëve.
- Mos e mbështesni veglën te ndonjë objekt tjetër, si p.sh. në mur. Përndryshe, ajo mund të bjerë papritur dhe të shkaktojë lëndime.

## Ndihma e shpejtë

- Mbani gjithmonë afër një kuti të ndihmës së shpejtë. Zëvendësoni menjëherë çdo artikull që hiqni nga kutia e ndihmës së shpejtë.
- Nëse kërkoni ndihmë, jepni informacionet e mëposhtme:
  - Vendin e aksidentit
  - Çfarë ndodhi
  - Numrin e personave të lënduar
  - Natyren e lëndimit
  - Emrin tuaj

## RUAJINI KËTO UDHËZIME.

**PARALAJMËRIM:** MOS lejoni që njohja ose familjarizimi me produktin (të fituar nga përdorimi i shpeshtë) të zëvendësojnë zbatimin me përpikëri të rregullave të sigurisë për produktin në fjalë. KEQPËRDORIMI ose mosndjejkja e rregullave të sigurisë të dhëna në këtë manual përdorimi mund të shkaktojnë démtimë të rënda personale.

## Udhëzime të rëndësishme rreth sigurisë për kutinë e baterisë

- Përpara se ta përdorni kutinë e baterisë, lexoni të gjitha udhëzimet dhe shënimet e masave parandaluese te (1) ngarkuesi i baterisë, (2) bateria dhe (3) produkti që përdor baterinë.
  - Mos e çmontoni ose dëmtoni kutinë e baterisë. Kjo mund të shkaktojë zjarr, nxehësi të lartë ose shpërthim.
  - Nëse koha e përdorimit është shkurtuar jashtë mase, ndalojeni punën menjëherë. Kjo mund të rezultojë në rrezik mbinxehjeje, djegje të mundshme, madje edhe shpërthim.
  - Nëse ju futen elektrolite në sy, shpëlajini sytë me ujë të pastër dhe kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Kjo gjë mund të rezultojë në humbje të shikimit.
  - Mos bëni lidhje të shkurtër me kutinë e baterisë:
    - Mos i prekni terminalat me materiale përcjellëse.
    - Shmangni ruajtjen e kutisë së baterisë në një kuti me objekte të tjera metalike, si gozhdë, moneda etj.
    - Mos e ekspozoni kutinë e baterisë në ujë ose shi.
- Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë qarkullim të madh të rrymës elektrike, mbinxehje, djegje të mundshme dhe madje prishje.

- Mos e ruani dhe mos e përdorni pajisjen dhe kutinë e baterisë në vende ku temperatura mund të arrijë ose tejkalojë  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ).
- Mos e digjini kutinë e baterisë, edhe nëse është shumë e dëmtuar ose është konsumuar plotësisht. Kutia e baterisë mund të shpërthejë në zjarr.
- Mos e shponi, pritni, shtypni, hidhni apo rrëzoni kutinë e baterisë apo ta goditni kutinë e baterisë me një objekt të fortë. Një sjellje e tillë mund të shkaktojë zjarr, nxehtesi të lartë ose shpërthim.
- Mos përdorni bateri të dëmtuar.
- Bateritë e përfshira të litiumit, u nënshtronen kërkeseave të legjislativit përmallrat e rezikshme.  
Për transport tregtar p.sh. nga palë të treta, agjentët të ndërmjetëm, duhet të ndiqen kërkesa specifike mbi paketimin dhe etiketimin.  
Për përgatitjen e artikullit përm transport, është i nevojshëm konsultimi i një eksperti përm materiale të rrezikshme. Ju lutemi, ndiqni gjithashut rregulloret me gjasë më të detajuar vendore. Mbuloni me ngjitetë ose maskoni kontaktet e zhveshura dhe paketojeni baterinë në ményrë të tillë që të mos lëvizë në paketim.
- Kur hidhni kutinë e baterisë, hiqeni nga vegla dhe hidheni në një vend të sigurt. Zbatoni rregulloret lokale rrëth hedhjes së baterisë.
- Përdorini bateritë vetëm me produktet e specifikura nga Makita. Instalimi i baterive në produkte të papajtueshme mund të rezultojë në zjarr, nxehtesi të lartë, shpërthim ose rjedhje të elektroliteve.
- Nëse vegla nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohe, bateria duhet të hiqet nga vegla.
- Gjatë dhe pas përdorimit, kutia e baterisë mund të nxehet, gjë që mund të shkaktojë djegje ose djegje në temperaturë të ulët. Tregoni kujdes gjatë manovrimit të kutive të nxehta të baterive.
- Mos prekni terminalin e veglës menjëherë pas përdorimit pasi mund të nxehet aq shumë sa të shkaktøjë djegje.

- Mos lejoni që grumbullimin e ashklave, pluhurave ose papastërtive në terminalet, vrimat ose kanalet e kutisë së baterisë. Kjo mund të shkaktojë rendiment të ulët ose dëmtim të veglës ose të kutisë së baterisë.
- Përveç kur vegla e mbështet përdorimin pranë linjave elektrike me voltagh të lartë, mos e përdorni kutinë e baterisë pranë linjave elektrike me voltagh të lartë. Kjo mund të shkaktojë një defekt ose dëmtim të veglës ose të kutisë së baterisë.
- Mbajeni baterinë larg fëmijëve.**

## RUAJINI KËTO UDHËZIME.

**AKUDES:** Përdorni vetëm bateri originale

Makita. Përdorimi i baterive jo-originale Makita ose baterie që mund të janë modifikuar, mund të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashut edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin.

## Këshilla për të ruajtur jetëgjatësinë maksimale të baterisë

- Ngarkojeni baterinë përpara se të shkarkohet plotësisht. Gjithmonë ndaloni punën me pajisjen dhe ngarkoni baterinë kur vëreni ulje të fuqisë së pajisjes.
- Asnjëherë mos e ringarkoni baterinë e ngarkuar plotësisht. Mbingarkimi shkurton jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë.
- Ngarkojeni baterinë në temperaturën e dhomës në  $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ . Lëreni kutinë e nxeh të baterisë të ftohet përpara se ta ngarkoni atë.
- Kur nuk e përdorni kutinë e baterisë, hiqeni atë nga vegla ose karikuesi.
- Ngarkojeni baterinë nëse nuk e përdorni për një kohë të gjatë (mbi gjashtë muaj).

## PËRSHKIMI I PJESËVE

► Fig.4

1	Treguesi i shpejtësisë	2	Treguesi i ADT (ADT = "Automatic Torque Drive Technology")	3	Llamba e rrymës	4	Butoni kryesor i ndezjes
5	Butoni i rrotullimit mbrapshët	6	Kutia e baterisë	7	Leva e blokimit	8	Këmbëza e çelësit
9	Varësja	10	Doreza	11	Barriera (specifike sipas shtetit)	12	Mbrojtësi (për kokën prerëse prej najloni/diskun plastik)
13	Mbrojtësi (për diskun e prerësit)	14	Rripi i krahut	-	-	-	-

**SHËNIM:** Mbrojtësi i furnizuar si aksesor standard varion në varësi të vendeve.

# PËRSHKIMI I PUNËS

**PARALAJMËRIM:** Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe kutia e baterisë të jetë hequr përparrë se ta rregulloni apo t'i kontrolloni funksionet e veglës. Mosfikja e veglës dhe mosheqja e kutisë së baterisë mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

## Instalimi ose heqja e kutisë së baterisë

**AKUJDES:** Fikeni gjithmonë veglën përparrë se të instaloni ose hiqni kutinë e baterisë.

**AKUJDES:** Mbjeni fort veglën dhe kutinë e baterisë kur montoni ose hiqni kutinë e baterisë. Mosmbajja fort e veglës dhe e kutisë së baterisë mund të bëjë që t'ju rrëshqasin nga duart dhe të shkaktojë dëmtim të veglës dhe të kutisë së baterisë, si dhe lëndim personal.

► Fig.5: 1. Treguesi i kuq 2. Butoni 3. Kutia e baterisë

Për të hequt kutinë e baterisë, rrëshqiteni atë nga vegla ndërsa rrëshqisni butonin në pjesën e përparme të kutisë së baterisë.

Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërenditni gjuhëzën e kutisë së baterisë me kanalin e folesë dhe rrëshqiteni për ta futur. Futeni deri në fund, derisa të kërcasë dhe të blokohet në vend. Nëse shikoni treguesin e kuq në anën e sipërme të butonit, ajo nuk është e bllokuar plotësisht.

**AKUJDES:** Vendoseni gjithnjë plotësisht kutinë e baterisë derisa treguesi i kuq të mos duket. Në të kundert, ajo mund të bjerë aksidentash nga vegla duke ju lënduar juve ose personin pranë jush.

**AKUJDES:** Mos e vendosni me forcë kutinë e baterisë. Nëse kutia nuk hyn lehtë, nuk po e futni siç duhet.

## Sistemi i mbrojtjes së veglës/baterisë

Vegla është e pajisur me një sistem të mbrojtjes së veglës/baterisë. Ky sistem ndërtet automatikisht energjinë në motor për të zgatur jetëgjatësinë e veglës dhe baterisë. Vegla do të ndalojë automatikisht gjatë punës nëse vegla ose bateria janë vendosur sipas një prej kushteve të mëposhtme:

Statusi	Treguesi i shpejtësisë		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ndezur	<input type="checkbox"/> Fikur	<input checked="" type="checkbox"/> Duke pulsuar
Mbingarkesa	3	3	
	2	2	
	1	1	
Mbinxehje	3	3	
	2	2	
	1	1	
Mbisharkesa	3		
	2		
	1		

## Mbrojtja nga mbingarkesa

Nëse vegla është e mbingarkuar nga barishtet e ngecura ose mbeturina të tjera, treguesit e shpejtësisë 2 dhe 3 fillojnë të pulsojnë dhe vegla ndalon automatikisht.

Në këtë situatë, fikeni veglën dhe ndalon punën që shkaktoi mbingarkesën e veglës. Pastaj ndizeni veglën për ta rinisur.

## Mbrojtja e veglës ose e baterisë nga mbinxehja

Ka dy lloje mbinxehjeje; mbinxehja e veglës dhe mbinxehja e baterisë. Kur ka mbinxehje të veglës, pulsojnë të gjithë treguesit e shpejtësisë. Kur ka mbinxehje të baterisë, pulson treguesi i shpejtësisë 1. Nëse ka mbinxehje, vegla ndalon automatikisht. Lëreni veglën dhe/ose baterinë të fitohet përparrë se ta ndizni sërisht veglën.

## Mbrojtja nga mbisharkimi

Kur kapaciteti i baterisë ulet, vegla ndalon automatikisht dhe pulson treguesi i shpejtësisë 1.

Nëse vegla nuk funksionon as kur shtypen çelësat, hiqni bateritë nga vegla dhe ngarkojini.

## Treguesi i kapacitetit të mbetur të baterive

Vetëm për kuti baterie me llambë

► Fig.6: 1. Llambat treguese 2. Butoni i kontrollit

Shtypni butonin e kontrollit në kutinë e baterisë për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat treguese ndizen për pak sekonda.

Llambat treguese	Kapaciteti i mbetur
	75% deri 100%
	50% deri 75%
	25% deri 50%
	0% deri 25%
	Ngarkojeni baterinë.
	Llambushka mund të ketë keqfunkcionuar.

**SHËNIM:** Në varësi të kushteve të përdorimit dhe të temperaturës së ambientit, treguesi mund të ndryshojë paksa nga kapaciteti aktual.

**SHËNIM:** Llamba e parë e treguesit (në fund majtas) do të pulsojë kur sistemi i mbrojtjes së baterisë është në punë.

## Çelësi i rrymës kryesore

Për të ndezur veglën, shtypni butonin kryesor të ndezjes.

Për ta fikur veglën, shtypni dhe mbani shtypur butonin kryesor të ndezjes derisa llamba e rrymës dhe treguesi i shpejtësisë të fiken.

► Fig.7: 1. Treguesi i shpejtësisë 2. Butoni kryesor i ndezjes 3. Llamba e rrymës

**SHËNIM:** Vegla do të fiket automatisht nëse lihet pa përdorur për njëfarë periudhe kohe.

## Veprimi i ndërrimit

**PARALAJMËRIM:** Për sigurinë tuaj, kjo vegël është pajisur me një levë blokimi e cila parandalon nisen e paqëllimshme të veglës. Mos e përdorni KURRË veglën nëse fillon të punojë pasi të keni tërhequr vetëm këmbëzën e çelësit pa shtypur levën e blokimit. Çojeni veglën në qendrën tonë të autorizuar të shërbimit për riparimet e duhura PËRPARA përdorimit të mëtejshëm.

**PARALAJMËRIM:** Mos e lidhni dhe as mos e parandaloni KURRË qëllimin dhe funksionin e levës së blokimit.

**AKUJDES:** Përpara se të vendosni kutinë e baterisë në vegël, kontrolloni gjithmonë për të parë nëse këmbëza e çelësit aktivizohet siç duhet dhe nëse kthehet në pozicionin "OFF" (fikur) kur lëshohet. Përdorimi i veglës me një çelës që nuk funksionon siç duhet mund të pojë në humbje të kontrollit dhe lëndim të rëndë personal.

**AKUJDES:** Mos e vendosni kurrë gishtin mbi butonin kryesor të ndezjes dhe këmbëzën e çelësit kur transportoni veglën. Veglë mund të ndizet pa dashje dhe t'ju lëndojet.

**VINI RE:** Mos e tërhiqi fort këmbëzën e çelësit pa shtypur levën e blokimit. Kjo mund të shkaktojë thyerjen e çelësit.

Për të parandaluar tërheqjen aksidentale të këmbëzës së çelësit, vegla është pajisur me një levë zhblllokimi. Për ta ndezur veglën lëshoni levën e zhblllokimit dhe tërhiqi këmbëzën e çelësit. Shpejtësia e veglës rritet duke rritur presionin në këmbëzën e çelësit. Lëshoni këmbëzën e çelësit përtat ndaluar.

**DUR368A**

► Fig.8: 1. Leva e zhblllokimit 2. Këmbëza e çelësit

**DUR368L**

► Fig.9: 1. Leva e zhblllokimit 2. Këmbëza e çelësit

## Rregullimi i shpejtësisë

Shpejtësinë e veglës mund ta rregulloni duke shtypur butonin kryesor të ndezjes. Çdo herë që prekni butonin kryesor të ndezjes, ndryshon niveli i shpejtësisë.

► Fig.10: 1. Treguesi i shpejtësisë 2. Butoni kryesor i ndezjes

Treguesi i shpejtësisë	Modaliteti	Shpejtësia e rrotullimit
	E lartë	6 500 min⁻¹
	Mesatare	5 300 min⁻¹
	E ulët	3 500 min⁻¹

## Teknologja e drejtimit automatik të forcës së rrotullimit

Kur aktivizoni teknologjinë e drejtimit automatik të forcës së rrotullimit (ADT), vegla punon në forcë rrotullimi dhe shpejtësi optimale rrotullimi për barin që po pritet.

Për të nisur ADT-në, shtypni dhe mbani shtypur butonin e rrotullimit mbrapshët derisa të ndizet treguesi i ADT-së. Pas kësaj, prekni butonin kryesor të ndezjes përtë zgjedhur veglën prerëse të montuar te vegla. Ndizni llambën pranë shenjës përtë zgjedhur diskun e prerësit dhe diskun plastik, dhe shenjën përtë zgjedhur kokën prerëse prej najloni.

Për të ndalur ADT-në, shtypni dhe mbani shtypur butonin e rrotullimit mbrapshët derisa të fiket treguesi i ADT-së.

► Fig.11: 1. Shenja 2. Shenja 3. Treguesi i ADT-së 4. Butoni kryesor i ndezjes 5. Butoni i rrotullimit mbrapshët

Treguesi	Modaliteti	Veglë prerëse	Shpejtësia e rrotullimit
	ADT (Disku i prerësit)	Disku i prerësit Disku plastik	3 500 - 6 500 min⁻¹
	ADT (Koka prerëse prej najloni)	Koka prerëse prej najloni	3 500 - 6 500 min⁻¹

## Butoni i rrotullimit mbrapshët për heqjen e mbeturinave

**PARALAJMËRIM:** Fikni veglën dhe hiqni kutinë e baterisë përpëra se të hiqni mbeturinat ose barishtet e ngecurë që nuk mund të hiqen me anë të funksionit të rrotullimit mbrapshët. Mosfikaj e veglës dhe mosqej që kushtës së baterisë mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

Vegla ka një buton rrotullimi mbrapsh për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit. Ai shërben vetëm për heqjen e mbeturinave dhe barishteve të nejecura në vegël. Për të ndryshuar drejtimin e rrotullimit, shtypni butonin e rrotullimit mbrapsh dhe têrhiqni këmbëzën me voglën prerëse të fikur. Kur têrhiqni këmbëzën e çelësit, llamba e rrymës fillon të pulsojë dhe vegla prerëse rrotullohet në drejtim të kundërt.

Për ta rikthyer në rrotullim normal, lëshoni këmbëzën dhe prisni derisa vegla prerëse të ndalojë.

► Fig.12: 1. Butoni i rrotullimit mbrapsh 2. Llamba e rrymës

**SHËNIM:** Gjatë rrotullimit mbrapsh, vegla punon vetëm për pak kohë dhe më pas ndalon automatikisht.

**SHËNIM:** Rrotullimi rikthehet në drejtimin normal kur e rindizni veglën pasi është fikur.

**SHËNIM:** Nëse shtypni butonin e rrotullimit mbrapsh gjatë kohës që vegla prerëse është ende duke u rrotulluar, vegla ndalon dhe është gati për rrotullimin mbrapsh.

## Freni elektrik

Kjo vegël është pajisur me fren elektrik për veglën prerëse. Nëse vegla vazhdimit nuk arrin të ndalojë me shpejtësi veglën prerëse pas lëshimit të këmbëzës së çelësit, dërgojeni veglën për shërbim te qendra jonë e shërbimit.

**AKUJDES:** Ky sistem freni nuk zëvendëson mbrojtësin. Mos e përdorni kurrë veglën pa mbrojtësin. Një vegël prerëse pa mbrojtës mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

## Funksioni elektronik

### Kontrolli i shpejtësisë konstante

Funksioni i kontrollit të shpejtësisë ofron rrotullim konstant pavarësisht kushteve të ngarkesës.

### Tipari i ndezjes së ngadaltë

Ndeuze e ngadaltë për shkak të tronditjes së mbytur të ndezjes.

## MONTIMI

**APARALAJMËRIM:** Gjithmonë sigurohuni që vegla të jetë e fikur dhe kufia e baterisë të jetë hequr përparrë se të kryeni ndonjë shërbim për veglën. Mosfikja e veglës dhe mosheqja e kutisë së baterisë mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

**APARALAJMËRIM:** Mos e ndizni kurrë veglën nëse nuk është montuar plotësisht. Vënia në punë e veglës kur ajo është pjesërisht e montuar mund të rezultojë në lëndime personale serioze nga ndezja e paqëllimshme.

## Instalimi i dorezës

### Për DUR368A

1. Futni boshtin e dorezës te mbajtësja. Bashkërendini vrimën në mbajtëse me vrimën në bosht. Shtrëngojeni mirë vidën.

► Fig.13: 1. Mbajtësja 2. Vida 3. Boshti

**VINI RE:** Vëreni drejtimin e mbajtëses. Vrimat e vidave nuk do të drejtivohen nëse mbajtësja nuk vendoset në drejtimin e duhur.

2. Vendoseni dorezën ndërmjet morsës së dorezës dhe mbajtëses së dorezës. Rregulloni dorezën në një kënd që siguron pozicion komod pune dhe më pas sigurojeni me bulona me kokë hekzagionale.

► Fig.14: 1. Buloni me kokë hekzagionale 2. Morsa e dorezës 3. Mbajtësja e dorezës

### Për DUR368L

1. Montoni morsat e sipërme dhe të poshtme në amortizator.

2. Vendosni dorezën në morsën e sipërme dhe fiksogeni me bulonat me kokë hekzagionale siç ilustrohet.

► Fig.15: 1. Buloni me kokë hekzagionale 2. Doreza 3. Morsa e sipërme 4. Amortizatori 5. Morsa e poshtme 6. Distancatori

**AKUJDES:** Mos e hiqni apo zvogëloni distancatorin. Ky veprim mund të çojë në humbijen e ekvilibrat të veglës dhe mund të shkaktojë lëndim personal.

## Montimi i barrierës

*Vetëm për modelin me dorezë në formë laku (specifikë sipas shtetit)*

Nëse barriera është e përfshirë në modelin tuaj, montojeni te doreza duke përdorur vidën në barrierë.

► Fig.16: 1. Barriera 2. Vida

**AKUJDES:** Mos e hiqni barrierën pas montimit. Barriera funksionon si një element siguri për të parandaluar kontaktin tuaj aksidental me diskun prerës.

## Ruajtja e çelësit hekzagonal

**AKUJDES:** Bëni kujdes të mos e lini çelësin hekzagonal të futur në kokën e veglës. Mund t'ju lëndoje dhe/ose të dëmtojë veglën.

Kur nuk e përdorni çelësin hekzagonal, ruajeni siç ilustrohet që të mos humbasë.

► Fig.17: 1. Çelësi hekzagonal

Për modelin me dorezë në formë laku, çelësi hekzagonal mund të ruhet edhe te doreza, siç ilustrohet.

► Fig.18: 1. Çelësi hekzagonal

## Kombinimi i duhur i veglës prerëse dhe i mbrojtësit

**AKUJDES:** Përdorni gjithmonë kombinimin e duhur të veglës prerëse dhe mbrojtësit. Kombinimi i gabuar mund të mos ju mbrojë nga veglës prerëse, mbeturin që fluturojnë dhe gurët. Kjo mund të ndikojë edhe në ekuilibrin e veglës dhe të shkaktojë lëndim.

Veglës prerëse	Mbrojtësi
Disku i prerësit (disqet me 3 dhëmbë, 4 dhëmbë dhe 8 dhëmbë)	
Koka prerëse prej najloni	
Disku plastik	

## Instalimi i mbrojtësit

**PARALAJMËRIM:** Mos përdorni kurrë veglën pa mbrojtësen e vendosur siç ilustrohen. Nëse nuk e bëni diçka të tillë mund të pësoni lëndime personale serioze.

**SHËNIM:** Lloji i mbrojtësit të ofruar si aksesor standard ndryshon në varësi të shteteve.

## Për fletën e prerësit

Bashkojeni mbrojtësin me morsën duke përdorur bulonat.

► Fig.19: 1. Morsa 2. Mbrojtësi

## Për kokën prerëse prej najloni/diskun plastik

**AKUJDES:** Kini kujdes të mos lëndoheni te prerësi që pret fijen e najlonit.

Bashkoni mbrojtësin me morsën duke përdorur bulonat.

► Fig.20: 1. Morsa 2. Mbrojtësi 3. Prerësi

## Instalimi i veglës prerëse

**AKUJDES:** Përdorni gjithmonë çelësin(at) e dhënë për të hequr ose instaluar veglën prerëse.

**AKUJDES:** Sigurohuni që të hiqni çelësin hekzagjonal të futur në kokën e veglës pas instalimit të veglës prerëse.

**SHËNIM:** Lloji i veglës(ave) prerëse të ofruar si aksesor standard ndryshon në varësi të shteteve. Veglës prerëse nuk përfshihet në disa specifikime të modelit.

**SHËNIM:** Kthejeni veglën kokëposhtë për ta ndërruar me lehtësi veglën prerëse.

## Disku i prerësit

**AKUJDES:** Kur prekni diskun e prerësit, mban gjithmonë doreza dhe vendosni kapakun e diskut mbi disk.

**AKUJDES:** Disku i prerësit duhet të mprihet mirë dhe të mos ketë krisje ose thyerje. Nëse disku i prerësit godet një gur gjatë përdorimit, ndalojeni veglën dhe kontrolloni menjëherë diskun.

**AKUJDES:** Dadoja shtrënguese e diskut të prerësit (me rondelën me sustë) konsumohet me kalimin e kohës. Nëse vihet re ndonjë konsumim ose deformim në rondelën me sustë, zëvendësoni dadon. Porositeni atë në qendrën lokale të autorizuar për shërbim.

**AKUJDES:** Diametri i jashtëm i diskut të prerësit duhet të jetë si vijon. Mos përdorni asnijëherë disqe prerësi me diametër të jashtëm më të madh.

- Disqe me 3 dhëmbë: 230 mm
- Disqe me 4 dhëmbë: 230 mm
- Disqe me 8 dhëmbë: 230 mm

► Fig.21: 1. Dadoja 2. Kupa 3. Rondela e morsës 4. Disku i prerësit 5. Boshti 6. Rondela hyrëse 7. Çelësi hekzagjonal

1. Futeni çelësin hekzagjonal përmes vrimës në kokën e veglës për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi fisë hekzagjonal të futet plotësisht.

2. Montoni diskun e prerësit në rondelën hyrëse në mënyrë që shigjetat në disk dhe në mbrojtës të trejgnë të njëjtin drejtim.

► Fig.22: 1. Shigjeta

3. Vendosni rondelën e morsës dhe kupën në fletën e prerësit dhe më pas shtrëngojeni dadon fort me fisë.

► Fig.23: 1. Shtrëngimi 2. Lirim 3. Fisoja 4. Kupa 5. Çelësi hekzagjonal

**SHËNIM:** Forca shtrënguese: 16 - 23 Nm

4. Hiqni çelësin hekzagjonal nga koka e veglës.

Për të hequr diskun e prerësit, ndiqni procedurën e kundërt të instalimit.

## Koka prerëse prej najloni

**VINI RE:** Sigurohuni që të përdorni kokë prerëse originale prej najloni nga Makita.

- Fig.24: 1. Koka prerëse prej najloni 2. Rondela hyrëse 3. Boshti 4. Çelësi hekzagonal 5. Shtrëngimi 6. Lirimë

1. Futeni çelësin hekzagonal përmes vrimës në kokën e veglës për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi hekzagonal të futet plotësisht.
2. Vendoseni kokën prerëse prej najloni mbi bosht dhe shtrëngojeni fort me dorë.
3. Hiqni çelësin hekzagonal nga koka e veglës.

Për të hequr kokën prerëse prej najloni, ndiqni procedurën e kundërt të instalimit.

## Disku plastik

**VINI RE:** Sigurohuni që të përdorni disk plastik original nga "Makita".

- Fig.25: 1. Disku plastik 2. Rondela hyrëse 3. Boshti 4. Çelësi hekzagonal 5. Shtrëngimi 6. Lirimë

1. Futeni çelësin hekzagonal përmes vrimës në kokën e veglës për të bllokuar boshtin. Rrotulloni boshtin derisa çelësi hekzagonal të futet plotësisht.
2. Vendoseni diskun plastik mbi bosht dhe shtrëngojeni fort me dorë.
3. Hiqni çelësin hekzagonal nga koka e veglës.

Për të hequr diskun plastik, ndiqni procedurën e kundërt të instalimit.

## PËRDORIMI

### Vendosja e rripit të krahut

**AKUJDES:** Përdorni gjithmonë rripin e krahut të montuar në vegël. Përparrë përdorimit, rregulloni rripin e krahut sipas përsasave të përdoruesit, për të parandaluar lodhjen.

**AKUJDES:** Përparrë përdorimit, sigurohuni që rripi i krahut të jetë vendosur siç duhet te varësja në vegël.

**AKUJDES:** Kur përdorni veglën në kombinim me furnizimin me energji të llojit çantë shpine si p.sh. paketë elektrike portative, mos përdorni rripat e krahut të përfshirë në paketën e veglës, por përdorni rripin e varjes të rekomanuar nga Makita.

Nëse vendosni rripat e krahut të përfshirë në paketën e veglës dhe rripat e krahut të furnizimit me energji të llojit çantë shpine njëkohësisht, heqja e veglës ose e furnizimit me energji të llojit çantë shpine është e vështirë në rast emergencje dhe mund të shkaktojë aksident ose lëndim. Për rripin e rekomanuar të varjes, pyesni Qendrën e Shërbimit të Autorizuar të Makita.

1. Mbajeni rripin e krahut në krahun tuaj të majtë.

► Fig.26

2. Lidhni grepin në rripin e krahut me varësen e veglës.

**DUR368A**

- Fig.27: 1. Grep 2. Varësja

**DUR368L**

- Fig.28: 1. Grep 2. Varësja

3. Rregullojeni rripin e krahut në një pozicion komod pune.

► Fig.29

Rripi i krahut ka një mjet për lirim të shpejtë.

Thjesht shtypni anët e tokëzës pér të liruar veglën nga rripi i krahut.

**DUR368A**

- Fig.30: 1. Tokëza

**DUR368L**

- Fig.31: 1. Tokëza

### Rregullimi i pozicionit të varëses

Për përdorim më komod të veglës, mund ta ndryshoni pozicionin e varëses.

Sigurohuni që ta rregulloni pozicionin e varëses siç tregohet në figurë.

► Fig.32

1	Pozicioni i varëses nga toka
2	Pozicioni i veglës prerëse nga toka
3	Distanca horizontale midis varëses dhe pjesës së pambrojtur të veglës prerëse

Lirojeni bulonin me kokë hekzagionale te varësja.

Lëvizeni varësen drejt një pozicioni komod pune dhe më pas shtrëngoni bulonin.

**DUR368A**

- Fig.33: 1. Varësja 2. Buloni me kokë hekzagionale

**DUR368L**

- Fig.34: 1. Varësja 2. Buloni me kokë hekzagionale

### Përdorimi i saktë i veglës

**PARALAJMËRIM:** Vendoseni gjithmonë veglën në anën tuaj të djathtë. Pozicionimi i saktë i veglës mundëson kontrollin maksimal të saj dhe ul rrëzikun e lëndimit të rëndë personal të shkaktuar nga zmbropsja.

**PARALAJMËRIM:** Bëni kujdes maksimal për të ruajtur kontrollin e veglës gjatë gjithë kohës. Mos lejoni që vegla të afrohet drejt jush osë ndokujt në afersi të ambientit të punës. Humbja e kontrollit të veglës mund të shkaktojë lëndime serioze për personat në afersi dhe përdoruesin.

**PARALAJMËRIM:** Për të evituar aksidentet, mbani mbi 15 m (50 fut) distancë midis përdoruesve kur punojnë dy a më shumë të tillë në një vend. Gjithashtu, caktoni një person për të ruajtur distancën midis përdoruesve. Nëse në zonën e punës hyn ndonjë njeri apo kafshë, ndërpriteni menjëherë punën.

**AKUJDES:** Nëse gjatë punës vegla prerëse përplaset aksidentalish në një gur ose objekt të fortë, fikeni veglën dhe kontrollojeni për déntime. Nëse vegla prerëse është dëmtuar, zëvendësojeni menjëherë. Përdorimi i një vegle prerëse të dëmtuar mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

**AKUJDES:** Higeni kapakun e diskut nga disku i prerësit gjatë prerës së barit.

Pozicionimi dhe përdorimi i saktë mundësojnë kontroll optimal dhe ulin rrezikun e lëndimit të shkaktuar nga zmbropsja.

DUR368A

► Fig.35

DUR368L

► Fig.36

Gjatë përdorimit të kokës prerëse prej najloni (lloji me goditje dhe furnizim)

Koka prerëse prej najloni është kokë prerëse me fije me dy linja dhe ka mekanizm me goditje dhe furnizim. Për të nxjerrë fijen e najlonit, koka prerëse duhet përplasur në tokë gjatë rrotullimit.

► Fig.37: 1. Zona më efikase e prerjes

**VINI RE:** Mekanizmi me goditje dhe furnizim nuk funksionon sic duhet nëse koka prerëse prej najloni nuk po rrotullohet.

**SHËNIM:** Nëse fija e najlonit nuk del kur goditni kokën, mblidheni/zëvendësojeni fijen e najlonit duke ndjekur procedurat në seksionin e mirëmbajtjes.

## MIRËMBAJTJA

**PARALAJMËRIM:** Gjithmonë sigurohuni që vegla të jetë e fikur dhe kutiua e baterisë të jetë hequr përpara se të kryeni ndonjë kontroll ose mirëmbajtje për veglën. Mosfikja e veglës dhe mosheqja e kutisë së baterisë mund të rezultojë në lëndim të rëndë personal për shkak të ndezjes aksidentale.

**VINI RE:** Mos përdorni kurrë benzinë, benzinë pastrimi, hollues, alkool dhe të ngjashme. Mund të shkaktoni çngjyrosje, deformime ose krisje.

Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRİNË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s.

## Ndërrimi i fijes së najlonit

**PARALAJMËRIM:** Përdorni vetëm fijen e najlonit me diametrin e specifikuar në këtë manual përdorimi. Mos përdorni kurrë fije më të rëndë, tel metalik, litar ose materiale të ngjashme. Moskryerja e këtij veprimi mund të shkaktojë démtim të veglës dhe të çojë në lëndim të rëndë personal.

**PARALAJMËRIM:** Hiqeni gjithmonë kokë prerëse prej najloni nga vegla kur ndërroni fijen e najlonit.

**PARALAJMËRIM:** Sigurohuni që kapaku i kokës prerëse prej najloni të sigurohet sic duhet në fole sic pëershkruehet më poshtë. Mossigurimi i mirë i kapakut mund të bëjë që pjesët e kokës prerëse prej najloni të shkëputen dhe të shkaktojnë lëndime të rënda personale.

Zëvendësojeni fijen e najlonit nëse nuk del më. Metoda e zëvendësimit të fijes së najlonit varet nga lloji i kokës prerëse prej najloni.

**95-M10L**

► Fig.38

**B&F ECO 4L**

► Fig.39

**Për Ultra Auto 4**

► Fig.40

**UN-74L**

► Fig.41

## Lloji me furnizim manual

Kur fija e najlonit shkurtohet, tërhiqeni nga vrima dhe furnizojeni nga një vrimë tjetër.

► Fig.42

## Ndërrimi i diskut plastik

Ndërrojeni diskun nëse konsumohet ose thyhet.

► Fig.43

Kur instaloni diskun plastik, bashkërenditni drejtimi e shigjetës në fletë me atë të mbrojtëses.

► Fig.44: 1. Shigjeta në mbrojtëse 2. Shigjeta në fletë

# NDREQJA E DEFEKTEVE

Përpara se të kërkoni riparime bëni inspektimet tuaja. Nëse zbuloni ndonjë problem që nuk shpjegohet në manual, mos u mundoni të çmtoni veglën. Por përiparime drejtoujuni Qendrave të Autorizuara të Shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë zëvendësuese Makita.

Gjendja anormale	Shkaku i mundshëm (keqfunkcionimi)	Zgjidhja
Motori nuk punon.	Kutia e baterisë nuk është instaluar.	Instaloni kutinë e baterisë.
	Problem me baterinë (nën tension)	Rikarikoni baterinë. Nëse rikarikimi nuk është efikas, zëvendësoni baterinë.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Motori ndali punën pas një përdorimi të vogël.	Niveli i karikimit të baterisë është i ulët.	Rikarikoni baterinë. Nëse rikarikimi nuk është efikas, zëvendësoni baterinë.
	Mbinxehja.	Ndaloni veglën që të ftohet.
Ajo nuk arrin RPM maksimale.	Bateria nuk është instaluar mirë.	Instaloni kutinë e baterisë së pëershkruehet në këtë manual.
	Fuqia e baterisë bie.	Rikarikoni baterinë. Nëse rikarikimi nuk është efikas, zëvendësoni baterinë.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Vegla prerëse nuk rotullohet: ⇒ ndalojeni menjëherë makinerin!	Midis mbrojtësesh dhe veglës prerëse ka ngetur një objekt i huaj, si p.sh. degjë.	Hiqni objektin e huaj.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Dridhje jonormale: ⇒ ndalojeni menjëherë makinerin!	Njëri skaj i fijes së najlonit është prishur.	Përplasni kokën prej najloni në tokë gjatë rotullimit, për të nxjerrë fijen.
	Sistemi i lëvizjes nuk funksionon mirë.	Kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.
Vegla prerëse dhe motori nuk ndalojnë: ⇒ Hiqni menjëherë baterin!	Keqfunkcionim elektrik ose elektronik.	Hiqni baterinë dhe kërkojini qendrës lokale të autorizuar të shërbimit që ta riparojë.

## AKSESORË OPSIONALE

**PARALAJMËRIM:** Përdorni vetëm aksesorët ose shtojcat e rekomanduara në këtë manual. Përdorimi i ndonjë aksesori ose shtojce tjeter mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal.

**AUKJDES:** Këta aksesorë ose shtojca rekamandoohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.

Nëse keni nevojë për më shumë të dhëna në lidhje me aksesorët, pyesni qendrën vendore të shërbimit të Makita-s.

- Fleta e prerësít
- Koka prerëse prej najloni
- Fija e najlonit (vija e prerjes)
- Disku plastik
- Mbrojtësi
- Bateri dhe ngarkues origjinal Makita

**SHËNIM:** Disa artikuj të listës mund të përfshihen në paketën e veglës si aksesorë standardë. Ato mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	DUR368A	DUR368L
Вид на ръкохватката	Велосипедна ръкохватка	Кръгла ръкохватка
Обороти на празен ход (при всяко ниво на скоростта на въртене)	Диск на косачката/ Режеща глава с найлонова корда/ Пластмасов режещ диск	3: 6 500 мин <sup>-1</sup> 2: 5 300 мин <sup>-1</sup> 1: 3 500 мин <sup>-1</sup>
Габаритна дължина (без режещ инструмент)		1 758 mm
Диаметър на найлоновата корда		2,0 – 2,4 mm
Приложим режещ инструмент и диаметър на рязане	Rежещ диск с 3 зъба (P/N: 195298-3)  Rежещ диск с 4 зъба (P/N: B-14118)  Rежещ диск с 8 зъба (P/N: B-14130)  Режеща глава с найлонова корда (P/N: 198893-8)  Пластмасов режещ диск (P/N: 198383-1)	230 mm  230 mm  230 mm  350 mm  255 mm
Номинално напрежение		Постоянно напрежение 36 V
Нето тегло	4,1 – 4,7 kg	3,9 – 4,5 kg

- Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие.
- Спецификациите може да са различни в различните държави.
- Теглото може да се различава в зависимост от принадлежността(ите), включително акумулаторната батерия. Най-леката и най-тежката комбинация в съответствие с процедурата на EPTA 01/2014 са показани в таблицата.

## Приложима акумулаторна батерия, адаптер за акумулаторната батерия и зарядно устройство

Акумулаторна батерия	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Адаптер за акумулаторни батерии	BAP182 / BL36120A
Зарядно устройство	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Някои от акумулаторните батерии, адаптерите за акумулаторна батерия и зарядните устройства, посочени по-горе, може да не се предлагат в зависимост от региона на местоживееене.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии, адаптери за акумулаторна батерия и зарядни устройства. Използването на други акумулаторни батерии, адаптери за акумулаторна батерия и зарядни устройства може да причини нараняване и/или пожар.

## Шум

Приложим стандарт : ISO22868

Модел DUR368A

Режещ инструмент	Ниво на звуково налягане ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ниво на звукова мощност ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Коефициент на неопределеноност (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Коефициент на неопределеност (K) dB(A)
Режещ диск с 4 зъба	74,7	1,0	89,2	1,6
Режеща глава с найлонова корда	76,4	1,6	89	1,0
Пластмасов режещ диск	75,1	0,3	86	0,4

Режещ инструмент	Ниво на звуково налягане ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ниво на звукова мощност ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Коефициент на неопределеноност (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Коефициент на неопределеноност (K) dB(A)
Режещ диск с 4 зъба	74,7	1,0	89,2	1,6
Режеща глава с найлонова корда	76,4	1,6	89	1,0
Пластмасов режещ диск	75,1	0,3	86	0,4

- Въпреки че цитиралото по-горе ниво на звуково налягане е 80 dB (A) или по-малко, при работа нивото може да превиши 80 dB (A). Използвайте предпазни средства за слуха.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявената(ите) стойност(и) на шумовите емисии е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявеното(ите) стойност(и) на шумови емисии може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

#### **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте предпазни средства за слуха.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нивото на шума при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

## Вибрации

Приложим стандарт : ISO22867

Модел DUR368A

Режещ инструмент	Лява ръка		Дясна ръка	
	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Коефициент на неопределеноност K (m/c <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Коефициент на неопределеноност K (m/c <sup>2</sup> )
Режещ диск с 4 зъба	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Режеща глава с найлонова корда	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмасов режещ диск	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

Модел DUR368L

Режещ инструмент	Лява ръка		Дясна ръка	
	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Коефициент на неопределеноност K (m/c <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Коефициент на неопределеноност K (m/c <sup>2</sup> )
Режещ диск с 4 зъба	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Режеща глава с найлонова корда	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмасов режещ диск	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите е(са) измерена(и) в съответствие със стандартни методи за изпитване и може да се използва(т) за сравняване на инструменти.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обявената(ите) обща(и) стойност(и) на вибрациите може да се използва(т) също и за предварителна оценка на вредното въздействие.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нивото на вибрациите при работа с електрическия инструмент може да се различава от обявената(ите) стойност(и) в зависимост от начина на използване на инструмента, по-специално какъв детайл се обработва.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Задължително определете предпазни мерки за защита на оператора въз основа на оценка на риска в реални работни условия (като се вземат предвид всички етапи на работния цикъл, като например момента на изключване на инструмента, работата на празен ход, както и времето на задействане).

## Символи

По-долу са описани символите, които може да се използват за тази машина. Задължително е да се запознаете с техните значения, преди да пристъпите към работа.



Необходимо е особено внимание.



Прочетете ръководството за експлоатация.



Спазвайте минимално разстояние 15 метра.



Опасност; внимавайте за изхвърчащи предмети.



Внимание; откат



Носете каска, очила и предпазни средства за слуха.



Носете предпазни ръкавици.



Носете здрави обувки с непъзгащи се подметки. Пропоръчват се защитни обувки със стоманени бомбета.



Да не се излага на въздействието на влага.



Ni-MH  
Li-ion

Само за страни от ЕС  
Не изхвърляйте електрооборудване или акумулаторни батерии с битовите отпадъци! При спазване на Европейската директива относно отпадъците от електрически и електронно оборудване и директивата относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и приложението им съгласно националното законодателство, бракуваното електрическо оборудване и батерии и пакет(и) батерии трябва да се събират разделно и да се връщат в места за рециклиране, съобразени с изискванията за спазване на околната среда.

## ЕО декларация за съответствие

### Само за европейските страни

ЕО декларацията за съответствие е включена като Анекс А към тази инструкция за употреба.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### Общи предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

**ΔПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и спецификации за безопасността, предоставени с този електрически инструмент. При неспазване на изброените по-долу инструкции има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

## Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за вашия инструмент (с кабел за включване в мрежата) или работещ на батерии (безжичен) електрически инструмент.

## Важни инструкции за безопасност на инструмента

**ΔПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции. При пренебрегване на предупрежденията и инструкциите има опасност от токов удар, пожар и/или тежко нараняване.

## Запазете всички предупреждения и инструкции за справка в бъдеще.

### Предназначение

1. Този инструмент е предназначен само за рязане на трева, плевели, храсти и горска растителност. Той не трябва да се използва за никакви други цели, например за оформяне и рязане на жив плет, тъй като са възможни наранявания.

### Общи указания

1. Никога не разрешавайте инструментът да се използва от лица, които не са запознати с тези инструкции, лица (включително и деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности или с липса на опит и познания. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с инструмента.
2. Преди да включите инструмента, прочетете ръководството за експлоатация, за да разберете как се работи с него.
3. Не заемайте инструмента на хора с недостатъчен опит или познания за работа с храсторези и ръчни косачки.
4. Когато заемате инструмента, винаги предоставяйте и това ръководство за експлоатация.
5. Работете с инструмента изключително грижливо и внимателно.
6. Никога не използвайте инструмента след употреба на алкохол, опиати или когато се чувствате уморени или болни.
7. Никога не се опитвайте да правите промени в инструмента.
8. Спазвайте нормативната уредба за работа с храсторези или ръчни косачки във Вашата страна.

## Лично предпазно оборудване

► Фиг.1

1. Носете каска, защитни очила и ръкавици, за да се предпазите от отхвъркнати частици или падащи предмети.
2. Носете предпазни средства за слуха като наушници, за да не се стигне до увреждане на слуха.
3. Носете подходящо облекло и обувки за безопасна работа, като работен комбинезон и здрави обувки с подметки против подхълзване. Не носете свободни дрехи или бижута. Свободното облекло, бижутата или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
4. При работа с режещите дискове носете предпазни ръкавици. Режещите дискове могат да порежат тежко незашитени ръце.

## Безопасност в работната зона

1. Работете с инструмента само при добра видимост и през деня. Не работете с инструмента в тъмнина или при мъгливо време.
2. Не работете с инструмента в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалителни течности, газове или прах. Инструментът произвежда искри, които могат да запалят прах или изпарения.
3. По време на работа никога не стойте върху нестабилна или хълзгава повърхност, а също и върху наклон. През студения сезон внимавайте за наличие на лед и сняг и винаги си осигурявайте стабилно стъпване.
4. По време на работа не допускайте странични лица или животни по-близо от 15 м до инструмента. При приближаване на външно лице веднага спрете инструмента.
5. Никога не работете с инструмента в близост до хора, особено деца или домашни любимци.
6. Преди работа прегледайте работната зона за наличие на камъни или други твърди предмети. Те могат да бъдат изхвърлени или да рикошират опасно, като причинят сериозни наранявания и/или повреда на имущество.
7. **▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работа с това изделие може да се появят прах, съдържащ химикали, който може да предизвика дихателни или други заболявания. Примери за такива химически вещества има в състава на пестициди, торове и хербициди. Рискът от излагане на такива влияния зависи от това, колко често извършвате такава работа. За да намалите риска от излагане на влиянието на такива химически вещества, работете в добре проветрена среда, като ползвате одобрени предпазни средства, като например маска за прах със специален филтър за микроскопични частици.

## Безопасност при работа с електрически ток и акумулаторната батерия

1. Не излагайте инструмента на въздействието на дъжд или влага. Попадналата в инструмента вода увеличава риска от токов удар.
2. Не използвайте инструмента, ако не може да се включи или изключи от прекъсвача. Инструмент, който не може да бъде контролиран от прекъсвача, е опасен и трябва да се ремонтира.

3. Не допускайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да поставите акумулаторната батерия, когато вземате или носите инструмента. Носенето на инструмента с пръст, поставен на прекъсвача, и включването на инструмента с включен прекъсвач предизвикват злополуки.
4. Не изхвърляйте акумулаторната(ите) батерия(и) в огън. Клетките на батерията могат да експлодират. Проверете местните разпоредби за евентуални специални инструкции за унищожаване.
5. Не отваряйте или повреждайте акумулаторната батерия(и). Изтичаният електролит има разядващо действие и може да увреди очите или кожата. Може да бъде токсичен при погълтане.
6. Не зареждайте батерията под дъжд или на влажни места.

## Пускане в действие

1. Преди да сглобявате или регулирате инструмента, отстранете акумулаторната батерия.
2. Сложете си предпазни ръкавици, преди да започнете работа по диска на косачката.
3. Преди да инсталирате акумулаторната батерия, прегледайте инструмента за наличие на повреди, разхлабени винтове/гайки или неправилно сглобяване. Заточете затъпения диск на косачката. Ако дискът на косачката е огънат или повреден, сменете го. Проверете дали всички постчета и превключватели се задействат лесно. Почистете и подсушете ръкохватките.
4. Никога не се опитвайте да включвате инструмента, ако той е повреден или не е напълно сглобен. В противен случай това може да доведе до сериозно нараняване.
5. Регулирайте раменния ремък и ръкохватката, така че да съответстват на размера на тялото на оператора.
6. При поставянето на акумулаторната батерия дръжте режещото приспособление далеч от тялото си и други обекти, включително земята. То може да се завърти при стартиране и да причини нараняване или повреда на инструмента и/или друго имущество.
7. Преди да включите инструмента, отстранете всички регулируеми и обикновени гаечни ключове или капака на диска. Принадлежност, останала закрепена за въртяща се част на инструмента, може да причини тежка телесна повреда.
8. Режещият инструмент трябва да е оборудван с предпазител. Никога не работете с инструмент с повредени предпазители или без поставен предпазител!
9. Уверете се, че няма електрически кабели, водопроводни тръби, газови тръби и др., които биха могли да създадат опасност, ако бъдат повредени при използване на инструмента.

## Работа

1. В аварийна ситуация незабавно изключете инструмента.
2. Ако усетите нещо необично по време на работа (напр. шум или вибрации), изключете инструмента и отстранете акумулаторната батерия. Не използвайте инструмента, докато не бъде установена причината и не бъде отстранен проблемът.
3. След изключването на инструмента, режещото приспособление продължава още известно време да се върти. Не бързайте да посягате към него.
4. По време на работа използвайте ремъка за рамо. Дръжте здраво инструмента от дясната си страна.
5. Не се пресягайте. Стойте стабилно на краката си с добър баланс по всяко време. Внимавайте за скрити препятствия, например пънове, корени и ями, за да не се спънете.
6. Винаги стъпвайте стабилно, когато сте на наклон.
7. Ходете, никога не тичайте.
8. Никога не работете на стълба или дърво, за да не загубите контрол.
9. Ако инструментът бъде ударен силно или падне, проверете състоянието му, преди да продължите работа. Проверете органите за управление и предпазните приспособления за неправилно функциониране. Ако има повреда или съмнения за повреда, обърнете се към нашия уполномощен сервизен център за проверка и ремонт.
10. Почивайте, за да не изгубите контрол над управлението поради умора. Препоръчваме Ви да правите почивка от 10 или 20 минути на всеки час работа.
11. Когато оставяте инструмента, дори и за кратко време, винаги изваждайте акумулаторната батерия. Оставеният без наблюдение инструмент с инсталirана акумулаторна батерия може да се използва от неупълномочено лице и да стане причина за сериозен нещастен случай.
12. Ако между режещото приспособление и предпазителя се събере трева или клони, винаги изключвайте инструмента и отстранявайте акумулаторната батерия, преди да почнете да го почиствате. В противен случай режещото приспособление може да се завърти неочекано и да причини сериозно нараняване.
13. Никога не докосвайте опасните движещи се части, преди те напълно да са спрели и акумулаторната батерия да е отстранена.
14. Ако режещото приспособление се удари в камъни или други твърди обекти, незабавно изключете инструмента. След това отстранете акумулаторната батерия и проверете режещото приспособление.
15. По време на работа често проверявайте режещото приспособление за пукнатини или повреди. Преди проверката отстранете акумулаторната батерия и изчакайте, докато режещото приспособление спре напълно. Заменете режещото приспособление незабавно, дори и да има само повърхностни пукнатини.
16. Никога не косете над нивото на талията.
17. Преди да започнете да режете, изчакайте, докато режещото приспособление достигне постоянна скорост след включването на инструмента.
18. Когато използвате диск на косачка, размазвайте инструмента равномерно в полуокръг от дясно наляво, както при използване на коса.
19. Дръжте инструмента за изолираните повърхности за хващане, защото има опасност дискът на резачката да влезе в контакт със скрити кабели. При контакт на дисковете на резачката с проводник под напрежение, металните части на инструмента също може да бъдат да се окажат под напрежение и това може да доведе до електрически удар на оператора.
20. Не стартирайте инструмента, ако режещият инструмент е заплетен с отрязана трева.
21. Преди да стартирате инструмента се уверете, че режещият инструмент не докосва земята и други препятствия, като например дървета.
22. По време на работа дръжте здраво ръкохватката на инструмента с две ръце. По време на употреба никога не дръжте инструмента с една ръка.
23. Не работете с инструмента, когато времето е лошо или има риск от светкавици.

## Режещи инструменти

1. Не използвайте режещ инструмент, който не е препоръчен от нас.
2. Използвайте подходящи режещи приспособления за ръчна работа.
  - Режещите глави с найлонова корда (глави за ръчна косачка) и пластмасовите режещи дискове са подходящи за косене на тревни площи.
  - Режещите дискове са подходящи за рязане на плевели, висока трева, храсти, горска растителност, гъстолапци и други подобни.
  - Никога не използвайте други режещи инструменти, включително метални вериги от многобройни елементи и шарнирни ножове. Това може да доведе до сериозно нараняване.
3. Използвайте само режещи инструменти, които са с обозначение за обороти, равно на или превишаващо оборотите, маркирани върху инструмента.
4. Винаги пазете ръцете, лицето и дрехите си далеч от режещия инструмент, когато той се върти. В противен случай може да се нараните.
5. Винаги използвайте подходящ за използваното режещо приспособление предпазител.
6. Когато използвате режещи дискове се пазете от обратен удар и винаги бъдете готови за случаен обратен удар. Вижте разделя за обратен удар.
7. Когато инструментът не се използва, поставете капака на ножа върху него. Преди да започнете работа, отстранете капака.

## Обратен удар (отхвърляне на ножа)

1. Обратният удар (отхвърляне на ножа) е внезапна реакция на заседнал или задрал режещ нож. Ако това се случи, инструментът се отхвърля настрихи или към оператора с голяма сила и може да причини сериозно нараняване.
2. Обратният удар се получава особено в случаите, когато сегментът от ножа, който съответства на зоната между 12 и 2 часа, се прилага към твърди предмети, хрести и дървета с диаметър 3 см и по-голям.

► Фиг.2

### 3. За да избегнете обратен удар:

1. Прилагайте сегмента, съответстващ на зоната между 8 и 11 часа.
2. Никога не прилагайте сегмента, съответстващ на зоната между 12 и 2 часа.
3. Никога не прилагайте сегмента, съответстващ на зоната между 11 и 12 часа и между 2 и 5 часа, освен ако операторът не е добре обучен и опитен и извършва това на собствена отговорност.
4. Никога не използвайте режещите ножове близо до твърди предмети, като огради, стени, дънери на дървета и камъни.
5. Никога не използвайте режещите ножове вертикално за такива операции, като например оформяне и подръзване на жив плет.

► Фиг.3

## Вибрации

1. Хората с проблеми в кръвообращението, които са изложени на прекомерни вибрации, може да получат увреждане на кръвносните съдове или на нервната система. Вибрациите могат да предизвикат появата на следните симптоми в пръстите, ръцете или китките: „Заспиване“ (изтръпване), мравучкане, болка, усещане за боцкане, изменение в цвета на кожата или на самата кожа. Ако се появят някой от тези симптоми, обърнете се към лекар!
2. За да намалите опасността от „вибрационна болест“, поддържайте ръцете си топли по време на работа и дръжте правилно инструмента и принадлежностите.

## Транспортиране

1. Преди да транспортирате инструмента, изключете го и отстранете акумулаторната батерия. Поставете капака на режещия нож.
2. При транспортиране на инструмента го носете в хоризонтално положение, като го държите за вала.
3. Когато транспортирате инструмента в превозно средство, закрепете го здраво, за да не се преобърне. В противен случай може да възникне повреда на инструмента и на друг багаж.

## Техническо обслужване

1. Поддържайте инструмента си в наш упълномощен сервизен център само с оригинални резервни части. Неправилният ремонт и лошото техническо обслужване могат да съкратят периода за експлоатация на инструмента и да повишат риска от злополуки.
2. Преди извършване на поддръжка, ремонт или почистване на инструмента винаги го изключвайте и отстранявайте акумулаторната батерия.
3. Винаги носете предпазни ръкавици, когато работите с режещите ножове.
4. Винаги почиствайте праха и замърсяванията от инструмента. Никога не използвайте бензин, бензол, разредител, спирт и други подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или покутини в пластмасовите части.
5. След всяка употреба затягайте всички винтове и гайки.
6. Не предприемайте поддръжка или ремонт, които не са описани в ръководството за експлоатация. За такива дейности се обръщайте към наш упълномощен сервизен център.
7. Винаги използвайте наши оригинални резервни части и принадлежности. Ако се използват части и принадлежности от трети страни, това може да предизвика повреда на инструмента, повреждане на имущество и/или сериозно нараняване.
8. Обърнете се към наш упълномощен сервизен център за редовни проверки и поддръжка на инструмента.
9. Винаги поддържайте инструмента в добро работно състояние. Лоша поддръжка може да доведе до по-ниска производителност и да съкрати срока на експлоатация на инструмента.

## Съхранение

1. Преди прибиране на инструмента извършете пълно почистване и поддръжка. Извадете акумулаторната батерия. Поставете капака на режещия нож.
2. Съхранявайте инструмента на сухо и високо или заключено място, което не е достъпно за деца.
3. Не притискайте прекалено силно инструмента към нещо друго, напр. към стена. В противен случай то може да падне неочаквано и това да доведе до нараняване.

## Първа помощ

1. Винаги дръжте под ръка аптечка за първа помощ. Незабавно заменяйте с нов всеки продукт, взет от аптечката за първа помощ.
2. Когато се обаждате за помощ, посочете следната информация:
  - място на злополуката
  - Какво се е случило
  - Брой на наранените лица
  - Естество на нараняването
  - Вашето име

## ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ позволяйте комфорта от познаването на продукта (придобит при дългата му употреба) да замени стриктното спазване на правилата за безопасност за въпросния продукт. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА и неспазването на правилата за безопасност, посочени в настоящото ръководство за експлоатация, могат да доведат до тежки наранявания.

## Важни инструкции за безопасност за акумулаторната батерия

1. Преди да използвате акумулаторната батерия, прочетете всички инструкции и предупредителни маркировки на (1) зарядното устройство за батерии, (2) за батерийте и (3) за използвания батерийте продукт.
2. Не разглеждайте и не променяйте акумулаторната батерия. Това може да предизвика пожар, прегряване или взрив.
3. Ако мощността на машината намалее много, веднага спрете да работите. Това може да доведе до риск от прегряване, до възможни изгаряния и даже до експлозии.
4. Ако в очите ви попадне електролит, изплакнете ги с чиста вода и веднага потърсете лекарска помощ. Това може да доведе до затуба на зренето ви.
5. Не давайте на късо акумулаторните батерии:
  - (1) Не докосвайте клемите с проводими материали.
  - (2) Избягвайте съхраняването на акумулаторните батерии в контейнер с други метални предмети като пирони, монети и други подобни.
  - (3) Не излагайте акумулаторните батерии на вода или дъжд.
6. Закъсняването на акумулаторна батерия може да доведе до протичане на много силен ток, до прегряване, до възможни изгаряния и даже до разпадане на батерията.
7. Не съхранявайте и не използвайте инструмента и акумулаторните батерии на места, където температурата може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).
8. Не изгаряйте акумулаторните батерии даже и ако те са сериозно повредени или напълно износени. Акумулаторната батерия може да експлодира в огън.
9. Не забивайте пирони, не режете, не смачквайте, не хвърляйте, не изпускате и не удрайте в твърд предмет акумулаторната батерия. Това поведение може да предизвика пожар, прегряване или взрив.
10. Не използвайте повредени акумулаторни батерии. Съдържащите се литиево-йонни акумулаторни батерии са обект на изискванията на законодателството за опасни стоки. При търговски превози, напр. от трети страни, спедитори, трябва да се спазват специални изисквания за опаковане и етикетиране. За подготовка на артикула, който трябва да бъде изпратен, е необходимо консултация с експерт по опасни материали. Моля, спазвайте и евентуално по-подробните национални разпоредби. Залепете с лента или покройте откритите контакти и опаковайте акумулаторната батерия по такъв начин, че да не може да се премества в опаковката.

11. При изхвърляне на акумулаторната батерия я извадете от инструмента и я изхвърлете на подходящо място. Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на акумулаторни батерии.
12. Използвайте батерийте само с продуктите, определени от Makita. Поставянето на батерийте към неодобрени продукти може да предизвика пожар, прегряване, взрив или изтичане на електролит.
13. Ако инструментът няма да се използва продължително време, батерията трябва да се извади от него.
14. По време на и след употреба акумулаторната батерия може да поеме топлина, която може да причини изгаряния или нискотемпературни изгаряния. Внимавайте, когато боравите с горещите акумулаторни батерии.
15. Не докосвайте клемата на инструмента веднага след употреба, тъй като е възможно да е достатъчно нагрята, за да предизвика изгаряния.
16. Не позволяйте стружки, прах или почва да попаднат по клемите, отворите и каналите на акумулаторната батерия. Това може да доведе до лоши работни характеристики или повреда на инструмента или акумулаторната батерия.
17. Освен ако инструментът поддържа използването в близост до високоволтови електропроводи, не използвайте акумулаторната батерия близо до високоволтови електропроводи. Това може да доведе до неизправност или повреда на инструмента или акумулаторната батерия.
18. Пазете батерията от деца.

## ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ.

**▲ВНИМАНИЕ:** Използвайте само оригинални акумулаторни батерии на Makita. При използване на различни от акумулаторните батерии на Makita или стари акумулаторни батерии може да се получи пръскане на акумулаторната батерия, което да доведе до пожар, нараняване или повреда. Това също ще анулира гарантията на Makita за инструмента и зарядното устройство Makita.

## Съвети за поддържане на максимално дълъг живот на акумулаторните батерии

1. Зареждайте акумулаторните батерии, преди те да са се разредили напълно. Когато забележите, че мощността на инструмента намалява, винаги спирайте работата с инструмента и заредете акумулаторната батерия.
2. Никога не презареждайте напълно заредена акумулаторна батерия. Презарядът сък্�съява експлоатационния живот на батерията.
3. Зареждайте акумулаторната батерия при стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Оставете загретите акумулаторни батерии да се охладят, преди да ги зареждате.
4. Когато не използвате акумулаторната батерия, извадете я от инструмента или зарядното устройство.
5. Заредете акумулаторната батерия, ако не сте го използвали дълъг период от време (повече от шест месеца).

# ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

► Фиг.4

1	Индикатор за скорост	2	ADT индикатор (ADT = технология с привод с автоматичен въртящ момент)	3	Индикатор за захранването	4	Главен бутон за захранването
5	Бутон за обръщане на посоката на въртене	6	Акумулаторна батерия	7	Блокиращ лост	8	Пусков прекъсвач
9	Закачалка	10	Дръжка	11	Ограничител (според държавата)	12	Протектор (за режеща глава с найлонова корда/пластмасов режещ диск)
13	Протектор (за диска на косачката)	14	Ремък за рамото	-	-	-	-

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Предпазителят, предоставен като стандартна принадлежност, е различен в различните държави.

## ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и акумулаторната батерия е извадена, преди да регулирате или проверявате дадена функция на инструмента. Ако не изключите и не извадите акумулаторната батерия, може да се стигне до сериозни наранявания при случайно стартиране.

### Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия

**▲ВНИМАНИЕ:** Винаги изключвайте инструмента преди поставяне или изваждане на акумулаторната батерия.

**▲ВНИМАНИЕ:** Когато инсталирате или изваждате акумулаторната батерия, дръжте здраво инструмента и акумулаторната батерия. Ако не държите здраво инструмента и акумулаторната батерия, те могат да се изпълзнат от ръцете ви и да доведат до повреждане на инструмента и акумулаторната батерия или нараняване.

► Фиг.5: 1. Червен индикатор 2. Бутон  
3. Акумулаторна батерия

За да извадите акумулаторната батерия, я пълзнете извън инструмента, пълзгайки същевременно бутона в предната част на акумулаторната батерия.

За да поставите акумулаторната батерия, изравнете езичето на акумулаторната батерия с жлеба в корпуса и го пълзнете на мястото му. Върхните го докрай, докато ключалката го задържи на място с малко прищракване. В случаи че виждате червения индикатор в горната част на бутона, това означава, че тя не е фиксирана напълно на мястото си.

**▲ВНИМАНИЕ:** Винаги вмъквайте акумулаторната батерия докрай, така че червеният индикатор да се скрие. В противен случай тя може неволно да изпадне от инструмента, което може да нареди вас или някого около вас.

**▲ВНИМАНИЕ:** Не инсталирайте акумулаторната батерия със сила. Ако батерията не се движи свободно, тя не е била поставена правилно.

### Система за защита на инструмента /акумулаторната батерия

Инструментът е оборудван със система за защита на инструмента/акумулаторната батерия. Тази система автоматично прекъсва захранването към електромотора, за да осигура по-дълъг живот на инструмента и акумулаторната батерия. Инструментът ще спре автоматично по време на работа, ако инструментът или батерията се намират в едно от следните условия:

Състояние	Индикатор за оборотите		
	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл	<input type="checkbox"/> Изкл	<input type="checkbox"/> Мига
Претоварване	3	3	2
	2	2	1
	1		
Прегряване	3	3	2
	2	2	1
	1		
Прекалено разреждане	3	2	1
	2	1	
	1		

## Зашита срещу претоварване

Ако инструментът се претовари от захванатите плевели или други отпадъци, индикаторите за оборотите 2 и 3 започват да мигат и инструментът спира автоматично. В този случай изключете инструмента и спрете операцията, която претоварва инструмента. След това отново включете инструмента, за да продължите.

## Зашита срещу прегряване за инструмента или акумулаторната батерия

Има два вида прегряване: прегряване на инструмента и прегряване на батерията. При прегряване на инструмента всички индикатори за обороти мигат. При прегряване на батерията мига индикаторът за оборотите 1. При прегряване инструмента спира автоматично. Оставете инструмента и/или батерията да изстинат, преди да го включите отново.

## Зашита срещу прекомерно разреждане

Когато капацитетът на акумулаторната батерия намалее, инструментът автоматично спира и индикаторът за оборотите 1 мига.

Ако инструментът не работи дори при задействане на ключовете му, извадете батериите от инструмента и ги заредете.

## Индикация на оставащия капацитет на акумулаторната батерия

Само за акумулаторни батерии с индикатор

► Фиг.6: 1. Светлинни индикатори 2. Бутон за проверка

Натиснете бутона за проверка на акумулаторната батерия за показване на оставащия заряд на батерията. Светлинните индикатори ще светнат за няколко секунди.

Светлинни индикатори			Оставащ заряд на батерията
Свети	Изкл.	Мига	
			75% до 100%
			50% до 75%
			25% до 50%
			0% до 25%
			Заредете батерията.
			Батерията може да не работи правилно.
		↑ ↓	

**ЗАБЕЛЕЖКА:** В зависимост от условията на употреба и околната температура е възможно показанията леко да се различават от действителния капацитет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Първият (краен ляв) светлинен индикатор ще мига, когато системата за защита на батерията функционира.

## Главен превключвател за захранването

Натиснете главния бутон на захранването, за да включите инструмента.

За да изключите инструмента, натиснете и задръжте главния бутон на захранването, докато индикаторът за захранването и индикаторът за оборотите не изгаснат.

► Фиг.7: 1. Индикатор за оборотите 2. Главен клуч за захранването 3. Индикатор за захранването

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Инструментът се изключва автоматично, ако бъде оставен в бездействие през определен период от време.

## Включване

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За ваша безопасност този инструмент е оборудван с блокиращ пост, който предотвратява неволното му стартиране. НИКОГА не използвайте инструмента, ако той се включва, когато просто натиснете пусковия прекъсвач, без да сте натиснали блокиращия пост. Върнете инструмента в ултимоощен сервизен център за ремонт ПРЕДИ по-нататъшна употреба.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НИКОГА не залепвайте с лента и не елиминирайте предназначението и функцията на блокиращия пост.

**▲ВНИМАНИЕ:** Преди да поставите акумулаторната батерия в инструмента, винаги проверявайте дали пусковият прекъсвач се задейства правилно и се връща в позиция „OFF“ (ИЗКЛ.) при освобождаването му. Работа с инструмент с прекъсвач, който не функционира правилно, може да доведе до загуба на контрол и до сериозно телесно нараняване.

**▲ВНИМАНИЕ:** Никога не слагайте пръста си върху главния бутон на захранването и пусковия прекъсвач, когато носите инструмента. Инструментът може да се включи неволно и да причини нараняване.

**БЕЛЕЖКА:** Не дърпайте пусковия прекъсвач силно, без да сте натиснали лоста за блокиране. Това може да доведе до счупване на прекъсвача.

За предотвратяване на неволно натискане на пусковия прекъсвач е осигурен блокиращ лост. За да включите инструмента, натиснете блокиращия лост и издърпайте пусковия прекъсвач. Скоростта на инструмента се увеличава чрез увеличаване на натиска върху пусковия прекъсвач. За спиране отпуснете пусковия прекъсвач.

DUR368A

► Фиг.8: 1. Блокиращ лост 2. Пусков прекъсвач

DUR368L

► Фиг.9: 1. Блокиращ лост 2. Пусков прекъсвач

## Регулиране на оборотите

Можете да регулирате оборотите на инструмента чрез кратковременно задействане на главния бутон за захранването. При всяко натискане на главния бутон за захранване, нивото на скоростта ще се променя.

► **Фиг.10:** 1. Индикатор за оборотите 2. Главен ключ за захранването

Индикатор за оборотите	Режим	Обороти на въртене
3 2 1	Високи	6 500 мин <sup>-1</sup>
3 2 1	Средни	5 300 мин <sup>-1</sup>
3 2 1	Ниски	3 500 мин <sup>-1</sup>

## Технология за автоматично регулиране на въртящия момент

Когато включите технологията за автоматично регулиране на въртящия момент (ADT), инструментът работи с оптимални скорости на въртене и въртящ момент за състоянието на тревата, която се реже.

За да включите ADT, натиснете и задръжте бутона за обръщане на посоката на въртене, докато индикаторът на ADT не се включи. След това докоснете главния бутон на захранването, за да изберете режещия инструмент, прикрепен към инструмента. Лампата до маркировката светва, когато е избран диска на косачката или пластмасовия режещ диск, а тази до маркировката – при избор на режещата глава с найлонова корда.

За да спрете ADT, натиснете и задръжте бутона за обръщане на посоката на въртене, докато индикаторът за ADT не се изключи.

► **Фиг.11:** 1. маркировка 2. маркировка  
3. Индикатор за ADT 4. Главен бутон на захранването 5. Бутон за обръщане на посоката на въртене

Индикатор	Режим	Режещ инструмент	Обороти на въртене
	ADT (диск на косачката)	Диск на косачката Пластмасов режещ диск	3 500 - 6 500 мин <sup>-1</sup>
	ADT (режеща глава с найлонова корда)	Режеща глава с найлонова корда	3 500 - 6 500 мин <sup>-1</sup>

## Бутон за обръщане на посоката на въртене за отстраняване на отпадъците

**АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изключете инструмента и извадете касетата с акумулаторната батерия, преди да отстранявате захванатите плевели или отпадъци, които функцията за въртене в обратната посока не може да премахне. Ако не изключите и не извадите акумулаторната батерия, може да се стигне до сериозни наранявания при случайно стартиране.

Инструментът е снабден с бутон за обръщане на посоката на въртене. Това се използва само за отстраняване на плевели и отпадъци, захванати в инструмента.

За да обрнете посоката на въртене, докоснете бутона за обръщане на посоката на въртене и издърпайте пусковия прекъсвач, след като режещия инструмент е спрял. Индикаторът за захранването започва да мига и режещият инструмент се завърта в обратната посока, когато издърпате пусковия прекъсвач.

За да се върнете към нормалната посока на въртене, освободете пусковия прекъсвач и изчакайте, докато режещият инструмент спре.

► **Фиг.12:** 1. Бутон за обръщане на посоката на въртене 2. Индикатор за захранването

**ЗАБЕЛЕЖКА:** По време на въртене в обратната посока инструментът работи само кратко време и след това автоматично спира.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** След спирането на инструмента, въртенето се връща към нормалната посока, когато стартирате отново инструмента.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако натиснете бутона за обръщане на посоката на въртене, докато режещият инструмент още се върти, инструментът спира и е готов за въртене в обратната посока.

## Електрическа спирачка

Този инструмент е оборудван с електрическа спирачка на режещия инструмент. Ако инструментът неколкократно не успява да спре бързо режещия инструмент след освобождаване на пусковия прекъсвач, занесете инструмента за извършване на техническо обслужване в наш сервизен център.

**ДВИНИМАНИЕ:** Тази спирачна система не е заместител на протектора. Никога не използвайте инструмента без протектор! Използването на незашитен режещ инструмент може да доведе до сериозно нараняване.

## Електронна функция

### Управление за постоянни обороти

Функцията за управление на оборотите гарантира постоянна скорост на въртене, независимо от натоварването.

### Функция за плавно пускане

Плавно пускане поради подтиснат начален тласък.

# СГЛОБЯВАНЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и акумулаторната батерия е извадена, преди да работите по инструмента. Ако не изключите и не извадите акумулаторната батерия, може да се стигне до сериозни наранявания при случайно стартиране.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не стартирайте инструмента, ако не е напълно сглобен. Работата на инструменти в състояние на частично сглобяване може да доведе до тежки наранявания поради инцидентното им стартиране.

## Монтиране на ръкохватката

### За DUR368A

- Върхнете вала на ръкохватката в дръжката. Подравнете отвора на винта в дръжката с този във вала. Затегнете здраво винта.

► Фиг.13: 1. Ръкохватка 2. Винт 3. Вал

**БЕЛЕЖКА:** Обърнете внимание на посоката на ръкохватката. Отворите за болтовете няма да бъдат подравнени, ако ръкохватката не е вкарана в правилната посока.

- Поставете дръжката между скобата за дръжката и държача на дръжката. Регулирайте дръжката под ъгъл, осигуряващ комфортно работно положение, след което я затегнете здраво с болтове с вътрешен шестостен.

► Фиг.14: 1. Болт с вътрешен шестостен 2. Скоба на дръжката 3. Държач на дръжката

### За DUR368L

- Прикрепете горната и долната скоби към амортизьора.
  - Поставете ръкохватката върху горната скоба и я закрепете с болтове с вътрешен шестостен, както е показано на илюстрацията.
- Фиг.15: 1. Болт с вътрешен шестостен  
2. Ръкохватка 3. Горна скоба  
4. Амортизор 5. Долна скоба  
6. Дистанционен елемент

**ВНИМАНИЕ:** Не махайте и не свивайте дистанционния елемент. Така инструментът ще се разбалансира и можете да се нараните.

## Прикрепване на ограничителя

Само за моделите с кръгла ръкохватка (в зависимост от държавата)

Ако Вашият модел се доставя с ограничител, прикрепете го към ръкохватката с помощта на винта на ограничителя.

► Фиг.16: 1. Ограничител 2. Винт

**ВНИМАНИЕ:** След като сглобите ограничителя, не го махайте. Ограничителят служи като предпазна част, за да Ви защити от случаен контакт с режещия нож.

## Съхранение на шестостенния ключ

**ВНИМАНИЕ:** Уверете се, че не сте забравили шестостенния ключ вкаран в главата на инструмента. Това може да причини нараняване и/или повреда на инструмента.

Когато не се използва, съхранявайте шестостенния ключ по показания начин, за да не се изгуби.


► Фиг.17: 1. Шестостенен ключ

При моделите с кръгла ръкохватка в нея може да има поставен и шестостенен ключ, както е показано на илюстрацията.

► Фиг.18: 1. Шестостенен ключ

## Правилна комбинация от режещ инструмент и протектор

**ВНИМАНИЕ:** Винаги използвайте правилната комбинация от режещ инструмент и протектор. Неправилната комбинация не може да Ви защити от режещия инструмент, летящи остатъци и камъни. Освен това тя може да наруши баланса на инструмента и да доведе до нараняване.

Режещ инструмент	Протектор
Диск на косачката (дискове с 3, 4 и 8 зъба)	
Режеща глава с найлонова корда	
Пластмасов режещ диск	

## Монтиране на протектора

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не използвайте инструмента без показания предпазител да е на мястото си. В противен случай може да се стигне до тежки телесни повреди.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Типът на протектора, включен в доставката като стандартна принадлежност, е различен в различните държави.

## За диска на резачката

Закрепете предпазителя към скобата с помощта на болтове.

► Фиг.19: 1. Скоба 2. Предпазител

## За режеща глава с найлонова корда/пластмасов режещ диск

**AVNIMANIE:** Внимавайте да не се порежете върху резачката за рязане на найлоновата корда.

Закрепете протектора към скобата с болтове.

► Фиг.20: 1. Скоба 2. Протектор 3. Косачка

## Монтиране на режещия инструмент

**AVNIMANIE:** Винаги използвайте доставения (-те) ключ (-ове) за демонтиране и монтиране на режещия инструмент.

**AVNIMANIE:** След монтирането на режещия инструмент не забравяйте да отстраните шестостенния ключ, вкаран в главата на инструмента.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Видът на режещия (-те) инструмент (-и), включен (-и) в доставката като стандартна принадлежност, е различен в различните държави. В някои спецификации на модела няма включен режещ инструмент.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Обърнете инструмента обратно, така че да можете лесно да замените режещия инструмент.

## Диск на косачката

**AVNIMANIE:** Когато боравите с диска на косачката, винаги носете ръкавици и поставяйте капака върху ножа.

**AVNIMANIE:** Дискът на косачката трябва да бъде добре полиран и без пукнатини или счупвания. Ако дискът на косачката удари камък по време на работа, веднага спрете инструмента и проверете диска.

**AVNIMANIE:** Гайката за стягане на диска на косачката (с пружинна шайба) се износва с течение на времето. Ако забележите износване или деформация на пружинната шайба, сменете гайката. Обърнете се към местния упълномощен сервис, за да я поръчате.

**AVNIMANIE:** Външният диаметър на диска на косачката трябва да бъде, както следва. Никога не използвайте диск на косачката с по-голям външен диаметър.

- Режещ диск с 3 зъба: 230 mm
- Режещ диск с 4 зъба: 230 mm
- Режещ диск с 8 зъба: 230 mm

► Фиг.21: 1. Гайка 2. Чаша 3. Захващаща шайба

4. Диск на косачката 5. Шпиндел

6. Опорна шайба 7. Шестостенен ключ

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в главата на инструмента, за да фиксирате шпиндела. Въртете шпиндела, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Монтирайте диска на косачката към опорната шайба така, че стрелката върху диска и протектора да сочат в една и съща посока.

► Фиг.22: 1. Стрелка

3. Поставете захващащата шайба и чашата върху диска на резачката, след което затегнете гайката добре със затворения гаечен ключ.

► Фиг.23: 1. Затягане 2. Разхлабване 3. Затворен гаечен ключ 4. Чаша 5. Шестостенен ключ

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Момент на затягане: 16 - 23 N•m

4. Отстранете шестостенния ключ от главата на инструмента.

За да отстраните диска на косачката, изпълнете процедурата за поставяне в обратен ред.

## Режеща глава с найлонова корда

**БЕЛЕЖКА:** Убедете се, че използвате оригинална режеща глава с найлонова корда от Makita.

► Фиг.24: 1. Режеща глава с найлонова корда 2. Опорна шайба 3. Шпиндел 4. Шестостенен ключ 5. Затягане 6. Разхлабване

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в главата на инструмента, за да фиксирате вала. Въртете вала, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Поставете режещата глава с найлонова корда върху шпиндела и я затегнете на ръка.

3. Отстранете шестостенния ключ от главата на инструмента.

За да отстраните режещата глава с найлонова корда, изпълнете процедурата за поставяне в обратен ред.

## Пластмасов режещ диск

**БЕЛЕЖКА:** Непременно използвайте оригинален пластмасов режещ диск от Makita.

► Фиг.25: 1. Пластмасов режещ диск 2. Опорна шайба 3. Шпиндел 4. Шестостенен ключ 5. Затягане 6. Разхлабване

1. Вкарайте шестостенния ключ през отвора в главата на инструмента, за да фиксирате вала. Въртете вала, докато вкарате докрай шестостенния ключ.

2. Поставете пластмасовия режещ диск върху шпиндела и го затегнете на ръка.

3. Отстранете шестостенния ключ от главата на инструмента.

За да отстраните пластмасовия режещ диск, изпълнете процедурата за поставяне в обратен ред.

# Експлоатация

## Закрепване на ремък за рамо

**AVNIMANIE:** Винаги използвайте закрепения към инструмента ремък за рамо. Преди започване на работа регулирайте ремъка за рамото в съответствие с височината на потребителя, за да се избегне умора.

**AVNIMANIE:** Преди започване на работа се уверете, че ремъкът за рамо е правилно закрепен към окачалката на инструмента.

**AVNIMANIE:** Когато използвате инструмента в комбинация със захранващия модул за гръб, например преносим захранващ модул, не използвайте ремъка за рамо, включен в комплекта на инструмента, или висящата лента, препоръчана от Makita.

Ако поставите ремък за рамо, включен в комплекта на инструмента, и ремък за рамо на захранващия модул за гръб едновременно, свалянето на инструмента или захранващия модул за гръб ще бъде трудно в случай на аварийна ситуация и това може да стане причина за инцидент или нараняване. За препоръчителната висяща лента се обрнете към упълномощените сервизи центрове на Makita.

1. Поставяйте ремък за рамо на лявото си рамо.  
► Фиг.26

2. Затворете куката на ремък за рамо към окачалката на инструмента.

DUR368A

- Фиг.27: 1. Кука 2. Закачалка

DUR368L

- Фиг.28: 1. Кука 2. Закачалка

3. Регулирайте ремък за рамо така, че да Ви бъде удобно да работите.  
► Фиг.29

Ремъкът за рамо има функция за бързо освобождаване.

Просто стиснете двете страни на катарамата, за да освободите инструмента от колана за носене на рамо.

DUR368A

- Фиг.30: 1. Скоба

DUR368L

- Фиг.31: 1. Скоба

## Регулиране на позицията за закачане

За по-удобно боравене с инструмента можете да смените позицията на закачалката.

Уверете се, че сте регулирали позицията на закачалката, както е показано на фигуранта.

► Фиг.32

1	Позиция на закачалката от земята
2	Позиция на режещия инструмент от земята
3	Хоризонтално разстояние между закачалката и незашитената част на режещия инструмент

Разхлабете болта с вътрешен шестостен на закачалката. Преместете закачалката на удобна за работа позиция и след това затегнете болта.

DUR368A

- Фиг.33: 1. Закачалка 2. Болт с вътрешен шестостен

DUR368L

- Фиг.34: 1. Закачалка 2. Болт с вътрешен шестостен

## Правилна работа с инструмента

**APREDUPREZDENIE:** Винаги разполагайте инструмента откъм ясната ви страна.

Правилното разполагане на инструмента дава възможност за максимален контрол и намалява риска от сериозни наранявания, предизвикани от обратен удар.

**APREDUPREZDENIE:** Особено внимавайте в такива моменти уредът да е под контрол. Не допускайте уредът да се накланя към вас или друг човек, намиращ се наблизо. Ако не се поддържа контрол върху уреда, съществува опасност от сериозно нараняване на оператора и близко стоящи хора.

**APREDUPREZDENIE:** За избягване на инциденти оставяйте повече от 15 м (50 ft) разстояние между операторите, когато двама или повече оператори работят в една зона. Също така подсигурете човек, който да следи за разстоянието между операторите. Ако човек или животно навлезе в работната зона, независимо спрете работа.

**AVNIMANIE:** Ако режещият инструмент случайно се натъкне на камък или твърд предмет по време на работа, спрете инструмента и го проверете за повреди. При повреда на режещия инструмент веднага го заменете. Използването на повреден режещ инструмент може да доведе до сериозно нараняване.

**AVNIMANIE:** Махнете капака на ножа от диска на косачката, когато режете трева.

Правилното разполагане и боравене с инструмента дава възможност за максимален контрол и намалява риска от сериозни наранявания, предизвикани от обратен удар.

#### DUR368A

► Фиг.35

#### DUR368L

► Фиг.36

#### При използване на режеща глава с найлонова корда (тип подаване с удар)

Режещата глава с найлонова корда представлява глава за тример с двойна режеща корда, съоръжена с механизъм за подаване с удар (bump & feed).

За подаване на найлоновата корда чукнете с въртящата се режеща глава по земята.

► Фиг.37: 1. Зона на най-ефективно рязане

**БЕЛЕЖКА:** Подаването на кордата с удар няма да работи нормално, ако режещата глава с найлонова корда не се върти.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако е невъзможно да подадете нова дължина на найлоновата корда чрез чукване на главата, навийте обратно/заменете найлоновата корда, като следвате процедурите, описани в раздела за поддръжка.

## ПОДДРЪЖКА

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги проверявайте дали инструментът е изключен и акумулаторната батерия е извадена, преди да се опитвате да проверявате или работите по инструмента. Ако не изключите и не извадите акумулаторната батерия, може да се стигне до сериозни наранявания при случайно стартиране.

**БЕЛЕЖКА:** Не използвайте бензин, нафта, разредител, спирт и др. подобни. Това може да причини обезцветяване, деформация или пукнатини.

За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръжката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервис или фабрични сервисни центрове на Makita, като винаги трябва да използвате резервни части от Makita.

## Замяна на найлоновата корда

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само найлонова корда с диаметър, посочен в това ръководство за експлоатация. Никога не използвайте по-тежка корда, тел, въже или подобни. В противен случай това може да доведе до повреда на ножа и до сериозно телесно нараняване.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги отстранивайте режещата глава с найлонова корда от инструмента, когато сменяте найлоновата корда.

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедете се, че капакът на режещата глава с найлонова корда е свързан правилно към корпуса, както е описано по-долу. Ако капакът не е закрепен добре, режещата глава с найлонова корда може да излети и това да доведе до тежка телесна повреда.

Сменете найлоновата корда, ако същата вече не се подава. Методът за смяна на найлоновата корда е различен в зависимост от типа на режещата глава с найлонова корда.

#### 95-M10L

► Фиг.38

#### B&F ECO 4L

► Фиг.39

#### За Ultra Auto 4

► Фиг.40

#### UN-74L

► Фиг.41

## Ръчно подаване

Когато найлоновата корда стане къса, издърпайте я от отвора и я подавайте от друг отвор.

► Фиг.42

## Замяна на пластмасовия режещ диск

Заменете режещия диск, ако е износен или счупен.  
► Фиг.43

Когато монтирате пластмасовия режещ диск, изравнете посоката на стрелката върху режещия диск с тази върху предпазителя.

► Фиг.44: 1. Стрелка върху предпазителя  
2. Стрелка върху режещия диск

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Преди да заявете ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръководството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Вместо това го занесете в някой от оторизираните сервизи на Makita, които винаги използват за ремонтите резервни части от Makita.

Състояние на неизправност	Възможно причина (неизправност)	Мерки за отстраняване
Двигателят не работи.	Не е инсталирана акумулаторна батерия.	Инсталирайте акумулаторната батерия.
	Проблем с батерията (ниско напрежение)	Заредете акумулаторната батерия. Ако зареждането не е ефективно, сменете акумулаторната батерия.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
След кратко използване, двигателът спира да работи.	Нивото на заряда на акумулатора е ниско.	Заредете акумулаторната батерия. Ако зареждането не е ефективно, сменете акумулаторната батерия.
	Прегряване.	Спрете работата с уреда, за да може той да се охлади.
Не достига максималния въртящ момент в об./мин.	Акумулаторната батерия е инсталирана неправилно.	Поставете акумулаторната батерия, както е описано в настоящото ръководство.
	Енергията на батерията спада.	Заредете акумулаторната батерия. Ако зареждането не е ефективно, сменете акумулаторната батерия.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
Режещият инструмент не се върти: ⇒ спрете веднага машината!	Чуждо тяло, например клон, е захванато между предпазителя и режещия инструмент.	Махнете външния предмет.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
Ненормални вибрации: ⇒ спрете веднага машината!	Единият край на найлоновата корда е скъсан.	Ударете леко режещата глава с найлонова корда в земята по време на въртене, за да предизвикате подаване на корда.
	Задвижващата система не работи нормално.	Обърнете се към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.
Режещият инструмент и двигателът не могат да спрат: ⇒ Незабавно извадете акумулаторната батерия!	Неизправност на електрическата или електронната система.	Свалете акумулаторната батерия и се обрнете към местния упълномощен сервис за извършване на ремонт.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

**▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само препоръчените аксесоари или приспособления, посочени в това ръководство. Използването на други аксесоари или приспособления може да доведе до тежко нараняване.

**▲ВНИМАНИЕ:** Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрайници с вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до опасност от телесни повреди. Използвайте съответния аксесоар или накрайник само по предназначение.

- Диск на резачката
- Режеща глава с найлонова корда
- Найлонова корда (режеща корда)
- Пластмасов режещ диск
- Предпазител
- Оригинална акумулаторна батерия и зарядно устройство на Makita

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои артикули от списъка може да са включени в комплекта на инструмента, като стандартни аксесоари. Те може да са различни в различните държави.

Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обрнете към местния сервизен център на Makita.

# SPECIFIKACIJE

Model:	DUR368A	DUR368L
Vrsta ručke	Ručka bicikla	Polukružna ručka
Brzina bez opterećenja (na svakoj razini brzine okretanja)	Rezna oštrica/ najlonska rezna glava/ plastična oštrica	3: 6.500 min <sup>-1</sup> 2: 5.300 min <sup>-1</sup> 1: 3.500 min <sup>-1</sup>
Ukupna dužina (bez reznog alata)		1.758 mm
Promjer najlonskog užeta		2,0 – 2,4 mm
Odgovarajući rezni alat i promjer rezanja	Oštrica s 3 zupca (P/N: 195298-3)  Oštrica s 4 zupca (P/N: B-14118)  Oštrica s 8 zubaca (P/N: B-14130)  Najlonska rezna glava (P/N: 198893-8)  Plastična oštrica (P/N: 198383-1)	230 mm  230 mm  230 mm  350 mm  255 mm
Nazivni napon		DC 36 V
Neto težina	4,1 – 4,7 kg	3,9 – 4,5 kg

- Zahvaljujući našem stalnom programu razvoja i istraživanja, navedene specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.
- Specifikacije mogu biti različite ovisno o zemlji.
- Težina se može razlikovati ovisno o opremi, uključujući baterijski uložak. Najlakša i najteža kombinacija, sukladno postupku EPTA 01/2014, prikazane su u nastavku.

## Odgovarajući baterijski uložak, prilagodnik baterije i punjač

Baterija	BL1815 / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Adapter za akumulator	BAP182 / BL36120A
Punjač	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Neki od navedenih baterijskih uložaka, prilagodnika baterije i punjača možda neće biti dostupni ovisno o regiji u kojoj se nalazite.

**AUPOZORENJE:** Upotrebljavajte samo gore navedene baterijske uloške, prilagodnike baterije i punjače. Upotreba bilo koje druge vrste baterijskih uložaka, prilagodnika baterije i punjača može prouzročiti ozljede i/ili požar.

## Buka

Važeći standard : ISO22868

### Model DUR368A

Rezni alat	Razina tlaka zvuka ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Razina snage zvuka ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)
Oštrica s 4 zupca	74,7	1,0	89,2	1,6
Najlonska rezna glava	76,4	1,6	89	1,0
Plastična oštrica	75,1	0,3	86	0,4

## Model DUR368L

Rezni alat	Razina tlaka zvuka ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Razina snage zvuka ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Neodređenost (K) dB(A)
Oštrica s 4 zupca	74,7	1,0	89,2	1,6
Najljonska rezna glava	76,4	1,6	89	1,0
Plastična oštrica	75,1	0,3	86	0,4

- Čak i ako je gore navedena razina tlaka zvuka 80 dB (A) ili manje, razina u radu može prelaziti 80 dB (A). Nosite zaštitu za uši.

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost emisije buke izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost emisije buke također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

**▲UPOZORENJE:** Nosite zaštitu za uši.

**▲UPOZORENJE:** Emisija buke tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

**▲UPOZORENJE:** Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

## Vibracija

Važeći standard : ISO22867

### Model DUR368A

Rezni alat	Lijeva strana		Desna strana	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Neodređenost K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Neodređenost K (m/s <sup>2</sup> )
Oštrica s 4 zupca	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Najljonska rezna glava	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastična oštrica	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Model DUR368L

Rezni alat	Lijeva strana		Desna strana	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Neodređenost K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Neodređenost K (m/s <sup>2</sup> )
Oštrica s 4 zupca	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Najljonska rezna glava	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Plastična oštrica	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija izmjerena je prema standardnoj metodi testiranja i može se rabiti za usporedbu jednog alata s drugim.

**NAPOMENA:** Deklarirana vrijednost ukupnih vibracija također se može rabiti za preliminarnu procjenu izloženosti.

**▲UPOZORENJE:** Emisija vibracija tijekom stvarnog korištenja električnog ručnog alata se može razlikovati od deklariranih vrijednosti emisije, ovisno o načinu na koji se alat rabi, posebice ovisno o tome kakav se izradak izrađuje.

**▲UPOZORENJE:** Nemojte zaboraviti da identificirate sigurnosne mjere zaštite rukovatelja koje se temelje na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima korištenja (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada on radi u praznom hodu, a također i vrijeme okidanja).

## Simboli

U nastavku su prikazani simboli koji se upotrebljavaju za opremu. Prijе korištenja provjerite jeste li razumjeli njihovo značenje.



Potreban poseban oprez i pozornost.



Pročitajte priručnik s uputama.



Udaljenost mora biti najmanje 15 m.



Opasnost; pazite na izbačene predmete.



Oprez; povratni udar



Nosite kacigu, naočale i štitnike za uši.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite robusne čizme s potplatima koji se ne kližu. Preporučuje se nošenje sigurnosnih čizama s čeličnom zaštitom za prste.



Nemojte izlagati vlaži.



Ni-MH  
Li-ion  
Samo za države EU-a  
Ne odlažite električnu opremu ili baterije zajedno s komunalnim otpadom! Sukladno europskim direktivama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima te njihovoj primjeni sukladno nacionalnim zakonima, električna oprema i baterije na kraju vijeka trajanja moraju se zasebno prikupiti i vratiti u ekološki kompatibilno postrojenje za recikliranje.

## Izjava o sukladnosti EZ

### Samo za države članice Europske unije

Izjava o sukladnosti EZ u pravitu je Priloga A ovih uputa za upotrebu.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

### Opća sigurnosna upozorenja za električne ručne alate

**AUPOZORENJE:** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije priložene uz ovaj električni ručni alat. Nepridržavanje svih uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

### Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na električni (kabelski) alat uključen u struju ili na bežične električne alate (na baterije).

## Važne sigurnosne upute za alat

**AUPOZORENJE:** Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepridržavanje upozorenja ili uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

### Sačuvajte sva upozorenja i upute radi kasnijeg korištenja.

### Namjena

- Alat je namijenjen isključivo za košnju trave, korova, grmlja i raslinja. Ne smije se koristiti ni u koju drugu svrhu kao što je podrezivanje ili rezanje živice jer može doći do ozljede.

### Opće upute

- Ne dopustite da osobe koje nisu upoznate s ovim uputama ili osobе (uključujući djecu) sa smanjjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem koriste alat. Djeca moraju biti pod nadzorom kako biste se uvjernili da se ne igraju alatom.
- Prije pokretanja alata pročitajte ove upute za uporabu kako biste se upoznali s rukovanjem alatom.
- Ne posuđujte alat osobama s nedovoljnim iskustvom ili znanjem o rukovanju motornim kosama i trimerima za travu.
- Ako posuđujete alat, uvijek priložite i ove upute za uporabu.
- Rukujte alatom s iznimnom pažnjom i pozornošću.
- Nemojte koristiti ovaj alat ako ste konzumirali alkohol ili drogu, ili ako se osjećate umorno ili bolesno.
- Nikada nemojte pokušati mijenjati alat.
- Slijedite propise o rukovanju motornim kosama i trimerima za travu koji vrijede u vašoj zemlji.

### Osobna zaštitna oprema

#### ► SI.1

- Nosite sigurnosnu kacigu, zaštitne naočale i rukavice da biste se zaštitali od letećih krhotina i padajućih predmeta.
- Nosite zaštitu za uši poput slušalica kako biste sprječili gubitak slухa.
- Nosite propisanu odjeću i cipele za siguran rad, kao što su radni kombinzeni i robusne cipele s potplatima koji se ne kližu. Ne nosite labavu odjeću ili nakit. Pomični dijelovi mogu zahvatiti labavu odjeću, nakit ili dugačku kosu.
- Kad dirate reznu oštricu, nosite zaštitne rukavice. Rezne oštice mogu ozbiljno zarezati gole ruke.

### Sigurnost radnog područja

- Alatom rukujte isključivo u uvjetima dobre vidljivosti i danjem svjetlu. Nemojte rukovati alatom u tami ili magli.
- Ne rukujte alatom u eksplozivnoj atmosferi, npr. u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Alat stvara iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.

3. Tijekom rada nemojte stajati na nestabilnoj ili klizavoj površini ili na strmoj padini. Tijekom hladnog vremena čuvajte se leda i snijega i uvijek osigurajte stabilno uporište.
4. Tijekom rada držite promatrače ili životinje najmanje 15 m dalje od alata. Isključite alat čim se netko približi.
5. Nikada ne rukujte alatom dok su u blizini ljudi, osobito djeca ili kućni ljubimci.
6. Provjerite prije rada područje rada radi kamenja ili drugih čvrstih predmeta. Oni se mogu odbaciti ili uzrokovati opasan povratni udar te dovesti do teških ozljeda i/ili oštećenja imovine.
7. **▲UPOZORENJE:** Korištenje ovog proizvoda može stvoriti prašinu koja sadrži kemikalije koje mogu uzrokovati bolesti dišnog sustava ili druge bolesti. Neki primjeri tih kemikalija spojevi su iz pesticida, insekticida, gnojiva i herbicida. Rizik od vaše izloženosti tim tvarima varira, ovisno o tome koliko često radite ovu vrstu posla. Da biste smanjili svoju izloženost ovim kemikalijama: radite u dobro prozračenom prostoru i s odobrenom sigurnosnom opremom, kao što su maske za prašinu posebno dizajnirane za filtriranje mikroskopskih čestica.

## **Električna sigurnost i sigurnost baterije**

1. **Ne izlažite alat kiši ni vlazi.** Ulazak vode u alat može povećati rizik od strujnog udara.
2. **Nemojte koristiti alat ako se sklopkom ne uključuje i isključuje.** Svaki alat kojim se ne može upravljati sklopkom opasan je i mora se popraviti.
3. **Sprječite nehotačno uključivanje.** Osigurajte da sklopka bude u položaju isključenja prije postavljanja baterije, podizanja i nošenja alata. Nošenje alata s prstom na sklopku ili stavljanje alata pod napon s uključenom sklopkom izaziva nezgode.
4. **Bateriju/e ne bacajte u vatru.** Čelija bi mogla eksplodirati. Provjerite u lokalnim propisima postoje li posebne upute za odlaganje.
5. **Nemojte otvarati niti uništavati bateriju/e.** Ispušteni elektrolit jest korozivan i može oštetići oči ili kožu. Možete se otroviti ako ga прогутate.
6. **Ne punite bateriju na kiši ili na mokrim mjestima.**

## **Puštanje u pogon**

1. **Prije sastavljanja ili podešavanja alata uklonite baterijski uložak.**
2. **Prije rukovanja reznom oštricom, obucite zaštitne rukavice.**
3. **Prije postavljanja baterijskog uloška provjerite alat radi oštećenja, otpuštenih vijaka/matica te provjerite je li ispravno sastavljen. Naoštrite tupu reznu oštricu. Ako je rezna oštrica savijena ili oštećena, zamijenite je.** Provjerite rade li sve upravljačke ručice i prekidači bez problema. Očistite i osušite ručke.
4. **Nikad ne pokušavajte uključiti alat ako je oštećen ili nije sastavljen do kraja.** To može dovesti do teških ozljeda.
5. **Podesite remen za rame i rukohvat kako bi odgovarali veličini rukovatelja.**

6. **Prilikom umetanja baterijskog uloška držite rezni dodatak dalje od tijela i drugih predmeta, uključujući tlo.** Može se rotirati prilikom pokretanja i može uzrokovati ozljedu ili oštetiti alat i/ili imovinu.
7. **Prije uključivanja alata uklonite sve ključeve ili štitnik oštrice.** Dodatni dio koji ostane pričvršćen za rotirajući dio alata može uzrokovati tjelesne ozljede.
8. **Rezni alat mora biti opremljen štitnikom.** Nikada ne rukujte alatom s oštećenim štitnicima ili bez namještenih štitnika!
9. **Provjerite da nema električnih kabela, cijevi za vodu, plinskih cijevi i sl. koje mogu prouzročiti opasnost ako se pri upotrebi alata oštete.**

## **Rad**

1. **Odmah isključite alat u hitnom slučaju.**
2. **Ako primijetite neobično stanje (npr. buka, vibracija) tijekom rada, isključite alat i uklonite baterijski uložak.** Ne koristite alat dok ne otkrijete i rješite uzrok toga.
3. **Rezni dodatak nastavlja se rotirati na kratko vrijeme nakon isključivanja alata.** Ne žurite dirati rezni dodatak.
4. **Tijekom rada koristite remen za rame.** Čvrsto držite alat na svojoj desnoj strani.
5. **Ne približavajte se previše.** U svakom trenutku imajte odgovarajući oslonac i održavajte ravnotežu. Pazite na skrivene prepreke kao što su panjevi, korijene i jarnici kako ne biste pali.
6. **Uvijek održavajte stabilnost na nagibima.**
7. **Hodajte, nikada ne trčite.**
8. **Nikad ne radite na ljestvama ili stablu da ne izgubite kontrolu.**
9. **Ako dođe do jakog udara ili pada alata, provjerite njegovo stanje prije daljnog rada.** Provjerite ima li kvarova na kontrolama i sigurnosnim uređajima. Ako otkrijete ili sumnjate na oštećenje, zatražite od našeg ovlaštenog servisa kontrolu ili popravak.
10. **Odmorite se kako biste sprječili gubitak kontrole zbog umora.** Preporučujemo da se svaki sat odmorite 10 do 20 minuta.
11. **Ako ostavljate alat čak i nakratko, uvijek uklonite baterijski uložak.** Alat na koji se ne pazi s postavljenim baterijskim uloškom može koristiti neovlaštena osoba i uzrokovati ozbiljnu nezgodu.
12. **Ako trava ili grane zapnu između reznog dodatka i štitnika, uvijek isključite alat i uklonite baterijski uložak prije čišćenja.** Inače se rezni dodatak može nenamjerno rotirati i uzrokovati teške ozljede.
13. **Nemojte dodirivati opasne pokretne dijelove dok se pokretni opasni dijelovi potpuno ne zaustave i dok ne uklonite baterijski uložak.**
14. **Ako rezni dodatak udari kamenje ili druge tvrde predmete, odmah isključite alat.** Zatim uklonite baterijski uložak i pregledajte rezni dodatak.
15. **Redovito provjeravajte ima li na reznom dodatku pukotina ili oštećenja.** Prije pregleda uklonite baterijski uložak i pričekajte dok se rezni dodatak potpuno ne zaustavi. Odmah zamijenite oštećeni rezni dodatak, čak i u slučaju samo površnih pukotina.

16. Nikad ne režite iznad struka.
17. Prijе početka rezanja, pričekajte dok rezni dodatak ne dosegne konstantnu brzinu nakon uključivanja alata.
18. Kad koristite reznu oštricu, alatom zamahujte jednolikim polukružnim pokretom zdesna ulijevo, kao da koristite kosu.
19. Alat držite isključivo za izolirane rukohvate jer rezna oštrica može dodirnuti neuočene vodiče. Rezne oštice koje dođu u dodir s vodičem pod naponom mogu dovesti pod napon izložene metalne dijelove alata i mogu prouzročiti strujni udar kod rukovatelja.
20. Ne pokrećite alat ako se u rezni alat zaplela odrezana trava.
21. Prijе pokretanja alata provjerite da rezni alat ne dodiruje tlo i druge prepreke kao što je stablo.
22. Prilikom uporabe alat uvijek držite objema rukama. Prilikom uporabe nikad ne držite alat jednom rukom.
23. Alat izbjegavajte upotrebljavati u lošim vremenskim uvjetima ili ako postoji opasnost od udara munje.

## Rezni alati

1. Nemojte upotrebljavati rezni alat koji ne preporučuje tvrtka Makita.
2. Koristite odgovarajući rezni dodatak za trenutni posao.
  - Najlonске rezne glave (glave trimera s niti) i plastične oštice prikladne su za podrezivanje travnjaka.
  - Rezne oštice prikladne su za rezanje korova, visoke trave, grmlja, žbunja, gustiša i slično.
  - Nikad ne koristite druge oštice, uključujući metalne rotirajuće višedijelne lance i oštice mlatilice. One mogu uzrokovati teške ozljede.
3. Upotrebljavajte samo rezne alate nazivne brzine koja je jednaka ili veća od brzine označene na alatu.
4. Pri rotaciji alata ruke, lice i odjeću držite podlijе od reznog alata. U suprotnom može doći do tjelesnih ozljeda.
5. Uvijek koristite ispravno postavljeni štitnik reznog dodatka za korišteni rezni dodatak.
6. Kad koristite rezne oštice, izbjegavajte povratni udar i uvijek budite spremni na slučajan povratni udar. Pogledajte odjeljak o povratnom udaru.
7. Kad ne upotrebljavate, na oštricu postavite štitnik oštice. Prijе rada uklonite štitnik.

## Povratni udar (udarac oštice)

1. Povratni udar (udarac oštice) nagla je reakcija na zahvaćenu ili zaglavljenu reznu oštricu. Kad do njega dođe, alat se snažno odbacuje postrance ili prema rukovateliju te može uzrokovati teške ozljede.
2. Povratni udar posebno se često događa kad režete dijelom oštice koji se nalazi između 12 i 2 sata, čvrste predmete, grmlje i stabala promjera od 3 cm ili većim.

► Sl.2

## Izbjegavanje povratnog udara:

1. Režite dijelom oštice između 8 i 11 sati.
2. Nikad ne režite dijelom oštice između 12 i 2 sata.
3. Nemojte rezati dijelom oštice između 11 i 12 sati i između 2 i 5 sati, osim ako ste dobro obučen i iskusan rukovateliј i činite navedeno na vlastiti rizik.
4. Nikad ne upotrebljavajte rezne oštice blizu čvrstih predmeta, npr. ograda, zidova, debla stabala i kamenja.
5. Nikad ne upotrebljavajte rezne oštice okomito, za radove kao što je podrezivanje ili rezanje žive.

► Sl.3

## Vibracija

1. Kod ljudi s lošom cirkulacijom koji su izloženi pretjeranoj vibraciji može doći do ozljeda krvnih žila ili živčanog sustava. Vibracije mogu uzrokovati sljedeće simptome u prstima, rukama ili zapjećima: obamrlost (utrulost), trnci, bol, osjećaj probadanja, promjena boje kože ili promjene na koži. Ako se pojavi bilo koji od navedenih simptoma, posjetite liječnika!
2. Da biste smanjili rizik od „bolesti bijelih prstiju“, tijekom rukovanja održavajte toplinu ruku te dobro održavajte alat i dodatni pribor.

## Transport

1. Prijе prijevoza alata isključite ga i uklonite baterijski uložak. Pričvrstite poklopac na reznu oštricu.
2. Prilikom prijenosa alata nosite ga u vodoravnom položaju držeći ga za osovinu.
3. Kada prevozite alat u vozilu, pravilno ga osigurajte da biste izbjegli preokretanje. Inače može doći do oštećenja alata i ostale prtljage.

## Održavanje

1. Odnesite alat na servisiranje u ovlašteni servis i uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove. Neispravni popravci ili loše održavanje mogu skratiti vijek trajanja alata i povećati rizik od nezgoda.
2. Prijе održavanja, popravka ili čišćenja alata, uvijek isključite alat i uklonite baterijski uložak.
3. Uvijek nosite zaštitne rukavice pri rukovanju reznom oštricom.
4. Uvijek očistite prašinu i prijavštinu s alata. Nikada nemojte koristiti benzin, gorivo, razredjivač, alkohol ili slično za čišćenje. Može doći do promjene boje, deformacije ili pucanja plastičnih dijelova.
5. Nakon svake uporabe zategnite vijke i matice.
6. Ne izvodite radove održavanja ili popravka koji nisu opisani u ovim uputama za uporabu. Za takve se radove обратите ovlaštenom servisu.
7. Uvijek koristite isključivo originalne rezervne dijelove i dodatni pribor. Korištenje dijelova ili dodatnog pribora od treće strane može uzrokovati kvar alata, štetu na imovini i/ili teške ozljede.
8. Zatražite od našeg ovlaštenog servisa da redovite pregledaju i održavaju alat.
9. Uvijek održavajte alat u dobrom radnom stanju. Loše održavanje može uzrokovati lošiju izvedbu i skratiti vijek trajanja alata.

## Skladištenje

- U potpunosti očistite i izvedite održavanje alata prije skladištenja. Uklonite baterijski uložak. Pričvrstite poklopac na reznu oštricu.
- Skladište alat na suhom i visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
- Nemojte naslanjati alat o nešto, kao što je zid. Mogao bi naglo pasti i uzrokovati ozljedu.

## Prva pomoć

- Komplet za prvu pomoć uvijek se mora nalaziti u blizini. Odmah zamijenite sve predmete koje ste uzeli iz kompleta za prvu pomoć.
- Kada tražite pomoć, navedite sljedeće podatke:
  - Mjesto nezgode
  - Što se dogodilo
  - Broj ozlijednih
  - Prirodu ozljede
  - Svoje ime

## ČUVAJTE OVE UPUTE.

**AUPOZORENJE: NEMOJTE** dozvoliti da udobnost ili znanje o proizvodu (stećeno stalnim korištenjem) zamijene strogo pridržavanje sigurnosnih propisa za određeni proizvod. ZLOUPORABA ili nepridržavanje sigurnosnih propisa navedenih u ovom priručniku s uputama mogu prouzročiti ozbiljne ozljede.

## Važne sigurnosne upute za bateriju

- Prije uporabe baterije pročitajte sve upute i oznake upozorenja na (1) punjaču za baterije, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.
- Nemojte rastavljati ili izmjenjivati baterijski uložak. To može dovesti do požara, pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.
- Ako se vrijeme rada znatno skratilo, odmah prestanite raditi. Može doći do pregrijavanja, mogućih opeklinja pa čak i eksplozije.
- Ako vam elektrolit dospije u oči, isperite ih čistom vodom i odmah se obratite liječniku. Tako možete izgubiti vid.
- Nemojte kratko spajati bateriju:
  - Ne dovodite terminalne u kontakt s provodljivim materijalima.
  - Ne čuvajte bateriju u spremniku s drugim metalnim predmetima poput čavala, kovanica itd.
  - Ne izlažite bateriju vodi ili kiši. Kratki spoj baterije može uzrokovati velik protok struje, pregrijavanje, moguće opekline pa čak i kvar.
- Ne držite i ne upotrebljavajte alat i baterijski uložak na mjestima gdje temperatura može premašiti 50 °C (122 °F).
- Ne spaljujte bateriju čak ni ako je ozbiljno oštećena ili potpuno istrošena. Baterija može eksplodirati u vatri.
- Nemojte zabijati čavle u baterijski uložak, rezati ga, gnječiti, bacati ili udarati tvrdim predmetom. Ti postupci mogu dovesti do požara, pretjeranog zagrijavanja ili eksplozije.

## 9. Ne koristite oštećene baterije.

- Sadržane litij-ionske baterije podliježu odredbama zakonskih propisa o opasnim tvarima. Kada se radi o komercijalnom transportu koji obavljaju npr. dobavljači ili špediteri, moraju se poštovati posebni zahtjevi na pakiranju i oznakama. Prilikom pripreme isporuke takve stavke potražite savjet stručnjaka za opasne tvari. Pogledajte i moguće podrobnije nacionalne propise. Prekrnjite trakom ili zaštitite otvorene kontakte i bateriju zapakirajte tako da se ne može pomicati u pakiranju.

## 11. Kada odlažete baterijski uložak u otpad, uklonite ga iz alata i zbrinite na sigurnom mjestu. Pridržavajte se lokalnih zakonskih propisa za zbrinjavanje baterija.

- Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje baterija u neprikladne proizvode može dovesti do požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja elektrolita.

## 13. Ako se alat ne upotrebljava dulje vrijeme, bateriju morate ukloniti iz alata.

- Tijekom i nakon upotrebe baterijski uložak može se zagrijati i prouzročiti opekline višeg ili nižeg stupnja. Pažljivo rukujte vrućim baterijskim uložcima.

## 15. Nemojte dirati priključak alata neposredno nakon upotrebe jer se može zagrijati toliko da prouzroči opekline.

- Ne dopustite da krhotine, prašina ili zemlja zapnu u priključcima, otvorima i urezima baterijskog uloška. To može dovesti do neispravnog rada ili kvara alata ili baterijskog uloška.

## 17. Ako alat ne podržava upotrebu u blizini visokonaponskih električnih vodova, nemojte upotrebljavati baterijski uložak u blizini a visokonaponskih električnih vodova. To može dovesti do neispravnog rada ili kvara alata ili baterijskog uloška.

## 18. Bateriju čuvajte podalje od djece.

## ČUVAJTE OVE UPUTE.

**OPREZ:** Uvijek upotrebljavajte originalne baterije Makita. Upotreba baterija koje nisu originalne baterije Makita ili su izmijenjene može dovesti do rasprskavanja baterije i uzrokovati požar, tjelesnu ozljedu ili štetu. To će također ponijeti jamstvo tvrtke Makita za alat i punjač Makita.

## Savjeti za održavanje najduljeg vijeka trajanja baterije

- Napunite bateriju prije nego što se potpuno isprazni. Uvijek zauštavite alat i napunite bateriju kad primijetite da alat slabije radi.
- Nikad ne punite već do kraja napunjenu bateriju. Pretjerano punjenje skraćuje radni vijek baterije.
- Bateriju punite na sobnoj temperaturi između 10 °C i 40 °C. Vruću bateriju prije punjenja ostavite da se ohladi.
- Kada ne upotrebljavate baterijski uložak, uklonite ga iz alata ili punjača.
- Napunite bateriju ako je ne mislite koristiti duže vrijeme (duže od 6 mjeseci).

# OPIS DIJELOVA

► SI.4

1	Indikator brzine	2	ADT indikator (ADT = tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom)	3	Žaruljica napajanja	4	Glavni gumb za uključivanje
5	Gumb za promjenu smjera vrtnje	6	Baterija	7	Ručica za blokadu	8	Uključno/isključna sklopka
9	Kuka	10	Ručka	11	Sigurnosna prepreka (ovisno o zemlji)	12	Štitnik (za najlonsku reznu glavu/plastičnu oštircu)
13	Štitnik (za reznu oštircu)	14	Remen za rame	-	-	-	-

**NAPOMENA:** Štitnik koji se isporučuje kao standardni dodatni pribor razlikuje se ovisno o zemljiji.

## FUNKCIONALNI OPIS

**▲UPOZORENJE:** Prije podešavanja ili provjere rada alata obvezno provjerite je li stroj isključen i baterija uklonjena. Ako ne isključite alat i ne uklonite bateriju, može doći do teške tjelesne ozljede zbog slučajnog pokretanja.

### Umetanje ili uklanjanje baterije

**▲OPREZ:** Uvijek isključite alat prije umetanja ili uklanjanja baterije.

**▲OPREZ:** Čvrsto držite alat i bateriju pri umetanju ili uklanjanju baterije. Ako alat i bateriju ne držite čvrsto, mogli bi vam iskliznuti iz ruku te oštetiti alat i bateriju ili uzrokovati osobnu ozljedu.

► SI.5: 1. Crvena oznaka 2. Gumb 3. Baterija

Za uklanjanje bateriju gurnite van iz alata pritiskom gumba na prednjoj strani uloška.

Za umetanje baterijskog uloška poravnajte jezičac na baterijskom ulošku s utorom na kućištu i gurnite ga na mjesto. Umetnute baterijski uložak do kraja dok ne sjedne na svoje mjesto uz mali klik. Ako možete vidjeti crvenu oznaku na gornjoj strani gumba, baterijski uložak nije do kraja sjeo na svoje mjesto.

**▲OPREZ:** Uvijek umetnite baterijski uložak do kraja tako da ne možete vidjeti crvenu oznaku. U suprotnom može slučajno ispasti iz alata, što može dovesti do ozljede vas ili nekog u blizini.

**▲OPREZ:** Ne umećite bateriju silom. Ako baterija ne klizne lagano, znači da nije ispravno umetnuta.

### Sustav zaštite alata/baterije

Ovaj alat sadrži sustav zaštite alata/baterije. Sustav automatski prekida napajanje motora da bi produžio vijek trajanja alata i baterije. Alat automatski prestaje raditi ako se alat ili baterija nađu u nekom od sljedećih uvjeta:

Status	Indikator brzine		
	<input checked="" type="checkbox"/> Uključeno	<input type="checkbox"/> Isključeno	<input type="checkbox"/> Treperi
Preopterećenje	3 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Pregrijavanje	3 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>
Pražnjenje	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>

### Zaštita od preopterećenja

Ako je alat preopterećen zapetjanim korovom ili drugim ostacima, indikatori brzine 2 i 3 počinju treperiti, a alat se automatski zaustavlja.

U tom slučaju isključite alat i prekinite radnje koje su izazvale preopterećenje alata. Zatim uključite alat kako biste ga pokrenuli.

### Zaštita od pregrijavanja alata ili baterije

Postoje dvije vrste pregrijavanja, pregrijavanje alata i pregrijavanje baterije. Ako dođe do pregrijavanja alata, svi indikatori brzine trepere. Ako dođe do pregrijavanja baterije, indikator brzine 1 treperi.

Ako dođe do pregrijavanja, alat se automatski zaustavlja. Pričekajte da se alat i/ili baterija ohlade prije nego što ponovno uključite alat.

### Zaštita od prekomjernog pražnjenja

Ako je kapacitet baterije preslab, alat se automatski zaustavlja, a indikator brzine 1 treperi.

Ako alat ne radi ni nakon aktivacije sklopki, uklonite baterije iz alata i napunite ih.

## Prikaz preostalog kapaciteta baterije

### Samo za baterijske uloške s indikatorom

► SI.6: 1. Žaruljice indikatora 2. Gumb za provjeru  
Pritisnite gumb za provjeru na bateriji kako biste provjerili preostali kapacitet baterije. Žaruljica indikatora zasvijetlit će na nekoliko sekundi.

Žaruljice indikatora			Preostali kapacitet
Svijetli	Isključeno	Treperi	
			75 % do 100 %
			50 % do 75 %
			25 % do 50 %
			0 % do 25 %
			Napunite bateriju.
			Baterija je možda neispravna. 

**NAPOMENA:** Ovisno o uvjetima upotrebe i temperaturi okoline, prikaz indikatora može se donekle razlikovati od stvarnog kapaciteta.

**NAPOMENA:** Prva (krajnja lijeva) žaruljica indikatora treperit će dok radi sustav za zaštitu baterije.

## Glavni prekidač napajanja

Da biste uključili alat, dodirnite glavni gumb za uključivanje.

Da biste isključili alat, pritisnite i držite glavni gumb za uključivanje dok se žaruljica napajanja i indikator brzine ne isključe.

► SI.7: 1. Indikator brzine 2. Glavni gumb za uključivanje 3. Žaruljica napajanja

**NAPOMENA:** Alat se automatski isključuje ako neko vrijeme nema aktivnosti.

## Uključivanje i isključivanje

**AUPOZORENJE:** Radi vaše sigurnosti ovaj je alat opremljen ručicom za blokadu koja sprječava nehotično pokretanje. NIKADA ne koristite alat ako se uključi običnim povlačenjem uključno-isključne sklopke, a bez da ste prethodno pritisnuli ručicu za blokadu. Vratite alat u ovlašteni servisni centar na popravak PRIJE daljnje uporabe.

**AUPOZORENJE:** NIKAD ne učvršćujte vrpcom polugu za blokadu niti onemogućujte njezinu svrhu i funkciju.

**OPREZ:** Prije umetanja baterijskog uloška u alat uvijek provjerite radi li uključno/isključna sklopka ispravno i vraća li se u isključeni položaj nakon otpuštanja. Rad s alatom na kojem sklopka ne radi ispravno može dovesti do gubitka kontrole i teških tjelesnih ozljeda.

**OPREZ:** Prilikom nošenja alata nikad nemojte stavljati prst na glavni gumb za uključivanje i uključno/isključnu sklopku. Alat se nehotično može pokrenuti i prouzročiti ozljede.

**NAPOMENA:** Ne povlačite snažno uključno/isključnu sklopku ako niste pritisnuli polugu za blokadu. Na taj bi se način sklopka mogla slomiti.

Za sprječavanje slučajnog povlačenja uključno/isključne sklopke na alat je postavljena ručica za blokadu. Za pokretanje alata otpustite ručicu za blokadu i povucite uključno/isključnu sklopku. Brzina alata povećava se pojačanjem pritiska na uključno/isključnu sklopku. Za zaustavljanje otpustite uključno/isključnu sklopku.

### DUR368A

► SI.8: 1. Ručica za blokadu 2. Uključno/isključna sklopka

### DUR368L

► SI.9: 1. Ručica za blokadu 2. Uključno/isključna sklopka

## Prilagodba brzine

Možete prilagoditi brzinu alata dodirom na glavni gumb za uključivanje. Svaki put kada dodirnete glavni gumb za uključivanje, promijenit će se razina brzine.

► SI.10: 1. Indikator brzine 2. Glavni gumb za uključivanje

Indikator brzine	Način rada	Brzina vrtnje
3	Visoka	6.500 min <sup>-1</sup>
2		
1		
3	Srednja	5.300 min <sup>-1</sup>
2		
1		
3	Niska	3.500 min <sup>-1</sup>
2		
1		

## Tehnologija pogona s automatskim zakretnim momentom

Kada uključite tehnologiju pogona s automatskim zakretnim momentom (ADT), alat radi pri optimalnoj brzini rotacije i zakretnom momentu s obzirom na stanje trave koja se reže.

Da biste pokrenuli ADT, pritisnite i držite gumb za promjenu smjera vrtnje dok se ADT indikator ne uključi. Nakon toga dodirnite glavni gumb za uključivanje da biste odabrali rezni alat pričvršćeni na alat. Uključite lampicu pored označke da biste odabrali reznu oštricu i plastičnu oštricu te označku da biste odabrali najlonsku reznu glavu.

Da biste zaustavili ADT, pritisnite i držite gumb za promjenu smjera vrtnje dok se ADT indikator ne isključi.

- SI.11: 1. – oznaka 2. – oznaka 3. ADT indikator 4. Glavni gumb za uključivanje 5. Gumb za promjenu smjera vrtnje

Indikator	Način rada	Rezni alat	Brzina vrtnje
	ADT (rezna oštrica)	Rezna oštrica Plastična oštrica	3.500 - 6.500 min⁻¹
	ADT (najlonska rezna glava)	Najlonska rezna glava	3.500 - 6.500 min⁻¹

## Gumb za promjenu smjera vrtnje za uklanjanje ostataka

**AUPOZORENJE:** Prije uklanjanja zapetljanoj korova ili ostataka koji se nisu mogli ukloniti funkcijom vrtnje u suprotnom smjeru, isključite alat i uklonite bateriju. Ako ne isključite alat i ne uklonite bateriju, može doći do teške tjelesne ozljede zbog slučajnog pokretanja.

Ovaj alat ima gumb za promjenu smjera vrtnje kojim se mijenja smjer vrtnje. Upotrebljava se samo za uklanjanje korova i ostataka zapetljanih u alatu.

Za promjenu smjera vrtnje dodirnite gumb za promjenu smjera vrtnje i povucite sklopku kada je rezni alat zaustavljen. Kada povučete uključno/isključnu sklopku, žaruljica napajanja počinje treperiti i glava reznog alata vrati se u suprotnom smjeru.

Za povratak na uobičajenu vrtnju otpustite sklopku i pričekajte da se rezni alat zaustavi.

- SI.12: 1. Gumb za promjenu smjera vrtnje  
2. Žaruljica napajanja

**NAPOMENA:** Tijekom vrtnje u suprotnom smjeru, alat radi samo na kratko vrijeme i zatim se automatski zaustavi.

**NAPOMENA:** Nakon što se alat zaustavi, vrtnja se vraća na uobičajeni smjer kada ponovo upalite alat.

**NAPOMENA:** Ako dodirnete gumb za promjenu smjera vrtnje dok se rezni alat još uvijek vrati, alat se zaustavlja i priprema za vrtiju u suprotnom smjeru.

## Električna kočnica

Ovaj je alat opremljen električnom kočnicom za rezni alat. Ako alat opetovanje ne uspijeva brzo zaustaviti rezni alat nakon otpuštanja uključno/isključne sklopke, odnesite alat na servisiranje u servisni centar.

**OPREZ:** Ovaj sustav kočnice nije zamjena za štitnik. Nikad se ne koristite alatom bez štitnika. Upotreba nezaštićenog reznog alata može dovesti do teške tjelesne ozljede.

## Elektroničke funkcije

### Konstantna kontrola brzine

Funkcija upravljanja brzinom omogućuje stalnu brzinu okretanja bez obzira na opterećenje.

### Značajka mekog pokretanja (soft-start)

Meko pokretanje zbog potisnutog početnog šoka.

## MONTAŽA

**AUPOZORENJE:** Prije radova na alatu obvezno isključite alat i uklonite bateriju. Ako ne isključite alat i ne uklonite bateriju, može doći do teške tjelesne ozljede zbog slučajnog pokretanja.

**AUPOZORENJE:** Nikad nemojte pokretati alat ako nije potpuno sastavljen. Rad s djelomično sastavljenim alatom može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda zbog nenamjernog pokretanja.

## Postavljanje ručke

### Za DUR368A

1. Umetnite osovini ručke u dršku. Poravnajte rupu za vijak na drški s onom na osovini. Čvrsto zategnite vijak.

- SI.13: 1. Drška 2. Vijak 3. Osovina

**NAPOMENA:** Obratite pozornost na smjer drške. Otvori za vijke neće biti poravnati ako drška nije umetnuta u ispravnom smjeru.

2. Postavite ručku između spone ručke i držača ručke. Prilagodite ručku pod kutom koji vam pruža udoban radni položaj, a zatim je učvrstite nasadnim imbus vijcima.

- SI.14: 1. Nasadni imbus vijak 2. Spona ručke  
3. Držač ručke

### Za DUR368L

1. Pričvrstite gornje i donje stezaljke na prigušivač.

2. Postavite dršku na gornju stezaljku i učvrstite je nasadnim imbus vijcima kao što je prikazano na slici.

- SI.15: 1. Nasadni imbus vijak 2. Ručka 3. Gornja stezaljka 4. Prigušivač 5. Donja stezaljka  
6. Razmačnik

**OPREZ:** Ne uklanjajte i ne smanjujte razmačnik. U suprotnom može doći do gubitka kontrole nad alatom i ozljeda.

## Pričvršćivanje sigurnosne prepreke

### Samo za model s polukružnom ručkom (ovisno o zemlji)

Ako je sigurnosna prepreka isporučena u sklopu modela, pričvrstite je pomoću vijka na sigurnosnoj prepreci.

- SI.16: 1. Sigurnosna prepreka 2. Vijak

**OPREZ:** Nakon montaže sigurnosne prepreke nemojte je uklanjati. Sigurnosna prepreka funkcioniра kao sigurnosni dio koji sprječava da slučajno dodirnete reznu oštricu.

## Spremanje imbus ključa

**OPREZ:** Pripazite da imbus ključ ne ostane umetnut u glavu alata. To može dovesti do ozljede i/ili oštećenja alata.

Spremite imbus ključ na prikazani način kada ga ne upotrebljavate kako se ne bi izgubio.

► SI.17: 1. Imbus ključ

Za model s polukružnom ručkom imbus ključ može se čuvati na ručki kao što je prikazano na slici.

► SI.18: 1. Imbus ključ

## Ispravna kombinacija reznog alata i štitnika

**OPREZ:** Uvijek upotrebljavajte ispravnu kombinaciju reznog alata i štitnika. Pogrešna kombinacija možda vas neće zaštiti od reznog alata, letećih krhotina i kamenja. Isto tako, može utjecati na stabilnost alata i prouzročiti ozljede.

Rezni alat	Štitnik
Rezna oštrica (Oštrica s 3 zupca, 4 zupca i 8 zubaca)	
Najlonska rezna glava	
Plastična oštrica	

## Postavljanje štitnika

**AUPOZORENJE:** Nikad ne koristite alat bez postavljenog štitnika kako je prikazano na slici. Ako to ne učinite, može doći do teške tjelesne ozljede.

**NAPOMENA:** Vrsta štitnika koji se isporučuje kao dio standardne opreme razlikuje se ovisno o zemlji.

## Za reznu oštricu

Pričvrstite štitnik za stezaljku pomoću vijaka.

► SI.19: 1. Stezaljka 2. Štitnik

## Za najlonsku reznu glavu/plastičnu oštricu

**OPREZ:** Pazite da se ne porežete na rezač za rezanje najlonskog užeta.

Pričvrstite štitnik za stezaljku pomoću vijaka.

► SI.20: 1. Stezaljka 2. Štitnik 3. Rezač

## Postavljanje reznog alata

**OPREZ:** Za uklanjanje ili postavljanje reznog alata uvijek upotrebljavajte isporučeni ključ ili ključeve.

**OPREZ:** Nakon postavljanja reznog alata obavezno uklonite imbus ključ umetnut u glavu alata.

**NAPOMENA:** Vrsta reznih alata isporučenih kao dio standardne opreme razlikuje se ovisno o zemlji. Rezni alat nije isporučen u nekim specifikacijama modela.

**NAPOMENA:** Okrenite alat naopako da biste jednostavno mogli zamijeniti rezni alat.

## Rezna oštrica

**OPREZ:** Prilikom rukovanja reznom oštricom uvijek nosite rukavice i na oštricu postavite štitnik oštrice.

**OPREZ:** Rezna oštrica mora biti dobro ispolirana te ne smije biti napuknuta ili slomljena. Ako rezna oštrica tijekom rada udari o kamen, zaustavite alat i odmah provjerite oštricu.

**OPREZ:** Matica za pričvršćivanje rezne oštrice (s opružnom podložnom pločicom) potrošit će se s vremenom. Ako se opružna podložna pločica počne trošiti ili izobličavati, zamijenite maticu. Zatražite od lokalnog ovlaštenog servisa narudžbu.

**OPREZ:** Vanjski promjer rezne oštrice mora biti dužine navedene u nastavku. Nikada nemojte upotrebljavati reznu oštricu većeg vanjskog promjera.

- Oštrica s 3 zupca: 230 mm
- Oštrica s 4 zupca: 230 mm
- Oštrica s 8 zubaca: 230 mm

► SI.21: 1. Matica 2. Čašica 3. Stezna podloška 4. Rezna oštrica 5. Vratilo 6. Prihvatsna podloška 7. Imbus ključ

1. Umetnite imbus ključ kroz otvor na glavi alata kako biste blokirali vreteno. Okrećite osovinu dok imbus ključ ne uđe do kraja.

2. Postavite reznu oštricu na prihvatsnu podlošku kako bi strelice na oštrici i štitniku pokazivale u istom smjeru.

► SI.22: 1. Strelica

3. Postavite steznu podlošku i čašicu na reznu oštricu, a zatim čvrsto zategnjte maticu pomoću okastog ključa.

► SI.23: 1. Zatezanje 2. Otpuštanje 3. Okasti ključ 4. Čašica 5. Imbus ključ

**NAPOMENA:** Zatezni moment: 16 - 23 N·m

4. Uklonite imbus ključ s glave alata.

Kako biste uklonili reznu oštricu, primijenite isti postupak obrnutim redoslijedom.

## Najlonska rezna glava

**NAPOMENA:** Obavezno koristite originalnu najlonsku reznu glavu tvrtke Makita.

- **SI.24:** 1. Najlonska rezna glava 2. Prihvativa podloška 3. Vratilo 4. Imbus ključ 5. Zatezanje 6. Otpuštanje

1. Umetnите imbus ključ kroz otvor na glavi alata kako biste blokirali osovinu. Okrećite osovinu dok imbus ključ ne uđe do kraja.
2. Postavite najlonsku reznu glavu izravno na vratilo i čvrsto je zategnite rukom.
3. Uklonite imbus ključ s glave alata.

Kako biste uklonili najlonsku reznu glavu, primijenite isti postupak obrnutim redoslijedom.

## Plastična oštrica

**NAPOMENA:** Obavezno koristite originalnu plastičnu oštricu tvrtke Makita.

- **SI.25:** 1. Plastična oštrica 2. Prihvativa podloška 3. Vratilo 4. Imbus ključ 5. Zatezanje 6. Otpuštanje

1. Umetnите imbus ključ kroz otvor na glavi alata kako biste blokirali osovinu. Okrećite osovinu dok imbus ključ ne uđe do kraja.

2. Postavite plastičnu oštricu izravno na vratilo i čvrsto je zategnite rukom.

3. Uklonite imbus ključ s glave alata.

Kako biste uklonili plastičnu oštricu, primijenite isti postupak obrnutim redoslijedom.

## RAD

### Pričvršćivanje pojasa za rame

**OPREZ:** Tijekom upotrebe remen za rame uvijek mora biti pričvršćen na alat. Prije početka rada remen za rame prilagodite veličini korisnika kako bi ste spriječili umor.

**OPREZ:** Prije rada provjerite je li remen za rame pričvršćen na utor za vješanje na alatu.

**OPREZ:** Ako stroj upotrebljavate u kombinaciji s električnim napajanjem u naprtnjači kao što je prijenosno napajanje, nemojte upotrebljavati sigurnosni uprtač koji je uključen u pakiranje stroja, već traku za vješanje koju preporučuje Makita.

Ako istodobno stavite sigurnosni uprtač iz pakiranja alata i sigurnosni uprtač prijenosnog napajanja u naprtnjači, otežano je uklanjanje alata ili prijenosnog napajanja u naprtnjači u hitnom slučaju i može doći do nesreće ili ozljede. Za preporučenu traku za vješanje obratite se ovlaštenim servisnim centrima Makita.

1. Nositte remen za rame na lijevom ramenu.

► **SI.26**

2. Pričvrstite kuku na remenu za rame na utor za vješanje na alatu.

**DUR368A**

- **SI.27:** 1. Kuka 2. Utor za vješanje

**DUR368L**

- **SI.28:** 1. Kuka 2. Utor za vješanje

3. Podesite remen za rame u udoban radni položaj.

► **SI.29**

Remen za rame opremljen je mehanizmom za brzo otpuštanje.

Jednostavno stisnite strane kopče kako biste otpustili alat s remena za rame.

**DUR368A**

- **SI.30:** 1. Kopča

**DUR368L**

- **SI.31:** 1. Kopča

### Prilagodba položaja utora za vješanje

Za ugodnije rukovanje alatom možete promijeniti položaj utora za vješanje.

Podesite položaj utora za vješanje kako je prikazano na slici.

► **SI.32**

1	Položaj utora za vješanje u odnosu na tlo
2	Položaj reznog alata u odnosu na tlo
3	Vodoravna udaljenost između utora za vješanje i nezaštićenog dijela reznog alata

Otpustite nasadni imbus vijak na utoru za vješanje.

Pomaknite kuku u udoban radni položaj, a zatim zategnite imbus.

**DUR368A**

- **SI.33:** 1. Kuka 2. Nasadni imbus vijak

**DUR368L**

- **SI.34:** 1. Kuka 2. Nasadni imbus vijak

### Ispravno rukovanje alatom

**UPOZORENJE:** Uvijek držite alat na vašoj desnoj strani. Ispravno držanje alata omogućava maksimalnu kontrolu i smanjiće rizik od teških tjelesnih ozljeda uzrokovanih povratnim udarom.

**UPOZORENJE:** Budite iznimno oprezni kako biste uvijek održavali kontrolu nad alatom. Ne dopustite odbijanje alata prema vama ili nekome u blizini rada. Ako izgubite kontrolu nad alatom, može doći do teških tjelesnih ozljeda promatrača ili rukovatelja.

**UPOZORENJE:** Kako biste izbjegli nezgode, osigurajte udaljenost veću od 15 m (50 stopa) između rukovatelja ako dva ili više rukovatelja rade u istom prostoru. Također, zadužite osobu koja će provjeravati udaljenost između rukovatelja. Ako osoba ili životinja uđu u radni prostor, odmah prekinite korištenje alata.

**OPREZ:** Ako rezni alat tijekom rada slučajno udari o kamen ili tvrdi predmet, zaustavite alat i provjerite ima li oštećenja. Ako je rezni alat oštećen, odmah ga zamjenite. Upotreba oštećenog reznog alata može dovesti do teške tjelesne ozljede.

**OPREZ:** Pri rezanju trave uklonite štitnik oštice s rezne oštice.

Ispravno držanje alata i rukovanje njime omogućuje optimalnu kontrolu i smanjiće rizik od ozljeda uzrokovanih povratnim udarom.

#### DUR368A

► SI.35

#### DUR368L

► SI.36

#### Prilikom upotrebe najlonske rezne glave (vrste bump & feed)

Najlonska rezna glava je glava trimera za travu s dvostrukim nitima koja ima mehanizam udari i izbací (bump & feed).

Za uvođenje najlonskog užeta reznom glavom lagano udarite o tlo dok radi.

► SI.37: 1. Najučinkovitije područje rezanja

**NAPOMENA:** Izbacivanje neće ispravno raditi ako se najlonska rezna glava ne rotira.

**NAPOMENA:** Ako se najlonsko užje ne izvuče tijekom laganog udaranja glave, namotajte ili zamjenite najlonsko užje slijedeći postupke opisane u odjeljku o održavanju.

## ODRŽAVANJE

**AUPOZORENJE:** Prije pregledavanja ili održavanja alata obavezno isključite alat i uklonite bateriju. Ako ne isključite alat i ne uklonite bateriju, može doći do teške tjelesne ozljede zbog slučajnog pokretanja.

**NAPOMENA:** Nikada nemojte koristiti benzин, mješavinu benzina, razrjeđivač, alkohol ili slično. Kao rezultat toga može se izgubiti boja, pojavitи deformacija ili pukotine.

Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proizvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove.

## Zamjena najlonskog užeta

**AUPOZORENJE:** Koristite samo najlonsko užje promjera navedenog u ovom priručniku s uputama. Nikada nemojte upotrebljavati teže uzice, metalnu žicu, užje ili slično. U protivnom se alat može oštetiti, što može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

**AUPOZORENJE:** Prilikom zamjene najlonskog užeta s alata uklonite i najlonsku reznu glavu.

**AUPOZORENJE:** Provjerite je li poklopac najlonske rezne glave ispravno pričvršćen na kućište kako je opisano u nastavku. Zbog neispravnog pričvršćivanja poklopca, najlonska rezna glava može se razletjeti, što će dovesti do teških tjelesnih ozljeda.

Najlonsko užje zamjenite ako ga više nije moguće produžiti. Način zamjene najlonskog užeta ovisi o vrsti najlonske rezne glave.

#### 95-M10L

► SI.38

#### B&F ECO 4L

► SI.39

#### Za model Ultra Auto 4

► SI.40

#### UN-74L

► SI.41

## Vrsta ručnog produživanja

Ako se najlonsko užje skrati, izvucite ga iz očice i produžite ga iz druge očice.

► SI.42

## Zamjena plastične oštice

Zamjenite oštricu ako je istrošena ili slomljena.

► SI.43

Prilikom postavljanja plastične oštice poravnajte smjer strelice na oštici sa smjerom strelice na osiguraču.

► SI.44: 1. Strelica na osiguraču 2. Strelica na oštici

# RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije nego zatražite popravak, sami pregledajte stroj. Ako pronađete problem za koji ne postoji objašnjenje u uputama, nemojte pokušavati rastaviti alat. Umjesto toga obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Makita koji za popravke uvijek koristi zamjenske dijelove tvrtke Makita.

Stanje nepravilnosti	Mogući uzroci (kvar)	Otklanjanje problema
Motor ne radi.	Uložak baterije nije postavljen.	Umetnite bateriju.
	Problem s baterijom (pod naponom)	Napunite bateriju. Ako punjenje nema učinka, zamjenite bateriju.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Motor prestaje raditi nakon kratke upotrebe.	Razina napunjenoosti baterije je niska.	Napunite bateriju. Ako punjenje nema učinka, zamjenite bateriju.
	Pregrijavanje.	Prekinite upotrebu alata kako bi se ohladio.
Alat ne doseže maksimalni broj okretaja u minuti.	Baterija je nepravilno postavljena.	Postavite bateriju kako je opisano u ovom priručniku.
	Snaga baterije pada.	Napunite bateriju. Ako punjenje nema učinka, zamjenite bateriju.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Rezni alat se ne okreće: ⇒ odmah zaustavite stroj!	Strani predmet, npr. grana, zaglavio se između štitnika i reznog alata.	Uklonite strani predmet.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Neubičajene vibracije: ⇒ odmah zaustavite stroj!	Puknuo je jedan kraj najlonskog užeta.	Lagano udarite najlonskom reznom glavom o tlo dok radi kako bi se uže umetnulo.
	Pogonski sustav ne radi pravilno.	Za popravak se obratite lokalnom ovlaštenom servisu.
Rezni alat i motor ne zaustavljaju se: ⇒ Odmah izvadite bateriju!	Električna ili elektronička neispravnost.	Izvadite bateriju i obratite se ovlaštenom lokalnom servisu radi popravka.

## DODATNI PRIBOR

**▲UPOZORENJE:** U ovom su priručniku navedeni samo preporučeni dodatni pribor i dodaci. Upotreba drugog dodatnog pribora ili dodataka može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

**▲OPREZ:** Ovaj dodatni pribor ili priključci preporučuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzročiti ozljede. Upotrebjavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.

Ako vam je potreblja pomoći za više detalja u pogledu ovih dodatnih pribora, obratite se najbližem Makita servisnom centru.

- Rezna oštrica
- Najlonska rezna glava
- Najlonsko uže (rezna nit)
- Plastična oštrica
- Štitnik
- Izvorna Makita baterija i punjač

**NAPOMENA:** Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno sa strojem kao standardni dodatni pribori. Oni mogu biti različiti ovisno o zemlji.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	DUR368A	DUR368L
Тип рачка	Рачка како на велосипед	Кружна рачка
Брзина без оптоварување (на секое ниво на брзина на ротација)	Сечило/ глава за сечење со најлон/ пластично сечило	3: 6.500 мин. <sup>-1</sup> 2: 5.300 мин. <sup>-1</sup> 1: 3.500 мин. <sup>-1</sup>
Вкупна должина (без алатот за сечење)		1.758 мм
Дијаметар на најлонската жица		2,0 - 2,4 мм
Применлив алат за сечење и дијаметар на сечење	Сечило со 3 запци (P/N: 195298-3)  Сечило со 4 запци (P/N: B-14118)  Сечило со 8 запци (P/N: B-14130)  Глава за сечење со најлон (P/N: 198893-8)  Пластично сечило (P/N: 198383-1)	230 мм  230 мм  230 мм  350 мм  255 мм
Номинален напон		D.C. 36 V
Нето тежина	4,1 - 4,7 кг	3,9 - 4,5 кг

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите тука подлежат на промена без најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава.
- Тежината може да се разликува во зависност од додатоците, вклучувајќи ја и касетата за батерија. Најлесната и најтешката комбинација, согласно процедурата на ЕПТА 01/2014 (Европската асоцијација за електрични алати), се прикажани во табелата.

### Применлива касета за батерија, адаптер за батерија и полнач

Касета за батерија	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Конвертер на батерии	BAP182 / BL36120A
Полнач	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Некои од касетите за батерији, адаптерите за батерији и полначите наведени погоре може да не се достапни зависно од регионот во кој живеете.

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користете ги само касетите за батерији, адаптерите за батерији и полначите наведени погоре. Користењето какви било поинакви касети за батерији, адаптери за батерији и полначи може да создаде ризик од повреда и/или пожар.

## Бучава

Применлив стандард : ISO22868

Модел DUR368A

Алат за сечење	Ниво на звучен притисок ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ниво на јачина на звукот ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)
Сечило со 4 запци	74,7	1,0	89,2	1,6
Глава за сечење со најлон	76,4	1,6	89	1,0
Пластично сечило	75,1	0,3	86	0,4

## Модел DUR368L

Алат за сечење	Ниво на звучен притисок ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ниво на јачина на звукот ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Фактор на несигурност (K) dB(A)
Сечило со 4 запци	74,7	1,0	89,2	1,6
Глава за сечење со најлон	76,4	1,6	89	1,0
Пластичко сечило	75,1	0,3	86	0,4

- Иако нивото на звучниот притисок наведен погоре е 80 dB (A) или помало, нивото при работа може да надмине 80 dB (A). Носете заштита за ушите.

**НАПОМЕНА:** Номиналната вредност(и) за емисија на бучава е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

**НАПОМЕНА:** Номиналната вредност(и) за емисија на бучава може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Носете заштита за ушите.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Емисијата на бучава при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

## Вибрации

Применлив стандард : ISO22867

### Модел DUR368A

Алат за сечење	Лева рака		Десна рака	
	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Фактор на несигурност K (m/c <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Фактор на несигурност K (m/c <sup>2</sup> )
Сечило со 4 запци	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Глава за сечење со најлон	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластичко сечило	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Модел DUR368L

Алат за сечење	Лева рака		Десна рака	
	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Фактор на несигурност K (m/c <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/c <sup>2</sup> )	Фактор на несигурност K (m/c <sup>2</sup> )
Сечило со 4 запци	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Глава за сечење со најлон	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластичко сечило	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**НАПОМЕНА:** Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите е измерена во согласност со стандардни методи за испитување и може да се користи за споредување алати.

**НАПОМЕНА:** Вкупната вредност(и) на номиналната јачина на вибрациите може да се користи и како прелиминарна процена за изложеност.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Јачината на вибрациите при фактичкото користење на алатот може да се разликува од номиналната вредност(и), зависно од начинот на којшто се користи алатот, особено од тоа како вид работен материјал се обработува.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Погрижете се да ги утврдите безбедносните мерки за заштита на лицето кое ракува со алатот врз основа на процена на изложеноста при фактичките услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови на работниот циклус, како периодите кога електричниот алат е исклучен и кога работи во празен од, не само кога е активен).

## Симболи

Долунаведените ги прикажуваат симболите што може да се користат кај опремата. Пред употребата, проверете дали го разбирате нивното значење.



Посветете особена грижа и внимание.



Прочитајте го упатството за користење.



Одржувајте растојание од најмалку 15 м.



Опасност: внимавајте на разлетани предмети.



Внимание; повратен удар



Носете шлем, заштитни очила и заштита за уши.



Носете заштитни ракавици.



Носете цврсти чизми со гонови што не се лизгаат. Препорачливо е да се носат безбедносни чизми со челично засилување во областа на прстите.



Да не се изложува на влага.



Ni-MH  
Li-ion  
Само за земјите на ЕУ  
Не фрлајте ја електричната опрема или батеријата заедно со домашниот отпад! Земајќи ги предвид европските директиви за отпадна електрична и електронска опрема и за батерии, акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и нивното спроведување во согласност со националните закони, електричната опрема и батерите на крајот на нивниот работен век мора да се собираат одделно и да се вратат во еколошки објект за рециклирање.

## Декларација за сообразност од ЕУ

### Само за земјите во Европа

Декларацијата за сообразност од ЕУ е вклучена во Додаток А од упатствата за корисникот.

## БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

### Општи упатства за безбедност за електричните алати

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, упатства, илустрации и спецификации дадени со електричниот алат. Ако не се почитуваат сите упатства наведени подолу, може да дојде до струен удар, пожар и/или сериозни повреди.

## Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

Под терминот „електричен алат“ во предупредувањата се мисли на вашиот електричен алат кој работи на струја (со кабел) или на батерии (безжично).

## Важни безбедносни упатства за алатот

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и сите упатства. Ако не се почитуваат предупредувањата и упатствата, може да дојде до струен удар, пожар и/или тешки повреди.

## Чувајте ги сите предупредувања и упатства за да може повторно да ги прочитате.

### Наменета употреба

- Овој алат е наменет само за сечење трева, плевел, грмушки и честак. Не треба да се користи за никакви други намени, како на пример обработка или стрижење ограда бидејќи може да дојде до повреда.

### Општи упатства

- Никогаш не дозволувајте луѓе кои не се запознаени со овие упатства, луѓе (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, да го користат овој алат. Децата треба да се надгледуваат за да не си играат со алатот.
- Пред да го стартувајте алатот, прочитајте го ова упатство за употреба за да се запознаете со ракувањето со алатот.
- Не позајмувајте го алатот на лице кое нема доволно искуство или познавања во врска со ракувањето со косилките и жичните тримери.
- Кога го позајмувate алатот, секогаш приложувајте го ова упатство за употреба.
- Користете го алатот со голема грижа и внимание.
- Никогаш не користете го овој алат по консумирање алкохол или наркотични средства или ако се чувствуваат изморени или болни.
- Никогаш не обидувајте се да го модификувате алатот.
- Следете ги прописите што се однесуваат на ракување со косилки и жични тримери во вашата држава.

### Лична заштитна опрема

#### ► Сл.1

- Носете заштитен шлем, заштитни очила и заштитни ракавици за да се заштитите од разлетан отпад или предмети што паѓаат.
- Носете заштита за уши, како на пример тампони за уши, за да спречите загуба на слухот.

- Носете соодветни облека и чевли за сигурна работа, како на пример работен комбинезон и цврсти чевли што не се лизгаат. Не носете лабава облека или накит. Лабавата облека, накитот или долгата коса можат да бидат зафатени од подвигните делови.
- Кога го допирате сечилото, носете заштитни ракавици. Сечилата може да нанесат сериозни исеченици врз голите раце.

## Безбедност на работната област

- Работете со алатот само во услови на добра видливост и дневна светлина. Не работете со алатот во темница или магла.
- Не работете со алатот во средини каде што постои опасност од експлозија, како на пример во присуство на запаливи течности, гасови или прав. Алатот создава искри што можат да ја запалат прашината или испарувањата.
- При работењето, никогаш не стојте на нестабилна или лизгава површина или на стрмнина. За време на ладните годишни времиња, внимавајте на мразот и снегот и секогаш одржувајте стабилна положба со нозете.
- При работењето, држете ги луѓето и животните што се наоѓаат во близина на разтојание од најмалку 15 м од алатот. Исклучете го алатот веднаш штом некој се приближи.
- Никогаш не работете со алатот кога има луѓе, особено деца или домашни животни во близина.
- Пред работењето, испитајте дали во работната област има камења или други тврди предмети. Тие може да бидат расфрленi или да предизвикаат опасен повратен удар и да резултираат со тешка повреда и/или оштетувања на имотот.
- АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** користењето на овој производ може да создаде прав што содржи хемикалии коишто можат да предизвикаат респираторни или други болести. Некои примери за овие хемикалии се соединенијата што се наоѓаат во пестициди, инсектициди, губрива и хербициди. Ризикот од изложувањето зависи од тоа колку често работите работи од ваков тип. За да ја намалите изложеноста на овие хемикалии: работете во добро проветрени области и со одобрена сигурносна опрема, како маски за прав што се специјално направени за да филтрираат микроскопски честички.

## Безбедност на електричните делови и батеријата

- Не изложувајте го алатот на дожд или влажни услови. Ако навлезе вода во алатот, тоа може да го зголеми ризикот од струен удар.
- Не користете го алатот ако прекинувачот не може да се вклучи и исклучи. Секој алат што не може да се контролира со прекинувачот е опасен и мора да се поправи.

- Спречете ненамерно стартивање. Уверете се дека прекинувачот е во исклучена положба пред ставање батерија, подигање или носење на алатот. Носењето на алатот со прстот на прекинувачот или со вклучен прекинувач е причина за несреќи.
- Не фрлајте ги батериите во орган. Келијата може да експлодира. Проверете ги локалните прописи за можни упатства за специјален отпад.
- Не отворајте ги и не уништувайте ги батериите. Електролитот што се ослободува е корозивен и може да предизвика оштетувања на очите или кожата. Може да е токсичен ако се глотне.
- Не попнете ја батеријата на дожд или на влажни места.

## Стартување

- Пред да го скlopите или приспособите алатот, извадете ја касетата за батерија.
- Пред да ракувате со сечилото, ставете заштитни ракавици.
- Пред да ја ставите касетата за батерија, проверете дали на алатот има оштетувања, лабави шрафови/навртки или неправилно склопување. Ако сечилото е истапено, наострете го. Ако сечилото е свиткано или оштетено, заменете го. Проверете дали сите контролни лостови и прекинувачи функционираат исправно. Искчистете ги и исушете ги раките.
- Никогаш не обидувајте се да го вклучите алатот ако е оштетен или ако не е целосно склопен. Во спротивно, може да настане тешка повреда.
- Нагодете ги ременот за рамо и дршката за рака да одговараат на големината на телото на операторот.
- Кога вметнувате касета за батерија, држете го додатокот за сечење подалеку од вашето тело и другите предмети, вклучувајќи ја земјата. Може да започне да врти кога ќе се стартира и може да предизвика повреда или оштетување на алатот и/или имотот.
- Извадете ги клучот за нагодување, другите клучеви и капакот на сечилото пред да го вклучите алатот. Додатокот оставен прикачен на подвижен дел од алатот може да доведе до телесна повреда.
- Алатот за сечење мора секогаш да биде опремен со штитник. Никогаш не работете со алатот со оштетени штитници или без поставен штитник!
- Внимавајте да нема електрични кабли, цевки за вода, цевки за газ итн. што може да предизвикаат опасност доколку се оштетат со употребата на алатот.

## Работење

- Во итен случај, веднаш исклучете го алатот.
- Ако чувствувате каква било необична состојба (на пример бучава, вибрации) при работата, исклучете го алатот и извадете ја касетата за батеријата. Не користете го алатот додека не се открие причината и разреши дефектот.

3. Додатокот за сечење продолжува да врти кратко време откако алатот ќе се исклучи. Не брзјте да го допрете додатокот за сечење.
4. При работењето, користете го ременот за рамо. Држете го алатот цврсто од вашата десна страна.
5. Не пресекајте предалеку. Одржувајте добра стабилност и рамнотежа со нозете цело време. Внимавајте на скриени пречки, како на пример трупци, корења и дупки, за да избегнете сопнување.
6. Секогаш внимавајте како газите по стрмни падини.
7. Одете, никогаш не трчајте.
8. Никогаш не работете качени на скала или на дрво за да избегнете губење на контролата.
9. Ако алатот се здобие со тежок удар или пад, проверете ја неговата состојба пред да продолжите со работа. Проверете дали контролите и безбедносните уреди функционираат исправно. Доколку има какво било оштетување или сомнек за тоа, побарајте проверка и поправка од наш овластен сервисен центар.
10. Одморајте се за да спречите губење на контролата заради замор. Препорачуваме да правите паузи за одмор од по 10 до 20 минути секој час.
11. Кога го оставате алатот, дури и за кратко време, секогаш вадете ја касетата за батерија. Ако алатот се остави без ваше присуство со монтирана касета за батерија, може да биде употребен од неовластено лице и да предизвика тешка несреќа.
12. Ако помеѓу додатокот за сечење и штитникот се зафати трева или гранки, секогаш исклучувајте го алатот и вадете ја касетата за батерија пред да го исчистите. Во спротивно, додатокот за сечење може ненамерно да започне да врти и да предизвика тешка повреда.
13. Никогаш не допирајте ги опасните делови што се движат пред целосно да запрат и касетата за батерија се извади.
14. Ако додатокот за сечење удри во камења или други тврди предмети, веднаш исклучете го алатот. Потоа, извадете ја касетата за батерија и проверете го додатокот за сечење.
15. Често проверувајте дали на додатокот за сечење има пукнатини или оштетувања при работата. Пред да извршите проверка, извадете ја касетата за батерија и почекајте додека додатокот за сечење целосно не запре. Веднаш заменете го оштетениот додаток за сечење, дури и ако има само површински пукнатини.
16. Никогаш не сечете над висина на струкот.
17. Пред да започнете со сечење, почекајте додека додатокот за сечење не постигне постојана брзина по вклучувањето на алатот.
18. Кога користите алат за сечење, рамномерно замавнувајте со алатот во полукругови од десно налево, како што се користи коса.
19. Држете го алатот само за изолираните држачи бидејќи сечилото може да дојде во допир со скриени жици. Сечилата кои ќе допрат жица под напон можат да пренесат струја на изложените метални делови на алатот и може да предизвикаат струен удар кај лицето кое ракува со алатот.
20. Не стартувајте го алатот за сечење кога е заплеткан со исечена трева.
21. Пред да го стартувате алатот за сечење, осигурете се дека не ја допира земјата и друг пречки, како на пример дрво.
22. За време на работата, секогаш држете го алатот со двете раце. Никогаш не држете го алатот со една рака за време на неговата употреба.
23. Не користете го алатот при лоши временски услови или ако постои ризик од громови.

## Алати за сечење

1. Не користете алат за сечење што не сме го препорачале.
2. Користете соодветен додаток за сечење за работата што претстои.
  - Главите за сечење со најлон (глави за фреза со жица) и пластичните сечила се соодветни за косење трева.
  - Сечилата се соодветни за сечење плевел, високи треви, грмушки, цбунови, израстоци под дрвја, групи грмушки и сл.
  - Никогаш не користете поинакви сечила вклучувајќи верижки составени од повеќе делови и рамни сечила. Тоа може да резултира со тешка повреда.
3. Користете само алат за сечење што е означен со брзина еднаква или поголема од брзината означена на алатот.
4. Секогаш држете ги рацете, лицето и облеката подалеку од алатот за сечење додека ротира. Во спротивно може да дојде до телесна повреда.
5. Секогаш правилно користете го штитникот на додатокот за сечење што е наменет за додатокот за сечење што се користи.
6. Кога користите сечила, избегнувајте повратни удари и секогаш бидете подгответи за ненадеен повратен удар. Погледнете во делот за Повратен удар.
7. Кога не се користи, прикачете го капакот за сечило на сечилото. Пред работа, извадете го капакот.

## Повратен удар (потисок на сечилото)

1. Повратен удар (потисок на сечилото) е ненадејна реакција на зафатеното или заглавеното сечило. Штом настане, алатот отскокнува странично или кон операторот со голема сила и тоа може да предизвика тешка повреда.
2. Повратните удари особено настануваат кога сегментот на сечилото се применува помеѓу 12 и 2 часот на тврди предмети, грмушки и дрвја со дијаметар од 3 см или повеќе.

► Сл.2

- За да избегнете повратен удар:**
  - Применувајте го сегментот помеѓу 8 и 11 часот.
  - Никогаш не применувајте го сегментот помеѓу 12 и 2 часот.
  - Никогаш не применувајте го сегментот помеѓу 11 и 12 часот, и помеѓу 2 и 5 часот, освен ако операторот не е добро обучен и искусен и тоа го прави на свој сопствен ризик.
  - Никогаш не користете сечила во близина на тврди предмети, како што се огради, сидови, стебла на дрва и камења.
  - Никогаш не користете ги сечилата вертикално за операции како рамнење работи или поткастраување живи огради.**
- Сл.3**

## Вибрации

- Лицата со слаба циркулација, што се изложени на прекумерни вибрации, може да се здобијат со повреди на крвните садови и на нервниот систем. Вибрациите можат да го предизвикаат следново на прстите, рацете или зглобовите: „заспивање“ (отрнување), треперење, болка, чувство на бодех, менување на кожата или нејзината боја. Ако се појави кој било од наведените симптоми, посетете лекар!
- За да го намалите ризикот од „болест на бел прст“, држете ги рацете топли за време на работата и добро одржувајте ги алатот и приборот.**

## Транспортирање

- Пред транспортирање на алатот, исклучете го и извадете ја касетата за батеријата. Поставете го капакот на сечилото.**
- Кога го транспортирате алатот, носете го во хоризонтална положба држејќи го за оската.**
- Кога го транспортирате алатот во возило, добро прицврстете го за да не се преврти. Во спротивно, може да настане оштетување на алатот и другиот багаж.**

## Одржување

- Секогаш сервисирајте го вашиот алат во еден од нашите овластени сервисни центри и користете само оригинални резервни делови. Неправилната поправка и лошото одржување може да го скратат работниот век на алатот и да го зголемат ризикот од незгоди.**
- Пред да извршувате какви било работи за одржување или поправка, или пред да го чистите, секогаш исклучувајте го и вадете ја касетата за батеријата.**
- Носете заштитни ракавици секогаш кога ракувате со сечилото.**
- Секогаш чистете ги прашината и нечистотите од алатот. За таа цел, никогаш не користете бензин, бензен, разредувач, алкохол или слично. Може да дојде до менување на бојата, на обликот или пукнатини на пластичните компоненти.**

- По секоја употреба, стегнувајте ги сите шрафови и навртки.**
- Не обидувајте се да извршувате какво било одржување или поправка што не се описано во упатството за употреба. За такви работи, обратете се кај наш овластен сервисен центар.**
- Секогаш користете ги исклучиво нашите оригинални резервни делови и прибор. Употребата на резервни делови или прибор од трета страна може да резултира со кршење на алатот, оштетување на имотот и/или тешка повреда.**
- Обраќајте се кај наш овластен сервисен центар за поправка и одржување на алатот на редовни временски интервали.**
- Секогаш држете го алатот во добра работна состојба. Лошото одржување може да резултира со послаба изведба и да го скрати работниот век на алатот.**

► Сл.3

## Складирање

- Пред да го складирате алатот, извршете целосно чистење и одржување. Извадете ја касетата за батеријата. Поставете го капакот на сечилото.**
- Складирајте го алатот на суво и високо или заклучено место надвор од дофат на деца.**
- Не потпирајте го алатот на што било, како на пример на сид. Во спротивно, може ненадејно да падне и да предизвика повреда.**

## Прва помош

- Секогаш имајте прибор за прва помош во близина. Веднаш заменете го секој дел изваден од приборот за прва помош.**
- Кога барате помош, дайте ги следниве информации:**
  - Место каде се случила незгодата
  - Што се случило
  - Број на повредени лица
  - Природа на повредата
  - Вашето име

## ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или познавањето на производот (стекнати со подолга употреба) да ве наведат да не се придржувате строго до безбедносните правила за овој производ. ЗЛОУПОТРЕБАТА или непочитувањето на безбедносните правила наведени во ова упатство може да предизвикаат тешка телесна повреда.**

## Важни безбедносни упатства за касетата за батеријата

- Пред користење на касетата за батеријата, прочитајте ги сите упатства и ознаки за претпазливост на (1) полнот за батеријата, (2) батеријата и (3) производот што ја користи батеријата.**
- Не расклопувајте ја, ниту експериментирајте со касетата за батеријата. Тоа може да резултира со оган, прекумерна топлина или експлозија.**

3. Ако оперативното времето станало прекумерно кратко, престанете веднаш со работа. Тоа може да резултира со ризик од прегревање, можни изгореници, па дури и експлозија.
4. Ако електролит навлезе во вашите очи, измийте ги со чиста вода и побарајте медицинска нега веднаш. Тоа може да резултира со губење на вашиот вид.
5. Не предизвикувајте спој на касетата за батеријата.
  - (1) Не допирајте ги контактите со никаков проводлив материјал.
  - (2) Избегнувајте да ја чувате касетата за батерија во сад со други метални предмети како што се шајки, монети и сл.
  - (3) На изложувајте ја касетата за батеријата на вода или дожд.
- Краткиот спој на батеријата може да предизвика голем проток на електрична енергија, прегревање, можни изгореници, па дури и пад на напојувањето.
6. Не складирајте и не користете алатот и касетата за батеријата на места каде што температурата може да достигне или надминува  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ).
7. Не палете ја касетата за батеријата дури и кога е многу оштетена или целосно потрошена. Касетата за батеријата може да експлодира ако се стави во оган.
8. Не заковувајте ја, сечете ја, фрлајте ја, испуштајте ја касетата за батерија, ниту удирајте ја од тврд предмет касетата за батеријата. Таквото однесување може да резултира со оган, прекумерна топлина или експлозија.
9. Не користете оштетена батерија.
10. Содржаните батерии со литиумови јони се подложни на условите во Правилата за опасни предмети.

За комерцијален транспорт на пр. од трети лица и посредници, мора да се следат посебните услови на пакувањата или ознаките. При подготовката на предметот кој треба да се испрати, консултирајте се со експерт за опасни материјали. Исто така, следете ги потенцијално податлите национални правила.

Залепете ги со леплива лента или маскирајте ги отворените контакти, а батеријата спакувајте ја, така што нема да се движи слободно во пакувањето.
11. Кога ја фрлате во отпад касетата за батеријата, извадете ја од алатот и фрлете ја на безбедно место. Почитувајте ги локалните законски прописи што се однесуваат на фрлање во отпад на батеријата.
12. Користете ги батериите само со производите назначени од Makita.

Монтирањето батерии на неусогласените производи може да резултира со пожар, прекумерна топлина, експлозија или истекување на електролитот.
13. Доколку алатот не се користи подолг временски период, батеријата мора да се извади од алатот.
14. Пред и по употребата, касетата за батеријата може да прими топлина што може да предизвика изгореници или изгореници од ниска температура. Внимавајте како ракувате со жешките касети за батерији.
15. Не допирајте го терминалот на алатот непосредно по употребата бидејќи може да се загреје доволно за да предизвика изгореници.
16. Не дозволувајте деланки, прав или земја да се заглават во терминалите, отворите и жлебовите на касетата за батерија. Тоа може да резултира со слаба изведба или пад на напојувањето на алатот или касетата за батерија.
17. Освен ако алатката не поддржува употреба на електричните далноводи со висок напон во близина, не користете ја касетата за батерија во близина на електричните далноводи со висок напон. Тоа може да резултира со дефект или пад на напојувањето на алатот или касетата за батерија.
18. Држете ја батеријата подалеку од деца.

## ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО.

**ДВИНИМАНИЕ:** Користете само оригинални батерии на Makita. Користењето неоригинални батерији на Makita или батерији што се изменети може да резултира со распакување на батеријата, предизвикувајќи пожар, телесна повреда и оштетување. Тоа исто така ќе ја поништи гаранцијата на Makita за алатот и полначот на Makita.

## Совети за одржување максимален работен век на батеријата

1. Заменете ја касетата за батеријата пред целосно да се испразни. Секогаш запирајте ја работата со алатот и заменете ја касетата за батеријата кога ќе забележите дека алатот дава помала моќност.
2. Никогаш немојте да пополните целосно полна касета за батерија. Прекумерното пополнење го скратува работниот век на батеријата.
3. Полнете ја касетата за батеријата на собна температура од  $10^{\circ}\text{C}$  -  $40^{\circ}\text{C}$ . Дозволете загреаната касета за батерија да се олади пред да ја ставите на попнење.
4. Кога не ја користите касетата за батерија, извадете ја алатот или полначот.
5. Полнете ја касетата за батеријата доколку не ја користите подолго време (повеќе од шест месеци).

# ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ

► Сл.4

1	Индикатор за брзина	2	АДТ-индикатор (ADT = Технологија за автоматско приспособување на вртежниот момент)	3	Ламбичка за напојување	4	Главно копче за напојување
5	Копче за обратна акција	6	Касета за батерија	7	Рачка за блокирање	8	Прекинувач за стартирање
9	Закачалка	10	Рачка	11	Препрека (специфична за земјата)	12	Заштитник (за глава за сечење со најлон/пластично сечило)
13	Заштитник (за сечило)	14	Ремен за рамо	-	-	-	-

**НАПОМЕНА:** Заштитникот што е испорачан како стандарден прибор се разликува во зависност од земјата.

## ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Пред секое нагодување или проверка на алатот, проверујте дали е исклучен и батеријата е извадена. Ако не го исклучите алатот и не ја извадите касетата за батеријата, може да дојде до тешка телесна повреда предизвикана од случајно стартирање.

### Монтирање или отстранување на касетата за батеријата

**▲ВНИМАНИЕ:** Секогаш исклучувајте го алатот пред ставањето или вадењето на касетата за батеријата.

**▲ВНИМАНИЕ:** Држете ги алатот и касетата за батеријата цврсто кога ја монтирате или вадите касетата за батеријата. Ако не ги држите цврсто алатот и касетата за батеријата, тие може да се лизнат од вашите раце и да дојде до нивно оштетување, како и до телесна повреда.

► Сл.5: 1. Црвен индикатор 2. Копче 3. Касета за батерија

За да ја извадите касетата за батеријата, повлечете ја од алатот додека го лизгате копчето на предната страна на касетата.

За вметнување на касетата за батеријата, порамнете го јазичето на касетата со жлебот во кукиштето и лизнете го во место. Вметнете ја до крај додека не се блокира во место при што ќе се слушне мало кликнување. Ако можете да го видите црвениот индикатор на горната страна од копчето, тоа значи дека не е заклучена целосно во место.

**▲ВНИМАНИЕ:** Секогаш монтирајте ја касетата за батеријата целосно додека црвениот индикатор не се изгасне. Во спротивно, може ненадејно да испадне од алатот предизвикувајќи ви повреда вам или на некој друг околу вас.

**▲ВНИМАНИЕ:** Немојте да ја монтирате касетата за батеријата на сила. Ако касетата не може да се лизне лесно, тоа значи дека не е поставена правилно.

### Систем за заштита на алатот/батеријата

Алатот е опремен со систем за заштита на алатот/батеријата. Овој систем автоматски го прекинува напојувањето на моторот за да го продлжи работниот век на алатот и на батеријата. Алатот автоматски ќе се исклучи за време на работењето ако тој или батеријата се најдат под еден од следниве услови:

Статус	Индикатор за брзина		
	<input checked="" type="checkbox"/> Вклучено	<input type="checkbox"/> Исклучено	<input checked="" type="checkbox"/> Трепка
Преоптоварување	3 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>
Прегревање	3 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>
Прекумерно празнење	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>

### Заштита од преоптоварување

Ако алатот е преоптоварен од заплеткан плевел или други отпадоци, индикаторите за брзина 2 и 3 почнуваат да трепкаат и алатот автоматски ќе запре. Во таква ситуација, исклучете го алатот и запрете со примената која предизвикала негово преоптоварување. Потоа, повторно вклучете го алатот.

### Заштита од преоптоварување за алатот или батеријата

Постојат два вида на прегревање: прегревање на алатот и прегревање на батеријата. Кога ќе настане прегревање на алатот, сите индикатори за брзина трепкаат. Кога ќе настане прегревање на батеријата, трепка индикаторот за брзина 1. Ако се случи прегревање, алатот автоматски ќе запре. Оставете алатот и/или батеријата да се изладат пред повторно да го вклучите истиот.

## Заштита од прекумерно празнење

Кога капацитетот на батеријата ќе падне на ниско ниво, алатот автоматски запира и индикаторот за брзина 1 трепка. Ако алатот не работи дури и кога ќе се вклучат или исклучат прекинувачите, извадете ги батериите од алатот и наполнете ги.

## Укажување на преостанатиот капацитет на батеријата

Само за батерии со индикатор

- Сл.6: 1. Индикаторски ламбички 2. Копче за проверка

Притиснете го копчето за проверка на касетата за батеријата за укажување на преостанатиот капацитет на батеријата. Индикаторските ламбички светнуваат неколку секунди.

Индикаторски ламбички			Преостанат капацитет
Запалено	Исклучено	Трепка	
			75% до 100%
			50% до 75%
			25% до 50%
			0% до 25%
			Наполнете ја батеријата.
			Батеријата можеби е неизправна.

**НАПОМЕНА:** Во зависност од условите на користење и амбиенталната температура, индикацијата може да се разликува во мала мера од реалниот капацитет.

**НАПОМЕНА:** Првата (најлево) ламбичка на индикаторот ќе трепка кога работи системот за заштита на батеријата.

## Прекинувач за главно напојување

За да го вклучите алатот, допрете го главното копче за напојување.

За да го исклучите алатот, притиснете го и држете го главното копче за напојување додека не се исклучат ламбичката за напојување и индикаторот за брзина.

- Сл.7: 1. Индикатор за брзина 2. Главно копче за напојување 3. Ламбичка за напојување

**НАПОМЕНА:** Алатот автоматски ќе се исклучи ако со него не се работи определено време.

## Вклучување

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За ваша безбедност, овој алат е опремен со рачка за блокирање која спречува алатот да се вклучи ненамерно. НИКОГАШ не користете го алатот ако работи кога едноставно ќе го повлечете прекинувачот без притискање на рачката за блокирање. Вратете го алатот во нашиот овластен сервисен центар за соодветна поправка ПРЕД напомашно употреба.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** НИКОГАШ немојте да ја запелувате или да ја оневозможувате функцијата на рачката за блокирање.

**▲ВНИМАНИЕ:** Пред да ја вметнете касетата за батеријата во алатот, секогаш проверувајте дали прекинувачот за стартување функционира правилно и дали се враќа во положбата „OFF“ кога ќе се отпушти. Ако работите со алат чиј прекинувач не работи исправно, може да дојде до загуба на контролата и тешка телесна повреда.

**▲ВНИМАНИЕ:** Кога го носите алатот, никогаш не ставајте го прстот на главното копче за напојување и на прекинувачот за стартување. Алатот може да се вклучи ненамерно и да предизвика повреда.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Немојте силно да го повлекувате прекинувачот без да ја притиснете рачката за блокирање. Тоа може да предизвика дефект на прекинувачот.

За да се спречи случајно повлекување на прекинувачот за стартување, вградена е рачка за одблокирање. За да го стартувате алатот, притиснете ја рачката за одблокирање и повлечете го прекинувачот за стартување. Брзината на алатот се зголемува со зголемување на притисокот на прекинувачот за стартување. Отпуштете го прекинувачот за стартување за да сопре.

### DUR368A

- Сл.8: 1. Лост за одблокирање 2. Прекинувач за стартување

### DUR368L

- Сл.9: 1. Лост за одблокирање 2. Прекинувач за стартување

## Нагодување на брзината

Брзината на алатот може да ја нагодите со допирање на главното копче за напојување. Секој пат кога ќе го допрете главното копче за напојување, нивото на брзина ќе се промени.

- Сл.10: 1. Индикатор за брзина 2. Главно копче за напојување

Индикатор за брзина	Режим	Брзина на ротација
3 2 1	Висока	6.500 мин. <sup>-1</sup>
3 2 1	Средна	5.300 мин. <sup>-1</sup>
3 2 1	Ниска	3.500 мин. <sup>-1</sup>

## Технологија за автоматски погон на вртежниот момент

Кога ќе ја вклучите технологијата за автоматски погон на вртежниот момент (ADT), алатот работи со оптимална брзина на ротацијата и вртежен момент за условите на тревата што се сече.

За да ја стартувате ADT, притиснете го и држете го копчето за обратна акција додека не се вклучи индикаторот за ADT. Потоа држете го главното копче за напојување за да го изберете алатот за сечење што е прикачен на алатот. Вклучете ја ламбичката зад оznаката за да изберете сечило и пластично сечило, а оznаката за да изберете глава за сечење со најлон.

За да ја запрете ADT, притиснете го и држете го копчето за обратна акција додека не се исклучи индикаторот за ADT.

► Сл.11: 1. ознака 2. ознака 3. Индикатор за ADT 4. Главно копче за напојување 5. Копче за обратна акција

Индикатор	Режим	Алат за сечење	Брзина на ротација
	ADT (Сечило)	Сечило Пластично сечило	3.500 - 6.500 мин. <sup>-1</sup>
	ADT (Глава за сечење со најлон)	Глава за сечење со најлон	3.500 - 6.500 мин. <sup>-1</sup>

## Копче за обратна акција за отстранување отпадоци

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Исклучете го алатот и извадете ја касетата за батеријата пред да ги отстраните заплетканите трева или отпадоци, што не може да се отстрани со функцијата за обратна акција. Ако не го исклучите алатот и не ја извадите касетата за батеријата, може да дојде до тешка телесна повреда предизвикана од случајно стартивање.

Овој алат има копче за обратна акција за промена на насоката на ротација. Служи само за отстранување заплеткан плевел или отпадоци од алатот.

За обратна ротација, кога алатот за сечење е запрен, држете го копчето за обратна акција и повлечете го прекинувачот. Кога ќе го повлечете прекинувачот за стартивање, ламбичката за напојување започнува да трепка, а алатот за сечење се ротира во обратна насока. За да се вратите на нормална ротација, отпуштете го прекинувачот и почекајте додека не запре алатот за сечење.

► Сл.12: 1. Копче за обратна акција 2. Ламбичка за напојување

**НАПОМЕНА:** За време на обратната ротација, алатот работи само кратко време и потоа, автоматски запира.

**НАПОМЕНА:** Штом алатот запре, ротацијата се враќа на нормалната насока кога алатот повторно ќе биде вклучен.

**НАПОМЕНА:** Ако го држете копчето за обратна акција додека алатот за сечење сè уште ротира, алатот запира и е подготвен за обратна ротација.

## Електрична сопирачка

Алатот е опремен со електрична сопирачка за алатот за сечење. Доколку алатот постојано не успева брзо да го прекине алатот за сечење по отпуштање на прекинувачот за стартивање, алатот треба да се однесе на сервис во нашиот сервисен центар.

**ДВИНИМАНИЕ:** Системот на сопирачката не е замена за заштитникот. Никогаш не користете го алатот без заштитникот. Незаштитен алат за сечење може да резултира со тешка телесна повреда.

## Електронска функција

### Контрола на постојаната брзина

Функцијата за контрола на постојаната брзина обезбедува константна брзина на ротација, без оглед на преоптовареноста.

### Одлика за меко започнување

Започнете меко заради потиснатиот почетен удар.

## СОСТАВУВАЊЕ

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секогаш уверете се алатот да е исклучен и касетата за батеријата да е извадена пред да направите нагодување или проверка на алатот. Ако не го исклучите алатот и не ја извадите касетата за батеријата, може да дојде до тешка телесна повреда предизвикана од случајно стартивање.

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Никогаш не стартивајте го алатот ако не е целосно составен. Работењето со делумно составен алат може да резултира со тешка телесна повреда заради случајно стартивање.

## Монтирање на раката

### За DUR368A

1. Вметнете го вратилото на раката во дршката. Порамнете го дупчето за шрафот со дупчето на вратилото. Цврсто стегнете го шрафот.

► Сл.13: 1. Дршка 2. Шраф 3. Оска

**ЗАБЕЛЕШКА:** Обрнете внимание на насоката на дршката. Дупчињата за шрафови нема да бидат порамнети ако дршката не е вметната во правилната насока.

2. Поставете ја раката помеѓу стегата за рака и држачот за рака. Нагодете ја раката под агол што овозможува удобна работна положба и потоа прицврстете ја со завртки со имбус-глава.

► Сл.14: 1. Завртка со имбус-глава 2. Рака за прицврстување 3. Држач на раката

### За DUR368L

1. Прикачете ги горната и долната стега на придушувачот.

2. Ставете ја раката на горната стега и зацврстете ја со завртки со имбус-глава како што е прикажано.

► Сл.15: 1. Завртка со имбус-глава 2. Рака 3. Горна стега 4. Придушувач 5. Долна стега 6. Сепаратор

**ДВИНИМАНИЕ:** Немојте да го отстранувате или смалувате разделникот. Со тоа може да дојде до губење на контрола над алатот и да се предизвика повреда.

## Прикачување на препеката

### Само за моделот со кружна рака (зависи од земјата)

Доколку препеката е вклучена во вашиот модел, прикачете ја препеката на раката со помош на нејзиниот шраф.

► Сл.16: 1. Препрека 2. Шраф

**ДВИНИМАНИЕ:** По склопување на препеката, не вадете ја. Препеките работат како безбедносен дел што ќе го спречи случајниот контакт меѓу вас и сечилото.

## Складирање на имбус-клучот

**ДВИНИМАНИЕ:** Внимавајте да не го оставите имбус-клучот вметнат во главата на алатот. Може да предизвика повреда и/или да го оштети алатот.

Кога имбус-клучот не се користи, складирајте го како што е прикажано за да не го изгубите.


► Сл.17: 1. Имбус-клуч

За моделот со кружна рака, имбус-клучот исто така може да се складира на раката како што е прикажано.

► Сл.18: 1. Имбус-клуч

## Точна комбинација на алатот за сечење и заштитникот

**ДВИНИМАНИЕ:** Секогаш користете ја точната комбинација на алатот за сечење и заштитникот. Погрешната комбинација може да не вештичи од алатот за сечење, летачките остатоци и камењата. Исто така, може да влијае на рамнотежата на алатот и да резултира со повреди.

Алат за сечење	Заштитник
Сечило (сечила со 3 запци, со 4 запци и со 8 запци)	
	
Глава за сечење со најлон	
	
Пластично сечило	

## Монтирање на заштитникот

**ДВИДУВАЊЕ:** Никогаш не користете го алатот без штитникот да е поставен на место. Во спротивно, може да дојде до тешка телесна повреда.

**НАПОМЕНА:** Типот на заштитник што е вклучен како стандарден прибор се разликува зависно од земјата.

## За сечило

Прикачете го заштитникот на стегата со помош на завртките.

► Сл.19: 1. Стега 2. Защитник

## За глава за сечење со најлон/ пластично сечило

**ДВИНИМАНИЕ:** Внимавајте да не се повредите себеси на секачот за сечење на најлонската жица.

Поставете го заштитникот на стегата со завртки.

► Сл.20: 1. Стега 2. Защитник 3. Секач

## Монтирање на алатот за сечење

**AVNIMANIE:** Секогаш користете го испорачаниот клуч(еви) за да го отстраните или инсталirate алатот за сечење.

**AVNIMANIE:** По монтирање на алатот за сечење, отстранете го имбус-клучот вметнат во главата на алатот.

**NAPOMENA:** Типот на алат(и) за сечење што е вклучен како стандарден прибор се разликува зависно од земјата. Алатот за сечење не е вклучен во некои спецификации на моделот.

**NAPOMENA:** Превртете го алатот за сечење напаку за да можете лесно да го замените сечилото.

## Сечило

**AVNIMANIE:** Кога ракувате со сечилото, секогаш носете ракавици и ставете го капакот за сечила врз сечилото.

**AVNIMANIE:** Сечилото мора да биде добро исполирano и без покантини или скршени делови. Ако сечилото удри камен за време на работењето, запрете го алатот и веднаш проверете го сечилото.

**AVNIMANIE:** Навртката за прицврстување на сечилото (со шајбна со пружина) ќе се изаби со текот на времето. Доколку се јави каква било изабеност или деформација на шајбната со пружина, заменете ја навртката. Побарајте од вашиот локален овластен сервисен центар да ја нарача.

**AVNIMANIE:** Надворешниот дијаметар на сечилото мора да биде следниов. Никогаш не користете сечило со поголем надворешен дијаметар.

- Сечило со 3 запци: 230 mm
- Сечило со 4 запци: 230 mm
- Сечило со 8 запци: 230 mm

► **Сл.21:** 1. Навртка 2. Чашка 3. Шајбна за стега 4. Сечило 5. Оска 6. Приемна шајбна 7. Имбус-клуч

1. Вметнете го имбус-клучот низ дупката во главата на алатот за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската сè додека имбус-клучот не е целосно вметнат.

2. Монтирајте го сечилото на приемната шајбна, така што стрелките на сечилото и на заштитникот ќе покажуваат во истата насока.

► **Сл.22:** 1. Стрелка

3. Ставете ја шајбната за стега и капачето на сечилото и цврсто затегнете ја навртката со окаст клуч.

► **Сл.23:** 1. Стегнување 2. Олабавување 3. Окаст клуч 4. Чашка 5. Имбус-клуч

**NAPOMENA:** Затезен момент: 16 - 23 N·m

4. Извадете го имбус-клучот од главата на алатот. За да го отстраниТЕ сечилото, следете ги постапките за монтирање по обратен редослед.

## Глава за сечење со најлон

**ZABELESHKA:** Користете оригинална глава за сечење со најлон Makita.

► **Сл.24:** 1. Глава за сечење со најлон 2. Приемна шајбна 3. Оска 4. Имбус-клуч 5. Стегнување 6. Олабавување

1. Вметнете го имбус-клучот низ дупката во главата на алатот за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската додека имбус-клучот не се вметне целосно.

2. Поставете ја главата за сечење со најлон на оската и стегнете ја вртејќи ја со рака.  
3. Извадете го имбус-клучот од главата на алатот. За да ја извадите главата за сечење со најлон, следете ја постапката за монтирање по обратен редослед.

## Пластично сечило

**ZABELESHKA:** Користете оригинално пластично сечило Makita.

► **Сл.25:** 1. Пластично сечило 2. Приемна шајбна 3. Оска 4. Имбус-клуч 5. Стегнување 6. Олабавување

1. Вметнете го имбус-клучот низ дупката во главата на алатот за да ја заклучите оската. Ротирајте ја оската додека имбус-клучот не се вметне целосно.

2. Поставете го пластичното сечило на оската и стегнете го со рака.  
3. Извадете го имбус-клучот од главата на алатот. За да го отстраниТЕ пластичното сечило, следете ги постапките за монтирање по обратен редослед.

## РАБОТЕЊЕ

### Прикачување на појасот за рамо

**AVNIMANIE:** Секогаш користете го ременот за рамо прикачен на алатот. Пред работа, нагодете го ременот за рамо според величината на корисникот за да се спречи замор.

**AVNIMANIE:** Пред работа, осигурете се дека ременот за рамо е соодветно прикачен на закачалката на алатот.

**AVNIMANIE:** Кога го користите алатот во комбинација со тип на напојување од ранец како што е пренослив пакет за напојување, не користете го ременот за рамо вклучен во пакувањето на алатот, туку користете го висечкиот појас препорачан од Makita.

Ако ставате ремен за рамо вклучен во пакувањето на алатот и ремен за рамо со тип на напојување од ранец во исто време, вадењето на алатот или типот на напојување од ранец е тешко при итен случај и може да предизвика несреќа или повреда. За препорачаниот висечки појас, прашајте го овластениот сервисен центар на Makita.

1. Носете го ременот за рамо на левото рамо.  
► Сл.26

2. Закачете ја куката на ременот за рамо со закачалката на алатот.

#### DUR368A

► Сл.27: 1. Кука 2. Закачалка

#### DUR368L

► Сл.28: 1. Кука 2. Закачалка

3. Нагодете го ременот за рамо во удобна работна положба.

► Сл.29

Ременот за рамо се карактеризира со механизам за брзо ослободување.

Едноставно, стиснете ги страните на токата за да го ослободите алатот од ременот за рамо.

#### DUR368A

► Сл.30: 1. Тока

#### DUR368L

► Сл.31: 1. Тока

## Нагодување на позицијата на закачалката

За поудобно ракување со алатот, може да ја смените позицијата на закачалката.

Нагодете ја положбата на закачалката како што е покажано на сликата.

► Сл.32

1	Позиција на закачалката од земјата
2	Позиција на алатот за сечење од земјата
3	Хоризонтално растојание помеѓу закачалката и незаштитениот дел од алатот за сечење

Олабавете ја завртката со имбус-глава на закачалката. Преместете ја закачалката во удобна работна позиција, а потоа стегнете ја завртката.

#### DUR368A

► Сл.33: 1. Закачалка 2. Завртка со имбус-глава

#### DUR368L

► Сл.34: 1. Закачалка 2. Завртка со имбус-глава

## Правилно ракување со алатот

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секогаш позиционирајте го алатот од вашата десна страна. Правилното позиционирање на алатот овозможува максимална контрола и ќе го намали ризикот од тешка телесна повреда предизвикана од повратен удар.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Бидете многу внимателни во одржувањето на контрола врз алатот цело време. Не дозволувајте алатот да се одбие кон вас или кој било во работната област. Ако не одржувате контрола врз алатот, може да дојде до тешка повреда на лицата во близина или на операторот.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За да избегнете несреќа, оставете повеќе од 15 м (50 стапки) растојание помеѓу операторите, кога двајца или повеќе оператори работат во еден простор. Исто така, ангажирајте лице кое ќе го набљудува растојанието помеѓу операторите. Ако некој лице или животно влезе во работниот простор, веднаш престанете со работа.

**▲ВНИМАНИЕ:** Ако при работата алатот за сечење случајно удри во камен или тврд предмет, запрете го алатот и проверете дали има оштетување. Ако алатот за сечење е оштетен, веднаш заменете го. Користењето оштетен алат за сечење може да резултира со тешка телесна повреда.

**▲ВНИМАНИЕ:** Отстранете го капакот на сечилото од сечилото кога ја сечете тревата.

Правилното позиционирање и ракување овозможува оптимална контрола и го намалува ризикот од повреда предизвикана од повратен удар.

#### DUR368A

► Сл.35

#### DUR368L

► Сл.36

Кога користите глава за сечење со најлон (тип со продолжување на најлонот со удар)

Главата за сечење со најлон е дволиниска глава за жичена фреза што има механизам за испуштање со потчукнување.

За да испуштите од најлонската жица, потчукнете ја главата за сечење од земја додека ротира.

► Сл.37: 1. Простор на најефикасно сечење

**ЗАБЕЛЕШКА:** Испуштањето со потчукнување нема да работи правилно ако главата за сечење со најлон не ротира.

**НАПОМЕНА:** Ако најлонската жица не се испушта кога ја потчукнувате главата, одново намотајте ја/заменете ја најлонската жица со следење на постапките описаны во делот за одржување.

# ОДРЖУВАЊЕ

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секогаш уверете се дека алатот е исклучен и касетата за батеријата е извадена пред да се обидете да направите нагодување или проверка на алатот. Ако не го исклучите алатот и не ја извадите касетата за батеријата, може да дојде до тешка телесна повреда предизвикана од случајно стартување.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За чистење, не користете нафта, бензин, разредувач, алкохол или слично. Тие средства ја вадат бојата и може да предизвикаат деформации или пукнатини.

За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita.

## Замена на најлонската жица

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секогаш користете ја само најлонската жица со дијаметар што е наведен во упатството за употреба. Никогаш не користете потешка жица, метална жица, јаке или слично. Во спротивно, може да дојде до оштетување на алатот и да резултира со сериозна телесна повреда.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Кога ја заменувате најлонската жица, секогаш отстранувајте ја главата за сечење со најлон од алатот.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Уверете се дека капакот на главата за сечење со најлон е правилно приврстен на кукиштето како што е описано подолу. Ако капакот не се прицврсти правилно, главата за сечење со најлон може да се разлета резултирајќи со тешка телесна повреда.

Ако најлонската жица не се продолжува, заменете ја. Методот на замена на најлонската жица се разликува, зависно од типот на главата за сечење со најлон.

### 95-M10L

► Сл.38

### B&F ECO 4L

► Сл.39

### За Ultra Auto 4

► Сл.40

### UN-74L

► Сл.41

### Тип со рачно продолжување

Кога најлонската жица ќе стане кратка, извлечете ја од окцето и продолжете ја од другото окце.

► Сл.42

## Заменување на пластичното сечило

Заменете го сечилото ако се изаби или скрши.

► Сл.43

Додека го монтирате пластичното сечило, порамнете ја насоката на стрелката на сечилото со онаа од заштитникот.

► Сл.44: 1. Стрелка на заштитникот 2. Стрелка на сечилото

# РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Пред да нарачате поправка, прво сами проверете ја состојбата. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се да го расклопите алатот. Наместо тоа, побарајте помош од овластените сервисни центри на Makita и секогаш користете делови за замена и поправка од Makita.

Состојба на аномалии	Можна причина (дефект)	Поправка
Моторот не работи.	Не е монтирана касетата за батеријата.	Монтирајте ја касетата за батеријата.
	Проблем со батеријата (под напон)	Повторно наполнете ја батеријата. Ако попнењето нема ефект, заменете ја батеријата.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Моторот запира со работа по краткотрајна употреба.	Нивото на наполнетост на батеријата е ниско.	Повторно наполнете ја батеријата. Ако попнењето нема ефект, заменете ја батеријата.
	Прегревање.	Запрете со користење на алатот за да оставите време да се излади.
Не ги достигнува максималните вртежи во минута.	Батеријата е неправилно монтирана.	Монтирајте ја касетата за батеријата како што е описано во прирачникот.
	Мокта на батеријата опаѓа.	Повторно наполнете ја батеријата. Ако попнењето нема ефект, заменете ја батеријата.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Алатот за сечење не ротира: ⇒ веднаш запрете ја машината!	Помеѓу штитникот и алатот за сечење е заглавен туѓ предмет, како гранка.	Отстранете го туѓиот предмет.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Абнормални вибрации: ⇒ веднаш запрете ја машината!	Еден крај од најлонската жица се скршил.	Потчукнете ја главата за сечење со најлон од земјата додека ротира за да испушти жицата.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Побарајте помош од локален, овластен, сервисен центар за поправка.
Алатот за сечење и моторот не запираат: ⇒ веднаш извадете ја батеријата!	Електричен или електронски дефект.	Отстранете ја батеријата и побарајте го вашиот локален, овластен, сервисен центар за поправка.

## ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР

**АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користете ги само препорачаните прибор или додатоци наведени во ова упатство. Користењето какви било други додатоци или прибор може да резултира со тешка телесна повреда.

**ДВИНИМАНИЕ:** Овој прибор или додатоци се препорачуваат за користење со алатот од Makita дефиниран во упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од телесни повреди. Користете ги приборот и додатоците само за нивната назначена намена.

Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, прашајте во локалниот сервисен центар на Makita.

- Сечило
- Глава за сечење со најлон
- Најлонска жица (жица за сечење)
- Пластично сечило
- Заштитник
- Оригинална батерија и полнач на Makita

**НАПОМЕНА:** Некои ставки на листата може да се вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие може да се разликуваат од држава до држава.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел:	DUR368A	DUR368L
Тип ручке	Ручка за бицикл	Кружна ручка
Брзина без оптерећења (на сваком нивоу брзине ротације)	Резно сечиво/ најлонска резна глава/ пластично сечиво	3: 6.500 мин <sup>-1</sup> 2: 5.300 мин <sup>-1</sup> 1: 3.500 мин <sup>-1</sup>
Укупна дужина (без резног алате)		1.758 мм
Пречнице најлонске струне		2,0 - 2,4 мм
Примењив резни алат и пречник резања	3-зубо сечиво (Број дела: 195298-3)  4-зубо сечиво (Број дела: В-14118)  8-зубо сечиво (Број дела: В-14130)  Најлонска резна глава (Број дела: 198893-8)  Пластично сечиво (Број дела: 198383-1)	230 мм  230 мм  230 мм  350 мм  255 мм
Номинални напон		DC 36 V
Нето тежина	4,1 - 4,7 кг	3,9 - 4,5 кг

- На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена наведених техничких података без претходне најаве.
- Спецификације могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина може да се разликује у зависности од наставака, укључујући и уложак батерије. Најлакша и најтежа комбинација, према процедуре ЕПТА 01/2014, приказане су у табели.

### Примењиви уложак батерије, адаптер за батерију и пуњач

Уложак батерије	BL1815 / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Адаптер за батерију	BAP182 / BL36120A
Пуњач	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Неки горенаведени улошци батерија, адаптери за батерије и пуњачи можда неће бити доступни у зависности од места становљања.

**ΔУПОЗОРЕЊЕ:** Користите само горе наведене улошке батерије, адаптере за батерије и пуњаче. Коришћење других уложака батерије, адаптера за батерије и пуњача може узроковати повреде и/или пожар.

## Бука

Примењиви стандард : ISO22868

Модел DUR368A

Резни алат	Ниво звучног притиска ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ниво звучне снаге ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Толеранција (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Толеранција (K) dB(A)
Сечиво са 4 зупца	74,7	1,0	89,2	1,6
Најлонска резна глава	76,4	1,6	89	1,0
Пластично сечиво	75,1	0,3	86	0,4

Резни алат	Ниво звучног притиска ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Ниво звучне снаге ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Толеранција (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Толеранција (K) dB(A)
Сечиво са 4 зупца	74,7	1,0	89,2	1,6
Најлонска резна глава	76,4	1,6	89	1,0
Пластичко сечиво	75,1	0,3	86	0,4

- Чак и ако је горенаведени ниво звучног притиска 80 dB (A) или мањи, ниво током рада може да премаси 80 dB (A). Носите заштитне слушалице.

**НАПОМЕНА:** Декларисане вредности емисије буке су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за упоређивање алата.

**НАПОМЕНА:** Декларисана вредност емисије буке се такође може користити за прелиминарну процену изложености.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Носите заштитне слушалице.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Емисије буке током стварне примене електричног алата могу се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

## Вибрације

Примењиви стандард : ISO22867

Модел DUR368A

Резни алат	Леви		Десни	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Толеранција K (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Толеранција K (м/с <sup>2</sup> )
Сечиво са 4 зупца	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Најлонска резна глава	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластичко сечиво	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

Модел DUR368L

Резни алат	Леви		Десни	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Толеранција K (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Толеранција K (м/с <sup>2</sup> )
Сечиво са 4 зупца	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Најлонска резна глава	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластичко сечиво	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**НАПОМЕНА:** Декларисане укупне вредности вибрација су измерене према стандардизованом мерном поступку и могу се користити за упоређивање алата.

**НАПОМЕНА:** Декларисане укупне вредности вибрација се такође могу користити за прелиминарну процену изложености.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Вредност емисије вибрација током стварне примене електричног алата може се разликовати од декларисане вредности у зависности од начина на који се користи алат, а посебно која врста предмета се обрађује.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да сте идентификовали безбедносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, као што је време рада уређаја, али и време када је алат искључен и када ради у празном ходу).

## Симболи

У наставку су приказани симболи који се односе на опрему. Пре употребе се обавезно упознајте са њиховим значењем.



Будите нарочито пажљиви и опрезни.



Прочитајте упутство за употребу.



Нека растојање буде најмање 15 м.



Опасност, пазите на бачене предмете.



Пажња; повратни удар



Носите шлем, заштитне наочаре и заштитне слушалице.



Носите заштитне рукавице.



Носите робусне чизме са неклизајућим ћоном. Препоручују се безбедносне чизме са челичним ојачањем за прсте.



Не излажите алат влаги.



Ni-MH  
Li-ion

Само за земље ЕУ  
Немојте да одлажете електричну опрему или батерију заједно са отпадом из домаћинства! У складу са европским директивама о електричном и електронском отпаду, батеријама и акумулаторима и истрошеним батеријама и акумулаторима и применом ових директива у складу са државним законима, електричну опрему, батерије и њихова паковања на крају радног века неопходно је одвојено прикупити и вратити у еколошки прихватљиво постројење за рециклажу.

## ЕЗ декларација о усаглашености

### Само за европске земље

ЕЗ декларација о усаглашености део је Додатка А у овом приручнику са упутствима.

## БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕНЈА

### Општа безбедносна упозорења за електричне алате

**ΔУПОЗОРЕНЈЕ:** Прочитајте сва безбедносна упозорења, упутства, илустрације и спецификације које су испоручене уз овај електрични алат. Непоштовање свих доле наведених безбедносних упутстава може изазвати електрични удар, пожар и/или озбиљну повреду.

## Сачувајте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

Термин „електрични алат“ у упозорењима односи се на електрични алат који се напаја из електричне мреже (каблом) или батерије (без кабла).

## Важна безбедносна упутства за алат

**ΔУПОЗОРЕНЈЕ:** Прочитајте сва безбедносна упозорења и сва упутства. Непоштовање упозорења и упутства може иззврати струјни удар, пожар и/или тешке телесне повреде.

## Сачувајте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

### Намена

- Овај алат је намењен само за сечење траве, корова, жбуња и никог растинја. Немојте га користити у друге сврхе, као што су орезивање или поткресивање живе ограде, јер може доћи до повреда.

### Општа упутства

- Никада не пуштајте особе које нису упознате са овим упутствима, особе (укућујући и децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним могућностима нити особе које не поседују одговарајуће искуство и знање да користе алат. Надгледајте децу како бисте били сигури да се неће играти алатом.
- Пре покретања алата, прочитајте ово упутство за употребу да бисте се упознали са начином руковања алатом.
- Не позајмијујте алат особама које немају доволно искуства и знања у погледу руковања тримерима за траву и тримерима са струном.
- Када позајмијујете алат, увек приложите и ово упутство за употребу.
- Рукујте алатом уз највећи опрез и под пуном пажњом.
- Никада немојте да користите алат након конзумирања алкохола или дрога или ако се осећate уморно или болесно.
- Никада не покушавајте да модификујете алат.
- Поштујте прописе о руковању тримерима за траву и тримерима са струном који важе у вашој земљи.

### Лична заштитна опрема

#### ► Слика1

- Носите безбедносни шлем, заштитне наочаре и заштитне рукавице како бисте се заштитили од летећих опиљака и предмета који падају.
- Носите заштиту за уши попут слушалица да бисте спречили губитак слуха.

- Носите адекватну одећу и обућу за безбедан рад, као што су радни комбinezон и робусне ципеле са неклисајућим ђоном. Немојте да носите широку одећу или накит. Покретни делови могу да захватају широку одећу, накит или други косу.
- Када додиријете резно сечиво, ставите заштитне рукавице.** Резна сечива могу озбиљно да повреде голе руке.

## Безбедност радног подручја

- Алатом рукујте искључиво у условима добре видљивости и по дану. Немојте да рукујете алатом по мраку или магли.
- Немојте да користите алат у окружењима где може да дође до експлозије,** на пример, у присуству запаљивих течности, гасова или прашине. Овај алат производи варнице које могу да запале прашину или испарења.
- Током рада никада немојте да стојите на нестабилној или клизазвој површини или великом нагибу. Током зиме се чувате леда и снега и увек обезбедите сигуран ослонац.
- Током рада водите рачуна да посматрати или животиње буду удаљени од алата најмање 15 м. Зауставите алат чим се неко приближи.
- Никада не укључујте алат док су у близини људи, посебно деца, или кућни љубимци.
- Пре почетка рада проверите да ли у простору за рад има камења или других чврстих предмета. Током рада они могу да се лансирају или да изазову опасни повратни удар и проузрокују тешке повреде и/или оштећење имовине.
- ▲УПОЗОРЕЊЕ:** Коришћење овог производа може да доведе до стварања прашине која садржи хемикалије које могу да изазову респираторна или друга оболења. Неки примери ових хемикалија су једињења која се налазе у пестицидима, инсектицидима, њубривима и хербицидима. Ризик од излагања овим материјама зависи од тога колико често обављате ову врсту после. Да бисте умањили излагање овим хемикалијама: радите у добро проветреном простору и користите одобрену безбедносну опрему, попут маски против прашине које су посебно пројектоване за филтрирање микроскопских честица.

## Заштита електричних инсталација и акумулатора

- Не излажите алат киши или влази. Вода која уђе у алат повећава ризик од струјног удара.
- Немојте да користите алат ако не може да се укључи и искључи помоћу прекидача.** Алат који не може да се контролише помоћу прекидача је опасан за употребу и мора се поправити.
- Спречите случајно покретање.** Уверите се да је прекидач у искљученом положају пре него што поставите батерију, подигнете алат или почнете да га носите. Ношење алата са прстом на прекидачу или прикључивање алата на напајање док је прекидач на њему укључен може да проузрокује несреће.

- Батерије немојте бацати у ватру.** Могле би да експлодирају. Проверите да ли локални закони предвиђају посебна упутства за одлагање.
- Немојте да отварате или разбијате батерије.** Ослобођени електролит је корозиван и може да повреди очи или кожу. Може да буде токсичан уколико се прогута.
- Немојте да пуните батерију на киши или на влажним местима.**

## Пуштање у рад

- Пре склапања или подешавања алата, уклоните уложак батерије.
- Пре руковања резним сечивом, ставите заштитне рукавице.
- Пре постављања улошка батерије, проверите да ли на алату има оштећења, лабавих завртњева/навртки и да ли је алат прописно склопљен. Наоштрите тупа резна сечива. Ако је резно сечиво савијено или оштећено, замените га. Уверите се да све контролне ручице и прекидачи несметано раде. Очистите и осушите ручке.
- Никад не покушавајте да укључите алат ако је оштећен или није у потпуности склопљен. У супротном може да дође до озбиљних повреда.
- Подесите појас за рамена и рукохват тако да одговарају стасу руковаоца.**
- Када умешете уложак батерије, држите додатак за сечење даље од тела и других објеката, укључујући и тло. Сечиво може да почне да се ротира приликом покретања и да изазове повреде или оштећење алате и/или имовине.
- Уклоните присутне кључеве за подешавање, имбус кључ или поклопац сечива пре укључивања алата. Додатак који је остављен закачен за ротирајући део алате може да изазове телесне повреде.
- Резни алат мора да буде опремљен заштитом.** Никада не покрећите алат са оштећеном заштитом или без постављене заштите!
- Уверите се да нема електричних каблова, водоводних цеви, гасних цеви итд. који могу да изазову опасност ако се оштете током коришћења алате.

## Рад

- У случају опасности одмах искључите алат.
- Уколико током рада приметите нешто необично (нпр. буку, вибрације), искључите алат и уклоните уложак батерије. Немојте да користите алат док се узрок не утврди и не отклони.
- Додатак за сечење наставља да се ротира током кратког времена након искључивања алате. Немојте одмах да додиријете додатак за сечење.
- Током рада користите појас за рамена. Чврсто држите алат са своје десне стране.
- Немојте се нагињати.** Увек морате да имате одговарајући ослонац и одржавате равнотежу. Пазите се скривених препрека, као што су пањеви, корење и јарци, како бисте избегли саплитање.
- Увек пазите где газите на нагнутом терену.

7. Ходајте и немојте да трчите.
8. Да не бисте изгубили контролу, никада немојте да радите са мердевина или дрвета.
9. Ако алат прими јак ударац или ако падне, проверите стање пре него што наставите са радом. Проверите да ли контроле и безбедносни механизми исправно раде. Ако постоји оштећење или имате сумње, обратите се нашем овлашћеном сервисном центру који ће обавити преглед и поправку.
10. Одморите се да бисте спречили губитак контроле узрокован умором. Препоручујемо да на сваких сат времена правите паузу за одмор од 10 до 20 минута.
11. Када остављате алат, чак и на кратко, увек уклоните уложак батерије. Ако оставите алат без надзора са постављеним уложком батерије, неовлашћено лице може да га употреби и проузрокује озбиљну несрећу.
12. Ако се трава или грање упетљају између додатка за сечење и заштите, увек искључите алат и уклоните уложак батерије пре чишћења. У супротном додатак за сечење може неочекивано да се заротира и да изазове озбиљне повреде.
13. Никада не додирујте опасне делове који се крећу пре него што се у потпуности зауставе и пре него што уклоните уложак батерије.
14. Ако додатак за сечење наиђе на камен или друге тврде предмете, одмах искључите алат. Затим уклоните уложак батерије и проверите додатак за сечење.
15. Током рада редовно проверавајте да ли постоје пукотине или оштећења на додатку за сечење. Пре провере уклоните уложак батерије и сачекајте да се додатак за сечење у потпуности заустави. Одмах замените оштећени додатак за сечење, чак и ако има само површинске напрслине.
16. Никада немојте сећи изнад висине струка.
17. Пре започињања рада на сечењу, сачекајте да додатак за сечење достигне константну брзину након укључивања алате.
18. Када користите резно сечиво, равномерно замахујте алатом полуокружно здесна налево, као да користите косу.
19. Алат држите искључиво користећи изоловане површине за хватање јер резно сечиво може да дође у додир са сакривеним електричним инсталацијама. Резна сечива која дођу у додир са жицом под напоном могу да наелектришу изложене металне делове алате и доведу до струјног удара.
20. Не покрећите алат када је исечена трава запетљана око резног алата.
21. Пре покретања алата се уверите да резни алат не додирује тло и друге препреке, као што је дрво.
22. Током рада увек држите алат обема рукама. Током употребе никада немојте да држите алат једном руком.
23. Немојте да користите алат при неповољним временским условима или ако постоји ризик од удара грома.

## Резни алати

1. Не користите резни алат који нисмо препоручили.
2. Користите одговарајући додатак за сечење за предвиђени посао.
  - Најлонске резне главе (главе тримера са струном) и пластична сечива су погодна за сечење траве у дворишту.
  - Резна сечива су погодна за кошење корова, високе траве, жбуња, грмља, ниског растиња, шипражја и сличног растиња.
  - Никада не користите друга сечива, укључујући металне ланце из више делова и сечива млатилице. Може доћи до тешке повреде.
3. Користите само резни алат чија је назначена брзина једнака брзини назначеној на алату или већа од ње.
4. Увек држите руке, лице и одећу даље од резног алата док је у покрету. У супротном може да дође до телесних повреда.
5. Увек користите штитник резног додатка који одговара употребљеном резном додатку.
6. Када користите резна сечива, водите рачуна да не дође до повратног удара и увек будите спремни за случајан повратни удар. Погледајте одељак који описује повратни удар.
7. Када не користите алат, поставите поклопац сечива на сечиво. Скините поклопац пре рада.

## Повратни удар (одбацивање сечива)

1. Повратни удар (одбацивање сечива) је изненадна реакција на запетљано или блокирано резно сечиво. Када се то дододи, алат полеће у страну или ка руковаоцу уз велику силину и може да изазове тешке повреде.
2. Повратни удар посебно настаје када се сегмент сечива који одговара подручју између 12 сати и 2 сата на часовнику постави на чврст материјал, жбуње и дрвеће пречника 3 цм или већег.
- Слика2
3. Да бисте избегли повратни удар:
  1. Користите сегмент између 8 и 11 сати.
  2. Никада не користите сегмент између 12 сати и 2 сата.
  3. Никада не користите сегмент између 11 и 12 сати и између 2 сата и 5 сати, осим у случају да је руковаоца добро обучена и искусна особа и да то ради на сопствени ризик.
  4. Никада не користите резна сечива близу чврстих површина као што су ограде, зидови, стабла и камење.
  5. Никада не користите резна сечива вертикално за операције као што су резање ивица или поткресивање живе ограде.
- Слика3

## Вибрације

1. Код особа са слабом циркулацијом које су изложене интензивним вибрацијама може да дође до оштећења крвних судова или нервног система. Вибрације могу да проузрокују следеће симптоме на прстима, рукама и зглобовима: Трењење, голицање, бол, осећај убода, промена боје коже или саме коже. Ако имате било који од ових симптома, обратите се лекару!
2. Да бисте смањили ризик од Рејновог синдрома, одржавајте топлоту руку током рада и добро одржавајте алат и додатну опрему.

## Транспорт

1. Пре транспорта искључите алат и уклоните уложак батерије. Поставите поклопац сечива на резно сечиво.
2. Када транспортујете алат, носите га у хоризонталном положају држећи га за осовину.
3. Када алат транспортујете возилом, добро га причврстите да бисте спречили превртање. У супротном може да дође до оштећења алата и осталог пртљага.

## Одржавање

1. Алат мора да се сервисира у нашем овлашћеном сервисном центру, искључиво уз оригиналне резервне делове. Неисправно поправљање и поше одржавање могу да скрате радни век алата и да повећају ризик од несрећа.
2. Искључите алат и уклоните уложак батерије пре одржавања или поправки или чишћења алате.
3. Увек носите заштитне рукавице када рукујете резним сечивом.
4. Увек уклањајте прашину и прљавштину са алатом. У ту сврху немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слично. То може да доведе до промене боје, деформације или настанка пукотина на пластичним компонентама.
5. Након сваке употребе затегните све завртње и навртке.
6. Не покушавајте никакво одржавање или поправке које нису описане у овом приручнику са упутствима. Такве радове затражите од нашег овлашћеног сервисног центра.
7. Увек користите само оригиналне резервне делове и додатни прибор. Коришћење делова или додатног прибора које је испоручило треће лице може да доведе до квара алате, оштећења имовине и/или озбиљне повреде.
8. Уверите се да наш овлашћени сервисни центар редовно обавља преглед и одржавање алате.
9. Одржавајте алат у добром радном стању. Поше одржавање може да доведе до пошијих перформанси и да скрати радни век алате.

## Складиштење

1. Пре складиштења алата обавите целокупан поступак чишћења и одржавања. Уклоните уложак батерије. Поставите поклопац сечива на резно сечиво.
2. Алат одложите на сувом и високом или закључаном месту ван домаћаја деце.
3. Немојте да наслађате алат на површине као што је зид. Могао би изненада да падне и доведе до повреде.

## Прва помоћ

1. Код себе увек морате да имате комплет за прву помоћ. Одмах надоместите све артикли узете из комплета за прву помоћ.
2. Када тражите помоћ, дајте следеће информације:
  - Место несреће
  - Шта се десило
  - Број повређених особа
  - Природа повреде
  - Ваше име

## САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

**▲УПОЗОРЕЊЕ: НЕМОЈТЕ себи да дозволите да занемарите строга безбедносна правила која се односе на овај производ услед чињенице да сте производ добро упознали и стекли рутину у руковању њиме (услед честог коришћења). НЕНАМЕНСКА УПОТРЕБА или непоштовање безбедносних правила наведених у овом упутству могу довести до тешких телесних повреда.**

## Важна безбедносна упутства која се односе на уложак батерије

1. Пре употребе улошка батерије, прочитајте сва упутства и безбедносне ознаке на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) производу који користи батерију.
  2. Не растављајте и не модификујте уложак батерије. Тиме можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експозију.
  3. Ако се време рада знатно скратило, одмах престаните са коришћењем. То може да доведе до ризика од прегревања, могућих опекотина, па чак и експозије.
  4. Ако електролит доспе у очи, исперите их чистом водом и одмах затражите помоћ лекара. То може да доведе до губитка вида.
  5. Немојте да изазivate кратак спој улошка батерије:
    - (1) Немојте додиривати прикључке било којим проводним материјалом.
    - (2) Избегавајте складиштење улошка батерије у кутији са другим металним предметима као што ексерси, новчићи итд.
    - (3) Немојте да излажете улошак батерије води или киши.
- Кратак спој батерије може да доведе до великог протока струје, прегревања, могућих опекотина, па чак и прегоревања.

6. Немојте да складиштите и користите алат и уложак батерије на места где температура може да достигне или премаши 50 °C (122 °F).
7. Немојте да палите уложак батерије чак ни када је озбиљно оштећен или потпуно похабан. Уложак батерије може да експлодира у ватри.
8. Немојте да закивате, сечете, ломите, бацате или испуштате уложак батерије, или да њиме ударите по чврстој површини. На тај начин можете да изазовете пожар, прекомерно загревање или експлозију.
9. Немојте да користите оштећену батерију.
10. Садржане литијум-јонске батерије подлежу Закону о превозу опасних материјала. Приликом комерцијалног превоза, нпр. од стране трећих лица и превозника, мора се обратити посебна пажња на специјалне захтеве паковања и обележавања. Приликом припреме материјала за превоз, потребно је саветовати се са стручњаком за опасне материје. Такође обратите пажњу на евентуалне даље националне прописе. Омотајте траком или прекријте отворене контакте и запакујте батерију тако да се не може померати унутар паковања.
11. Када одлажете уложак батерије на отпад, извадите га из алате и одложите на безбедно место. Придржавајте се локалних прописа у вези са одлагањем батерије.
12. Батерије користите само са производима које је навела компанија Makita. Постављање батерије на производе који нису усаглашени може да доведе до пожара, прекомерне топлоте, експлозије или цурења електролита.
13. Ако се алат не користи током дужег периода, батерија мора да се изведи из алате.
14. Током и након коришћења, уложак батерије може да акумулира толико топлоте да то може довести до опекотина, уобичајених и нискотемпературних. Пажљиво рукујте врућим улощима батерије.
15. Не додиријте контакте алата одмах након коришћења јер су мојда толико врући да могу да изазову опекотине.
16. Водите рачуна да се струготина, прашина или земља не заглаве у контактима, рупицама и жлебовима улошка батерије. У супротном може доћи до лошег учинка или прегоревања алате или улошка батерије.
17. Осим ако алат то не подржава, немојте да користите уложак батерије близу високонапонских разводних линија електричне струје. У супротном може доћи до квара или прегоревања алате или улошка батерије.
18. Држите батерију ван домаћаја деце.

## САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

**▲ ПАЖЊА:** Користите само оригиналне Makita батерије. Коришћење Makita батерија које нису оригиналне или батерија које су изменење може да доведе до пуцања батерије, које може да изазове пожар, телесне повреде или штету. То ће такође поништити гаранцију компаније Makita за Makita алат и пуњач.

## Савети за максимално трајање батерије

1. Напуните уложак батерије пре него што се потпуно испразни. Сваки пут прекините рад са алатом и напуните уложак батерије када примите да је снага алате слабија.
2. Никада немојте да поново пуните потпуно напуњени уложак батерије. Препуњавање скраћује радни век батерије.
3. Пуните уложак батерије на собној температури између 10°C и 40°C (између 50°F и 104°F). Сачекајте да се врући уложак батерије охлади пре пуњења.
4. Када не користите уложак батерије, извадите га из алате или пуњача.
5. Напуните уложак батерије ако га нећете користити дуже време (више од шест месеци).

## ОПИС ДЕЛОВА

### ► Слика4

1	Индикатор брзине	2	ADT индикатор (ADT = технологија аутоматске промене обртног момента)	3	Лампица за напајање	4	Главно дугме за напајање
5	Дугме за промену смера обртња	6	Уложак батерије	7	Полуга за ослобађање из блокираног положаја	8	Окидач прекидача
9	Закачка	10	Ручка	11	Препрека (у зависности од земље)	12	Штитник (за најлонску резну главу/пластично сечиво)
13	Штитник (за резно сечиво)	14	Појас за рамена	-	-	-	-

**НАПОМЕНА:** Штитник који се доставља као стандардна додатна опрема се разликује у зависности од земље.

# ОПИС НАЧИНА ФУНКЦИОНИСАЊА

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Пре подешавања или провере функцији алата увек проверите да ли је алат искључен и да ли је уложак батерије уклоњен. Ако се алат не искључи и не уклони уложак батерије, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

## Постављање и уклањање улошка батерије

**▲ПАЖЊА:** Увек искључите алат пре постављања или уклањања улошка батерије.

**▲ПАЖЊА:** Држите чврсто алат и уложак батерије када постављате или уклањате улошак батерије. Ако алат и уложак батерије не будете држали чврсто, могу вам исклизнути из руку, оштетити се при паду и повредити вас.

► Слика5: 1. Црвени индикатор 2. Дугме 3. Уложак батерије

Да бисте уклонили уложак батерије, клизањем га извушите из алата док клизашем померате дугме на предњој страни улошка.

Да бисте поставили уложак батерије, поравнајте језичак на њему са жлебом на кубишту и гурните га на место. Гурните га до краја тако да легне на своје место и чује се тихо шклоцање. Ако можете да уочите црвени индикатор на горњој страни дугмета, то значи да уложак батерије није потпуно закључан.

**▲ПАЖЊА:** Увек до краја гурните уложак батерије тако да се црвени индикатор не види. У супротном, он случајно може испасти из алате и повредити вас или неку особу у вашој близини.

**▲ПАЖЊА:** Немојте на силу да постављате уложак батерије. Ако уложак не можете лако да гурнете, то значи да га не постављате исправно.

## Систем за заштиту алат/батерије

Алат је опремљен системом за заштиту алат/батерије. Овај систем аутоматски прекида напајање мотора како би продужио век трајања алате и батерије. Алат ће се аутоматски зауставити током рада ако алат или батерија уђу у једно од следећих стања:

Статус	Индикатор брзине		
	<input checked="" type="checkbox"/> Укључено	<input type="checkbox"/> Искључено	<input type="checkbox"/> Трепће
Преоптерећење	3	3	2
	2	2	1
Прегревање	3	3	2
	2	2	1
Прекомерно пражњење	3	3	2
	2	2	1

## Заштита од преоптерећења

Ако је алат преоптерећен запетљаном травом или другим остатцима, индикатори брзине 2 и 3 почину да треперје и алат се аутоматски зауставља.

У овој ситуацији, искључите алат и престаните са употребом која је довела до преоптерећења алате. Затим укључите алат да бисте га поново покренули.

## Заштита алат/батерије од прегревања

Постоје две врсте прегревања – прегревање алата и прегревање батерије. Када дође до прегревања алате, сви индикатори брзине треперје. Када дође до прегревања батерије, трепери индикатор брзине 1. Ако дође до прегревања, алат ће аутоматски престати да ради. Сачекајте да се алат и/или батерија охладе пре него што их поново укључите.

## Заштита од превеликог пражњења

Када капацитет батерије опадне скоро до краја, алат аутоматски престаје са радом, а индикатор 1 брзине почине да трепери.

Ако алат не ради чак ни када се активирају прекидачи, уклоните батерију из алате и напуните је.

## Приказ преосталог капацитета батерије

### Само за улошке батерије са индикатором

► Слика6: 1. Индикаторске лампице 2. Дугме за проверу

Притисните дугме за проверу на улошку батерије да бисте приказали преостали капацитет батерије. Индикаторске лампице ће се укључити на неколико секунди.

Индикаторске лампице	Преостали капацитет
 Светли	
 Искључено	
 Трепће	
  	Од 75% до 100%
   	Од 50% до 75%
   	Од 25% до 50%
   	Од 0% до 25%
   	Напуните батерију.
    	Могуће је да је батерија постала неисправна.

**НАПОМЕНА:** У зависности од услова коришћења и температуре околине, приказани капацитет може донекле да се разликује од стварног.

**НАПОМЕНА:** Прва (крајња лева) индикаторска лампица трепери када систем за заштиту батерије ради.

## Главни прекидач

- Притисните главно дугме за напајање да бисте укључили алат. Да бисте искључили алат, притисните и задржите главно дугме за напајање док се лампица напајања и индикатор брзине не искључује.
- Слика7: 1. Индикатор брзине 2. Главно дугме за напајање 3. Лампица за напајање

**НАПОМЕНА:** Алат се аутоматски искључује ако се остави и не користи током одређеног временског периода.

## Функционисање прекидача

**ДУПЛОЗОРЕНЬЕ:** Ради ваше безбедности, овај алат је опремљен полуогом за ослобађање из блокираног положаја која спречава ненамерно покретање алата. НИКАДА немојте користити овај алат ако се покреће при самом повлачењу окидача прекидача без притискања полуога за ослобађање из блокираног положаја. ПРЕ даље употребе вратите алат сервисном центру ради адекватне поправке.

**ДУПЛОЗОРЕНЬЕ:** НИКАДА немојте да лепите траком полуог за ослобађање из блокираног положаја или да мењате њену сврху и функцију.

**ДАЛАЖЊА:** Пре убаџивања улошка батерије у алат увек проверите да ли се окидач прекидача правилно активира и да ли се враћа у положај „OFF“ (Искључено) пошто га пустите. Рад са алатом на којем прекидач не функционише правилно може да доведе до губитка контроле и тешких телесних повреда.

**ДАЛАЖЊА:** Никада не стављајте прст на главни прекидач и окидач прекидача када преносите алат. Алат се може ненамерно покренут и изазвати повреде.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Немојте јако повлачити окидач прекидача ако претходно нисте притиснули полуог за ослобађање из блокираног положаја. То може да доведе до ломљења прекидача.

Полуог за ослобађање из блокираног положаја спречава случајно повлачење окидача прекидача. Да бисте укључили алат, притисните полуог за ослобађање из блокираног положаја и повуците окидач прекидача. Брзина алата се повећава са већим притиском на окидач прекидача. Пустите окидач прекидача да бисте зауставили алат.

### DUR368A

- Слика8: 1. Полуог за закључавање 2. Окидач прекидача

### DUR368L

- Слика9: 1. Полуог за закључавање 2. Окидач прекидача

## Подешавање брзине

- Можете да подешавате брзину алата постепеним притискањем главног дугмета за напајање. Сваки пут када благо притиснете главно дугме за напајање, промениће се ниво брзине.
- Слика10: 1. Индикатор брзине 2. Главно дугме за напајање

Индикатор брзине	Режим	Брзина ротације
3	Велика	6.500 мин⁻¹
2	Средња	5.300 мин⁻¹
1	Мала	3.500 мин⁻¹

## Технологија аутоматског обртног момента

Када укључите технологију аутоматског обртног момента (ADT), алат ради на оптималној брзини ротирања и обртног момента за услове у којима се трува сече.

Да бисте покренули технологију аутоматског обртног момента, притисните и задржите дугме за супротан смер док се не укључи индикатор технологије аутоматског обртног момента. Затим притиснете главни прекидач да бисте изабрали резни алат прикачен на алат. Укључите лампицу поред ознаке да бисте изабрали резно сечиво и пластично сечиво или ознаке да бисте изабрали најлонску резну главу.

Да бисте зауставили технологију аутоматског обртног момента, притисните и задржите дугме за супротан смер док се не искључи индикатор технологије аутоматског обртног момента.

- Слика11: 1. ознака 2. ознака  
3. Индикатор ADT 4. Главно дугме за напајање 5. Дугме за промену смера обртавања

Индикатор	Режим	Резни алат	Брзина ротације
	ADT (резно сечиво)	Резно сечиво Пластично сечиво	3.500 - 6.500 мин⁻¹
	ADT (најлонска резна глава)	Најлонска резна глава	3.500 - 6.500 мин⁻¹

## Дугме за промену смера обртања који служи за уклањање остатака

**АУПОЗОРЕЊЕ:** Искључите алат и скините уложак батерије пре него што почнете да уклањате умршну траву или остатке који не могу да се уклоне помоћу функције обрнутог смера. Ако се алат не искључи и не уклони уложак батерије, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

Овај алат је опремљен дугметом за промену смера обртања којим може да се промени смер обртања главе алатца. Служи само за уклањање траве и остатака који се умрсе у алату.

Да бисте променили смер обртања, благо притисните дугме за промену смера обртања и повуците окидач када се резни алат заустави. Када повучете окидач прекидача, лампица за напајање ће почети да трепери, а резни алат ће се обртати у супротном смеру.

Да бисте вратили алат у режим уобичајеног обртања, отпуштите прекидач и сачекајте да се резни алат заустави.

► Слика12: 1. Дугме за промену смера обртања  
2. Лампица за напајање

**НАПОМЕНА:** Када је у режиму обртања у супротном смеру, алат ради само током краћег периода, а затим се аутоматски зауставља.

**НАПОМЕНА:** Након што се алат заустави, када га поново покренете он прелази у режим обртања у уобичајеном смеру.

**НАПОМЕНА:** Ако благо притиснете дугме за промену смера обртања док се резни алат још увек обреће, алат ће се зауставити и биће спреман за обртање у супротном смеру.

## Електрична кочница

Овај алат је опремљен електричном кочницом за резни алат. Ако се више пута деси да алат не може брзо да заустави резни алат након отпуштања окидача прекидача, сервисирајте га у нашем сервисном центру.

**АПАЖЊА:** Овај систем кочнице није замена за штитник. Никада немојте да користите алат без штитника. Резни алат без штитника може да изазове тешке телесне повреде.

## Електронска функција

### Регулатор константне брзине

Функција управљања брзином омогућава константну брзину ротације без обзира на оптерећење.

### Функција лаганог старта

Лагани старт да би се ублажио почетни удар.

## СКЛАПАЊЕ

**АУПОЗОРЕЊЕ:** Увек се уверите да је алат искључен и да је уложак батерије уклоњен пре обављања било каквих радова на алату. Ако се алат не искључи и не уклони уложак батерије, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

**АУПОЗОРЕЊЕ:** Никада немојте да покрећете алат ако није у потпуности склопљен. Рад делимично склопљеним алатом може да доведе до озбиљних телесних повреда услед случајног покретања.

## Постављање ручке

### За модел DUR368A

1. Поставите осовину ручке на рукохват. Поравнајте рупу за завртање на рукохвату са оном на осовини. Чврсто притегните завртања.

► Слика13: 1. Рукохват 2. Завртања 3. Осовина

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Обратите пажњу на смер рукохвате. Отвори за завртање нису поравнати ако рукохват није уметнут у исправном смеру.

2. Поставите ручку између спојнице ручке и држача ручке. Подесите ручку до угла који обезбеђује удобан положај за рад, а затим приврстите завртањима са шестоугаоним главама.

► Слика14: 1. Завртања са шестоугаоном главом  
2. Спојница ручке 3. Држач ручке

### За модел DUR368L

1. Прикачите горњу и доњу спојницу на овлаживач.

2. Поставите ручку на горњу спојницу и фиксирајте је помоћу завртања са шестоугаоним главама као што је приказано.

► Слика15: 1. Завртања са шестоугаоном главом 2. Ручка 3. Горња спојница 4. Овлаживач 5. Доња спојница 6. Разделник

**АПАЖЊА:** Немојте да скидате или смањујете разделник. Ако то урадите, можете да изгубите контролу над алатом и да се повредите.

## Постављање препреке

### Само за модел са кружном ручком (доступан у одређеним земљама)

Ако је препрека укључена у модел, прикачите је за ручку помоћу завртања на препреци.

► Слика16: 1. Препрека 2. Завртања

**АПАЖЊА:** Након склапања препреке, не уклањајте је. Препрека служи као безбедносни део који спречава да случајно додирнете резно сечиво.

## Складиштење имбус кључа

**АПАЖЊА:** Водите рачуна о томе да не оставите имбус кључ уметнут у глави алат. То може да изазове повреде и/или да оштети алат.

Када га не користите, држите имбус кључ на приказаном месту да га не бисте изгубили.

► Слика17: 1. Имбус кључ

За модел са кружном ручком, имбус кључ може да се одложи на ручку, као што је приказано.

► Слика18: 1. Имбус кључ

## Исправна комбинација резног алата и штитника

**АПАЖЊА:** Увек користите исправну комбинацију резног алата и штитника.

Погрешна комбинација вас можда неће добро заштитити од резног алата, летећих предмета и каменчића. Може да утиче и на равнотежу алате и може довести до повреда.

Резни алат	Штитник
Резно сечиво (3-зуба, 4-зуба и 8-зуба сечива)	
Најлонска резна глава	
Пластично сечиво	

## Монтирање штитника

**АУПОЗОРЕНЬЕ:** Никада немојте да користите алат без постављеног приказаног штитника. У супротном може да дође до озбиљних телесних повреда.

**НАПОМЕНА:** Тип штитника који се доставља као стандардна додатна опрема се разликује у зависности од земље.

## За резно сечиво

Причврстите штитник на спојницу помоћу завртања.

► Слика19: 1. Спојница 2. Штитник

## За најлонску резну главу/ пластично сечиво

**АПАЖЊА:** Будите опрезни да се не повредите на секачу за сечење најлонске струне.

Завртњима причврстите штитник на спојницу.

► Слика20: 1. Спојница 2. Штитник 3. Секач

## Постављање резног алата

**АПАЖЊА:** Увек користите достављене кључеве за уклањање или постављање резног алата.

**АПАЖЊА:** Обавезно уклоните имбус кључ уметнут у главу алате након монтирања резног алата.

**НАПОМЕНА:** Тип резног алата који се доставља као стандардна додатна опрема се разликује у зависности од земље. Резни алат није укључен у неке спецификације модела.

**НАПОМЕНА:** Окрените алат наопако да бисте лако могли да замените резни алат.

## Резно сечиво

**АПАЖЊА:** Када радите са резним сечивом, увек носите рукавице и поставите поклопац сечива на сечиво.

**АПАЖЊА:** Резно сечиво мора да буде добро попирано, без напрслина или пукотина. Ако резно сечиво удари у камен током рада, одмах зауставите алат и проверите сечиво.

**АПАЖЊА:** Навртка за причвршћивање резног сечива (са еластичном подлошком) временом се троши. Ако се на еластичној подлошици појаве било какви знаци трошења или деформације, замените навртку. Затражите од најближег овлашћеног сервисног центра да је наручи за вас.

**АПАЖЊА:** Спољни пречник резног сечива мора да прати спецификације у наставку. Никада не користите резно сечиво са већим спољним пречником.

- 3-зубо сечиво: 230 mm
- 4-зубо сечиво: 230 mm
- 8-зубо сечиво: 230 mm

► Слика21: 1. Навртка 2. Посуда 3. Подлошка спојнице 4. Резно сечиво 5. Вретено 6. Пријемна подлошка 7. Имбус кључ

1. Поставите имбус кључ кроз отвор на глави алате да бисте закључали вретено. Ротирајте вретено све док имбус кључ не улегне до краја.

2. Монтирајте резно сечиво на пријемну подлошку тако да стрелице на сечиву и штитнику показују на исту страну.

► Слика22: 1. Стрелица

3. Поставите подлошку спојнице и посуду на резно сечиво и чврсто затегните навртку окасним кључем.

► Слика23: 1. Затегните 2. Олабавите 3. Окасти кључ 4. Посуда 5. Имбус кључ

**НАПОМЕНА:** Момент причвршћивања: 16 - 23 N·m

- Уклоните имбус кључ из главе алате.
- Да бисте уклонили резно сечиво, примените овај поступак обрнутим редоследом.

## Најлонска резна глава

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Користите само оригиналну Makita најлонску резну главу.

- Слика24: 1. Најлонска резна глава 2. Пријемна подлошка 3. Вретено 4. Имбус кључ 5. Затегните 6. Олабавите

- Поставите имбус кључ кроз отвор на глави алате да бисте закључали осовину. Ротирајте осовину све док имбус кључ не улегне до kraja.
  - Поставите најлонску резну главу на осовину и руком је чврсто притегните.
  - Уклоните имбус кључ из главе алате.
- Да бисте уклонили најлонску резну главу, примените овај поступак обрнутим редоследом.

## Пластично сечиво

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Користите оригинално Makita пластично сечиво.

- Слика25: 1. Пластично сечиво 2. Пријемна подлошка 3. Вретено 4. Имбус кључ 5. Затегните 6. Олабавите

- Поставите имбус кључ кроз отвор на глави алате да бисте закључали осовину. Ротирајте осовину све док имбус кључ не улегне до kraja.
  - Поставите пластично сечиво на осовину и руком га чврсто притегните.
  - Уклоните имбус кључ из главе алате.
- Да бисте уклонили пластично сечиво, примените овај поступак обрнутим редоследом.

## РАД

### Постављање појаса за рамена

**АПАЖЊА:** Увек користите појас за рамена прикачен на алат. Да бисте спречили умор, пре рада подесите појас за рамена према величини корисника.

**АПАЖЊА:** Пре рада се уверите да је појас за рамена исправно прикачен на закачку на алату.

**АПАЖЊА:** Када алат користите заједно са напајањем које се може носити на леђима као што је преносиво напајање, не користите појас за рамена који је приложен у паковању алате већ висећу траку коју препоручује компанија Makita.

Ако истовремено користите појас за рамена који је приложен у паковању алате и појас за рамена напајања које се може носити на леђима, скидање алате или напајања које се може носити на леђима у хитним случајевима је отежано и то може да проузрокује несреће или телесне повреде. За препоручене висеће траке обратите се овлашћеним сервисним центрима компаније Makita.

- Носите појас за рамена на левом рамену.

► Слика26

- Закачите куку на појасу за рамена на закачку алате.

DUR368A

► Слика27: 1. Кука 2. Закачка

DUR368L

► Слика28: 1. Кука 2. Закачка

- Подесите појас за рамена тако да буде удобан у положају за рад.

► Слика29

Појас за рамена је опремљен механизmom за брзо ослобађање. Само стегните бочне стране копче да бисте ослободили алат из појаса за рамена.

DUR368A

► Слика30: 1. Копча

DUR368L

► Слика31: 1. Копча

### Подешавање положаја закачке

Да бисте удобно руковали алатом, можете да промените положај закачке.

Подесите положај закачке као што је приказано на слици.

► Слика32

1	Положај закачке у односу на тло
2	Положај резног алата у односу на тло
3	Хоризонтална раздаљина између закачке и незаштићеног дела резног алата

Олабавите завртње са шестоугаоним главама на закачки. Померите закачку у удобан радни положај, а затим затегните завртање.

DUR368A

► Слика33: 1. Закачка 2. Завртање са шестоугаоном главом

DUR368L

► Слика34: 1. Закачка 2. Завртање са шестоугаоном главом

### Правилно руковање алатом

**АУПОЗОРЕНЬЕ:** Увек поставите алат са своје десне стране. Правилно постављање алата обезбеђује максималну контролу и умањује ризик од озбиљних телесних повреда услед повратног удара.

**АУПОЗОРЕНЬЕ:** Будите изузетно пажљиви да одржавате контролу над алатом у сваком тренутку. Немојте да дозволите да се алат савија према вама или некој другој особи у близини простора за рад. Губитак контроле над алатом може да доведе до озбиљне повреде посматрача или руковаоца.

**АУПОЗОРЕНЬЕ:** Да бисте избегли незгоде, када два или више руковаоца раде на истом простору, оставите најмање 15 м растојања између њих. Исто тако се постарајте да једна особа посматра растојање између руковаоца. Ако нека особа или животиња уђу у радни простор, одмах зауставите рад.

**▲ПАЖЊА:** Уколико током рада резни алат случајно удари у камен или неки чврсти предмет, зауставите алат и проверите да ли на њему има оштећења. Ако је резни алат оштећен, одмах га замените. Коришћење оштећеног резног алата може да доведе до тешких телесних повреда.

**▲ПАЖЊА:** Уклоните поклопац сечива са резног сечива када режете траву.

Правилно држање и руковање алатом обезбеђују оптималну контролу и умањују ризик од повреда услед повратног удара.

#### DUR368A

► Слика35

#### DUR368L

► Слика36

**Када користите најлонску резну главу (тип са извлачењем при удару)**

Најлонска резна глава је глава тримера са двоструком струном која има механизам за извлачење при удару.

Да бисте извукли најлонску струну, благо ударите резну лаву о тло док се окреће.

► Слика37: 1. Најефикаснија област резања

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Механизам за извлачење при удару неће радити исправно ако се најлонска резна глава не обрће.

**НАПОМЕНА:** Ако се најлонска струна не извуче благим тапкањем резне главе о тло, намотајте/ замените најлонску струну пратећи поступке описане у одељку одржавања.

## ОДРЖАВАЊЕ

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Увек се уверите да је алат искључен и да је уложак батерије уклоњен пре него што покушате да обавите преглед или одржавање алата. Ако се алат не искључи и не уклони уложак батерије, случајно покретање алата може да нанесе тешке телесне повреде.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Никад немојте да користите нафту, бензин, разређивач, алкохол и слична средства. Може доћи до губитка боје, деформације или оштећења.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita.

## Замена најлонске струне

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Користите само најлонску струну са пречником наведеним у овом упутству за употребу. Никада немојте да користите текују струну, металну жицу, канап и слично. У супротном може доћи до оштећења алата или тешких телесних повреда.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Увек уклоните најлонску резну главу са алата када мењате најлонску струну.

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да је поклопац најлонске резне главе добро причвршћен за кућиште, као што је доле описано. Уколико поклопац није правилно причвршћен, може да дође до распадања најлонске резне главе и озбиљних телесних повреда.

Замените најлонску струну ако се не може више извучи. Поступак замене најлонске струне се разликује у зависности од типа најлонске резне главе.

#### 95-M10L

► Слика38

#### B&F ECO 4L

► Слика39

#### За Ultra Auto 4

► Слика40

#### UN-74L

► Слика41

## Тип са ручним извлачењем

Када најлонска струна постане кратка, извуките је из прореза и спроведите је кроз други прорез.

► Слика42

## Замена пластичног сечива

Сечиво замените ако се иступи или сломи.

► Слика43

Приликом постављања пластичног сечива поравнайте смер стрелице на сечиву са смером стрелице на штитнику.

► Слика44: 1. Стрелица на штитнику 2. Стрелица на сечиву

# РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Пре него што затражите поправку, најпре сами извршите преглед. Уколико најдете на проблем који није објашњен у упутству, не покушавајте да расклопите алат. Уместо тога тражите поправке од овлашћених сервисних центара Makita и увек користите оригиналне Makita резервне делове приликом поправки.

Неисправно стање	Вероватан узрок (квар)	Отклањање квара
Мотор не ради.	Уложак батерије није постављен.	Поставите уложак батерије.
	Проблем са батеријом (поднапон)	Поново напуните батерију. Ако пуњење не буде успешно, замените батерију.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Мотор престаје са радом после кратке употребе.	Ниво напуњености батерије је низак.	Поново напуните батерију. Ако пуњење не буде успешно, замените батерију.
	Прегревање.	Престаните да користите алат да би се он охладио.
Не постиже максимални бр. обртаја по мин.	Батерија није правилно постављена.	Поставите уложак батерије као што је описано у овом приручнику.
	Снага батерије опада.	Поново напуните батерију. Ако пуњење не буде успешно, замените батерију.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Алат за сечење се не окреће: ⇒ одмах зауставите машину!	Страни предмет, као што је грана, заглавио се између штитника и резног алата.	Извадите све стране предмете.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Необичне вибрације: ⇒ одмах зауставите машину!	Један крај најлонске струне се покида.	Ударите најлонском резном главом о тло док се она обрће да бисте извукли струну.
	Погонски систем не ради како треба.	Затражите поправку од свог локалног овлашћеног сервисног центра.
Резни алат и мотор не могу да се зауставе: ⇒ Одмах уклоните батерију!	Електрични или електронски квар.	Уклоните батерију и затражите поправку од локалног овлашћеног сервисног центра.

## ОПЦИОНИ ПРИБОР

**▲УПОЗОРЕЊЕ:** Користите само препоручени прибор или прикључке наведене у овом упутству. Коришћење другог прибора или додатка може да доведе до тешких телесних повреда.

**▲ПАЖЊА:** Ова опрема и прибор су предвиђени за употребу са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Користите делове прибора или опрему искључиво за предвиђену намену.

Да бисте добили више детаља у вези са овим прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita.

- Резно сечиво
- Најлонска резна глава
- Најлонска струна (резна жица)
- Пластично сечиво
- Штитник
- Makita оригинална батерија и пуњач

**НАПОМЕНА:** Поједине ставке на листи могу бити укључене у садржај паковања алата као стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље.

## SPECIFICAȚII

Model:	DUR368A	DUR368L
Tip mâner	Mâner curbat	Mâner brățără
Turație în gol (la fiecare nivel al vitezei de rotație)	Lamă de tăiere/ cap de tăiere cu nylon/ lamă din plastic	3: 6.500 min <sup>-1</sup> 2: 5.300 min <sup>-1</sup> 1: 3.500 min <sup>-1</sup>
Lungime totală (fără unealta de tăiere)		1.758 mm
Diametrul firului de nylon		2,0 - 2,4 mm
Unealță de tăiere și diametru de tăiere aplicabile	Lamă cu 3 dinți (Cod piesă: 195298-3)  Lamă cu 4 dinți (Cod piesă: B-14118)  Lamă cu 8 dinți (Cod piesă: B-14130)  Cap de tăiere cu nylon (Cod piesă: 198893-8)  Lamă din plastic (Cod piesă: 198383-1)	230 mm  230 mm  230 mm  350 mm  255 mm
Tensiune nominală		36 V cc.
Greutate netă	4,1 - 4,7 kg	3,9 - 4,5 kg

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea poate difera în funcție de accesoriu(ii), inclusiv cartușul acumulatorului. În tabel se prezintă combinația cea mai ușoară și cea mai grea, conform Procedurii EPTA 01/2014.

### Cartuș, adaptor și încărcător acumulator aplicabile

Cartușul acumulatorului	BL1815 / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Transformator cu baterii	BAP182 / BL36120A
Încărcător	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Este posibil ca unele dintre cartușele, adaptoarele și încărcătoarele de acumulator menționate mai sus să nu fie disponibile, în funcție de regiunea în care locuiți.

**AVERTIZARE:** Utilizați numai cartușele, adaptoarele și încărcătoarele de acumulator enumerate mai sus. Utilizarea oricărora altor cartușe, adaptoare și încărcătoare de acumulator poate conduce la accidente și/sau incendii.

### Zgomot

Standard aplicabil : ISO22868

Model DUR368A

Unealță de tăiere	Nivel de presiune acustică ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Nivel de putere acustică ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)
Lamă cu 4 dinți	74,7	1,0	89,2	1,6
Cap de tăiere din nylon	76,4	1,6	89	1,0
Lamă din plastic	75,1	0,3	86	0,4

## Model DUR368L

Unealtă de tăiere	Nivel de presiune acustică ( $L_{PA}$ ) dB(A)		Nivel de putere acustică ( $L_{WA}$ ) dB(A)	
	( $L_{PA}$ ) dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)	( $L_{WA}$ ) dB(A)	Marjă de eroare (K) dB(A)
Lamă cu 4 dinți	74,7	1,0	89,2	1,6
Cap de tăiere din nylon	76,4	1,6	89	1,0
Lamă din plastic	75,1	0,3	86	0,4

- Chiar dacă nivelul de presiune acustică menționat mai sus este de 80 dB (A) sau mai puțin, nivelul în timpul funcționării poate depăși 80 dB (A). Purtați echipament de protecție pentru urechi.

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate a(u) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) emisiilor de zgomot declarate poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

**AVERTIZARE:** Purtați echipament de protecție pentru urechi.

**AVERTIZARE:** Emisiile de zgomot în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate difera de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

**AVERTIZARE:** Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

## Vibrății

Standard aplicabil : ISO22867

### Model DUR368A

Unealtă de tăiere	Mâna stângă		Mâna dreaptă	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Marjă de eroare K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Marjă de eroare K (m/s <sup>2</sup> )
Lamă cu 4 dinți	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Cap de tăiere din nylon	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Lamă din plastic	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Model DUR368L

Unealtă de tăiere	Mâna stângă		Mâna dreaptă	
	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Marjă de eroare K (m/s <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (m/s <sup>2</sup> )	Marjă de eroare K (m/s <sup>2</sup> )
Lamă cu 4 dinți	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Cap de tăiere din nylon	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Lamă din plastic	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat a (au) fost măsurată(e) în conformitate cu o metodă de test standard și poate (pot) fi utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta.

**NOTĂ:** Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelului de vibrații declarat poate (pot) fi, de asemenea, utilizată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.

**AVERTIZARE:** Nivelul de vibrații în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate difera de valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată.

**AVERTIZARE:** Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care unealta a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

## Simboluri

Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate pentru echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.



Acordați atenție și grijă deosebită.



Citii manualul de utilizare.



Păstrați o distanță de cel puțin 15 m.



Pericol; țineți cont de obiectele care pot fi aruncate.



Atenție; recul



Purtați cască de protecție, ochelari și protecție pentru urechi.



Purtați mănuși de protecție.



Purtați cizme robuste cu talpă antiderapantă. Sunt recomandate cizmele de siguranță cu bombeuri din oțel.



Nu expuneți la umezeală.



Doar pentru țările din cadrul UE  
Nu aruncați aparatelor electrice sau acumulatorale în gunoiul menajer! În conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorale, precum și bateriile și acumulatorale reziduale și implementarea acestora conform legislației naționale, echipamentele electrice și bateriile și acumulatorale care au ajuns la sfârșitul duratăi de viață trebuie colectate separat și reciclate corespunzător în vederea protejării mediului.

## Declarație de conformitate CE

### Numai pentru țările europene

Declarația de conformitate CE este inclusă ca Anexa A în acest manual de instrucții.

## AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

### Avertismente generale de siguranță pentru mașinile electrice

**AVERTIZARE:** Citiți toate avertismentele privind siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate cu această sculă electrică. Nerespectarea integrală a instrucțiunilor de mai jos poate cauza electrocutări, incendii și/sau vătămări corporale grave.

## Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „mașină electrică” din avertizări se referă la mașinile dumneavoastră electrice acționate de la rețea (prin cablu) sau cu acumulator (fără cablu).

## Instrucțiuni importante privind siguranța pentru mașină

**AVERTIZARE:** Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

## Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

### Utilizarea preconizată

1. Această mașină este destinată numai tăierii ierbii, buruienilor, tufișurilor și arbustilor. Nu trebuie utilizată în alte scopuri, cum ar fi bordurarea sau tăierea gardurilor vii, deoarece pot apărea accidente.

### Instrucțiuni generale

1. Nu permiteți niciodată persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste instrucțiuni, persoanelor (inclusiv copiilor) cu capacitatea fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe să utilizeze mașina. Copiii trebuie supravegheatai, pentru a vă asigura că aceștia nu au acces la mașină.
2. Înainte de a porni mașina, citiți acest manual de instrucții pentru a vă familiariza cu utilizarea mașinii.
3. Nu împrumutați mașina unei persoane cu experiență sau cunoștințe insuficiente cu privire la manevrarea motocositoarelor și a motocoaselor cu fir.
4. Când împrumutați mașina, împrumutați-o întotdeauna împreună cu acest manual de instrucții.
5. Folosiți mașina cu cea mai mare grijă și atenție.
6. Este interzis să utilizați mașina dacă ați consumat alcool sau droguri ori dacă sunteți obosit sau bolnav.
7. Nu încercați niciodată să modificați mașina.
8. Respectați reglementările privind manevrarea motocositoarelor și a motocoaselor cu fir din țara dumneavoastră.

### Echipament individual de protecție

► Fig.1

1. Purtați cască, ochelari și mănuși de protecție pentru a vă proteja împotriva resturilor proiectate sau obiectelor căzătoore.
2. Purtați protecție pentru urechi, precum anti-foane, pentru a preveni pierderea auzului.

- Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare pentru operarea în siguranță, precum o salopetă de lucru și încălțăminte rezistentă, cu talpă antiderapantă. Nu purtați îmbrăcăminte prea largă sau bijuterii. Hainele largi, bijuterile sau părul lung s-ar putea prinde în piesele aflate în mișcare.
- Atunci când atingeți lama de tăiere, purtați mănuși de protecție. Lamele pot cauza tăieturi grave dacă le manevrați cu mâinile goale.

## Siguranța zonei de lucru

- Utilizați mașina doar în condiții bune de vizibilitate și pe timp de zi. Nu utilizați mașina pe întuneric sau în condiții de ceată.
- Nu utilizați mașina în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a pulberilor inflamabile. Mașina provoacă scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.
- În timpul operării, nu stați pe o suprafață instabilă sau alunecoasă sau pe o pantă abruptă. În timpul sezonului rece, feriți-vă de gheăță și zăpadă și asigurați-vă că aveți întotdeauna o poziție stabilă.
- În timpul operării, țineți mașina la o distanță de cel puțin 15 m de persoanele din jur sau de animale. Oprită mașina atunci când o persoană se apropie de dumneavoastră.
- Nu folosiți niciodată mașina când în apropiere se află persoane, în special copii sau animale de companie.
- Înainte de a folosi, verificați dacă în zona de lucru există pietre sau alte obiecte dure. Acestea pot fi aruncate sau cauza un recul periculos al mașinii și pot conduce la accidente grave și/sau la avarierea bunurilor.
- AVERTIZARE:** Utilizarea acestui produs poate crea praf ce conține substanțe chimice care pot cauza boli respiratorii sau de altă natură. Câteva exemple de substanțe chimice sunt compuși ce se găsesc în pesticide, insecticide, îngărsămintă și erbicide. Riscurile la care sunteți expuși în acest caz variază, în funcție de frecvența cu care executați acest tip de lucrare. Pentru a reduce expunerea la aceste chimicale: lucrați într-un spațiu bine ventilat și cu un echipament de protecție omologat, cum ar fi acele măști de protecție a respirației care sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice.

## Siguranța electrică și a acumulatorului

- Nu expuneți mașina la ploaie sau la condiții de umiditate. Dacă intră apă în mașină, riscul elec-trocutării este mai mare.
- Nu folosiți mașina dacă întrerupătorul nu funcționează. Orice mașină care nu poate fi controlată din întrerupător este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- Preveniți punerea accidentală în funcțiune. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția opriit înainte de a introduce acumulatorul, de a ridica sau de a transporta mașina. Transportarea mașinii ținând degetul pe întrerupător sau punerea acesteia sub tensiune cu întrerupătorul pornit duce foarte ușor la accidentări.

- Nu aruncați acumulatorul(ii) în foc. Elementul poate exploda. Consultați codurile locale pentru posibile instrucțiuni speciale privind eliminarea.
- Nu deschideți și nu dezmembrați acumulatorul(ii). Electrolitolul eliberat este coroziv și poate cauza afectiuni ale pielii și ochilor. Acesta poate fi toxic dacă este înghesuit.
- Nu încărcați bateria în ploaie sau în zone cu umezeală.

## Punerea în funcțiune

- Înainte de asamblarea sau de reglarea mașinii, scoateți cartușul acumulatorului.
- Înainte de a manevra lama de tăiere, puneti-vă mănușile de protecție.
- Înainte de a introduce cartușul acumulatorului, verificați dacă mașina prezintă deteriorări, suruburi/piulițe slăbite sau piese asamblate necorespunzător. Așcuțiti lamele de tăiere tocite. Dacă lama de tăiere este îndoită sau deteriorată, înlocuiți-o. Verificați dacă toate pârghiile de control și comutatoarele funcționează ușor. Curățați și uscați mânerele.
- Nu încercați niciodată să porniți mașina dacă este deteriorată sau nu este asamblată complet. În caz contrar, există pericolul de vătămare gravă.
- Reglați centura de umăr și dispozitivul de prindere, astfel încât să corespundă dimensiunii corpului operatorului.
- La introducerea unui cartuș de acumulator, țineți accesoriul de tăiere departe de corpul dumneavoastră și de alte obiecte, inclusiv de sol. Acesta se poate roti la pornire și poate provoca accidente sau avarierea mașinii și/sau a bunurilor.
- Îndepărtați orice cheie de reglare, cheie fixă sau capac pentru lame înainte de a porni mașina. Un accesoriu prins de o piesă în mișcare a mașinii poate cauza vătămări corporale.
- Unealta de tăiere trebuie să fie echipată cu apărătoare. Nu utilizați niciodată mașina cu apărătoare defecte sau fără apărătoare!
- Asigurați-vă că nu există cabluri electrice, conducte de apă, conducte de gaz etc., care ar putea provoca un pericol în caz de defectare prin folosirea utilajului.

## Operarea

- În caz de urgență, oprită mașina imediat.
- Dacă sunteți că ceva este în neregulă (de ex., zgomote, vibrații) pe durata operării, oprită mașina și scoateți cartușul acumulatorului. Nu utilizați mașina până când nu veți fi identificat și remediat cauza.
- Accesoriul de tăiere continuă să se rotească pentru o scurtă perioadă de timp după oprirea mașinii. Nu vă grăbiți să puneti mâna pe accesoriul de tăiere.
- În timpul operării, utilizați centura de umăr. Țineți ferm mașina în dreapta dumneavoastră.
- Nu vă întindeți excesiv. Mențineți-vă permanent echilibru și sprijiniți-vă ferm pe picioare. Fiți atenți la obstacolele ascunse, precum cioturi de copaci, rădăcini și sănțuri, pentru a nu vă împiedica.

- Asigurați-vă întotdeauna echilibrul atunci când vă deplasați pe suprafețe înclinate.
- Nu alergați niciodată.
- Nu lucrați niciodată pe o scară sau în copac, pentru a evita pierderea controlului.
- Dacă mașina suferă un impact puternic sau cade, verificați starea acesteia înainte de a continua lucrul. Verificați dacă există defecțiuni ale comenziilor și ale dispozitivelor de siguranță. Dacă există avarii, sau starea produsului este incertă, contactați centrul nostru de service autorizat pentru inspecție și reparări.
- Odihiți-vă pentru a preveni pierderea controlului din cauza oboselii. Vă recomandăm să luați o pauză de 10-20 de minute la fiecare oră.
- Când lăsați mașina nesupraveghetă, chiar și pentru o perioadă scurtă, scoateți întotdeauna cartușul acumulatorului. Mașina lăsată nesupraveghetă, cu cartușul acumulatorului instalat, poate fi utilizată de persoane neautorizate și cauza accidente grave.
- Dacă între accesoriul de tăiere și apărătoare se prind buruieni sau crengi, oprîți întotdeauna mașina și scoateți cartușul acumulatorului înainte de a o curăță. În caz contrar, accesoriul de tăiere se poate roti în mod neașteptat și poate provoca accidente grave.
- Nu atingeți niciodată piesele în mișcare periculoase înainte ca acestea să se fi opriți complet și ca acumulatorul să fi fost îndepărtat.
- Dacă accesoriul de tăiere se lovește de pietre sau de alte obiecte dure, oprîți imediat mașina. Apoi, scoateți cartușul acumulatorului și inspectați accesoriul de tăiere.
- În timpul utilizării, verificați în mod regulat dacă accesoriul de tăiere nu este fisurat sau avariat. Înainte de a-l inspecta, scoateți cartușul acumulatorului și așteptați până când accesoriul de tăiere se oprește complet. Înlocuiți imediat accesoriul de tăiere, chiar dacă ar doar fisuri superficiale.
- Nu tăiați niciodată deasupra nivelului taliei.
- Înainte de a începe operația de tăiere, așteptați ca accesoriul să ajungă la o viteză constantă, după ce ați pornit mașina.
- Atunci când folosiți o lamă de tăiere, balansați mașina uniform, în semicercuri de la dreapta la stânga, ca și cum ați utiliza o coasă clasică.
- Tineți mașina doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece lama de tăiere poate intra în contact cu fire ascunse. Lamele de tăiere care intră în contact cu un fir sub tensiune ar putea pune sub tensiune și componente metalice expuse ale mașinii, existând pericolul ca operatorul să se electrocuteze.
- Nu porniți mașina dacă unealta de tăiere s-a încurcat în iarbă tunsă.
- Înainte de a porni mașina, asigurați-vă că unealta de tăiere nu atinge pământul și alte obstacole, cum ar fi copaci.
- În timpul operării, țineți întotdeauna mașina cu ambele mâini. Nu țineți mașina cu o singură mână în timpul utilizării.
- Nu utilizați mașina în condiții de vreme nefavorabilă sau dacă există riscul de descărcări electrice.

## Unelte de tăiere

- Nu folosiți unelte de tăiere nerecomandate de noi.
- Folosiți un accesoriu de tăiere potrivit pentru muncă pe care o aveți de făcut:
  - Capetele de tăiere cu nylon (capetele de motocoasă cu fir) și lamele din plastic sunt potrivite pentru tunderea gazonului.
  - Lamele de tăiere sunt potrivite pentru tăierea buruienilor, ierbuielor, înalte, tufulișilor, arbuștilor, subarborelui, hâțușului și altor ierburi asemănătoare.
  - Nu folosiți niciodată alte tipuri de lame, inclusiv lanțuri pivotante formate din mai multe bucăți și lame de tocătoare. În caz contrar, pot avea loc accidente grave.
- Utilizați doar unelte de tăiere care sunt marcate cu o turație egală cu sau mai mare decât turația marcată pe unealtă.
- Tineți întotdeauna mâinile, față și hainele departe de unealța de tăiere, atunci când aceasta se rotește. În caz contrar, există pericol de vătămare corporală.
- Utilizați întotdeauna apărătoarea potrivită pentru accesoriul de tăiere folosit.
- Atunci când utilizați lame de tăiere, evitați „reculul” și pregătiți-vă întotdeauna pentru un recul accidental. Consultați secțiunea privind reculul.
- Când nu o utilizați, puneti capacul pentru lame pe lamă. Îndepărtați capacul înainte de a o folosi.

## Recul (propulsarea lamei)

- Reculul (propulsarea lamei) este o reacție bruscă la o lamă de tăiere care s-a prins sau s-a încurcat în ceva. Mașina este aruncată cu putere în lateral sau înspre operator, ceea ce poate conduce la accidente grave.
- Reculul apare în special atunci când se aplică segmentul de lamă corespunzător unghiurilor formate de ora 12 cu ora 2 pe cadranul unui ceas la materiale dure, tufulișuri și arbori cu diametru de 3 cm sau mai mare.

► Fig.2

- Pentru a evita reculul:
  - Aplicați segmentul corespunzător unghiului format de ora 8 cu ora 11 pe cadranul unui ceas.
  - Nu aplicați niciodată segmentul corespunzător unghiului format de ora 12 cu ora 2 pe cadranul unui ceas.
  - Nu aplicați niciodată segmentul corespunzător unghiurilor formate de ora 11 cu ora 12 și de ora 2 cu ora 5 pe cadranul unui ceas, decât dacă operatorul este bine instruit și experimentat și face acest lucru pe propriul risc.
  - Nu utilizați niciodată lamele de tăiere în apropierea materialelor dure precum gardurile, pereții, trunchiurile de copaci și pietrele.
  - Nu utilizați niciodată lamele de tăiere vertical pentru operații ca cele de bordurare sau tundere a gardurilor vii.

► Fig.3

## Vibrări

1. Persoanele care au probleme cu circulația săngelui și care sunt expuse la vibrări excesive pot suferi leziuni ale vaselor de sânge sau ale sistemului nervos. Vibrările pot produce apariția următoarelor simptome în degete, mâini sau țincheuri: „Amorteață” (insensibilitate), furnicături, dureri, întepături, modificarea culorii sau a texturii pielii. Dacă apare oricare dintre aceste simptome, consultați un medic!
2. Pentru a reduce riscul apariției „sindromului degetelor albe”, păstrați-vă mâinile calde în timpul utilizării și întrețineți în mod corect mașina și accesorile.

## Transport

1. Înainte de a transporta mașina, opriți-o și scoateți cartușul acumulatorului. Puneți capacul pentru lame pe lama de tâiere.
2. Când transportați mașina, transportați-o în poziție orizontală, ținând-o de ax.
3. Când transportați mașina într-un vehicul, fixați-o corespunzător, pentru a evita răsturnarea. În caz contrar, mașina și orice alte bagaje se pot deteriora.

## Întreținere

1. Service-ul mașinii trebuie efectuat la centrul nostru de service autorizat, utilizând întotdeauna numai piese de schimb originale. Reparațiile incorecte și întreținerea inadecvată pot scurta durata de viață a mașinii și mări riscul accidentelor.
2. Înainte de realizarea oricăror lucrări de întreținere sau de reparații ori înainte de curățarea mașinii, opriți întotdeauna mașina și scoateți cartușul acumulatorului.
3. Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când manevrați lama de tâiere.
4. Curățați întotdeauna praful și murdăria de pe mașină. Nu utilizați niciodată gazolină, benzina, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare în acest scop. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri ale componentelor din plastic.
5. După fiecare utilizare, strângeți toate șuruburile și piuliile.
6. Nu încercați să efectuați nicio operațiune de întreținere sau reparatie care nu este descrisă în manualul de instrucțiuni. Contactați centrul de service autorizat pentru astfel de lucrări.
7. Utilizați întotdeauna numai piese de schimb și accesorii originale. Utilizarea de piese sau de accesorii de la terții ar putea conduce la avarierea mașinii, a bunurilor și/sau la accidente grave.
8. Solicitați centrului de service autorizat să inspecteze și să întrețină mașina la intervale regulate.
9. Păstrați întotdeauna mașina în stare bună de funcționare. Întreținerea necorespunzătoare poate conduce la scăderea performanțelor și la scurtarea duratei de viață a mașinii.

## Depozitare

1. Înainte de depozitarea mașinii, efectuați o curățare și întreținere complete. Scoateți cartușul acumulatorului. Puneți capacul pentru lame pe lama de tâiere.
2. Depozitați mașina într-un loc uscat și la înălțime sau încuiat, astfel încât copiii să nu aibă acces.
3. Nu sprijiniți mașina de nimic, cum ar fi de un perete. În caz contrar, utilajul poate cădea, cauzând accidente.

## Primul ajutor

1. Tineți întotdeauna o trusă de prim ajutor la îndemâna. Înlocuiți imediat orice element folosit din trusa de prim ajutor.
2. Când solicitați ajutor, oferiți următoarele informații:
  - Locul accidentului
  - Ce s-a întâmplat
  - Numărul de persoane rănite
  - Natura accidentului
  - Numele dumneavoastră

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

**AVERTIZARE:** NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

## Instrucțiuni importante privind siguranța pentru cartușul acumulatorului

1. Înainte de a folosi cartușul acumulatorului, citiți toate instrucțiunile și atenționările de pe (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator și (3) produsul care folosește acumulatorul.
  2. Nudezamblați și nu interveniți asupra cartușului acumulatorului. Acest lucru poate cauza incendii, căldură excesivă sau explozii.
  3. Dacă timpul de funcționare s-a redus excesiv, întrerupeți imediat funcționarea. Aceasta poate prezenta risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar explozie.
  4. Dacă electrolitolul pătrunde în ochi, clătiți bine ochii cu apă curată și consultați imediat un medic. Există risc de orbire.
  5. Nu scurtcircuitează cartușul acumulatorului:
    - (1) Nu atingeți bornele cu niciun material conductor.
    - (2) Evitați depozitarea cartușului acumulatorului la un loc cu alte obiecte metalice cum ar fi cuie, monede etc.
    - (3) Nu expuneți cartușul acumulatorului la apă sau ploaie.
- Un scurtcircuit al acumulatorului poate provoca un flux puternic de curent electric, supraîncălzire, posibile arsuri și chiar defectarea mașinii.

6. Nu depozitați și nu utilizați mașina și cartușul acumulatorului în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ).
7. Nu incinerăți cartușul acumulatorului chiar dacă acesta este grav deteriorat sau complet uzat. Cartușul acumulatorului poate exploda în foc.
8. Nu introduceți cuie în cartușul acumulatorului, nu îl tăiați, strivăți, aruncați sau scăpați și nu îl loviți cu un obiect dur. Astfel de acțiuni pot provoca incendii, căldură excesivă sau explozii.
9. Nu utilizați un acumulator deteriorat.
10. Acumulatorii Li-Ion încorporăți se supun cerințelor Legislației privind substanțele periculoase. Pentru transporturi comerciale, efectuate de exemplu de către părți terțe, expeditori, trebuie respectate cerințele speciale de ambalare și etichetare. Pentru pregătirea articoului care urmează să fie expediat, este necesară consultarea unui expert în materiale periculoase. Vă rugăm să respectați, de asemenea, reglementările naționale, care pot fi mai detaliate. Izolați sau acoperiți contactele deschise și împachetați acumulatorul în aşa fel încât să nu se poată mișca în ambalaj.
11. Atunci când eliminați la deșeuri cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină și eliminați-l într-un loc sigur. Respectați normele naționale privind eliminarea la deșeuri a acumulatorului.
12. Utilizați acumulatoarele numai cu produsele specificate de Makita. Instalarea acumulatoarelor în produse neconforme poate cauza incendii, căldură excesivă, explozii sau surgeri de electrolit.
13. Dacă mașina nu este utilizată o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie scos din acesta.
14. În timpul utilizării și după aceea, cartușul acumulatorului se poate încălzii, ceea ce poate cauza arsuri sau arsuri la temperaturi scăzute. Fiți atenți la manipularea cartușelor de acumulator atunci când sunt fierbinți.
15. Nu atingeți borna mașinii imediat după utilizare, întrucât se poate încălzi foarte tare și poate provoca arsuri.
16. Nu lăsați să pătrundă așchii, praf sau pământ în borne, în orificii și în canelurile cartușului acumulatorului. Acest lucru poate duce la o performanță slabă sau poate cauza defectarea mașinii sau a cartușului acumulatorului.
17. Nu utilizați cartușul acumulatorului în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune, cu excepția cazului în care mașina suportă utilizarea în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. Acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare sau la defectarea mașinii sau a cartușului acumulatorului.
18. Tineți acumulatorul la distanță de copii.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

**ATENȚIE:** Folosiți numai acumulatori Makita originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali și acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, provocând incendii, lezuni corporale și daune. De asemenea, anulează garanția oferită de Makita pentru unealta și încărcătorul Makita.

## Sfaturi pentru obținerea unei dure maxime de exploatare a acumulatorului

1. Încărcați cartușul acumulatorului înainte de a se descarcă complet. Întrerupeți întotdeauna funcționarea mașinii și încărcați cartușul acumulatorului când observați o scădere a puterii mașinii.
2. Nu reîncărcați niciodată un acumulator complet încărcat. Suprâncărcarea va scurta durata de exploatare a acumulatorului.
3. Încărcați cartușul acumulatorului la temperatura camerei, între  $10^{\circ}\text{C}$  -  $40^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$  -  $104^{\circ}\text{F}$ ). Lăsați un acumulator fierbinte să se răcească înainte de a-l încărca.
4. Atunci când nu utilizați cartușul acumulatorului, scoateți-l din mașină sau din încărcător.
5. Încărcați cartușul acumulatorului în cazul în care nu a fost utilizat pe o perioadă mai lungă (mai mult de șase luni).

## DESCRIERE COMONENTE

► Fig.4

1	Indicator de viteză	2	Indicator ADT (ADT = tehnologie de antrenare a cuplului automat)	3	Indicator sursă de alimentare	4	Buton de alimentare principal
5	Buton de inversare	6	Cartușul acumulatorului	7	Pârghie de blocare	8	Buton declanșator
9	Agățătoare	10	Mâner	11	Piedică (specifică fiecărui țări)	12	Apărătoare (pentru capul de tăiere cu nylon/lama din plastic)
13	Apărătoare (pentru lama de tăiere)	14	Centură de umăr	-	-	-	-

**NOTĂ:** Apărătoarea livrată ca accesoriu standard variază de la o țară la alta.

# DESCRIEREA FUNCȚIILOR

**AVERTIZARE:** Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului este scos înainte de a ajusta sau verifica funcționarea mașinii. Dacă unealta nu este oprită și cartușul acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări personale grave în urma pornirii accidentale.

## Instalarea sau scoaterea cartușului acumulatorului

**ATENȚIE:** Oprîți întotdeauna mașina înainte de montarea sau demontarea cartușului de acumulator.

**ATENȚIE:** Țineți ferm mașina și cartușul acumulatorului la montarea sau demontarea cartușului. În cazul în care nu țineți ferm mașina și cartușul de acumulator, acestea vă pot aluneca din mâini, rezultând defectarea mașinii și cartușului de acumulator, precum și în accidentări personale.

► Fig.5: 1. Indicator roșu 2. Buton 3. Cartușul acumulatorului

Pentru a scoate cartușul acumulatorului, glisați-l din mașină în timp ce glisați butonul de pe partea frontală a cartușului.

Pentru a instala cartușul acumulatorului, aliniați limba de pe cartușul acumulatorului cu canelura din carcasa și introduceți-l în locaș. Introduceți-l complet, până când se înclinchetează în locaș. Dacă puteți vedea indicatorul roșu din partea superioară a butonului, acesta nu este blocat complet.

**ATENȚIE:** Instalați întotdeauna cartușul acumulatorului complet, până când indicatorul roșu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din mașină provocând rănirea dumneavoastră sau a persoanelor din jur.

**ATENȚIE:** Nu forțați cartușul acumulatorului la montare. Dacă acesta nu glisează ușor, înseamnă că a fost introdus incorect.

## Sistem de protecție mașină/acumulator

Mașina este prevăzută cu un sistem de protecție mașină/acumulator. Acest sistem întrerupe automat alimentarea motorului pentru a extinde durata de funcționare a mașinii și acumulatorului. Mașina se va opri automat în timpul funcționării dacă mașina sau acumulatorul se află într-o din situațiile următoare:

Stare	Indicator de viteză		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pornit	<input type="checkbox"/> Oprit	<input type="checkbox"/> Iluminare intermitentă
Suprasarcină	3	2	1
Supraîncălzire	3	3	2
Descărcare completă	3	2	1

## Protecție la suprasarcină

Dacă mașina este suprasolicitată de burieni sau alte resturi, indicatorii de viteză 2 și 3 încep să lumineze intermitent și mașina se oprește automat.

În această situație, oprîți mașina și aplicația care a dus la suprasolicitarea mașinii. Apoi reporniți mașina.

## Protecție împotriva supraîncălzirii pentru mașină sau acumulator

Există două tipuri de supraîncălzire; supraîncălzirea mașinii și supraîncălzirea acumulatorului. Atunci când mașina se supraîncălzește, toți indicatorii de viteză luminează intermitent. Atunci când acumulatorul se supraîncălzește, indicatorul de viteză 1 luminează intermitent.

Dacă se produce supraîncălzirea, mașina se oprește în mod automat. Lăsați mașina și/sau acumulatorul să se răcească înainte de repornirea acestora/acestuia.

## Protecție la supradescărcare

Când capacitatea acumulatorului scade, mașina se oprește automat și indicatorul de viteză 1 luminează intermitent.

Dacă mașina nu funcționează deși întrerupătoarele sunt actionate, scoateți acumulatorii din mașină și încărcați-i.

## Indicarea capacității rămase a acumulatorului

Numai pentru cartușe de acumulator cu indicator

► Fig.6: 1. Lămpi indicatoare 2. Buton de verificare Apăsați butonul de verificare de pe cartușul acumulatorului, astfel încât să se indice capacitatele rămase ale acumulatorului. Lămpile indicatorului vor lumina timp de câteva secunde.

Lămpi indicațoare			Capacitate rămasă
Iluminat	Oprit	Iluminare intermitentă	
			Între 75% și 100%
			Între 50% și 75%
			Între 25% și 50%
			Între 0% și 25%
			Încărcări acumulatorul.
			Este posibil ca acumulatorul să fie defect.  ↑ ↓

**NOTĂ:** În funcție de condițiile de utilizare și temperatură ambientală, indicația poate fi ușor diferită de capacitatea reală.

**NOTĂ:** Prima lampă indicațoare (extremitatea stângă) va lumina intermitent când sistemul de protecție a acumulatorului funcționează.

## Întrerupător de alimentare principal

Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni mașina. Pentru a opri mașina, țineți apăsat pe butonul de alimentare până când indicatorul sursei de alimentare și indicatorul de viteză se sting.

► Fig.7: 1. Indicator de viteză 2. Buton de alimentare principal 3. Indicator sursă de alimentare

**NOTĂ:** Mașina se va opri automat dacă nu este utilizată pentru o anumită perioadă de timp.

## ACTIONAREA ÎNTERUPĂTORULUI

**AVERTIZARE:** Pentru siguranța dumneavoastră, această mașină este echipată cu o pârghie de deblocare care previne pornirea neintenționată. Nu utilizați NICIODATĂ mașina dacă aceasta pornește la simpla tragere a butonului declanșator, fără a apăsa pârghia de deblocare. Returnați unealta la un centru de service autorizat pentru efectuarea reparațiilor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea acestia.

**AVERTIZARE:** Nu blocați NICIODATĂ pârghia de deblocare cu bandă adezivă și nu dezactivați NICIODATĂ scopul sau funcția acestia.

**ATENȚIE:** Înainte de a monta cartușul acumulatorului în mașină, verificați întotdeauna dacă butonul declanșator funcționează corect și revine în poziția „OFF” (Oprit) când este eliberat. Utilizarea mașinii cu un întrerupător care nu funcționează corect poate duce la pierderea controlului și la accidentări grave.

**ATENȚIE:** Nu apăsați niciodată pe butonul de alimentare și pe butonul declanșator atunci când transportați mașina. Mașina poate porni accidental și poate provoca vătămări corporale.

**NOTĂ:** Nu trageți puternic butonul declanșator fără a apăsa pârghia de deblocare. Butonul se poate rupe.

Pentru a preveni actionarea accidentală a butonului declanșator, este prevăzută o pârghie de blocare. Pentru a porni mașina, apăsați pârghia de blocare și acționați butonul declanșator. Turajia mașinii poate fi mărită prin creșterea forței de apăsare pe butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

**DUR368A**

► Fig.8: 1. Pârghie de deblocare 2. Buton declanșator

**DUR368L**

► Fig.9: 1. Pârghie de deblocare 2. Buton declanșator

## Reglarea vitezei

Puteți regla viteză mașinii apăsând pe butonul de alimentare. De fiecare dată când apăsați pe butonul de alimentare, nivelul vitezei se va modifica.

► Fig.10: 1. Indicator de viteză 2. Buton de alimentare principal

Indicator de viteză	Mod	Viteză de rotație
	Mare	6.500 min⁻¹
	Medie	5.300 min⁻¹
	Mică	3.500 min⁻¹

## Tehnologia de antrenare a cuplului automat

La activarea tehnologiei de antrenare a cuplului automat (ADT), mașina funcționează la o viteză de rotație și un cuplu potrivite pentru starea ierbii care trebuie tăiată.

Pentru a activa tehnologia ADT, țineți apăsat pe butonul de inversare până când se aprinde indicatorul ADT. După aceea, apăsați pe butonul de alimentare pentru a selecta unealta de tăiere montată pe mașină. Aperiți lampa din dreptul marcapilului ➔ pentru a selecta lama de tăiere și lama din plastic, și pe cea din dreptul marcapilului ➕ pentru a selecta capul de tăiere cu nylon.

Pentru a dezactiva tehnologia ADT, țineți apăsat pe butonul de inversare până când se stinge indicatorul ADT.

► Fig.11: 1. ➔ Marcaj 2. ➕ Marcaj 3. Indicator ADT  
4. Buton de alimentare principal 5. Buton de inversare

Indicator	Mod	Unealtă de tăiere	Viteză de rotație
	ADT (Lamă de tăiere)	Lamă de tăiere Lamă din plastic	3.500 - 6.500 min⁻¹
	ADT (Cap de tăiere cu nylon)	Cap de tăiere cu nylon	3.500 - 6.500 min⁻¹

## Buton de inversare pentru înlăturarea resturilor

**AVERTIZARE:** Oprîți mașina și înlăturați cartușul acumulatorului înainte de a înlătura iarba sau resturile rămase, care nu pot fi înlăturare cu funcția de rotație inversă. Dacă unealta nu este oprită și cartușul acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări personale grave în urma pornirii accidentale.

Această mașină este prevăzută cu un buton de inversare pentru a schimba direcția de rotație. Este utilizat doar pentru înlăturarea ierbii și a resturilor rămase în mașină.

Pentru a inversa rotația, apăsați pe butonul de inversare și pe declanșator când unealta de tăiere este oprită. Indicatorul sursei de alimentare începe să lumineze intermitent, iar unealta de tăiere se rotește în direcție inversă când apăsați pe butonul declanșator.

Pentru a reveni la rotația normală, eliberați butonul declanșator și aşteptați până când unealta de tăiere se oprește.

► Fig.12: 1. Buton de inversare 2. Indicator sursă de alimentare

**NOTĂ:** În timpul rotației inverse, mașina va opera doar pentru o scurtă perioadă de timp și apoi se va opri automat.

**NOTĂ:** După oprirea mașinii, rotația revine la direcția obișnuită atunci când o porniți din nou.

**NOTĂ:** Dacă apăsați pe butonul de inversare în timp ce unealta de tăiere încă se rotește, mașina se oprește și este pregătită pentru rotația inversă.

## Frână electrică

Această mașină este echipată cu frână electrică pentru unealta de tăiere. Dacă mașina nu reușește, în mod constant, să oprească unealta de tăiere după ce butonul declanșator este eliberat, solicitați repararea acestea la centrul nostru de service.

**AATENȚIE:** Sistemul de frânare nu înlocuiește apărătoarea. Nu utilizați niciodată mașina fără apărătoare. Utilizarea unei unele de tăiere fără apărătoare poate duce la vătămări corporale grave.

## Funcție electronică

### Control constant al vitezei

Funcția de control al vitezei furnizează viteza de rotație constantă indiferent de condițiile de sarcină.

### Funcție de pornire lină

Pornire lină datorită suprimării șocului de pornire.

## ASAMBLARE

**AVERTIZARE:** Asigurați-vă întotdeauna că mașina este oprită și cartușul acumulatorului este scos înaintea efectuării oricăror lucrări pe mașină. Dacă unealta nu este oprită și cartușul acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări personale grave în urma pornirii accidentale.

**AVERTIZARE:** Nu porniți niciodată mașina dacă aceasta nu este complet asamblată. Operarea mașinii într-o stare de asamblare parțială vă poate provoca leziuni corporale grave cauzate de pornirea accidentală.

## Montarea mânerului

### Pentru DUR368A

1. Introduceți axul mânerului în dispozitivul de prindere. Aliniați orificiul pentru șurub din dispozitivul de prindere cu orificiul din ax. Strângeți ferm șurubul.

► Fig.13: 1. Mâner de prindere 2. Șurub 3. Ax

**NOTĂ:** Fiți atenți la direcția de montare a mânerului. Orificiile pentru șuruburi nu vor fi aliniate dacă mânerul nu este introdus în direcția corectă.

2. Amplasați mânerul între clema de mâner și suportul de mâner. Reglați mânerul la un unghi care să asigure o poziție de lucru confortabilă și apoi fixați cu șuruburile cu cap hexagonal înecat.

► Fig.14: 1. Șurub cu cap hexagonal înecat 2. Clemă mâner 3. Suport mâner

### Pentru DUR368L

1. Atașați clema superioară și inferioară la amortizor. 2. Așezați mânerul pe clema superioară și fixați-l cu șuruburile cu cap hexagonal înecat, după cum se arată în imagine.

► Fig.15: 1. Șurub cu cap hexagonal înecat 2. Mâner 3. Clemă superioară 4. Amortizor 5. Clema inferioară 6. Distanțier

**AATENȚIE:** Nu demontați și nu reduceți dimensiunea distanțierului. În caz contrar, echilibrul mașinii este afectat, fapt ce poate conduce la vătămări corporale.

## Atașarea piedicăi

*Numai pentru modelul cu mâner brățără (diferă în funcție de țară)*

Dacă modelul dvs. este prevăzut cu piedică, ataşați-o la mâner, folosind șurubul de pe piedică.

► Fig.16: 1. Piedică 2. Șurub

**AATENȚIE:** După asamblare, nu demontați piedica. Piedica are rol de piesă de siguranță și vă impiedică să atingeți lama de tăiere în mod accidental.

## Depozitarea cheii imbus

**ATENȚIE:** Aveți grijă să nu uitați cheia imbus introdusă în capul mașinii. Aceasta poate provoca vătămări corporale și/sau defectarea mașinii.

Când nu o utilizați, depozitați cheia imbus conform ilustrației, pentru a preveni pierderea acesteia.

► Fig.17: 1. Cheie imbus

La modelul cu mâner brătară, cheia imbus poate fi păstrată și pe mâner, după cum se arată în imagine.

► Fig.18: 1. Cheie imbus

## Combinația corectă unealtă de tăiere și apărătoare

**ATENȚIE:** Utilizați întotdeauna combinația corectă unealtă de tăiere-apărătoare. O combinație greșită nu vă protejează de unealta de tăiere, resturile și pietrele proiectate în aer. De asemenea, poate afecta echilibrul mașinii, ceea ce poate conduce la accidente.

Unealtă de tăiere	Apărătoare
Lamă de tăiere (lame cu 3, 4 și 8 dinți)	
Cap de tăiere cu nylon	
Lamă din plastic	

## Instalarea apărătorii

**AVERTIZARE:** Nu utilizați niciodată mașina fără a monta apărătoarea ilustrată. În caz contrar, se pot produce accidentări personale grave.

**NOTĂ:** Tipul apărătorii livrate ca accesoriu standard variază de la o țară la alta.

## Pentru lama de tăiere

Prindeți apărătoarea pe clemă folosind șuruburile.

► Fig.19: 1. Clemă 2. Apărătoare

## Pentru capul de tăiere cu nylon/lama din plastic

**ATENȚIE:** Aveți grijă să nu vă răniți cu cuțitul pentru tăierea firului de nylon.

Prindeți apărătoarea pe clemă folosind șuruburile.

► Fig.20: 1. Dispozitiv de strângere 2. Apărătoare  
3. Cuțit

## Instalarea uneltei de tăiere

**ATENȚIE:** Utilizați întotdeauna cheia (cheile) furnizată(e) pentru a demonta sau a monta lama de tăiere.

**ATENȚIE:** Nu uitați să îndepărtați cheia imbus introdusă în capul mașinii după montarea unelei de tăiere.

**NOTĂ:** Tipul unelei (uneltele) de tăiere livrate ca accesoriu standard variază de la o țară la alta. Unealta de tăiere nu este inclusă în unele specificații ale modelului.

**NOTĂ:** Întoarceți mașina invers, astfel încât să puteți înlocui cu ușurință unealta de tăiere.

## Lamă de tăiere

**ATENȚIE:** Atunci când manevrați lama de tăiere, purtați întotdeauna mănuși și puneti capucul lamei pe lamă.

**ATENȚIE:** Lama de tăiere trebuie să fie bine lustruită, să nu prezinte fisuri sau să nu fie avariață. Dacă lama de tăiere se lovește de o piatră în timpul operării, opriți imediat mașina și verificați lama.

**ATENȚIE:** Piulița de fixare a lamei de tăiere (cu șaibă elastică) se uzează în decursul timpului. Înlocuiți piuliță dacă apare orice urmă de uzură sau deformare. Solicitați centrului de service autorizat local să o comande.

**ATENȚIE:** Diametrul exterior al lamei de tăiere trebuie să fie după cum urmează. Nu utilizați niciodată lame de tăiere cu un diametru exterior mai mare.

- Lamă cu 3 dinți: 230 mm
- Lamă cu 4 dinți: 230 mm
- Lamă cu 8 dinți: 230 mm

► Fig.21: 1. Piuliță 2. Garnitură 3. Șaibă clemă  
4. Lamă de tăiere 5. Arbore 6. Șaibă receptor  
7. Cheie imbus

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din capul mașinii pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Montați lama de tăiere pe șaiba receptor, astfel încât săgețile de pe lama și apărătoare să fie îndreptate în aceeași direcție.

► Fig.22: 1. Sägeatā

3. Puneti șaiba clemă și garnitura pe lama de tăiere și strângăți bine piulița cu cheia inelară.

► Fig.23: 1. Strângere 2. Deșurubare 3. Cheie inelară  
4. Garnitură 5. Cheie imbus

**NOTĂ:** Cuplu de strângere: 16 - 23 N·m

4. Scoateți cheia imbus din capul mașinii.

Pentru a scoate lama de tăiere, execuția în ordine inversă operațiunile de montare.

## Cap de tăiere cu nylon

**NOTĂ:** Asigurați-vă că utilizați doar un cap de tăiere cu nylon Makita original.

► Fig.24: 1. Cap de tăiere din nylon 2. řaiabă receptor 3. Arbore 4. Cheie imbus 5. Strângere 6. Deșurubare

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din capul mașinii, pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Așezați capul de tăiere cu nylon pe ax și strângeti-l bine cu mâna.

3. Scoateți cheia imbus din capul mașinii.

Pentru a scoate capul de tăiere cu nylon, execuția în ordine inversă operațiunile de montare.

## Lamă din plastic

**NOTĂ:** Asigurați-vă că utilizați doar lame din plastic Makita originale.

► Fig.25: 1. Lamă din plastic 2. řaiabă receptor 3. Arbore 4. Cheie imbus 5. Strângere 6. Deșurubare

1. Introduceți cheia imbus prin orificiul din capul mașinii, pentru a bloca axul. Rotiți axul până când cheia imbus este introdusă complet.

2. Așezați lama din plastic pe ax și strângeti-o bine cu mâna.

3. Scoateți cheia imbus din capul mașinii.

Pentru a scoate lama din plastic, execuția în ordine inversă operațiunile de montare.

## OPERAREA

### Atașarea centurii de umăr

**AATENȚIE:** Folosiți întotdeauna centura de umăr atașată la mașină. Înainte de utilizare, reglați centura de umăr potrivit nevoilor utilizatorului pentru a preveni oboseala.

**AATENȚIE:** Înainte de utilizare, asigurați-vă că centura de umăr este prinsă corect de agățătoare de pe mașină.

**AATENȚIE:** Atunci când utilizați mașina împreună cu sursa de alimentare de tip rucsac, precum un bloc de alimentare portabil, nu utilizați centura de umăr inclusă în pachetul mașinii, ci centura suspendată recomandată de Makita.

Dacă purtați centura de umăr inclusă în pachetul mașinii și centura de umăr a sursei de alimentare de tip rucsac în același timp, va fi dificil să scoateți mașina sau sursa de alimentare de tip rucsac în cazul unei urgențe, ceea ce poate conduce la producerea unui accident sau la vătămare. Luați legătura cu centrele de service autorizate Makita pentru a afla care este centura suspendată recomandată.

1. Purtați centura pe umărul stâng.

► Fig.26

2. Prindeți cârligul pe centura de umăr de agățătoarea mașinii.

**DUR368A**

► Fig.27: 1. Cârlig 2. Agățătoare

**DUR368L**

► Fig.28: 1. Cârlig 2. Agățătoare

3. Reglați centura de umăr într-o poziție de lucru confortabilă.

► Fig.29

Centura de umăr este prevăzută cu un element de eliberare rapidă.

Trebuie doar să strâneți părțile laterale ale cataramei pentru a elibera mașina din centura de umăr.

**DUR368A**

► Fig.30: 1. Dispozitiv de strângere

**DUR368L**

► Fig.31: 1. Dispozitiv de strângere

### Reglarea poziției agățătorii

Pentru o manevrare confortabilă a mașinii, puteți schimba poziția agățătorii.

Asigurați-vă că ati reglat poziția agățătorii după cum se arată în imagine.

► Fig.32

1	Posiția agățătorii față de sol
2	Posiția lamei de tăiere față de sol
3	Distanța pe orizontală între agățătoare și partea neprotejată a lamei de tăiere

Deșurubați șurubul cu cap hexagonal înecat de pe agățătoare. Mutati agățătoarea într-o poziție de lucru confortabilă și apoi strâneți șurubul.

**DUR368A**

► Fig.33: 1. Agățătoare 2. Șurub cu cap hexagonal înecat

**DUR368L**

► Fig.34: 1. Agățătoare 2. Șurub cu cap hexagonal înecat

### Manevrarea corectă a mașinii

**AVERTIZARE:** Poziționați întotdeauna mașina în partea dreaptă. Poziția corectă a mașinii permite control maxim și va reduce riscul de accidentări grave cauzate de recul.

**AVERTIZARE:** Fiți foarte atenți pentru a menține controlul mașinii în orice moment. Nu lăsați mașina să fie deviată spre dumneavoastră sau orice altă persoană din apropierea zonei de lucru. Scăparea de sub control a mașinii poate duce la accidentări grave ale operatorului și persoanelor din jur.

**AVERTIZARE:** Pentru a evita accidentele, lăsați o distanță mai mare de 15 m (50 ft) între operatori atunci când doi sau mai mulți operatori de lucrează într-o singură zonă. De asemenea, stabiliți o persoană care să observe distanța dintre operatori. Dacă o persoană sau un animal intră în zona de lucru, opriți imediat operația.

**ATENȚIE:** Dacă, în timpul operării, unealta de tăiere lovește accidental o piatră sau un obiect dur, mașina trebuie opriță și verificată pentru orice defecțiuni. În cazul în care unealta de tăiere este deteriorată, înlocuiți-o imediat. Utilizarea unei unele de tăiere deteriorate poate duce la vătămări corporale grave.

**ATENȚIE:** Scoateți capacul pentru lame de pe lama tăiere atunci când tundeți iarbă.

O poziție și manevrare corecte vă permit să aveți un control cât mai bun al mașinii și reduc riscul de accidentare ca urmare a reculului.

DUR368A

► Fig.35

DUR368L

► Fig.36

**Ia folosirea unui cap de tăiere cu nylon (tip cu percutare și alimentare)**

Capul de tăiere cu nylon este un cap de motocositoare cu fir dublu, cu mecanisme de alimentare și percutare. Pentru a alimenta firul din nylon, loviti capul de tăiere de sol în timpul unei rotiri la turărie redusă.

► Fig.37: 1. Cea mai eficientă zonă de tăiere

**NOTĂ:** Alimentarea prin lovire nu va funcționa corect în cazul în care capul de tăiere cu nylon nu se rotește.

**NOTĂ:** În cazul în care firul din nylon nu este eliberat prin lovire, înfășurați/înlocuiți firul din nylon urmând procedurile din secțiunea dedicată întreținerii.

## Înlocuirea firului din nylon

**AVERTIZARE:** Folosiți numai fire din nylon cu diametrul menționat în acest manual de instrucțiuni. Nu utilizați niciodată un fir mai greu, sărmă metalică, funie sau alte materiale similare. În caz contrar, mașina s-ar putea deteriora, existând riscul de vătămare corporală gravă.

**AVERTIZARE:** Scoateți întotdeauna capul de tăiere cu nylon din mașină atunci când înlocuiți firul din nylon.

**AVERTIZARE:** Capacul capului de tăiat cu nylon trebuie să fie corect fixat în carcasa, în modul descris mai jos. Neasigurarea corectă a capacului poate duce la desprinderea capului de tăiere din nylon, rezultând accidentări personale grave.

Înlocuiți firul din nylon dacă nu mai este alimentat. Metoda de înlocuire a firului din nylon diferă în funcție de tipul capului de tăiere cu nylon.

**95-M10L**

► Fig.38

**B&F ECO 4L**

► Fig.39

**Pentru Ultra Auto 4**

► Fig.40

**UN-74L**

► Fig.41

**Tip cu alimentare manuală**

Atunci când firul din nylon se scurtează, scoateți-l din ochet și introduceți-l în alt ochet.

► Fig.42

## Înlocuirea lamei din plastic

Înlocuiți lama dacă acesta este uzată sau ruptă.

► Fig.43

La momentul instalării lamei din plastic, aliniați direcția săgeții de pe lamă cu cea a apărătoarei.

► Fig.44: 1. Sägeată pe apărătoare 2. Sägeată pe lamă

## ÎNTREȚINERE

**AVERTIZARE:** Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și cartușul acumulatorului este scos înaintea efectuării verificării sau înaintea efectuării întreținerii mașinii. Dacă unealta nu este opriță și cartușul acumulatorului nu este scos, se pot produce vătămări personale grave în urma pornirii accidentale.

**NOTĂ:** Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparațiile și orice alte lucrări de întreținere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita.

# DEPANARE

Înainte de a solicita reparații, efectuați mai întâi propria inspecție. În cazul în care găsiți o problemă care nu este explicată în manual, nu încercați să demontați echipamentul. În schimb, adresați-vă Centrelor de service autorizate Makita, utilizând întotdeauna piese de schimb Makita pentru reparații.

Stare de anomalie	Cauză probabilă (defecțiune)	Remediu
Motorul nu operează.	Cartușul acumulatorului nu este montat.	Montați cartușul acumulatorului.
	Problema cu acumulatorul (tensiune scăzută)	Reîncărcați acumulatorul. Dacă reîncărcarea nu este eficientă, înlocuiți acumulatorul.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
Motorul se oprește din funcționare după puțin timp.	Nivelul de încărcare al acumulatorului este redus.	Reîncărcați acumulatorul. Dacă reîncărcarea nu este eficientă, înlocuiți acumulatorul.
	Supraîncălzire.	Oriți utilizarea unelei și lăsați-o să se răcească.
	Acumulatorul este instalat necorespunzător.	Montați cartușul de acumulator în modul descris în acest manual.
Aceasta nu atinge turația maximă.	Puterea acumulatorului se reduce.	Reîncărcați acumulatorul. Dacă reîncărcarea nu este eficientă, înlocuiți acumulatorul.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
	Obiecte străine, precum crengi, blocăază spațiul dintre apărătoare și unealta de tăiere.	Îndepărtați obiectul străin.
Capul de tăiere nu se rotește: ⇒ opriți imediat mașina!	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
	Un capăt al firului din nylon s-a deteriorat.	Apăsați capul de tăiere din nylon de sol în timp ce acesta se rotește pentru a alimenta firul.
	Sistemul de acționare nu funcționează corect.	Solicitați centrului de service autorizat local efectuarea reparațiilor.
Capul de tăiere și motorul nu pot fi opriți: ⇒ Scoateți imediat acumulatorul!	Defecțiune electrică sau electronică.	Scoateți acumulatorul și solicitați reparații din partea centrului de service autorizat local.

## ACCESORII OPTIONALE

**AVERTIZARE:** Folosiți doar accesoriile sau piesele auxiliare recomandate, indicate în acest manual. Utilizarea altor accesoriile sau piesele auxiliare poate duce la accidentări grave.

**ATENȚIE:** Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră Makita în acest manual. Utilizarea oricărora alte accesoriile sau piesele auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizați accesoriile și piesele auxiliare numai în scopul destinației.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesoriile, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Lamă de tăiere
- Cap de tăiere din nylon
- Fir de nylon (fir de tăiere)
- Lamă din plastic
- Apărătoare
- Acumulator și încărcător original Makita

**NOTĂ:** Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot差别 în funcție de țară.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	DUR368A	DUR368L
Тип рукоятки	Дугоподібна рукоятка	Петлеподібна рукоятка
Частота обертання без навантаження (для кожного рівня частоти обертання)	Лезо різака / різальна головка з нейлоновим шнуром / пластикова різальна пластина	3: 6 500 хв <sup>-1</sup> 2: 5 300 хв <sup>-1</sup> 1: 3 500 хв <sup>-1</sup>
Загальна довжина (без різального інструмента)		1 758 мм
Діаметр нейлонового шнура		2,0 – 2,4 мм
Відповідний різальний інструмент і діаметр різання	Пластина з 3 зубцями (номер виробу: 195298-3)  Пластина з 4 зубцями (номер виробу: В-14118)  Пластина з 8 зубцями (номер виробу: В-14130)  Різальна головка з нейлоновим шнуром (номер виробу: 198893-8)  Пластикова різальна пластина (номер виробу: 198383-1)	230 мм  230 мм  230 мм  350 мм  255 мм
Номінальна напруга		36 В пост. струму
Маса нетто	4,1 – 4,7 кг	3,9 – 4,5 кг

- Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага може відрізнятися залежно від допоміжного обладнання, наприклад касети з акумулятором. Найлегші та найважчі комплекти, відповідно до стандарту ЕРТА (Європейська асоціація виробників електроінструменту) від січня 01/2014 року, представлено в таблиці.

### Відповідна касета з акумулятором, адаптер акумулятора й зарядний пристрій

Касета з акумулятором	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Адаптер для акумуляторів	BAP182 / BL36120A
Зарядний пристрій	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Деякі касети з акумуляторами, адаптери акумуляторів і зарядні пристрої, які вказано вище, можуть бути недоступними залежно від вашого регіону або місця перебування.

**ДОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте лише касети з акумуляторами, адаптери акумуляторів і зарядні пристрої, зазначені вище. Використання інших касет з акумуляторами, адаптерів акумуляторів і зарядних пристроїв може привести до травмування й/або пожежі.

### Шум

Відповідний стандарт : ISO22868

Модель DUR368A

Різальний інструмент	Рівень звукового тиску (L <sub>PA</sub> )		Рівень звукової потужності (L <sub>WA</sub> )	
	(L <sub>PA</sub> ) дБ(А)	Похибка (K) дБ(А)	(L <sub>WA</sub> ) дБ(А)	Похибка (K) дБ(А)
4-зубий ніж	74,7	1,0	89,2	1,6
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	76,4	1,6	89	1,0
Пластикова різальна пластина	75,1	0,3	86	0,4

## Модель DUR368L

Різальний інструмент	Рівень звукового тиску ( $L_{PA}$ ) дБ(А)		Рівень звукової потужності ( $L_{WA}$ ) дБ(А)	
	( $L_{PA}$ ) дБ(А)	Похибка (К) дБ(А)	( $L_{WA}$ ) дБ(А)	Похибка (К) дБ(А)
4-зубий ніж	74,7	1,0	89,2	1,6
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	76,4	1,6	89	1,0
Пластикова різальна пластина	75,1	0,3	86	0,4

- Навіть якщо наведений вище рівень звукового тиску менше або дорівнює 80 дБ (А), рівень звукового тиску безпосередньо у місці виконання роботи може перевищувати 80 дБ (А). Користуйтесь засобами захисту органів слуху.

**ПРИМІТКА:** Заявлене значення шуму було вимірюємо відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

**ПРИМІТКА:** Заявлене значення шуму може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Користуйтесь засобами захисту органів слуху.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Залежно від умов використання рівень шуму під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідає умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

## Вібрація

Відповідний стандарт : ISO22867

### Модель DUR368A

Різальний інструмент	Ліва рука		Права рука	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Похибка К (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Похибка К (м/с <sup>2</sup> )
4-зубий ніж	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластикова різальна пластина	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Модель DUR368L

Різальний інструмент	Ліва рука		Права рука	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Похибка К (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Похибка К (м/с <sup>2</sup> )
4-зубий ніж	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Ріжуча головка з нейлоновим шнуром	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластикова різальна пластина	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**ПРИМІТКА:** Заявлене загальне значення вібрації було вимірюємо відповідно до стандартних методів тестування й може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.

**ПРИМІТКА:** Заявлене загальне значення вібрації може також використовуватися для попереднього оцінювання впливу.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи електроінструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації; особливо сильно на це впливає тип деталі, що оброблюється.

**▲ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідає умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

## Символи

Далі наведено символи, які можуть застосовуватися для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтесь, що ви розумієте їхнє значення.



Будьте особливо уважні та обережні!



Читайте посібник з експлуатації.



Тримайте відстань щонайменше 15 метрів.



Небезпечно! Пам'ятайте, що предмети можуть відскочити.



Обережно, віддача!



Обов'язково надягайте каску, захисні окуляри та засоби захисту органів слуху.



Надягайте захисні рукавиці.



Надягайте міцне взуття із підошвами, що не ковзають. Ми рекомендуємо захисне взуття зі стапевим носком.



Не підвдавайте впливу вологи.



Тільки для країн ЄС

Не викидайте електроприлади або акумулятори батареї разом із побутовим сміттям! Згідно з європейськими директивами про утилізацію електричного та електронного обладнання та про утилізацію батареї і акумуляторів, а також батареї та акумуляторів, термін служби яких закінчився, та їх використанням із дотриманням національних законів, електричне обладнання, батареї та акумулятори, термін служби яких закінчився, потрібно збирати окремо та відривати на екологічно чисті підприємства з їхньою переробкою.

## Декларація про відповідність стандартам ЄС

### Тільки для країн Європи

Декларацію про відповідність стандартам ЄС наведено в Додатку А до цієї інструкції з експлуатації.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### Загальні застереження щодо техніки безпеки при роботі з електроінструментами

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уважно ознайомтеся з усіма попередженнями про дотримання правил техніки безпеки, інструкціями, ілюстраціями та технічними характеристиками, що стосуються цього електроінструмента. Невиконання будь-яких інструкцій, перелічених нижче, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або тяжких травм.

### Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

Термін «електроінструмент», зазначений у інструкції з техніки безпеки, стосується електроінструмента, який функціонує від електромережі (електроінструмент з кабелем живлення), або електроінструмента з живленням від батареї (безпровідний електроінструмент).

### Важливі інструкції з техніки безпеки під час роботи з інструментом

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прочитайте всі застереження стосовно техніки безпеки й усі інструкції. Недотримання попереджень й інструкцій може привести до ураження електричним струмом, до виникнення пожежі та/або до отримання тяжких травм.

### Збережіть усі попередження й інструкції для довідки на майбутнє.

### Призначення

- Цей інструмент призначений тільки для підстригання трави, бур'яну, кущів і порослі. Не дозволяється використовувати інструмент за іншим призначенням, наприклад для обробки країв і підстригання живоплоту, оскільки це може привести до травмування.

### Загальні положення

- Не допускайте використання цього інструмента особами, які не читали ці інструкції, особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають належного досвіду й знань. Не допускайте використання цього інструмента дітьми в якості іграшки.

- Перед початком роботи прочитайте цей посібник з експлуатації для ознайомлення з порядком роботи з інструментом.
- Не передавайте інструмент у тимчасове використання особам, які не мають достатнього досвіду чи знань стосовно поводження з кущорізами й кордовими газонокосарками.
- Передаючи інструмент у тимчасове використання, також обов'язково передавайте й цей посібник з експлуатації.
- З інструментом слід завжди поводитися з максимальною обережністю та увагою.
- Заборонено використовувати інструмент після вживання ліків чи алкоголя або в разі втоми чи хворобливого стану.
- Заборонено вносити зміни до конструкції інструмента.
- Дотримуйтесь місцевих норм щодо поводження з кущорізами й кордовими газонокосарками.

## Засоби індивідуального захисту

► Рис.1

- Надягайте захисний шолом, захисні окуляри й захисні рукавиці, щоб захистити себе від уламків, що розлітаються, або від предметів, що падають.
- Щоб запобігти втраті слуху, користуйтесь засобами захисту органів слуху, наприклад навушниками.
- Задля безпечної роботи надягайте відповідний одяг і взуття, наприклад робочий комбінезон та міцне взуття з підошвами, що не ковзають. Не надягайте прикраси або вільний одяг. Деталі, що рухаються, можуть захопити вільний одяг, прикраси або довге волосся.
- Перед роботою з металевою різальною пластинкою надягайте захисні рукавиці. Незахищені руки можна сильно поранити металевими різальними пластинами.

## Безпека на робочому місці

- Працуйте з інструментом тільки вдень за умов гарної видимості. Заборонено працювати з інструментом у темний час доби або в умовах туману.
- Не використовуйте інструмент у вибухонебезпечних місцях, наприклад за наявності легко-займистих рідин, газів чи пилу. Робота інструмента супроводжується утворенням іскор, які можуть спричинити займання пилу або випарів.
- Під час роботи не можна стояти на нестійкій або слизькій поверхні, а також на крутому схилі. У холодну пору року будьте обережні, працюючи на снігу або на льоду, а також подбайте про стійку опору для ніг.
- Під час роботи сторонні особи й тварини мають перебувати на відстані щонайменше 15 м від інструмента. У разі наближення будь-якої особи або тварини негайно вимкніть інструмент.
- Заборонено працювати з інструментом, якщо інші люди, особливо діти або домашні тварини, перебувають поблизу.

- Перед початком роботи перевірте робочу ділянку на відсутність каміння або інших твердих предметів. Вони можуть відлетіти або привести до віддачі, що може спричинити тяжку травму й/або пошкодження майна.
- ▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час використання цього виробу може утворюватися пил, що містить хімічні речовини, які можуть викликати захворювання дихальних шляхів або інші хвороби. Наприклад, такі хімічні речовини містяться в пестицидах, інсектицидах, добривах і гербіцидах. Ризик негативного впливу цих речовин залежить від частоти виконання такого виду роботи. Щоб зменшити вплив таких хімічних речовин, спід працювати на добре провітрюваній ділянці й використовувати схвалені засоби індивідуального захисту, як-от пилозахисні маски, спеціально призначені для фільтрації мікроскопічних частинок.

## Електробезпека й техніка безпеки під час роботи з акумулятором

- Не піддавайте інструмент впливу дощу або вологи. У випадку потрапляння води в інструмент підвищується ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте інструмент із несправним вимикачем. Інструмент із несправним вимикачем є джерелом небезпеки й підлягає ремонту.
- Запобігайте випадковому запуску пристрою. Перш ніж установлювати акумулятор, підніміте або перенесіть інструмент, слід переконатися в тому, що вимикач перевів в положенні «вимкнено». Перенесення інструмента з пальцем на вимикачі або подання живлення на інструмент із вимикачем у положенні «ввімкнено» може привести до нещасного випадку.
- Не сплюйте акумулятори. Акумулятор може вибухнути. Ознайомтеся з місцевими законами, які можуть містити спеціальні інструкції щодо утилізації відходів.
- Не відкривайте й не деформуйте акумулятори. Електроліт є юдкою речовиною, тому в разі контакту зі шкірою або очима може завдати травму. У разі проковтування він може бути токсичним.
- Не заряджайте акумулятор під дощем або в місцях із підвищеною вологістю.

## Підготовка до роботи

- Перш ніж збирати або регулювати обладнання, вийміть касету з акумулятором.
- Перед початком роботи з металевою різальною пластинкою надягайте захисні рукавиці.
- Перш ніж установити касету з акумулятором, перевірте інструмент на відсутність пошкоджень, послаблених гвинтів/гайок і переконайтеся в тому, що інструмент зібрано належним чином. Металеву різальну пластину, яка затупилася, слід заточити. Якщо металеву різальну пластину деформовано або пошкоджено, замініть її. Перевірте належне функціонування всіх важелів керування й вимикачів. Очистіть рукоятки й витрільте їх насухо.

- Заборонено запускати інструмент, якщо його пошкоджено або на нього встановлено не всі деталі. Це може привести до отримання тяжких травм.**
- Відрегулюйте плечовий ремінь і рукоятку відповідно до зросту й комплекції оператора.**
- Під час установлення касети з акумулятором тримайте різальну насадку на безпечній відстані від тіла й інших предметів, включаючи землю. Різальна насадка може почати обертатися під час запуску й привести до травмування або пошкодження інструмента або майна.**
- Перед увімкненням інструмента видаліть регулювальний ключ, гайковий ключ або захисний кокшук металевої різальної пластини. Приналежність, яка залишилася прикріплена до рухомої частини інструмента, може привести до травмування.**
- Різальний інструмент необхідно обладнати захисним кожухом. Не працюйте з інструментом, якщо захисний кожух пошкоджено або не встановлено!**
- Переконайтесь у відсутності електричних кабелів, водопровідних і газових труб тощо, які можуть становити небезпеку в разі пошкодження їх інструментом.**

## Робота

- У разі надзвичайної ситуації негайно вимкніть інструмент.**
- Якщо під час роботи інструмент почав працювати ненормально (наприклад, з'явився незвичний шум або вібрація), вимкніть інструмент і виміть касету з акумулятором. Не використовуйте інструмент, доки причину несправності не буде знайдено й усунено.**
- Різальна насадка продовжує обертатися протягом деякого часу після вимкнення інструмента. Не поспішайте торкатися різальною насадки.**
- Під час роботи використовуйте плечовий ремінь. Міцно тримайте інструмент право-руч від себе.**
- Використовуючи інструмент, не тягніться занадто далеко. Завжди твердо стійте на ногах і тримайте рівновагу. Будьте уважні, щоб не спіткнутися, оскільки на місці роботи можуть бути приховані перешкоди, наприклад пін, коріння або канави.**
- Працюючи на схилах, обов'язково займайте стійке положення.**
- Пересувайтесь повільно, не переходьте на біг.**
- Щоб не допустити втрати контролю, не працюйте, стоячи на дереві або на драбині.**
- Якщо інструмент зазнав сильного удару або впав, перевірте його стан, перш ніж продовжувати роботу. Переконайтесь в тому, що органи керування й запобіжні пристрої працюють належним чином. У разі виявлення пошкоджень або виникнення сумнівів зверніться до нашого авторизованого сервісного центру для проведення огляду інструмента та його ремонту.**
- Відпочивайте, щоб не допустити втрати контролю внаслідок перевтоми. Рекомендовано щогодини робити перерву на 10–20 хвилин.**
- Якщо ви залишаєте інструмент навіть на короткий час, обов'язково виймайте касету з акумулятором. Якщо залишити без нагляду інструмент з установленою касетою з акумулятором, інструментом може скористатися стороння особа, що може привести до тяжкої травми.**
- Якщо між різальною насадкою й захисним кожухом застягляга трава або гілки, зупиніть інструмент і видаліть касету з акумулятором, перш ніж чистити інструмент. За недотримання цієї вимоги різальна насадка може випадково почати обертатись і спричинити важку травму.**
- Торкатися небезпечних рухомих деталей дозволяється лише тоді, коли їх повністю зупинено, а касету з акумулятором вийнято.**
- Якщо різальна насадка наштовхується на каміння або інші тверді предмети, слід негайно вимкнути інструмент. Вийміть касету з акумулятором і огляньте різальну насадку.**
- Під час роботи регулярно перевіряйте різальну насадку на відсутність тріщин або інших пошкоджень. Перед початком перевірки вийміть касету з акумулятором і дочекайтесь повної зупинки різальної насадки. Відразу замініть пошкоджений різальний насадку, навіть якщо вона має тільки поверхневі тріщини.**
- Не ріжте вище рівня пояса.**
- Перед початком різання почекайте, доки після ввімкнення інструмента різальна насадка досягне постійної частоти обертання.**
- Під час використання металевої різальної пластини рівномірно пересувайте інструмент півколом із правого боку ліворуч, наче використовуєте косу.**
- Інструмент слід тримати тільки за ізольовані поверхні держака, оскільки лезо різака може зачепити приховану електропроводку. Торкання металевою різальною пластиною дроту під напругою може привести до передавання напруги до оголених металевих частин інструмента й до ураження оператора електричним струмом.**
- Не вмикайте інструмент, якщо в різальному інструменті заплуталася скощена трава.**
- Перед запуском інструмента переконайтесь в тому, що різальний інструмент не торкається землі й інших перешкод, наприклад дерева.**
- Під час роботи завжди тримайте інструмент обома руками. Під час роботи заборонено тримати інструмент однією рукою.**
- Не використовуйте інструмент за несприятливих погодних умов або якщо існує ризик ураження блискавкою.**

## Різальні інструменти

1. Не використовуйте різальний інструмент, не рекомендований нами.
2. Для роботи слід використовувати відповідну різальну насадку.
  - Різальні головки з нейлоновим шнуром (головки кордових газонокосарок) і пластикові різальні пластини підходять для підрізування газонової трави.
  - Металеві різальні пластини підходять для скочування бур'яну, високої трави, кущів, підліска, молодих насаджень і подібної рослинності.
  - Заборонено використовувати інші леза, включаючи металеві багатокомпонентні поворотні ланцюги й шарнірні ножі. Це може привести до тяжких травм.
3. Використовуйте тільки такі різальні інструменти, на яких зазначена частота обертання дорівнює частоті, зазначеній на інструменті, або перевищує її.
4. Під час обертання різального інструмента тримайте його на відстані від рук, обличчя й одягу. Невиконання цієї вимоги може привести до отримання травм.
5. Разом із різальною насадкою слід завжди використовувати захисний кожух відповідного розміру.
6. Під час використання металевих різальних пластин уникайте віддачі, однак будьте завжди готовими до її раптового виникнення. Див. розділ «Віддача».
7. Коли інструмент не використовується, установіть на металеву різальну пластину захисний кожух. Зніміть кожух перед початком роботи.

## Віддача (ривок різальної пластини)

1. Віддача (ривок різальної пластини) – це раптова реакція на защемлення або заклиновання різальної пластини. Під час віддачі відбувається різкий рух інструмента вбік або в напрямку оператора з великою силою, що може привести до тяжкої травми.
2. Особливо часто віддача виникає в разі контакту інструмента з твердими предметами, кущами й деревами діаметром від 3 см у ділянці сегмента різальної пластини, розташованого між 12 й 2 годинами.

► Рис.2

3. Щоб запобігти віддачі:
  1. Використовуйте сегмент різальної пластини між 8 й 11 годинами.
  2. Заборонено використовувати сегмент різальної пластини між 12 й 2 годинами.
  3. Якщо оператор володіє відповідними знаннями та досвідом, то йому на власний страх і ризик дозволяється використовувати сегменти між 11 й 12 годинами та між 2 та 5 годинами.

4. Заборонено використовувати металеві різальні пластини поблизу твердих предметів, як-от біля парканів, стін, стовбуров дерев і каміння.
5. Заборонено використовувати металеві різальні пластини у вертикальному положенні, наприклад для обробки країв і підстригання живоплоту.

► Рис.3

## Вібрація

1. В осіб, що мають проблеми з кровообігом і перебувають під дією надмірних вібрацій, можуть виникати пошкодження кровоносних судин або нервової системи. Вібрація може спричинити вказані нижче симптоми, які з'являються в пальцях, руках чи зап'єстках: затікання (оніміння), пощипування, біль, гострий біль, змінення кольору шкіри. У разі появи будь-якого із зазначених симптомів зверніться до лікаря!
2. Щоб знизити ризик отримання синдрому білих пальців, слід тримати інструмент і приладдя в належному стані й дбати про те, щоб під час роботи руки залишалися теплими.

## Транспортування

1. Для транспортування інструмента вимкніть його й вийміть касету з акумулятором. Установіть кожух на металеву різальну пластину.
2. Транспортувати інструмент потрібно в горизонтальному положенні, тримаючи його за штангу.
3. Під час транспортування в автомобілі необхідно належним чином зафіксувати інструмент, щоб не допустити його перекидання. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження інструмента й іншого багажу.

## Технічне обслуговування

1. Обслуговування інструмента має проводитися лише в нашому авторизованому сервісному центрі з використанням оригінальних запасних частин. Технічне обслуговування та ремонт, проведений неналежним чином, можуть привести до скорочення терміну служби інструмента й до підвищення ризику виникнення нещасних випадків.
2. Перед виконанням будь-яких робіт із технічного обслуговування, ремонту або чищення інструмента слід вимкніти інструмент і виймати касету з акумулятором.
3. Під час виконання будь-яких дій із металевими різальними пластинами надягайте захисні рукавиці.
4. Обов'язково очищуйте інструмент від пилу й бруду. У жодному разі не використовуйте для цього газолін, бензин, розріджувач, спирт або що. Це може привести до знебарвлення, деформації або появи тріщин на пластикових деталях.

- Після кожного використання затягуйте всі гвинти й гайки.
- Не намагайтесь виконувати роботи з технічного обслуговування або ремонту, не зазначені в посібнику з експлуатації. Такі роботи мають виконуватися співробітниками нашого авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте тільки оригінальні запасні частини й додаткове приладдя. Використання запасних частин або додаткового приладдя сторонніх виробників може привести до виходу інструмента з ладу, завдання шкоди майну й/або отримання тяжких травм.
- Регулярно звертайтеся до нашого авторизованого сервісного центру для проведення огляду й технічного обслуговування інструмента.
- Тримайте інструмент у належному робочому стані. Неналежне технічне обслуговування може привести до погіршення продуктивності й скоротити термін служби інструмента.

## Зберігання

- Готовчи інструмент до зберігання, виконайте повне очищенння й технічне обслуговування. Зніміть касету з акумулятором. Установіть кожух на металеву різальну пластину.
- Зберігайте інструмент у сухому недоступному для дітей місці – на високій полиці або в зачиненому приміщенні.
- Заборонено притуляти інструмент до якоєїсь поверхні, наприклад до стіни. За недотримання цієї вимоги інструмент може несподівано впасти й спричинити травму.

## Перша допомога

- Аптечка першої медичної допомоги має постійно бути неподалік від місця роботи. Відразу замініть складові аптечки, які було використано.
- Викликаючи допомогу, надайте таку інформацію:
  - місце нещасного випадку;
  - що сталося;
  - кількість поранених осіб;
  - характер травми;
  - свої ім'я та прізвище.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** НІКОЛИ НЕ втрачайте пильності та не розслаблюйтесь під час користування виробом (що можливо при частому користуванні); обов'язково строго дотримуйтесь відповідних правил безпеки. **НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або недотримання правил безпеки, викладених у цій інструкції з експлуатації, може привести до серйозних травм.

## Важливі інструкції з безпеки для касети з акумулятором

- Перед тим як користуватися касетою з акумулятором, слід прочитати всі інструкції та застережні знаки щодо (1) зарядного пристрою акумулятора, (2) акумулятора та (3) виробів, що працюють від акумулятора.
- Не розбирайте касету з акумулятором і не змінюйте її конструкцію. Це може привести до пожежі, перегріву або вибуху.
- Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може привести до виникнення ризику перегріву, опіку та навіть вибуху.
- У разі потрапляння електроліту в очі слід промити їх чистою водою та негайно звернутися до лікаря. Це може привести до втрати зору.
- Не закоротіть касету з акумулятором.
  - Не слід торкатися клем будь яким струмопровідним матеріалом.
  - Не слід зберігати касету з акумулятором у симності з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.
  - Не залишайте касету з акумулятором під дощем, запобігайте контакту з водою.
- Коротке замикання може привести до появи значного струму, перегріву, можливих опіків та навіть виходу з ладу.
- Не слід зберігати й використовувати інструмент і касету з акумулятором у місцях, де температура може сягнути чи перевищити 50 °C (122 °F).
- Не слід сплювати касету з акумулятором, навіть якщо вона була неодноразово пошкоджена або повністю спрацьована. Касета з акумулятором може вибухнути у вогні.
- Заборонено забивати цвяхи в касету з акумулятором, різати, ламати, кидати, впускати касету з акумулятором або вдаряти її твердим предметом. Це може привести до пожежі, перегріву або вибуху.
- Не слід використовувати пошкоджений акумулятор.
- Літій-іонні акумулятори, що містяться в інструменті, мають відповідати вимогам законів про небезпечні товари.

Під час транспортування за допомогою комерційних перевезень, наприклад із зачленням третьої сторони та експедиторів, необхідно дотримуватися особливих вимог, вказаних на пакуванні й у маркуванні.

Під час підготування позиції до відправлення необхідно проконсультуватись зі спеціалістом з небезпечних матеріалів. Крім того, слід виконувати більш докладні національні настанови, якщо такі є.

Заклейте відкриті контакти стрічкою або заховайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, щоб він не міг рухатися в пакуванні.

- Для утилізації касет з акумулятором витягніть її з інструмента та утилізуйте безпечним способом. Дотримуйтесь норм місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів.
- Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. Установлення акумуляторів у невідповідні вироби може привести до пожежі, надмірного нагрівання, вибуху чи витоку електроліту.
- Якщо інструментом не користуватимуться протягом тривалого періоду часу, вийміть акумулятор з інструмента.
- Під час і після використання касета з акумулятором може нагріватися, що може стати причиною опіків або низькотемпературних опіків. Будьте обережні під час поводження з гарячою касетою з акумулятором.
- Не торкайтесь контактів інструмента відразу після використання, оскільки він може бути досить гарячим, щоб викликати опіки.
- Не допускайте, щоб уламки, пил або земля прилипали до контактів, отворів і пазів на касеті з акумулятором. Це може привести до зниження експлуатаційних параметрів, поломки інструмента або касети з акумулятором.
- Якщо інструмент не розраховано на використання поблизу високовольтних ліній електропередач, не використовуйте касету з акумулятором поблизу високовольтних ліній електропередач. Це може привести до несправності, поломки інструмента або касети з акумулятором.
- Тримайте акумулятор у недоступному для дітей місці.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.

**▲ОБЕРЕЖНО:** Використовуйте тільки акумулятори Makita. Використання акумуляторів, інших ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуляторів, конструкцію яких було змінено, може привести до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, травму або пошкодження. У зв'язку з цим також буде анульовано гарантію Makita на інструмент Makita і на зарядний пристрій.

## Поради з забезпечення максимального строку експлуатації акумулятора

- Касету з акумулятором слід заряджати до того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупиняти роботу інструмента та зарядити акумулятор, якщо ви помітили зменшення потужності інструмента.
- Ніколи не слід заряджати повторно повністю заряджену касету з акумулятором. Перезарядження скорочує строк експлуатації акумулятора.
- Заряджайте касету з акумулятором при кімнатній температурі 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Перед тим як заряджати касету з акумулятором, слід зачекати, доки вона охолоне.
- Коли касета з акумулятором не використовується, виймайте її з інструмента або зарядного пристрою.
- Якщо касета з акумулятором не використовувалася тривалий час (понад шість місяців), її слід зарядити.

## ОПИС ДЕТАЛЕЙ

► Рис.4

1	Індикатор швидкості	2	Індикатор системи ADT (автоматичного перемикання частоти)	3	Індикатор живлення	4	Головна кнопка живлення
5	Кнопка зворотного ходу	6	Касета з акумулятором	7	Важіль блокування вимкненого положення	8	Курок вмікача
9	Хомут	10	Ручка	11	Захисний обмежувач (зaleжить від країни)	12	Захисний пристрій (для різальної головки з нейлоновим шнуром / пластикової різальної пластини)
13	Захисний пристрій (для металевої різальної пластини)	14	Плечовий ремінь	-	-	-	-

**ПРИМІТКА:** Захисний пристрій, що входить у стандартну комплектацію, залежить від країни.

# ОПИС РОБОТИ

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед регулюванням або перевіркою функціонування інструмента обов'язково переконайтесь, що прилад вимкнено, а касету з акумулятором знято. Якщо інструмент не вимкнути та не зняти касету з акумулятором, це може привести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску інструмента.

## Встановлення та зняття касети з акумулятором

**АОБЕРЕЖНО:** Завжди вимикайте інструмент перед встановленням або зняттям касети з акумулятором.

**АОБЕРЕЖНО:** Під час встановлення або зняття касети з акумулятором слід міцно трирати інструмент та касету з акумулятором. Якщо ви утримуватимете інструмент та касету з акумулятором недостатньо міцно, вони можуть вислизнути з рук, що може привести до пошкодження інструмента та касети з акумулятором або може спричинити травми.

► Рис.5: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета з акумулятором

Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній частині касети.

Щоб установити касету з акумулятором, слід сумістити виступ на касеті з акумулятором із пазом у корпусі та вставити касету на місце. Її необхідно вставити повністю, аж доки не почуете клацання. Якщо на верхній частині кнопки помітний червоний індикатор, це означає, що касета з акумулятором установлена не до кінця.

**АОБЕРЕЖНО:** Завжди вставляйте касету з акумулятором повністю, щоб червоного індикатора не було видно. Якщо цього не зробити, касета може випадково випасти з інструмента та завдати травми вам або людям, що знаходяться поряд.

**АОБЕРЕЖНО:** Не встановлюйте касету з акумулятором із зусиллям. Якщо касета не вставляється легко, то це означає, що ви її неправильно вставляєте.

## Система захисту інструмента/акумулятора

Інструмент оснащено системою захисту інструмента/акумулятора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з метою збільшення терміну служби інструмента та акумулятора. Інструмент автоматично зупиняється під час роботи, якщо інструмент або акумулятор перебувають у зазначених нижче умовах.

Стан	Індикатор частоти обертання		
	Увімкн.	Вимкн.	Блимає
Перевантаження	3	2	1
Перегрів	3	3	2
Надмірне розрядження	3	2	1

## Захист від перевантаження

Якщо інструмент перевантажено через застяглий бур'ян або інше сміття, індикатори частоти обертання 2 й 3 почнуть блимати, а інструмент автоматично зупиняється.

У такому разі вимкніть інструмент і припиніть роботу, під час виконання якої інструмент зазнав перевантаження. Щоб перезапустити інструмент, увімкніть його знову.

## Захист від перегрівання інструмента або акумулятора

Існує два типи перегріву: перегрів інструмента й перегрів акумулятора. У разі перегріву інструмента блимають усі індикатори частоти обертання. У разі перегріву акумулятора блимає індикатор частоти обертання 1.

Коли трапляється перегрів, інструмент автоматично зупиняється. Перед повторним увімкненням дайте інструменту/акумулятору охолонути.

## Захист від надмірного розрядження

Коли акумулятор розряджається, інструмент зупиняється автоматично й індикатор частоти обертання 1 починає блимати.

Якщо інструмент не працює, навіть коли задіяні вмікачі, необхідно витягнути з інструмента акумулятори та зарядити їх.

## Відображення залишкового заряду акумулятора

Тільки для касет з акумулятором, які мають індикатори

► Рис.6: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки

Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором для відображення залишкового ресурсу акумулятора. Індикаторні лампи загоряться на кілька секунд.

Індикаторні лампи			Залишковий ресурс
Горить	Вимк.	Блимає	
			від 75 до 100%
			від 50 до 75%
			від 25 до 50%
			від 0 до 25%
			Зарядіть акумулятор.
			Можливо, акумулятор вийшов з ладу. 

**ПРИМІТКА:** Залежно від умов використання та температури оточуючого середовища показання можуть незначним чином відрізнятися від дійсного ресурсу.

**ПРИМІТКА:** Перша (дальня ліва) індикаторна лампа блимає під час роботи захисної системи акумулятора.

## Вимикач живлення

Для ввімкнення інструмента натисніть головну кнопку живлення.

Для вимкнення інструмента натисніть і утримуйте головну кнопку живлення, доки індикатор живлення й індикатор частоти обертання не згаснуть.

► Рис.7: 1. Індикатор частоти обертання 2. Головна кнопка живлення 3. Індикатор живлення

**ПРИМІТКА:** Інструмент автоматично вимкнеться, якщо протягом певного періоду часу інструментом не користуватимуться.

## Дія вимикача

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** З міркувань безпеки цей інструмент обладнаний важелем блокування вимкненого положення, що запобігає ненавмисному запуску інструмента.

**ЗАБОРОНЕНО** використовувати інструмент, якщо він запускається простим натисканням курка вимикача без натискання важеля блокування вимкненого положення. **ПЕРЕД** подальшим використанням інструмент слід передати до нашого авторизованого сервісного центру для ремонту.

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** ЗАБОРОНЕНО фіксувати скотчем або іншим чином відключати функцію важеля блокування вимкненого положення.

**ДОБЕРЕЖНО:** Перед тим як вставляти касету з акумулятором в інструмент, слід перевірити роботу курка вимикача: він має повернутися в положення «ВИМК.», коли його відпускають. Робота з інструментом, вимикач якого не спрацьовує належним чином, може привести до втрати контролю над інструментом і до отримання тяжких травм.

**ДОБЕРЕЖНО:** Не кладіть палець на головну кнопку живлення й курок вимикача під час перенесення інструмента. Інструмент може випадково запуститися й спричинити травму.

**УВАГА:** Не можна з силою натискати на курок вимикача, якщо важіль блокування вимкненого положення не натиснений. Це може привести до поломки вимикача.

Для запобігання випадковому натисненню курка вимикача передбачено важіль блокування у вимкненому положенні. Щоб запустити інструмент, натисніть важіль блокування у вимкненому положенні й потягніть курок вимикача. Швидкість обертання інструмента збільшується шляхом збільшення тиску на важіль/курок вимикача. Щоб зупинити роботу, відпустіть курок вимикача.

### DUR368A

- Рис.8: 1. Важіль блокування у вимкненому положенні 2. Курок вимикача

### DUR368L

- Рис.9: 1. Важіль блокування у вимкненому положенні 2. Курок вимикача

## Налаштування швидкості

Налаштювати робочу частоту інструмента можна, коротко натискаючи головну кнопку живлення. При кожному короткому натисканні головної кнопки живлення рівень частоти обертання змінюється.

- Рис.10: 1. Індикатор частоти обертання  
2. Головна кнопка живлення

Індикатор частоти обертання	Режим	Частота обертання
3	Висока	6 500 хв <sup>-1</sup>
2		
1		
3	Середня	5 300 хв <sup>-1</sup>
2		
1		
3	Низька	3 500 хв <sup>-1</sup>
2		
1		

## Технологія автоматичного змінення крутного моменту

Під час активації технології автоматичного змінення крутного моменту (ADT) інструмент працює з оптимальними частотою обертання й крутним моментом залежно від стану трави.

Для запуску технології ADT натисніть і утримуйте кнопку зворотного ходу, доки індикатор ADT не ввімкнеться. Після цього торкніться головною кнопкою живлення, щоб вибрати різальний інструмент, прикріплений до інструмента. Увімкнений індикатор поруч зі значком означає, що вибрано металеву різальну пластину й пластикову різальну пластину, а індикатор поруч зі значком – що вибрано різальну головку з нейлоновим шнуром.

Для зупинки технології ADT натисніть і утримуйте кнопку зворотного ходу, доки індикатор ADT не вимкнеться.

- Рис.11: 1. (значок) 2. (значок)  
3. Індикатор ADT 4. Головна кнопка живлення 5. Кнопка зворотного ходу

Індикатор	Режим	Різальний інструмент	Частота обертання
	ADT (лезо різака)	Лезо різака Пластикова різальна пластини	3 500 - 6 500 хв <sup>-1</sup>
	ADT (різальна головка з нейлоновим шнуром)	Різальна головка з нейлоновим шнуром	3 500 - 6 500 хв <sup>-1</sup>

## Кнопка зворотного ходу для видалення сміття

**АПОРЕДЖЕННЯ:** Вимкніть інструмент і вийміть касету з акумулятором, перш ніж видалити бур'ян або сміття, яке застягло в інструменті та яке не вдається видалити за допомогою функції зворотного ходу. Якщо інструмент не вимкнуті та не зняті касету з акумулятором, це може привести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску інструмента.

Цей інструмент обладнаний кнопкою зворотного ходу для зміни напрямку обертання. Вона призначена лише для видалення бур'яну та сміття, що застягли в інструменті. Щоб змінити напрямок обертання на протилежний, коротко натисніть кнопку зворотного ходу, а потім натисніть на курок вимикача, коли різальний інструмент зупиниться. Після натискання курка вимикача індикатор живлення почне блімати, а різальний інструмент обертається у зворотному напрямку. Щоб повернутися до звичайного режиму обертання, відпустіть курок вимикача й зачекайте, доки різальний інструмент не зупиниться.

- Рис.12: 1. Кнопка зворотного ходу 2. Індикатор живлення

**ПРИМІТКА:** Інструмент працює в режимі зворотного напрямку обертання лише протягом короткого періоду часу, а потім автоматично вимикається.

**ПРИМІТКА:** Після зупинення інструмент повертається до звичайного режиму обертання, якщо його запустити знову.

**ПРИМІТКА:** Якщо коротко натиснути кнопку зворотного ходу, коли різальний інструмент обертається, то інструмент зупиняється й стає готовим до обертання у зворотному напрямку.

## Електричне гальмо

Цей інструмент оснащено електричним гальмом для різального інструмента. Якщо після відпускання курка вимикача різальний інструмент часто продовжує обертатися протягом певного часу, віднесіть інструмент до нашого сервісного центру.

**ДОБЕРЕЖНО:** Гальмівна система різального інструмента не замінює захисний пристрій. Заборонено використовувати інструмент без захисного пристрою. Використання різального інструмента без захисного кожуха може привести до тяжкої травми.

## Функції електронного обладнання

### Контроль постійної швидкості

Функція контролю швидкості забезпечує постійну швидкість обертання, незалежно від умов навантаження.

### Функція плавного запуску

Плавний запуск здійснюється за рахунок гасіння різкого підвищення навантаження в момент запуску.

## ЗБОРКА

**АПОРЕДЖЕННЯ:** Перед тим як проводити будь-які роботи на інструменті, слід перевіритися, що інструмент вимкнено й касету з акумулятором знято. Якщо інструмент не вимкнуті та не зняті касету з акумулятором, це може привести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску інструмента.

**АПОРЕДЖЕННЯ:** Запускайте інструмент тільки в повністю зібраниму стані. Робота з частково зібраними інструментами може привести до важких травм через випадкове увімкнення.

## Встановлення ручки

### Для DUR368A

- Вставте штангу рукоятки в затиск. Сумістіть отвір для гвинта в затиску з відповідним отвором у штанзі. Надійно затягніть гвинт.

- Рис.13: 1. Ручка 2. Гвинт 3. Штанга

**УВАГА:** Зверніть увагу на те, у якому напрямку вставленоручку. Якщо ручку вставлено неправильно, отвори для гвинтів не сумістяться.

2. Установіть рукоятку між затискачем рукоятки та пристрічкою рукоятки. Установіть кут рукоятки так, щоб домогтися зручного робочого положення, потім затягніть болти з головками з внутрішнім шестигранником.

- Рис.14: 1. Болт із головкою з внутрішнім шестигранником 2. Затискач рукоятки 3. Прострічка рукоятки

#### Для DUR368L

1. Приєднайте верхній і нижній затискачі до демпфера.
2. Установіть рукоятку на верхній затискач і зафіксуйте її болтами з головкою з внутрішнім шестигранником, як показано на рисунку.
- Рис.15: 1. Болт із головкою з внутрішнім шестигранником 2. Рукоятка 3. Верхній затискач 4. Демпфер 5. Нижній затискач 6. Проміжна вставка

**АБЕРЕЖНО:** Не знімайте й не стискайте проміжну вставку. Це може вплинути на баланс інструмента й привести до тяжких травм.

#### Монтаж захисного обмежувача

**Тільки для моделі з петлеподібною рукояткою (залежно від країни)**

Якщо захисний обмежувач входить до комплекту поставки моделі, прикріпіть його до рукоятки гвинтом, розташованим на обмежувачі.

- Рис.16: 1. Захисний обмежувач 2. Гвинт

**АБЕРЕЖНО:** Після монтажу обмежувача не знімайте його. Обмежувач працює в якості захисного елемента для запобігання випадковому контакту з металевою різальною пластинкою.

#### Зберігання шестигранного ключа

**АБЕРЕЖНО:** Будьте обережні – не залишайте шестигранний ключ у головці інструмента. Це може привести до травмування й/або пошкодження інструмента.

Зберігайте шестигранний ключ, як показано на рисунку, щоб не загубити його, коли він не використовується.


- Рис.17: 1. Шестигранний ключ

На моделі з петлеподібною рукояткою шестигранний ключ також можна зберігати на рукоятці, як показано.

- Рис.18: 1. Шестигранний ключ

#### Правильна комбінація різального інструменту й захисного пристрою

**АБЕРЕЖНО:** Завжди використовуйте правильну комбінацію різального інструменту й захисного пристрою. За неправильної комбінації захисний пристрів від різального інструмента, оскілків, що відлітають, і каменів не гарантується. Крім того, це може вплинути на баланс інструмента й привести до травм.

Різальний інструмент	Захисний пристрій
Лезо різака (пластини з 3 зубцями, 4 зубцями й 8 зубцями)	
Різальна головка з нейлоново- вим шнуром	
Пластикова різальна пластина	

#### Установлення захисного пристрою

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте інструмент без захисного кожуха, встановленого, як це показано на ілюстрації. У протилежному випадку це може привести до серйозних травм.

**ПРИМІТКА:** Тип захисного пристроя, який входить до стандартної комплектації інструмента, залежить від країни.

#### Використання металевої різальної пластини

Приєднайте захисний пристрій до затискача болтами.

- Рис.19: 1. Затискач 2. Захисний пристрій

## Використання різальної головки з нейлоновим шнуром / пластикової різальної пластини

**ДОБЕРЕЖНО:** Будьте уважними, щоб не поранитись ножем для відрізання нейлонового шнура.

Прикріпіть захисний пристрій до затискача болтами.

► Рис.20: 1. Затискач 2. Захисний пристрій 3. Різак

### Установлення різального інструмента

**ДОБЕРЕЖНО:** Для встановлення й демонтажу різального інструмента використовуйте ключі, що поставляються в комплекти.

**ДОБЕРЕЖНО:** Після монтажу різального інструмента не забудьте вийняти шестигранний ключ із головки інструмента.

**ПРИМІТКА:** Тип різальних інструментів, що входять до стандартної комплектації інструмента, залежить від країни. Різальний інструмент не входить до комплекту деяких моделей із певними технічними характеристиками.

**ПРИМІТКА:** Щоб полегшити процес заміни різального інструмента, інструмент слід перевернути.

### Лезо різака

**ДОБЕРЕЖНО:** Роботи з металевою різальною пластиною слід виконувати в захисних рукавицях. На пластину слід установлювати захисний кожух.

**ДОБЕРЕЖНО:** Лезо різака має бути добре заточеною, на ньому не має бути тріщин або пошкоджень. Якщо під час експлуатації лезо різака вдається як камінь, зупиніть інструмент і негайно огляньте пластинку.

**ДОБЕРЕЖНО:** Гайка кріплення металевої різальної пластини (с пружинною шайбою) зношується із часом. Якщо на пружинній гайці з'являються ознаки зносу або деформації, замініть гайку. Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу її замовлення.

**ДОБЕРЕЖНО:** Зовнішній діаметр металевої різальної пластини вказано далі. Не використовуйте металеві різальні пластини, зовнішній діаметр яких перевищує зазначений.

- Пластина з 3 зубцями: 230 мм
- Пластина з 4 зубцями: 230 мм
- Пластина з 8 зубцями: 230 мм

► Рис.21: 1. Гайка 2. Ковпачок 3. Затискна шайба 4. Лезо різака 5. Шпиндель 6. Опорна шайба 7. Шестигранний ключ

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у головці інструмента, щоб заблокувати шпиндель. Повертаєте шпиндель, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть металеву різальну пластину на опорну шайбу таким чином, щоб стрілки на диску й захисному пристрої вказували в одному напрямку.

► Рис.22: 1. Стрілка

3. Установіть затискну шайбу й ковпачок на лезо різака й надійно затягніть гайку торцевим ключем.

► Рис.23: 1. Затягнути 2. Послабити 3. Торцевий ключ 4. Ковпачок 5. Шестигранний ключ

**ПРИМІТКА:** Момент затягування: 16 - 23 Н·м

4. Вийміть шестигранний ключ із головки інструмента.

Щоб зняти металеву різальну пластину, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

### Різальна головка з нейлоновим шнуром

**УВАГА:** Переконайтесь, що ви використовуєте оригінальну різальну головку з нейлоновим шнуром Makita.

► Рис.24: 1. Ріжуча головка з нейлоновим шнуром 2. Опорна шайба 3. Шпиндель 4. Шестигранний ключ 5. Затягнути 6. Послабити

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у головці інструмента, щоб заблокувати штангу. Повертаєте штангу, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть різальну головку з нейлоновим шнуром на вал і міцно затягніть уручну.

3. Вийміть шестигранний ключ із головки інструмента.

Щоб зняти різальну головку з нейлоновим шнуром, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

### Пластикова різальна пластина

**УВАГА:** Допускається використання тільки оригінальної пластикової різальної пластини Makita.

► Рис.25: 1. Пластикова різальна пластина 2. Опорна шайба 3. Шпиндель 4. Шестигранний ключ 5. Затягнути 6. Послабити

1. Вставте шестигранний ключ в отвір у головці інструмента, щоб заблокувати штангу. Повертаєте штангу, доки шестигранний ключ не буде повністю вставлено.

2. Установіть пластикову різальну пластину на вал і цільно затягніть уручну.

3. Вийміть шестигранний ключ із головки інструмента.

Щоб зняти пластикову різальну пластину, виконайте процедуру її встановлення у зворотному порядку.

# РОБОТА

## Приєднання плечового ременя

**▲ ОБЕРЕЖНО:** Завжди використовуйте приєднаний до інструмента плечовий ремінь. Перш ніж розпочати роботу, відрегулюйте плечовий ремінь відповідно до зросту й комплекції користувача, щоб не допускати перевтоми.

**▲ ОБЕРЕЖНО:** Перед початком роботи переконайтесь в тому, що плечовий ремінь правильно прикріплено до пристрію для підвішування інструмента.

**▲ ОБЕРЕЖНО:** За використання інструмента спільно з ранцевим блоком живлення, наприклад із портативним блоком живлення, не використовуйте плечовий ремінь, що йде в комплекції з інструментом, а використовуйте ремінець для підвішування, рекомендований компанією Makita.

Якщо одночасно надіти плечовий ремінь, що йде в комплекції з інструментом, і плечовий ремінь ранцевого блока живлення, то в надзвичайній ситуації зняти інструмент або ранцевий блок живлення буде важко, і це може привести до нещасного випадку або травми. По консультацію стосовно рекомендованого ремінця для підвішування зверніться у авторизований сервісний центр Makita.

1. Надягніть плечовий ремінь на ліве плече.  
► Рис.26
2. Прикріпіть гачок на плечовому ремені до пристрію для підвішування інструмента.

### DUR368A

- Рис.27: 1. Гачок 2. Пристрій для підвішування

### DUR368L

- Рис.28: 1. Гачок 2. Пристрій для підвішування

3. Відрегулюйте плечовий ремінь таким чином, щоб домогтися зручного робочого положення.  
► Рис.29

На плечовому ремені є застібка швидкого роз'єдання.

Просто стисніть застібку з обох боків, щоб відстегнути інструмент від плечового ременя.

### DUR368A

- Рис.30: 1. Застібка

### DUR368L

- Рис.31: 1. Застібка

## Регулювання положення пристрію для підвішування

Змінюючи положення пристрію для підвішування інструмента, можна зробити роботу з інструментом зручніше.

Відрегулюйте положення пристрію для підвішування, як показано на рисунку.

- Рис.32

1	Відстань від пристрію для підвішування до землі.
2	Відстань від різального інструмента до землі.
3	Горизонтальна відстань між гачком і незахищеною частиною різального інструмента.

Послабте болт із головкою з внутрішнім шестигранником на пристрій для підвішування. Пересуньте пристрій для підвішування в зручне положення й затягніть болт.

### DUR368A

- Рис.33: 1. Хомут 2. Болт із головкою з внутрішнім шестигранником

### DUR368L

- Рис.34: 1. Хомут 2. Болт із головкою з внутрішнім шестигранником

## Правильне поводження з інструментом

**▲ ОПОРЕДЖЕННЯ:** Завжди тримайте інструмент праворуч від себе. Правильне розташування інструмента забезпечує його максимальний контроль та знижує ризик отримання серйозних травм внаслідок віддачі.

**▲ ОПОРЕДЖЕННЯ:** Будьте надзвичайно обережні й постійно зберігайте контроль над інструментом. Не дозволяйте інструменту відхилятися у ваш бік або в бік інших осіб, що знаходяться поблизу місця роботи. Через втрату контролю над інструментом оператор та інші особи можуть отримати серйозні травми.

**▲ ОПОРЕДЖЕННЯ:** Якщо на одній ділянці працюють двоє чи більше операторів, з метою запобігання нещасним випадкам слід дотримуватися дистанції 15 м (50 футів). Okрім цього слід призначити окрему особу, яка буде наглядати за дотриманням дистанції між операторами. Робота має бути негайно зупинена в разі потрапляння на ділянку будь-якої іншої людини чи тварини.

**▲ ОБЕРЕЖНО:** Якщо під час роботи різальний інструмент випадково вдариться об камінь або твердий предмет, зупиніть інструмент і перевірте його на наявність пошкоджень. Якщо різальний інструмент пошкоджений, негайно замініть його. Використання пошкодженого різального інструмента може привести до тяжких травм.

**▲ ОБЕРЕЖНО:** Перед зрізанням трави зніміть захисний кожух із металевої різальної пластини.

Правильне розташування й керування забезпечують оптимальний контроль і знижують ризик травми через віддачу.

### DUR368A

- Рис.35

### DUR368L

- Рис.36

## У разі використання різальної головки з нейлоновим шнуром (з ударною подачею)

Різальна головка з нейлоновим шнуром – це головка кордової газонокосарки з двома шнурами, обладнана механізмом висування шнура за допомогою удару. Щоб випустити нейлоновий шнур, злегка вдарте об землю різальну головку ввімкненої газонокосарки.

► Рис.37: 1. Сектор, найефективніший для різання

**УВАГА:** Механізм висування за допомогою удару не буде діяти належним чином, якщо різальна головка з нейлоновим шнуром не обертається.

**ПРИМІТКА:** Якщо нейлоновий шнур не висувається за допомогою удару, перемотайте або замініть його, як це описано нижче в розділі «Технічне обслуговування».

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**ДОПОРЕДЖЕННЯ:** Перед тим як оглядати інструмент або проводити його технічне обслуговування, слід перекнатися, що інструмент **вимкнено й касету з акумулятором знято**. Якщо інструмент не вимкнути та не зняти касету з акумулятором, це може привести до серйозних травм внаслідок випадкового запуску інструмента.

**УВАГА:** Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації або появи тріщин.

Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із використанням запчастин виробництва компанії Makita.

## Заміна нейлонового шнура

**ДОПОРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте тільки нейлоновий шнур із діаметром, указанним у цьому посібнику з експлуатації. Не використовуйте товщій шнур, металевий дріт, трос або інші подібні предмети. Недотримання цієї вимоги може привести до пошкодження інструмента й тяжких травм.

**ДОПОРЕДЖЕННЯ:** Під час заміни нейлонового шнура знімайте різальну головку з нейлоновим шнуром з інструмента.

**ДОПОРЕДЖЕННЯ:** Переконайтесь, що кришка ріжучої головки з нейлоновим шнуром надійно закріплена на корпусі, як описано нижче. Якщо кришка закріплена неналежним чином, ріжуча головка з нейлоновим шнуром може розлетітися на частини та спричинити серйозні травми.

Замініть нейлоновий шнур, якщо він більше не виходить. Способ заміни нейлонового шнура залежить від типу різальної головки з нейлоновим шнуром.

## 95-M10L

► Рис.38

## B&F ECO 4L

► Рис.39

## Ultra Auto 4

► Рис.40

## UN-74L

► Рис.41

## Для інструментів із ручною подачею

Коли нейлоновий шнур стане коротким, витягніть його з отвору й вставте через інший отвір.

► Рис.42

## Заміна пластикової різальної пластини

Замінійте різальну пластину, якщо вона зношена або зламана.

► Рис.43

Під час установки пластикової різальної пластини вирівняйте напрямок стрілки на пластині з напрямком стрілки на захисному кожусі.

► Рис.44: 1. Стрілка на захисному кожусі  
2. Стрілка на пластині

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звертатися з приводу ремонту інструмента, проведіть його перевірку самостійно. У разі виявлення несправності, яку не описано в цьому посібнику, не намагайтесь розібрати інструмент. Натомість зверніться до авторизованих сервісних центрів Makita та використовуйте для ремонту тільки запасні частини виробництва компанії Makita.

Стан відхилення від норми	Можлива причина (несправність)	Спосіб виправлення
Двигун не працює.	Касета з акумулятором не встановлена.	Установіть касету з акумулятором.
	Проблема з акумулятором (знижена напруга)	Зарядіть акумулятор. Якщо заряджання не призвело до бажаного результату, замініть акумулятор.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Двигун перестає працювати після коротковасного використання.	Низький рівень заряду акумулятора.	Зарядіть акумулятор. Якщо заряджання не призвело до бажаного результату, замініть акумулятор.
	Перегрів.	Припиніть використовувати інструмент та дозвольте йому охолонути.
Він не досягає максимальної швидкості обертання.	Акумулятор встановлений невірно.	Встановіть касету з акумулятором, як описано в цьому посібнику.
	Заряд акумулятора зменшується.	Зарядіть акумулятор. Якщо заряджання не призвело до бажаного результату, замініть акумулятор.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Ріжучий інструмент не обертається: ⇒ негайно зупиніть інструмент!	Сторонній предмет (наприклад, гілка), застряг між захисним кожухом і різальним інструментом.	Приберіть сторонній предмет.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Аномальна вібрація: ⇒ негайно зупиніть інструмент!	Один кінець нейлонового шнура став непридатним.	Злегка вдарте ріжучу головку з нейлоновим шнуром об землю, коли вона обертається, щоб випустити шнур.
	Система приводу працює неправильно.	Зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.
Ріжучий інструмент та двигун не зупиняються: ⇒ Негайно зніміть акумулятор!	Електрична або електронна несправність.	Зніміть акумулятор та зверніться до місцевого авторизованого сервісного центру з приводу ремонту.

## ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

**АПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Використовуйте тільки рекомендовані принадлежності або пристрія, зазначені в цьому посібнику. Використання будь-яких інших принадлежностей або пристрія може привести до тяжких травм.

**ДОБЕРЕЖНО:** Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використовувати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь-якого іншого додаткового та допоміжного обладнання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне обладнання лише за призначенням.

- Лезо різака
- Ріжуча головка з нейлоновим шнуром
- Нейлоновий шнур (ріжучий шнур)
- Пластикова різальна пластина
- Захисний пристрій
- Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita

**ПРИМІТКА:** Деякі елементи списку можуть входити до комплекту інструмента як стандартне пристрія. Вони можуть відрізнятися залежно від країни.

У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого сервісного центру Makita.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	DUR368A	DUR368L
Тип рукоятки	Дугообразная рукоятка	Петлеобразная рукоятка
Частота вращения без нагрузки (для каждого уровня рабочей частоты)	Режущий диск / нейлоновая режущая головка / пластмассовый нож	3: 6 500 мин <sup>-1</sup> 2: 5 300 мин <sup>-1</sup> 1: 3 500 мин <sup>-1</sup>
Общая длина (без режущего узла)		1 758 мм
Диаметр нейлонового шнура		2,0 – 2,4 мм
Применяемый режущий узел и диаметр резания	Режущий элемент с 3 зуб- цами (P/N: 195298-3)	230 мм
	Режущий элемент с 4 зуб- цами (P/N: B-14118)	230 мм
	Режущий элемент с 8 зуб- цами (P/N: B-14130)	230 мм
	Нейлоновая режущая головка (P/N: 198893-8)	350 мм
	Пластмассовый нож (P/N: 198383-1)	255 мм
Номинальное напряжение		36 В пост. тока
Масса нетто	4,1 – 4,7 кг	3,9 – 4,5 кг

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса может отличаться в зависимости от дополнительного оборудования. Обратите внимание, что блок аккумулятора также считается дополнительным оборудованием. В таблице представлены комбинации с наибольшим и наименьшим весом в соответствии с процедурой EPTA 01/2014.

## Подходящий блок аккумулятора, переходник зарядного устройства и зарядное устройство

Блок аккумулятора	BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Переходник зарядного устройства	BAP182 / BL36120A
Зарядное устройство	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- В зависимости от региона проживания некоторые перечисленные выше блоки аккумуляторов, переходники зарядного устройства и зарядные устройства могут быть недоступны.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только перечисленные выше блоки аккумуляторов, переходники зарядного устройства и зарядные устройства. Использование других блоков аккумуляторов, переходников зарядного устройства и зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

## Шум

Применимый стандарт : ISO22868

Модель DUR368A

Режущий узел	Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )		Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	
	L <sub>PA</sub> дБ(А)	Погрешность (K) дБ(А)	L <sub>WA</sub> дБ(А)	Погрешность (K) дБ(А)
4-зубый нож	74,7	1,0	89,2	1,6
Нейлоновая режущая головка	76,4	1,6	89	1,0
Пластмассовый нож	75,1	0,3	86	0,4

## Модель DUR368L

Режущий узел	Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ) дБ(А)		Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ) дБ(А)	
	$L_{PA}$ дБ(А)	Погрешность (K) дБ(А)	$L_{WA}$ дБ(А)	Погрешность (K) дБ(А)
4-зубый нож	74,7	1,0	89,2	1,6
Нейлоновая режущая головка	76,4	1,6	89	1,0
Пластмассовый нож	75,1	0,3	86	0,4

- Даже если указанный уровень звукового давления составляет 80 дБ(А) или менее, уровень шума при выполнении работ может превышать 80 дБ (А). Используйте средства защиты слуха.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное значение распространения шума можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Используйте средства защиты слуха.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Вибрация

Применимый стандарт : ISO22867

### Модель DUR368A

Режущий узел	Левосторонний		Правосторонний	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Погрешность, K (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Погрешность, K (м/с <sup>2</sup> )
4-зубый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Нейлоновая режущая головка	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмассовый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

### Модель DUR368L

Режущий узел	Левосторонний		Правосторонний	
	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Погрешность, K (м/с <sup>2</sup> )	$a_{h,W}$ (м/с <sup>2</sup> )	Погрешность, K (м/с <sup>2</sup> )
4-зубый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Нейлоновая режущая головка	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5
Пластмассовый нож	≤ 2,5	1,5	≤ 2,5	1,5

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Заявленное общее значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

**ОСТОРОЖНО:** Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента и в особенности от типа обрабатываемой детали.

**ОСТОРОЖНО:** Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

## Символы

Ниже приведены символы, которые могут использоваться для обозначения оборудования. Перед использованием убедитесь в том, что вы понимаете их значение.



Обратите особое внимание.



Прочтите руководство по эксплуатации.



Соблюдайте дистанцию не менее 15 м.



Опасность! Возможен разлет твердых предметов.



Внимание, отдача!



Надевайте каску, защитные очки и используйте средства защиты слуха.



Использовать защитные перчатки.



Обувайте прочные ботинки с нескользящими подошвами. Рекомендуется использовать защитную обувь со стальными подносками.



Беречь от влаги.



Только для стран ЕС  
Не выбрасывайте электрооборудование или аккумуляторы вместе с бытовым мусором! В соответствии с европейскими директивами об утилизации электрического и электронного оборудования, о батареях и аккумуляторах, а также использованных батареях и аккумуляторах и их применении в соответствии с местными законами электрооборудование, батареи и аккумуляторы, срок эксплуатации которых истек, должны утилизироваться отдельно и передаваться для утилизации на предприятие, соответствующее приемным правилам охраны окружающей среды.

## Декларация о соответствии ЕС

### Только для европейских стран

Декларация о соответствии ЕС включена в руководство по эксплуатации (Приложение А).

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

**ДОСТОРОЖНО:** Ознакомьтесь со всеми представленными инструкциями по технике безопасности, указаниями, иллюстрациями и техническими характеристиками, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение каких-либо инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

### Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предупреждениях относится ко всему инструменту, работающему от сети (с проводом) или на аккумуляторах (без провода).

### Важные правила техники безопасности при работе с инструментом

**ДОСТОРОЖНО:** Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

### Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

### Назначение

1. Этот инструмент предназначен только для скашивания травы, сорняков, обрезки кустов и поросли. Запрещено использовать инструмент для других целей, например для обрезки краев и подрезания живой изгороди, поскольку это может привести к травме.

### Общие указания

1. Не допускайте использования этого инструмента лицами, не ознакомленными с этими инструкциями, лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющими надлежащего опыта и знаний. Не допускайте использования этого инструмента маленькими детьми в качестве игрушки.
2. Перед началом работы прочтите это руководство по эксплуатации для ознакомления с порядком работы с инструментом.

- Не передавайте инструмент во временное пользование лицам с недостаточным опытом или знаниями в отношении работы с кусторезами и электрокосами.
- Обязательно передавайте вместе с инструментом и руководство по эксплуатации.
- При обращении с инструментом будьте предельно осторожны и внимательны.
- Запрещено использовать инструмент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в случае усталости или болезни.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию инструмента.
- При работе с кусторезами и электрокосами соблюдайте требования нормативов, действующих в вашей стране.

## Индивидуальные средства защиты

► Рис.1

- Для защиты от разлетающихся частиц и падающих предметов надевайте шлем, защитные очки и перчатки.
- Используйте средства защиты органов слуха (например, наушники) во избежание потери слуха.
- Для обеспечения безопасности работы надевайте соответствующую одежду и обувь (например, рабочий комбинезон и прочные ботинки с нескользящей подошвой). Не надевайте свободную одежду или украшения. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали устройства.
- При манипуляциях с режущим элементом надевайте защитные перчатки. Режущие элементы могут сильно поранить незащищенные руки.

## Безопасность на рабочем месте

- Используйте инструмент только в условиях хорошей видимости и естественного дневного освещения. Не используйте инструмент в темное время суток или в условиях тумана.
- Не пользуйтесь инструментом во взрывоопасной атмосфере, например при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При работе инструмента возникают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или газов.
- Во время работы с инструментом не стойте на неустойчивой или скользкой поверхности или крутых склонах. В холодное время года учитывайте наличие льда и снега и обеспечьте устойчивое положение.
- Люди и животные не должны находиться в радиусе 15 м от работающего инструмента. Остановите инструмент, как только увидите, что кто-то подошел ближе.
- Запрещено эксплуатировать устройство, если поблизости находятся люди (в особенности дети) или животные.

6. Перед началом работ убедитесь в отсутствии на рабочем участке камней или других твердых предметов. Они могут отлететь или привести к отдаче, что может стать причиной тяжелой травмы и/или повреждения имущества.

**▲ОСТОРОЖНО!** При использовании этого изделия может образовываться пыль, содержащая химические вещества. Она может вызывать раздражение дыхательных путей или прочие заболевания. Примером подобных химических веществ являются соединения, которые входят в состав пестицидов, инсектицидов, удобрений и гербицидов. Степень ущерба, наносимого вашему здоровью этими веществами, зависит от частоты выполнения такой работы. Для снижения воздействия таких химических веществ на ваш организм работайте в хорошо проветриваемом месте с использованием соответствующего защитного оборудования, такого как пылезащитные маски, которые могут задерживать микроскопические частицы.

## Электробезопасность

- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попавшая в инструмент вода повышает опасность поражения электрическим током.
- Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- Не допускайте случайного запуска. Прежде чем вставлять блок аккумулятора, поднимать или переносить инструмент, убедитесь в том, что переключатель находится в выключенном положении. Если при переноске инструмента палец пользователя находится на выключателе или питание подается на инструмент с включенным выключателем, это может привести к несчастному случаю.
- Не бросайте аккумуляторные блоки в огонь. Они могут взорваться. Уточните местные правила утилизации аккумуляторов.
- Не вскрывайте и не разбивайте аккумуляторы. Содержащийся в них электролит очень едкий, вы можете повредить глаза или кожу. При проглатывании это вещество может вызвать отравление.
- Не заряжайте аккумулятор под дождем или в местах с повышенной влажностью.

## Начало работы

- Перед сборкой или регулировкой инструмента извлеките блок аккумулятора.
- Перед манипуляциями с режущим элементом надевайте защитные перчатки.
- Перед установкой блока аккумулятора убедитесь в отсутствии на инструменте повреждений, ослабленных винтов/гаек или неправильно установленных деталей. Заточите затупившийся режущий диск. Если режущий диск изогнут или поврежден, замените его. Проверьте плавность работы всех рычагов управления и переключателей. Очистите и протрите насухо рукоятки.

- Категорически запрещается включать поврежденный или не полностью собранный инструмент.** Несоблюдение этой рекомендации может привести к тяжелой травме.
- Отрегулируйте плечевой ремень и ручку в соответствии с ростом и комплекцией оператора.**
- При установке блока аккумулятора следите за тем, чтобы режущий узел не касался земли, вашего тела и других объектов.** Он может проворнуться при запуске и привести к травме или повреждению инструмента и/или имущества.
- Перед включением инструмента удалите регулировочный инструмент, ключ или защитный чехол режущего элемента.** При надежность, оставшаяся на врашающейся детали, может привести к травме.
- Режущий узел должен быть оснащен защитным кожухом.** Запрещено включать инструмент, если кожух поврежден или отсутствует!
- Убедитесь в отсутствии поблизости электрических проводов, водопроводных и газовых труб и других предметов., которые могут стать причиной опасной ситуации в случае их повреждения при использовании инструмента.**

## Эксплуатация

- При возникновении экстренной ситуации немедленно выключите инструмент.**
- Если в процессе работы появился несвойственный шум или вибрация, остановите инструмент и извлеките блок аккумулятора.** Не используйте инструмент, пока причина не будет определена и устранена.
- После выключения инструмента режущий узел еще некоторое время продолжает вращаться.** Прежде чем прикасаться к режущему узлу, дождитесь его остановки.
- Используйте плечевой ремень в процессе работы.** Крепко держите инструмент справа от себя.
- При эксплуатации инструмента не тянитесь.** Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Чтобы не споткнуться, учитывайте скрытые препятствия, такие как пни, корни и канавы.
- Соблюдайте осторожность на склонах.**
- Передвигайтесь шагом, не бегите.**
- Во избежание выхода инструмента из-под контроля запрещено работать на лестнице или на дереве.**
- Если инструмент получил сильный удар или упал, перед продолжением работы проверьте его состояние.** Убедитесь в том, что органы управления и предохранительные устройства работают исправно. При возникновении сомнений или обнаружении повреждений обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра инструмента и ремонта.
- Если вы чувствуете усталость, прервите работу и отдохните.** Это позволит избежать потери контроля над инструментом. Рекомендуется делать перерывы по 10–20 минут каждый час.
- Оставляя инструмент без присмотра даже на короткий период времени, снимайте блок аккумулятора.** Оставленный без присмотра инструмент с установленным блоком аккумулятора может быть использован посторонним лицом и стать причиной тяжелой травмы.
- Если между режущим узлом и кожухом застряла трава или ветки, выключите инструмент и извлеките блок аккумулятора, прежде чем приступить к очистке.** В противном случае режущий узел может случайно прорваться и стать причиной тяжелой травмы.
- Прикасаться к опасным движущимся деталям разрешается только после того, как их движение будет полностью остановлено, а блок аккумулятора будет извлечен.**
- В случае удара режущего узла о камень или другой твердый предмет немедленно выключите инструмент.** Извлеките блок аккумулятора и осмотрите режущий узел.
- Во время работы регулярно проверяйте режущий узел на отсутствие трещин или повреждений.** Перед началом проверки извлеките блок аккумулятора и дождитесь полной остановки режущего узла. Даже при появлении поверхностных трещин немедленно замените поврежденный режущий узел.
- Запрещено выполнять резку на высоте выше уровня пояса.**
- Перед началом резки подождите, пока после включения инструмента режущий узел не достигнет постоянной частоты вращения.**
- При использовании режущего элемента равномерно перемещайте инструмент по полукруглой дуге справа налево, как при работе обычной косой.**
- Держите инструмент только за специально предназначенные для этого изолированные поверхности, так как при выполнении работ существует риск контакта режущего элемента со скрытой электропроводкой.** В случае контакта режущих элементов инструмента с проводом под напряжением открытыми металлическими частями инструмента также окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.
- Не запускайте инструмент, если в режущем узле запуталась склоненная трава.**
- Перед запуском инструмента убедитесь в том, что режущий узел не касается земли и других препятствий, например дерева.**
- Во время работы обязательно держите инструмент двумя руками.** Во время работы запрещено удерживать инструмент только одной рукой.
- Запрещается использовать инструмент в неблагоприятных погодных условиях и если существует риск удара молнии.**

## Режущие узлы

1. Не используйте режущий узел, не рекомендуемый нами.
2. Для работы следует использовать подходящий режущий узел.
  - Для кошения газонной травы можно применять нейлоновые режущие головки (головки электрокосы) и пластмассовые ножи.
  - Режущие элементы используются для кошения сорняков, высокой травы, кустов, веток и другой поросли.
  - Запрещено использовать другие элементы, включая металлические многозвездные вращающиеся цепи и шарнирные ножи. Это может привести к тяжелой травме.
3. Используйте только режущие узлы, максимальная рабочая частота маркировке которых не меньше частоты, указанной на инструменте.
4. Во время вращения режущего узла следите за тем, чтобы ваши руки, лицо и одежда находились на безопасном расстоянии от него. Несоблюдение этого требования может стать причиной травмы.
5. Работа режущего узла без соответствующего защитного кожуха не допускается.
6. При использовании режущих элементов не допускайте отдачи инструмента и будьте к ней готовы. См. раздел, посвященный отдаче.
7. Надевайте на режущий элемент защитный чехол, когда этот элемент не используется. Снимайте защитный чехол перед началом работы.

## Отдача (бросок лезвия в сторону)

1. Отдача (бросок лезвия в сторону) – это мгновенная реакция на застревание или изгибание режущего элемента. При отдаче происходит бросок инструмента в сторону или в направлении оператора с большой силой, что может привести к тяжелой травме.
2. В частности, отдача происходит при соприкосновении участка режущего элемента между положениями 12 часов и 2 часа с твердыми объектами, кустами или стволами деревьев диаметром не менее 3 см.

► Рис.2

3. Меры по предотвращению отдачи:
  1. Используйте сегмент режущего элемента между 8 и 11 часами.
  2. Не используйте для работы сегмент между положениями 12 часов и 2 часа.
  3. Использование для работы сегментов между положениями 11 часов и 12 часов, а также между положениями 2 часа и 5 часов допускается только при высокой квалификации оператора и под ответственность оператора.
  4. Не подводите режущий элемент близко к стенам, заборам, пням и камням.
  5. Запрещено кошение при вертикальном положении режущего элемента, например для обрезки краев и подрезания живой изгороди.

► Рис.3

## Вибрация

1. Лица с плохой циркуляцией крови, которые подвергаются чрезмерной вибрации, могут получить повреждение кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрация может привести к появлению следующих симптомов в пальцах, руках или запястьях: затекание (онемение), зуд, боль, покалывание или изменение цвета кожи. При возникновении указанных симптомов обратитесь к врачу!
2. Для снижения риска синдрома белых пальцев во время работы держите руки в тепле и обслуживайте инструмент и дополнительные принадлежности правильно.

## Транспортировка

1. Для транспортировки инструмента выключите его и извлеките блок аккумулятора. Установите кожух на режущий элемент.
2. Во время транспортировки инструмента переносите его в горизонтальном положении, удерживая за штангу.
3. Во время транспортировки на транспортном средстве зафиксируйте его, чтобы предотвратить опрокидывание. Несоблюдение этой рекомендации может привести к повреждению инструмента или другого багажа.

## Техническое обслуживание

1. Обслуживание и ремонт инструмента осуществляется авторизованным сервисным центром с использованием только оригинальных деталей. Ненадлежащий ремонт или техническое обслуживание может сократить срок службы инструмента и повысить риск несчастных случаев.
2. Перед выполнением работ по техническому обслуживанию, ремонту или очистке инструмента выключайте его и извлекайте блок аккумулятора.
3. При работе с режущим элементом надевайте защитные перчатки.
4. Всегда очищайте инструмент от пыли и грязи. Запрещено использовать для этой цели бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или растрескиванию пластмассовых компонентов.
5. После каждого использования затягивайте все винты и гайки.
6. Не пытайтесь выполнить работы по техническому обслуживанию или ремонту, не описанные в руководстве по эксплуатации. Для выполнения этих процедур обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары. Использование запасных частей или аксессуаров сторонних производителей может привести к поломке инструмента, повреждению имущества и/или тяжелой травме.
8. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр для осмотра и обслуживания инструмента через равные промежутки времени.

- Всегда держите инструмент в хорошем рабочем состоянии. Ненадлежащее техническое обслуживание может привести к снижению производительности и сокращению срока службы инструмента.

## Хранение

- Перед помещением инструмента на хранение выполните полную очистку и техническое обслуживание. Снимите блок аккумулятора. Установите кожух на режущий элемент.
- Инструмент должен храниться в недоступном для детей сухом запираемом месте или на верхних полках.
- Не ставьте инструмент вертикально (например, прислонив к стене). Несоблюдение этого требования может стать причиной падения инструмента и нанесения травмы.

## Первая помощь

- Обеспечьте наличие аптечки. Незамедлительно пополняйте запас использованного препарата.
- Обращаясь за помощью, сообщайте следующую информацию:
  - место происшествия;
  - что случилось;
  - число пострадавших;
  - характер травмы;
  - свои имя и фамилию.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

**ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

## Важные правила техники безопасности для работы с аккумуляторным блоком

- Перед использованием аккумуляторного блока прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
- Не разбирайте блок аккумулятора и не меняйте его конструкцию. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
- Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.

- В случае попадания электролита в глаза промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.

- Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
  - Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
  - Не храните аккумуляторный блок в контейнере вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
  - Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.

Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже поломке блока.

- Не храните и не используйте инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
  - Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
  - Запрещено вбивать гвозди в блок аккумулятора, резать, ломать, бросать, ронять блок аккумулятора или ударять его твердым предметом. Это может привести к пожару, перегреву или взрыву.
  - Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.
  - Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями законодательства об опасных товарах.
- При коммерческой транспортировке, например, третьей стороной или экспедитором, необходимо нанести на упаковку специальные предупреждения и маркировку.
- В процессе подготовки устройства к отправке обязательно проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам. Также соблюдайте местные требования и нормы. Они могут быть строже.
- Закройте или закрепите разомкнутые контакты и упакуйте аккумулятор так, чтобы он не перемещался по упаковке.
- Для утилизации блока аккумулятора извлеките его из инструмента и утилизируйте безопасным способом. Выполняйте требования местного законодательства по утилизации аккумуляторного блока.
  - Используйте аккумуляторы только с продукцией, указанной Makita. Установка аккумуляторов на продукцию, не соответствующую требованиям, может привести к пожару, перегреву, взрыву или утечке электролита.
  - Если инструментом не будут пользоваться в течение длительного периода времени, извлеките аккумулятор из инструмента.

14. Во время и после использования блок аккумулятора может нагреваться, что может стать причиной ожогов или низкотемпературных ожогов. Будьте осторожны при обращении с горячим блоком аккумулятора.
15. Не прикасайтесь к контактам инструмента сразу после использования, поскольку они могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать ожоги.
16. Не допускайте, чтобы обломки, пыль или земля прилипали к контактам, отверстиям и пазам на блоке аккумулятора. Это может привести к снижению эксплуатационных параметров, поломке инструмента или блока аккумулятора.
17. Если инструмент не рассчитан на использование вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте блок аккумулятора вблизи высоковольтных линий электропередач. Это может привести к неисправности, поломке инструмента или блока аккумулятора.
18. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

## **СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.**

**ВНИМАНИЕ:** Используйте только фирменные аккумуляторные батареи Makita.

Использование аккумуляторных батарей, не произведенных Makita, или батарей, которые были подвергнуты модификациям, может привести к взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреждению имущества. Это также автоматически аннулирует гарантию Makita на инструмент и зарядное устройство Makita.

## **Советы по обеспечению максимального срока службы аккумулятора**

1. Заряжайте блок аккумуляторов перед его полной разрядкой. Обязательно прекратите работу с инструментом и зарядите блок аккумуляторов, если вы заметили снижение мощности инструмента.
2. Никогда не подзаряжайте полностью заряженный блок аккумуляторов. Перезарядка сокращает срок службы аккумулятора.
3. Заряжайте блок аккумуляторов при комнатной температуре в 10 - 40 °C (50 - 104 °F). Перед зарядкой горячего блока аккумуляторов дайте ему остыть.
4. Если блок аккумулятора не используется, извлеките его из инструмента или зарядного устройства.
5. Зарядите ионно-литиевый аккумуляторный блок, если вы не будете пользоваться инструментом длительное время (более шести месяцев).

## **ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ**

► Рис.4

1	Индикатор скорости	2	Индикатор системы ADT (системы автоматического переключения частоты)	3	Индикатор питания	4	Кнопка основного питания
5	Кнопка реверса	6	Блок аккумулятора	7	Рычаг разблокировки	8	Триггерный переключатель
9	Крючок для подвешивания	10	Рукоятка	11	Ограждение (в зависимости от страны-заказчика)	12	Защитное устройство (для нейлоновой режущей головки / пластмассового ножа)
13	Защитное устройство (для режущего элемента)	14	Плечевой ремень	-	-	-	-

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Защитное устройство, входящее в стандартный комплект поставки, зависит от страны.

# ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

**ОСТОРОЖНО:** Перед регулировкой или проверкой функций инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его блок аккумулятора снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

## Установка или снятие блока аккумуляторов

**ВНИМАНИЕ:** Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.

**ВНИМАНИЕ:** При установке и извлечении аккумуляторного блока крепко держите инструмент и аккумуляторный блок. Если не соблюдать это требование, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению инструмента, аккумуляторного блока и травмированию оператора.

► Рис.5: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора

Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.

Для установки блока аккумулятора совместите выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, блок аккумулятора не полностью зафиксирован на месте.

**ВНИМАНИЕ:** Обязательно устанавливайте блок аккумулятора до конца, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае блок аккумулятора может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.

**ВНИМАНИЕ:** Не прилагайте чрезмерных усилий при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

## Система защиты инструмента/аккумулятора

На инструменте предусмотрена система защиты инструмента/аккумулятора. Она автоматически отключает питание двигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Инструмент автоматически останавливается во время работы в следующих случаях:

Состояние	Индикатор рабочей частоты		
	Вкл	Выкл	Мигает
Перегрузка	3 2 1		
Перегрев	3 2 1		
Чрезмерная разрядка	3 2 1		

## Защита от перегрузки

Если инструмент перегружен из-за накапливания в нем скошенной травы или другого мусора, индикаторы рабочих частоты 2 и 3 начнут мигать, а инструмент автоматически остановится.

В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, повлекшую перегрузку инструмента. Затем включите инструмент для перезапуска.

## Защита инструмента или аккумулятора от перегрева

Существует два типа перегрева: перегрев инструмента и перегрев аккумулятора. При перегреве инструмента все индикаторы рабочей частоты начнут мигать. При перегреве аккумулятора индикатор рабочей частоты 1 мигает.

В случае перегрева прибор автоматически останавливается. Дайте инструменту и/или аккумулятору остыть перед возобновлением работы.

## Защита от переразрядки

При истощении заряда аккумулятора инструмент автоматически останавливается, и мигает индикатор рабочей частоты 1.

Если устройство не работает даже после нажатия переключателей, снимите аккумуляторы с инструмента и зарядите их.

## Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

► Рис.6: 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

Индикаторы			Уровень заряда
Горит	Выкл.	Мигает	
			от 75 до 100%
			от 50 до 75%
			от 25 до 50%
			от 0 до 25%
			Зарядите аккумуляторную батарею.
			Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.  ↑ ↓

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Первая ( дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

## Основной переключатель питания

Для включения инструмента нажмите и удерживайте основную кнопку питания.

Для выключения инструмента нажмите и удерживайте кнопку питания, пока индикатор питания и индикатор рабочей частоты не погаснут.

► **Рис.7:** 1. Индикатор рабочей частоты 2. Кнопка основного питания 3. Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструмент автоматически выключается, если в течение определенного периода времени им не будут пользоваться.

## Действие выключателя

**ОСТОРОЖНО:** В целях безопасности инструмент оснащен рычагом разблокировки, который предотвращает случайное включение инструмента. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент после нажатия триггерного переключателя без включения рычага разблокировки. Верните инструмент в авторизованный сервисный центр для надлежащего ремонта до продолжения его эксплуатации.

**ОСТОРОЖНО:** ЗАПРЕЩЕНО фиксировать рычаг разблокировки при помощи липкой ленты и вносить изменения в его конструкцию.

**ВНИМАНИЕ:** Перед установкой блока аккумулятора в инструмент убедитесь в том, что триггерный переключатель работает правильно и возвращается в положение “Выкл.” при отпусканье. Эксплуатация инструмента с неисправным переключателем может привести к потере контроля над инструментом и получению тяжелой травмы.

**ВНИМАНИЕ:** При переноске инструмента не кладите палец на основную кнопку питания и не нажмите триггерный переключатель. Инструмент может случайно включиться и причинить травму.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не давите сильно на триггерный переключатель, не нажав на рычаг разблокировки. Это может привести к поломке переключателя.

Для предотвращения случайного нажатия триггерного переключателя инструмент оборудован рычагом блокировки в выключенном положении. Для запуска инструмента отпустите рычаг блокировки в выключенном положении, затем потяните триггерный переключатель. Для повышения частоты вращения нажмите триггерный переключатель сильнее. Для остановки отпустите триггерный переключатель.

DUR368A

- **Рис.8:** 1. Рычаг блокировки 2. Триггерный переключатель

DUR368L

- **Рис.9:** 1. Рычаг блокировки 2. Триггерный переключатель

## Регулировка скорости

Для регулировки рабочей частоты инструмента нажмите основную кнопку питания. При каждом нажатии основной кнопки питания уровень рабочей частоты будет меняться.

- **Рис.10:** 1. Индикатор рабочей частоты 2. Кнопка основного питания

Индикатор рабочей частоты	Режим	Частота вращения
3	Высокая	6 500 мин <sup>-1</sup>
2		
1		
3	Средняя	5 300 мин <sup>-1</sup>
2		
1		
3	Низкая	3 500 мин <sup>-1</sup>
2		
1		

## Технология автоматического изменения крутящего момента

При активации технологии автоматического изменения крутящего момента (ADT) инструмент работает с оптимальными частотой вращения и крутящим моментом в зависимости от состояния срезаемой травы.

Для запуска технологии ADT нажмите и удерживайте кнопку реверса, пока индикатор ADT не включится. После этого коснитесь основной кнопки питания, чтобы выбрать режущий узел, прикрепленный к инструменту. Для выбора режущего элемента или пластмассового ножа нужно, чтобы загорелась лампа рядом с меткой  , а для выбора нейлоновой режущей головки – лампа рядом с меткой  . Для остановки технологии ADT нажмите и удерживайте кнопку реверса, пока индикатор ADT не выключится.

► Рис.11: 1.  (значок) 2.  (значок)  
3. Индикатор ADT 4. Кнопка основного питания 5. Кнопка реверса

Индикатор	Режим	Режущий узел	Частота вращения
	ADT (режущий диск)	Режущий диск Пластмассовый нож	3 500 - 6 500 мин <sup>-1</sup>
	ADT (нейлоновая режущая головка)	Нейлоновая режущая головка	3 500 - 6 500 мин <sup>-1</sup>

## Кнопка реверса для удаления мусора

**ОСТОРОЖНО:** Выключите инструмент и снимите блок аккумулятора перед удалением скопившихся сорняков или мусора, с которыми не справилась функция реверса. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

Этот инструмент оборудован кнопкой реверса для изменения направления вращения. Данная функция предназначена только для удаления скопившихся в инструменте сорняков и мусора.

Для изменения направления вращения нажмите кнопку реверса и потяните триггерный переключатель после остановки режущего узла. После нажатия триггерного переключателя индикатор питания начнет мигать, а режущий узел будет вращаться в обратном направлении.

Для возврата к обычному направлению вращения отпустите триггерный переключатель и дождитесь остановки режущего узла.

► Рис.12: 1. Кнопка реверса 2. Индикатор питания

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После изменения направления вращения инструмент работает в течение небольшого периода времени и затем автоматически отключается.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После выключения инструмента при его последующем включении направление вращения снова будет обычным.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае нажатия кнопки реверса во время вращения режущего узла он останавливается для изменения направления вращения.

## Электрический тормоз

Этот инструмент оснащен электрическим тормозом для режущего узла. Если после отпускания триггерного переключателя режущий узел инструмента зачастую продолжает некоторое время вращаться, отнесите инструмент в наш сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ:** Эта тормозная система не заменяет защитное устройство. Запрещено использовать инструмент без защитного устройства. Использование режущего узла без защиты может привести к тяжелой травме.

## Электронная функция

### Постоянный контроль скорости

Функция контроля скорости обеспечивает неизменное число оборотов независимо от нагрузки.

### Функция плавного запуска

Плавный запуск благодаря подавлению начального удара.

## СБОРКА

**ОСТОРОЖНО:** Перед выполнением каких-либо работ с инструментом обязательно убедитесь, что он выключен и его блок аккумулятора снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

**ОСТОРОЖНО:** Не запускайте частично разобранный инструмент. Работа инструмента в частично разобранном виде может стать причиной тяжелой травмы в результате случайного пуска.

## Установка рукоятки

### Для DUR368A

1. Вставьте штангу рукоятки в зажим. Совместите отверстие для винта в зажиме с соответствующим отверстием в штанге. Хорошо затяните винт.

► Рис.13: 1. Ручка 2. Винт 3. Штанга

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратите внимание на то, в каком направлении вставлена ручка. Отверстия для винтов не совмещаются, если ручка вставлена в неправильном направлении.

2. Вставьте рукоятку между зажимом и держателем. Отрегулируйте угол рукоятки так, чтобы добиться удобного рабочего положения, затем затяните болты с внутренними шестигранниками.

► Рис.14: 1. Болт с внутренним шестигранником 2. Зажим рукоятки 3. Держатель рукоятки

## Для DUR368L

- Прикрепите верхний и нижний зажимы к демпферу.
- Установите ручку на верхний зажим и зафиксируйте ее болтами с внутренними шестигранниками, как показано на рисунке.
- Рис.15:** 1. Болт с внутренним шестигранником 2. Рукоятка 3. Верхний зажим 4. Демпфер 5. Нижний зажим 6. Проставка

**ВНИМАНИЕ:** Не снимайте и не сжимайте проставку. Это может привести к потере устойчивости инструмента и тяжелой травме.

## Установка ограждения

Только для модели с петлеобразной ручкой (в зависимости от страны)

Если в комплект поставки модели входит ограждение, прикрепите его к ручке винтом, находящимся на ограждении.

- Рис.16:** 1. Ограждение 2. Винт

**ВНИМАНИЕ:** После установки ограждения не снимайте его. Ограждение работает в качестве защитного элемента для предотвращения случайного контакта с режущим элементом.

## Хранение шестигранного ключа

**ВНИМАНИЕ:** Будьте осторожны и не оставляйте шестигранный ключ в головке инструмента. Это может привести к травме и/или к повреждению инструмента.

Если шестигранный ключ не используется, храните его, как показано на рисунке, чтобы не потерять.



- Рис.17:** 1. Шестигранный ключ

На модели с петлеобразной ручкой шестигранный ключ также можно хранить на ручке, как показано.

- Рис.18:** 1. Шестигранный ключ

## Правильное сочетание режущего узла и защитного устройства

**ВНИМАНИЕ:** Используйте правильное сочетание режущего узла и защитного устройства. При неправильном сочетании защита пользователя от режущего узла, вылетающих осколков и камней не гарантируется. При неправильном сочетании также возможно нарушение балансировки инструмента, что может привести к травме.

Режущий узел	Защитное устройство
Режущий диск (с 3 зубцами, с 4 зубцами, с 8 зубцами)	
Нейлоновая режущая головка	
Пластмассовый нож	

## Установка защитного устройства

**ОСТОРОЖНО:** Запрещается использовать инструмент без установленного защитного ограждения, показанного на рисунке. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Тип защитного устройства, которое входит в стандартную комплектацию инструмента, различается в зависимости от страны.

## При использовании режущего элемента

Закрепите защитное устройство на зажиме болтами.

- Рис.19:** 1. Зажим 2. Защитное устройство

## При использовании нейлоновой режущей головки / пластмассового ножа

**ВНИМАНИЕ:** Соблюдайте осторожность, чтобы не пораниться при отрезании нейлонового шнура.

Прикрепите защитное устройство к зажиму болтами.

- Рис.20:** 1. Зажим 2. Защитное устройство
- 3. Режущее приспособление

## Установка режущего узла

**ВНИМАНИЕ:** Снятие и установка режущего узла выполняются только ключами из комплекта.

**ВНИМАНИЕ:** После установки режущего узла не забудьте извлечь шестигранный ключ из головки инструмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Типы режущих узлов, которые входят в стандартную комплектацию инструмента, различаются в зависимости от страны. Режущий узел не входит в комплект некоторых моделей с определенными техническими характеристиками.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для замены режущего узла переверните инструмент.

## Режущий диск

**ДВИНИМАНИЕ:** Работы с режущим элементом следует выполнять в защитных перчатках. На элемент следует устанавливать защитный кожух.

**ДВИНИМАНИЕ:** Режущий диск необходимо хорошо отполировать; на его поверхности не должно быть трещин и сколов. В случае удара режущего элемента о камень во время работы остановите двигатель и проверьте состояние элемента.

**ДВИНИМАНИЕ:** Крепежная гайка режущего элемента (с пружинной шайбой) изнашивается со временем. Если на пружинной шайбе появляются признаки износа или деформации, замените гайку. По вопросу заказа гайки обратитесь в местный авторизованный центр.

**ДВИНИМАНИЕ:** Наружный диаметр режущего элемента указан далее. Не используйте режущий диск, наружный диаметр которого превышает указанный.

- Режущий элемент с 3 зубцами: 230 мм
- Режущий элемент с 4 зубцами: 230 мм
- Режущий элемент с 8 зубцами: 230 мм

► Рис.21: 1. Гайка 2. Втулка 3. Прижимная шайба  
4. Режущий диск 5. Шпиндель 6. Опорная шайба 7. Шестигранный ключ

1. Чтобы заблокировать шпиндель, вставьте шестигранный ключ в отверстие в головке инструмента. Вращайте шпиндель, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.
2. Установите режущий диск на опорную шайбу таким образом, чтобы стрелки на элементе и защитном устройстве указывали в одном направлении.

► Рис.22: 1. Стрелка

3. Установите прижимную шайбу и втулку на режущий диск и плотно затяните гайку накидным ключом.

► Рис.23: 1. Затянуть 2. Ослабить 3. Накидной ключ 4. Втулка 5. Шестигранный ключ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Момент затяжки: 16 - 23 Н·м

4. Извлеките шестигранный ключ из головки инструмента.
- Для удаления режущего элемента выполните процедуру установки в обратном порядке.

## Нейлоновая режущая головка

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обязательно используйте оригинальную нейлоновую режущую головку Makita.

► Рис.24: 1. Нейлоновая режущая головка 2. Опорная шайба 3. Шпиндель 4. Шестигранный ключ 5. Затянуть 6. Ослабить

1. Чтобы заблокировать штангу, вставьте шестигранный ключ в отверстие в головке инструмента. Вращайте штангу, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите нейлоновую режущую головку на шпиндель и плотно затяните вручную.

3. Извлеките шестигранный ключ из головки инструмента.

Для удаления нейлоновой режущей головки выполните процедуру установки в обратном порядке.

## Пластмассовый нож

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обязательно используйте оригинальные пластмассовые ножи Makita.

► Рис.25: 1. Пластмассовый нож 2. Опорная шайба 3. Шпиндель 4. Шестигранный ключ 5. Затянуть 6. Ослабить

1. Чтобы заблокировать штангу, вставьте шестигранный ключ в отверстие в головке инструмента. Вращайте штангу, пока шестигранный ключ не будет вставлен полностью.

2. Установите пластмассовый нож на вал и плотно затяните вручную.
3. Извлеките шестигранный ключ из головки инструмента.

Для удаления пластмассового ножа выполните процедуру установки в обратном порядке.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Пристегивание плечевого ремня

**ДВИНИМАНИЕ:** Всегда используйте закрепленный плечевой ремень, прикрепленный к инструменту. Чтобы снизить усталость, всегда регулируйте плечевой ремень в соответствии с ростом и комплекцией оператора, прежде чем приступить к работе.

**ДВИНИМАНИЕ:** Перед началом работы убедитесь в том, что плечевой ремень правильно прикреплен к крючку для подвешивания на инструменте.

**ДВИНИМАНИЕ:** При использовании инструмента совместно с ранцевым блоком питания, например с портативным блоком питания, не используйте плечевой ремень, идущий в комплекте с инструментом, а используйте ремешок для подвешивания, рекомендованный компанией Makita.

Если одновременно надеть плечевой ремень, идущий в комплекте с инструментом, и плечевой ремень ранцевого блока питания, то в чрезвычайной ситуации снять инструмент или ранцевый блок питания будет затруднительно, что может привести к несчастному случаю или травме. За консультацией по рекомендуемому ремешку для подвешивания обратитесь в авторизованный сервисный центр Makita.

- Наденьте плечевой ремень на левое плечо.  
► Рис.26

- Прикрепите крючок на плечевом ремне к крючку для подвешивания инструмента.

#### DUR368A

- Рис.27: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

#### DUR368L

- Рис.28: 1. Крючок 2. Крючок для подвешивания

- Отрегулируйте плечевой ремень таким образом, чтобы добиться удобного рабочего положения.  
► Рис.29

Конструкция плечевого ремня обеспечивает его быстрое снятие.

Чтобы отсоединить плечевой ремень от инструмента, просто нажмите на боковые выступы замка.

#### DUR368A

- Рис.30: 1. Замок

#### DUR368L

- Рис.31: 1. Замок

### Регулировка положения крючка для подвешивания

Для большего удобства работы с инструментом можно изменить положение крючка для подвешивания. Отрегулируйте положение крючка для подвешивания, как показано на рисунке.  
► Рис.32

1	Расстояние крючка для подвешивания от земли.
2	Расстояние режущего узла от земли.
3	Горизонтальное расстояние между крючком для подвешивания и незащищенной частью режущего узла.

Ослабьте болт с внутренним шестигранником на крючке для подвешивания. Переместите крючок в удобное рабочее положение и затяните болт.

#### DUR368A

- Рис.33: 1. Крючок для подвешивания 2. Болт с внутренним шестигранником

#### DUR368L

- Рис.34: 1. Крючок для подвешивания 2. Болт с внутренним шестигранником

### Правильное обращение с инструментом

**АОСТОРОЖНО:** Инструмент всегда должен располагаться справа от оператора.

Правильное расположение инструмента обеспечивает его оптимальную управляемость и позволяет снизить риск получения серьезных травм из-за отдачи инструмента.

**АОСТОРОЖНО:** Соблюдайте особую осторожность, чтобы сохранять контроль над инструментом во время работы. Не допускайте отклонения инструмента по направлению к вам или к другим людям, находящимся поблизости. Несоблюдение данного требования может привести к серьезным травмам посторонних лиц или оператора.

**АОСТОРОЖНО:** Во избежание несчастных случаев расстояние между работающими на одном участке операторами должно составлять более 15 м (50 футов). Также назначьте сотрудника для контроля расстояния между операторами. При появлении в области работы людей или животных немедленно прекратите работу.

**АВНИМАНИЕ:** Если во время работы режущий узел наталкивается на камень или другой твердый предмет, остановите инструмент и осмотрите его на предмет повреждений. Если режущий узел поврежден, замените его. Использование поврежденного режущего узла может привести к тяжелой травме.

**АВНИМАНИЕ:** При кошении травы удалите кожух с режущего элемента.

Правильное расположение и управление обеспечивают оптимальный контроль и снижают риск травмы из-за отдачи.

#### DUR368A

- Рис.35

#### DUR368L

- Рис.36

Использование нейлоновой режущей головки (с механизмом ударного самовыпуска)

Нейлоновая режущая головка представляет собой электрокосу с двумя нитями и механизмом ударного самовыпуска.

Чтобы выпустить нейлоновый шнур, коснитесь земли выступом на нейлоновой режущей головке при вращении.

- Рис.37: 1. Наиболее эффективная зона скашивания

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если нейлоновая режущая головка не вращается, функция ударного самовыпуска не будет работать правильно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если нейлоновый шнур не выходит при ударе о землю, повторно намотайте/замените его в соответствии с процедурами, описанными в разделе по техническому обслуживанию.

# ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ОСТОРОЖНО:** Перед осмотром или обслуживанием инструмента обязательно убедитесь, что он выключен и его блок аккумулятора снят. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелой травмы из-за случайного включения инструмента.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Запрещается использовать бензин, растворители, спирт и другие подобные жидкости. Это может привести к обесцвечиванию, деформации и трещинам.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita или сервис-центрах предприятия с использованием только сменных частей производства Makita.

## Замена нейлонового шнура

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только нейлоновый шнур с диаметром, указанным в этом руководстве. Не применяйте более толстый шнур, металлическую проволоку, веревку или подобные материалы. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инструмента и тяжелой травме.

**ОСТОРОЖНО:** При замене нейлонового шнура снимайте нейлоновую режущую головку с инструмента.

**ОСТОРОЖНО:** Убедитесь, что крышка нейлоновой режущей головки надежно закреплена на корпусе, как описано ниже. Ненадлежащая фиксация крышки может привести к разрушению режущей головки – она может разлететься на осколки и причинить серьезную травму.

При прекращении подачи шнура необходимо его заменить. Способ замены нейлонового шнура зависит от типа нейлоновой режущей головки.

### 95-M10L

► Рис.38

### B&F ECO 4L

► Рис.39

### Ultra Auto 4

► Рис.40

### UN-74L

► Рис.41

## С ручной подачей

Когда нейлоновый шнур станет коротким, извлеките его из отверстия и вставьте через другое отверстие.

► Рис.42

## Замените пластмассовый нож

Замените нож в случае его износа или поломки.

► Рис.43

При установке пластмассового ножа сориентируйте стрелку на ноже в направлении, совпадающем с направлением стрелки на защитном устройстве.

► Рис.44: 1. Стрелка на защитном устройстве  
2. Стрелка на ноже

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться по поводу ремонта, проведите осмотр самостоятельно. Если обнаружена неисправность, не указанная в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Makita, в которых для ремонта всегда используются оригинальные детали Makita.

Состояние неисправности	Возможная причина (неисправности)	Способ устранения
Не работает электромотор.	Не вставлен блок аккумулятора.	Установите блок аккумулятора.
	Неисправен аккумулятор (под напряжением)	Зарядите аккумулятор. Если перезарядка не помогает, замените аккумулятор.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
После непродолжительного использования двигатель останавливается.	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Зарядите аккумулятор. Если перезарядка не помогает, замените аккумулятор.
	Перегрев.	Прекратите работу и дайте инструменту остыть.
Не достигает максимальных оборотов.	Неправильно установлен аккумулятор.	Вставьте блок аккумулятора, как описано в этом руководстве.
	Заряд аккумулятора падает.	Зарядите аккумулятор. Если перезарядка не помогает, замените аккумулятор.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Режущий узел не вращается: ⇒ немедленно выключите машину!	Посторонний предмет (например, ветка) застрял между защитным устройством и режущим узлом.	Удалите посторонний предмет.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Сильная вибрация: ⇒ немедленно выключите машину!	Один из концов нейлонового шнура оборван.	При вращении коснитесь земли выступом на нейлоновой режущей головке, чтобы выпустить нейлоновый шнур.
	Привод работает неправильно.	Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта.
Режущий узел и двигатель не останавливаются: ⇒ Немедленно извлеките аккумулятор!	Электрическая или электронная неисправность.	Извлеките аккумулятор и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр для ремонта.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**ОСТОРОЖНО:** Используйте только рекомендованные принадлежности и приспособления, указанные в этом руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к тяжелым травмам.

**ВНИМАНИЕ:** Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других принадлежностей или приспособлений может привести к получению травмы. Используйте принадлежность или приспособление только по указанному назначению.

- Нейлоновый шнур (режущая нить)
- Пластмассовый нож
- Защитное устройство
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita.

- Режущий диск
- Нейлоновая режущая головка

**Makita Europe N.V.** Jan-Baptist Vinkstraat 2,  
3070 Kortenberg, Belgium

**Makita Corporation** 3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

885716C967  
EN, SL, SQ, BG,  
HR, MK, SR, RO,  
UK, RU  
20201020